Konfigurieren eines Remote-Protokollservers auf einem Switch

Ziel

Ein Systemprotokoll-Dienst (Syslog) akzeptiert Nachrichten einfach, speichert sie in Dateien oder druckt sie entsprechend einer einfachen Konfigurationsdatei aus. Diese Form der Protokollierung ist die beste verfügbare Methode für Cisco Geräte, da sie einen sicheren, langfristigen Speicher für Protokolle bereitstellt. Dies ist sowohl bei der routinemäßigen Fehlerbehebung als auch bei der Incident-Behandlung nützlich.

Die Protokolle werden im lokalen Speicher des Geräts gespeichert und können auch über das Netzwerk an einen Remote-Protokollserver weitergeleitet werden. Protokolle auf dem Remote-Protokollserver dienen als Sicherung und sind sehr nützlich für das Zusammenführen von Protokollen und die Protokollanalyse.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration des Remote-Protokollservers auf Ihrem Switch.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx250
- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Softwareversion

- 1.4.5.02 Serie Sx500
- 2.2.0.66 Serie Sx250, SG350, Serie Sx350X, Serie Sx550X

Konfigurieren des Remote-Protokollservers

Konfigurieren eines einfachen Remote-Protokollservers

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie Administration > System Log > Remote Log Servers aus.



Schritt 2: Wählen Sie eine Option aus den Optionsfeldern Serverdefinition aus.

Remote Log Servers					
Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 				
Server IP Address/Name	:				
Apply Cancel)				

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Nach Name gibt an, dass der Remote-Protokollserver durch den Namen identifiziert wird.
- Nach IP-Adresse gibt an, dass der Remote-Protokollserver durch seine IP-Adresse identifiziert wird.
- Disabled (Deaktiviert): Remote-Protokollserver deaktivieren.

Hinweis: In diesem Beispiel wird "By IP Address" (Nach IP-Adresse) ausgewählt.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen in das Feld *IP-Adresse/Name des Servers ein.*

Hinweis: In diesem Beispiel wird eine IP-Adresse eingegeben.

Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 	
Server IP Address/Name:	192.168.1.1	
Apply Cancel		

Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.

Sie sollten jetzt die Grundeinstellungen für den Remote-Protokollserver auf Ihrem Switch konfiguriert haben.

Konfigurieren des erweiterten Remote-Protokollservers

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Anzeigemodus die Option **Erweitert** aus.



Schritt 2: Wählen Sie Administration > System Log > Remote Log Servers aus.



Schritt 3: (Optional) Wählen Sie die Quellschnittstelle aus, deren IPv4-Adresse als IPv4-Quelladresse von SYSLOG-Nachrichten verwendet wird, die an SYSLOG-Server gesendet werden.

Hinweis: Wenn die Option Auto (Automatisch) ausgewählt ist, bezieht das System die Quell-IP-Adresse von der IP-Adresse, die auf der ausgehenden Schnittstelle definiert ist. Dies ist der Standardwert.



Hinweis: In diesem Beispiel wird VLAN1 ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Wählen Sie die Quellschnittstelle aus, deren IPv6-Adresse als IPv6-Quelladresse für SYSLOG-Nachrichten verwendet wird, die an SYSLOG-Server gesendet werden.

Hinweis: Wenn die Option Auto (Automatisch) ausgewählt ist, bezieht das System die Quell-IP-Adresse von der IP-Adresse, die auf der ausgehenden Schnittstelle definiert ist. Dies ist der Standardwert.

Remote Log Servers					
IPv4 Source Interface: VLAN1 V					
IPv6 Source Interface: Auto 🔻					
Apply Cancel					

Hinweis: In diesem Beispiel wird Auto ausgewählt.

Schritt 5: Klicken Sie auf Anwenden, um die Konfigurationseinstellungen zu speichern.

Remote Log Servers					
IPv4 Source I	Interface:	VLAN1 V			
IPv6 Source	Interface:	Auto 🔻			
Apply	Cano	el			

Schritt 6: Klicken Sie im Bereich Remoteprotokollserver-Tabelle auf Hinzufügen.

Rer	Remote Log Servers							
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations								
IPv	IPv4 Source Interface: VLAN1 V							
IPv	6 Source Inter	face: Auto	۲					
Apply Cancel								
Remote Log Server Table								
Log Server UDP Port Facility Description Minimum Severity								
0 results found.								
	Add Edit Delete							

Schritt 7: Wählen Sie das Optionsfeld Receiver Definition aus.

Receiver Definition:	By IP address O By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name:	
UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defa
Facility:	Local 7 V
Description:	
Minimum Severity:	Informational V
Apply Close	

- Nach Name gibt an, dass der Remote-Protokollserver durch den Namen identifiziert wird.
- Nach IP-Adresse gibt an, dass der Remote-Protokollserver durch seine IP-Adresse identifiziert wird.

Hinweis: In diesem Beispiel wird By IP address (Nach IP-Adresse) ausgewählt.

Schritt 8: Wählen Sie eine IP-Version aus.

- Version 6 Kennzeichnet den IPv6-Adresstyp .
- Version 4 Kennzeichnet den IPv4-Adresstyp .

Schritt 9: (Optional) Wenn in Schritt 8 der IP-Adresstyp der Version 6 ausgewählt ist, klicken Sie auf den gewünschten IPv6-Adresstyp.

- Link Local (Lokale Verbindung) Gibt an, dass die IPv6-Adresse Hosts in einer einzelnen Netzwerkverbindung eindeutig identifiziert.
- Global Bezeichnet, dass die IPv6-Adresse ein globaler Unicast ist, der von anderen Netzwerken aus sichtbar und erreichbar ist.

Schritt 10: (Optional) Wenn in Schritt 9 der Link Local IPv6 Address Type (Lokaler IPv6-Adresstyp der Verbindung) ausgewählt ist, wählen Sie die lokale Verbindungsschnittstelle aus der Dropdown-Liste Link Local Interface (Lokale Schnittstelle verbinden) aus.

Receiver Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 📄 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name	VLAN 1

Schritt 11: Geben Sie im Feld Serverdefinition im Feld *IP-Adresse/Name* des *Protokollservers* entweder die IP-Adresse oder den Namen des Remote-Protokollservers nach Ihrer Wahl ein.

Server Definition:	By IP address O By name		
IP Version:	Version 6 Version 4		
IPv6 Address Type:	Link Local Global		
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻		
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1		
🜣 UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau		
Facility:	Local 7 🔻		
Description:			
Minimum Severity:	Informational v		
Apply Close			

Schritt 12: Geben Sie die UDP-Portnummer im Feld UDP-Port ein, an den die Protokollmeldungen gesendet werden. Der Standardwert ist 514.

Schritt 13: Wählen Sie den gewünschten Wert für die Einrichtung aus, der die Protokollmeldungen beschreibt, die an den Server gesendet werden. Facility ist ein Codename, der zum Identifizieren der Remote-Syslog-Serverziele verwendet wird. Lokale 0 bis Lokal 7 sind in der Dropdown-Liste "Einrichtung" verfügbar. Einem Server kann nur ein Anlagenwert zugewiesen werden. Wenn ein zweiter Funktionscode zugewiesen wird, wird der erste Anlagenwert überschrieben. Der Standardwert ist "Lokal 7".

Facility:	Local 7 🔻
Description:	Local 0
	Local 2
	Local 3
Minimum Severity:	Local 5 III V Local 6
Apply Close	Local 7
Apply Close	

Schritt 14: Geben Sie die benutzerdefinierte Beschreibung des Remote-Protokollservers im Feld *Beschreibung ein*.

Description:



Schritt 15: Wählen Sie den Mindestschweregrad der Protokollmeldungen aus, die an den Remote-Server gesendet werden sollen. Die Standardeinstellung ist Information.

Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	Emergency Alert Critical
	Error Warning
	Notice Informational Debug

Die Dropdown-Liste "Minimaler Schweregrad" enthält die folgenden Schweregrade für Ereignisse, die vom höchsten Schweregrad bis zum niedrigsten Schweregrad aufgeführt sind.

- Notfall System ist nicht verwendbar.
- Warnung Es sind Maßnahmen erforderlich.
- Kritisch System befindet sich in einem kritischen Zustand.
- Fehler System ist in Fehlerzustand.
- Warnung Systemwarnung ist aufgetreten.
- Hinweis: System funktioniert einwandfrei, aber es ist ein Systembenachrichtigungseffekt aufgetreten.
- Information Geräteinformationen.

Schritt 16: Klicken Sie auf Apply, um die Konfigurationseinstellungen zu speichern.

Receiver Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defaul
Facility:	Local 7 🔻
Description:	Remote log server
Minimum Severity:	Error V
Apply Close	

Schritt 17: Klicken Sie auf **Schließen**. Im Tabellenbereich Remote Log Server (Remote-Protokollserver) sollte der neue Server angezeigt werden.

Schritt 18: (Optional) Klicken Sie auf **Speichern**, um die Startkonfigurationsdatei zu aktualisieren.

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
Remote Log Servers							
IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼ IPv6 Source Interface: Auto ▼							
Apply	Apply Cancel						
Remote Log Server Table							
Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity			
192.168.1.1	514	Local 7		Error			
Add Edit Delete							

Sie sollten jetzt die erweiterten Remote-Protokollservereinstellungen auf Ihrem Switch konfiguriert haben.