Konfigurieren der Einstellungen für die Protokollaggregation auf einem Smart Switch der Serie Sx250

Ziel

Ein Syslog-Dienst akzeptiert Meldungen und speichert diese in Dateien oder druckt sie entsprechend einer einfachen Konfigurationsdatei aus. Diese Form der Protokollierung ist die beste verfügbare Methode für Cisco Geräte, da sie einen sicheren, langfristigen Speicher für Protokolle bereitstellt. Dies ist sowohl bei der routinemäßigen Fehlerbehebung als auch bei der Incident-Behandlung nützlich.

Aggregation der Protokollierung bedeutet, dass mehrere Syslog-Meldungen desselben Typs nicht bei jedem Auftreten einer Instanz auf dem Bildschirm angezeigt werden. Durch die Aktivierung der Protokollierung-Aggregation können Sie die Systemmeldungen filtern, die Sie für einen bestimmten Zeitraum erhalten. Es werden einige Syslog-Meldungen desselben Typs gesammelt, sodass sie beim Auftreten nicht erscheinen, sondern in einem festgelegten Intervall erscheinen.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration der Log-Aggregation-Einstellungen auf Ihrem Smart Switch der Serie Sx250.

Unterstützte Geräte

- SG250-Serie
- Serie SF250

Software-Version

• 2.1.0.63

Konfigurieren der Einstellungen für die Protokollaggregation

Protokollaggregationseinstellungen aktivieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie dann Administration > System Log > Log Settings aus.

Hinweis: In diesem Szenario wird der Switch SG250-10P verwendet.



Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable** Syslog Aggregator (Syslog-Aggregator **aktivieren**), um die Aggregation von Syslog-Meldungen und Traps zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden identische und zusammenhängende Syslog-Meldungen und Traps über die angegebene Max aggregiert. Aggregationszeit und Senden in einer einzigen Nachricht. Die aggregierten Nachrichten werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft gesendet. Jede Nachricht gibt an, wie oft sie aggregiert wurde.

Log Settings		
Logging:	Enable	
Syslog Aggregator:	Enable	
Max. Aggregation Time:	300	sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)
Originator Identifier:	 None Hostname IPv4 Address IPv6 Address User Defined 	(0/160 characters used)

Hinweis: Der Syslog-Aggregator ist standardmäßig deaktiviert.

Schritt 3: (Optional) Geben Sie einen Wert in Sekunden in die *Max.* Feld *"Aggregation Time*" (*Aggregationszeit*), um ein Intervall anzugeben, in dem Meldungen angezeigt werden. Der

Standardwert ist 300 Sekunden.

Syslog Aggregator:	Enable	
Max. Aggregation Time:	300	sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)

Schritt 4: (Optional) Um Syslog-Meldungen eine Ursprungskennung hinzuzufügen, wählen Sie einen Urheber-Bezeichner aus den folgenden Optionen aus:

Originator Identifier:	 None Hostname IPv4 Address IPv6 Address 	
	 User Defined 	(0/160 characters used)

- None (Keine): Die Ursprungskennung darf nicht in Syslog-Meldungen enthalten sein.
- IPv4-Adresse Integrieren Sie die IPv4-Adresse der Sendeschnittstelle in Syslog-Meldungen.
- IPv6-Adresse Integrieren Sie die IPv6-Adresse der Sendeschnittstelle in Syslog-Meldungen.
- Benutzerdefiniert Geben Sie eine Beschreibung ein, die in Syslog-Meldungen enthalten sein soll.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die IPv4-Adresse ausgewählt. Der Standard-Originator-ID ist auf None festgelegt.

<u>Schritt 5: (Optional) Deaktivieren Sie im Bereich RAM Memory Logging (RAM-</u> <u>Speicherprotokollierung) die Schweregrade der Meldungen, die im RAM (Random Access</u> <u>Memory) protokolliert werden sollen.</u>

RAM Memory L	RAM Memory Logging		Flash Memory Logging	
Emergency:		Emergency:		
Alert:		Alert:		
Critical:		Critical:		
Error:		Error:		
Warning:		Warning:		
Notice:		Notice:		
Informational:		Informational:		
Debug:		Debug:		
Apply Cancel				

Die Werte für den Schweregrad sind wie folgt:

- 0 Notfall
- 1 Warnung
- 2 Kritisch
- 3 Fehler
- 4 Warnung

- 5 Hinweis
- 6 Information
- 7 Debuggen

Schritt 6: (Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich Flash Memory Logging (Flash-Speicherprotokollierung) die Schweregrade der Meldungen, die im Flash-Speicher protokolliert werden sollen. Weitere Informationen finden Sie in den oben in <u>Schritt 5</u> definierten Werten.

Schritt 7: Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen in der aktuellen Konfigurationsdatei zu speichern.

Schritt 8: Klicken Sie auf Speichern, um die Startkonfigurationsdatei zu aktualisieren.

1	Save cisco 10-Port Gigabit PoE Smart Switch				
	Log Settings				
	Success. To	perman	ently save the con	nfiguration, go to the Copy/Save Configura	atio
	Logging:		Enable		
	Syslog Aggregat	or:	Enable		
	🗢 Max. Aggregatio	n Time: 🚦	300	sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)	
	RAM Memory L	ogging	Flash Memory L	Logging	
	Emergency:		Emergency:		
	Alert:		Alert:		
	Critical:		Critical:		
	Error:		Error:		
	Warning:		Warning:		
	Notice:		Notice:		
	Informational:		Informational:		
	Debug:		Debug:		
	Apply	ancel			

Sie sollten jetzt die Einstellungen für die Protokollaggregation auf Ihrem Smart Switch der Serie Sx250 konfiguriert haben.

Anzeigen oder Löschen von Protokollen aus dem RAM

Auf der Seite RAM-Speicher werden alle Nachrichten in chronologischer Reihenfolge angezeigt, die im RAM (Cache) gespeichert wurden. Die Einträge werden entsprechend der Konfiguration auf

der Seite Protokolleinstellungen im RAM-Protokoll gespeichert.

Schritt 1: Um Protokolle aus RAM-Speicher anzuzeigen, wählen Sie **Status und Statistics > View** Log > RAM Memory (Status und Statistiken > Protokoll anzeigen > RAM-Speicher) aus.

GG250-10P
Getting Started
Dashboard
Configuration Wizards
Search
 Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
802.1x EAP
Health
 Diagnostics
► RMON
 View Log
RAM Memory
Flash Memory
 Administration

Schritt 2: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Warnungs-Symbol**, um das Blinken des Warnsymbols zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Standardeinstellung ist Enabled (Aktiviert), und auf der Schaltfläche Blinkt das Warnmeldungssymbol deaktivieren wird angezeigt.

Hinweis: In der Abbildung unten ist das Blinken des Warnsymbols aktiviert.

RAM Memory

Alert Icon Blinking: Log Popup: Enabled

Enabled

Disable Alert Icon Blinking

Disable Log Popup

Current Logging Threshold: Informational Edit

KAM Memory Log Table				
Log Index	Log Time	Severity	Description	
2147483593	2016-May-02 05:52:50	Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f	
2147483594	2016-May-02 05:48:24	Informational	%AAA-I-DISCONNECT: http connection fo	
2147483595	2016-May-02 05:37:11	Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f	
2147483596	2016-May-02 05:37:06	Warning	%AAA-W-REJECT: New http connection fo	
2147483597	2016-May-02 04:07:34	Informational	%AAA-I-DISCONNECT: http connection fo	
2147483598	2015-Dec-07 03:02:06	Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f	
2147483599	2015-Dec-07 02:53:56	Informational	%BOOTP_DHCP_CL-I-DHCPCONFIGUR	
2147483600	2015-Dec-07 02:53:53	Warning	%BOOTP_DHCP_CL-W-DHCPIPCANDID	
2147483601	2015-Dec-07 02:53:49	Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1	
2147483602	2015-Dec-07 02:53:49	Warning	%LINK-W-Down: Vlan 1	
2147483603	2015-Dec-07 02:53:44	Warning	%NT_GREEN-W-EeeLldpMultiNeighbours	
2147483604	2015-Dec-07 02:53:44	Warning	%STP-W-PORTSTATUS: gi24: STP status	
2147483605	2015-Dec-07 02:53:42	Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1	
2147483606	2015-Dec-07 02:53:42	Informational	%LINK-I-Up: gi24	
2147483607	2015-Dec-07 02:51:03	Informational	%INIT-I-Startup: Cold Startup	
2147483608	2015-Dec-07 02:49:28	Notice	%SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.	

Schritt 3: (Optional) Um das Popup-Protokoll zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Popup-**Protokoll. Die Standardeinstellung ist Enabled (Aktiviert), und die Schaltfläche zeigt Popup-Protokoll deaktivieren an.

Alert Icon Blinking:	Enabled	Disable Alert Icon Blinking
Log Popup:	Enabled	Disable Log Popup
Current Logging Threshold:	Informatio	nal Edit

Hinweis: Der aktuelle Protokollierungsschwellenwert zeigt die aktuellen RAM-

Protokollierungseinstellungen an. Durch Klicken auf den Link Bearbeiten gelangen Sie zur Seite Protokolleinstellungen.

Die Seite RAM-Speicher enthält die folgenden Felder:

- Protokollindex Protokolleintragsnummer
- Protokollzeit Zeit, zu der die Nachricht generiert wurde
- Schweregrad Schweregrad von Ereignissen
- Beschreibung Nachrichtentext zur Beschreibung des Ereignisses

Schritt 4: (Optional) Um die Protokollmeldungen zu löschen, scrollen Sie die Seite nach unten, und klicken Sie dann auf **Protokolle löschen.** Die Nachrichten werden gelöscht.

2147483627	2015-Dec-07 02:49:04	Warning	%LINK-W-Down: gi11
2147483628	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi10
2147483629	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi9
2147483630	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi8
2147483631	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi7
2147483632	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi6
2147483633	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi5
2147483634	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi4
2147483635	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi3
2147483636	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi2
2147483637	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi1
2147483638	2015-Dec-07 02:48:50	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: Aut
2147483639	2015-Dec-07 02:48:49	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: Sta
2147483640	2015-Dec-07 02:48:47	Informational	%Entity-I-SEND-ENT-CO
2147483641	2015-Dec-07 02:48:46	Informational	%Environment-I-FAN-ST
2147483642	2015-Dec-07 02:48:36	Informational	%SNMP-I-CDBITEMSN
Clear Logs			

Sie sollten jetzt die Protokollmeldungen im RAM-Speicher Ihres Smart Switches der Serie Sx250 anzeigen oder löschen.

Anzeigen oder Löschen von Protokollen aus Flash-Speicher

Die Seite Flash Memory (Flash-Speicher) zeigt die im Flash-Speicher gespeicherten Meldungen in chronologischer Reihenfolge an. Der minimale Schweregrad für die Protokollierung wird auf der Seite Protokolleinstellungen konfiguriert. Flash-Protokolle bleiben beim Neustart des Geräts erhalten. Sie können die Protokolle manuell löschen.

Schritt 1: Um Protokolle aus Flash-Speicher anzuzeigen, wählen Sie **Status und Statistik > Protokoll anzeigen > Flash-Speicher.**



Hinweis: Der aktuelle Protokollierungsschwellenwert zeigt die aktuellen Einstellungen für die Flash-Speicherprotokollierung an. Durch Klicken auf den Link **Bearbeiten** gelangen Sie zur Seite Protokolleinstellungen.

Flash Memory					
Current Logging Threshold: Informational Edit					
Flash Memory	/ Log Table				
Log Index	Log Time	Severity	Description		
2147483603	2016-May-03 02:16:25	Notice	%COPY-N-TRAP: The copy		
2147483604	2016-May-03 02:16:23	Informational	%COPY-I-FILECPY: Files Co		
2147483605	2016-May-03 02:15:14	Notice	%SYSLOG-N-LOGGINGFIL		
Clear Logs					

Diese Seite enthält die folgenden Felder:

- Protokollindex Protokolleintragsnummer
- Protokollzeit Zeit, zu der die Nachricht generiert wurde
- Schweregrad Schweregrad von Ereignissen
- Beschreibung Nachrichtentext zur Beschreibung des Ereignisses

Schritt 2: (Optional) Um die Protokollmeldungen zu löschen, scrollen Sie die Seite nach unten, und klicken Sie dann auf **Protokolle löschen.** Die Nachrichten werden gelöscht.

Sie sollten jetzt die Protokollmeldungen im Flash-Speicher des Smart Switches der Serie Sx250 anzeigen oder löschen.