# Anzeigen von QoS-Warteschlangenstatistiken auf einem Switch

#### Ziel

Quality of Service (QoS) ist eine Funktion zur Optimierung der Netzwerkleistung. Er stellt Klassifizierungen des eingehenden Datenverkehrs an Datenverkehrsklassen auf der Grundlage von Attributen bereit, die Gerätekonfiguration, Eingangs-Schnittstelle, Paketinhalt und eine Kombination dieser Attribute umfassen. QoS wird durch das Management von Verzögerungen, Verzögerungsschwankungen oder Jitter, Bandbreite und Paketverlusten erreicht. Diese Funktion wird häufig für zeitkritische Daten für VoIP (Voice over Internet Protocol)-, Video- und geschäftskritische Anwendungen verwendet.

Das Warteschlangenmanagement wird in der QoS-Internetarchitektur verwendet. Warteschlangen ist eine Technik, die in Netzwerkgeräten wie Routern und Switches zur Überlastung eingesetzt wird. Pakete werden zur Verarbeitung in Warteschlangen gehalten. Nach der Verarbeitung werden Pakete an das Ziel gesendet. Warteschlangenstatistiken enthalten Informationen zur Anzahl der weitergeleiteten Pakete und zur Anzahl der verworfenen Pakete, je nach Schnittstelle, Warteschlange und Drop-Precedence.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Anzeigen von QoS-Warteschlangenstatistiken über das webbasierte Dienstprogramm und die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) Ihres Switches.

### Unterstützte Geräte

- Sx350-Serie
- SG350X-Serie
- Sx550X-Serie

### Software-Version

• 2.3.0.130

#### Anzeigen von QoS-Warteschlangenstatistiken

## Anzeigen von QoS-Warteschlangenstatistiken auf einer Schnittstelle über das webbasierte Dienstprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie dann **Quality of Service > QoS Statistics > Queue Statistics aus**.

**Hinweis:** Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.



Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Refresh Rate (Aktualisierungsrate) die Option Refresh Rate (Aktualisierungsrate) aus. Dies ist der Zeitraum, der vergeht, bevor die Ethernet-Statistiken der Schnittstelle aktualisiert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Keine Aktualisierung Statistiken werden nicht aktualisiert. Dies ist die Standardoption.
- 15 sec (15 Sek.): Die Statistik wird alle 15 Sekunden aktualisiert.
- 30 Sek.: Statistiken werden alle 30 Sekunden aktualisiert.
- 60 Sek.: Statistiken werden alle 60 Sekunden aktualisiert.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Sek. gewählt.

Schritt 3: (Optional) Wählen Sie für Stackable-Switches aus der Dropdown-Liste "Unit ID" (Einheiten-ID) den Switch aus, den Sie konfigurieren möchten.

Queue Statistics Table							
Filter:	Unit ID equals to	Port of Unit 1	ND				
Queue	Transmitted Pac.	Port of Unit 2	. acke				

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port von Einheit 1 ausgewählt.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Interface Name (Schnittstellenname) eine Schnittstelle aus.

AND Int	erface Name equals to	✓ GE1	Go
Packets	Transmitted Bytes	GE2 GE3	Bytes
	15623116595	GE4	
	0	GE5	

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Schnittstelle GE3 ausgewählt.

Schritt 5: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Go**, um die QoS-Warteschlangenstatistiken der jeweiligen Schnittstelle anzuzeigen.

Queue \$	Statistics
Refresh Rat	te: 60 sec \$
Queue St	tatistics Table
Filter: L	Unit ID equals to Port of Unit 1  AND Interface Name equals to GE3  Go

Die Tabelle "Warteschlangen-Statistiken" zeigt die folgenden Felder für jede Warteschlange an:

- Queue (Warteschlange): Weitergeleitete oder abgebrochene Pakete aus dieser Warteschlange.
- Übertragte Pakete Anzahl der Pakete, die übertragen wurden.
- Tail Dropped Packets Prozentsatz der Pakete, die per Tail verworfen wurden.
- Transmitted Bytes (Übertragen) Anzahl der Byte, die übertragen wurden.
- Tail Dropped Bytes Prozentsatz der Bytes, die verloren gingen.

Queue	Queue Statistics								
Refresh Rate: 60 sec 💠									
Queue Statistics Table									
Filter:	Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 \$ AND Interface Name equals to GE3 \$ Go								
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes					
1	42026759	4577011	11146343398	1201360177					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	11830822	0	835194640	0					
7	46374	0	3970158	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Interface Counters	Clear All Interface Coun	Refresh						

Schritt 6: (Optional) Um die Zähler der gewählten Schnittstelle zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnittstellenindikatoren löschen** und anschließend im Popup-Fenster auf **OK**.

Queue	Queue Statistics								
Refresh Rate: 60 sec 💠									
Queue Statistics Table									
Filter:	Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 + AND Interface Name equals to GE3 + Go								
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes					
1	42026759	4577011	11146343398	1201360177					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	11830822	0	835194640	0					
7	46374	0	3970158	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Interface Counters	Clear All Interface Coun	nters Refresh						



This operation will clear the queue statistics for this selected interface, would you like to proceed?

OK Cancel

Schritt 7: (Optional) Um die Zähler aller Schnittstellen auf dem ausgewählten Switch zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Clear All Interface Counters (Alle Schnittstellenindikatoren löschen) und anschließend im Popup-Fenster auf OK.

Queue	Queue Statistics								
Refresh Rate: 60 sec 💠									
Queue Statistics Table									
Filter:	Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 + AND Interface Name equals to GE3 + Go								
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes					
1	42026759	4577011	11146343398	1201360177					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	11830822	0	835194640	0					
7	46374	0	3970158	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Interface Counters	Clear All Interface Coun	ters Refresh						



This operation will clear the queue statistics for all interfaces, would you like to proceed?



Schritt 8: (Optional) Um die Zähler für die ausgewählte Schnittstelle zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**. Die Tabelle enthält sofort die aktualisierten Statistiken.

Queue	Queue Statistics Table								
Filter: Unit ID equals to Port of Unit 1 \$ AND Interface Name equals to GE3 \$ Go									
Queue	Transmitted Packets	Tail Dropped Packets	Transmitted Bytes	Tail Dropped Bytes					
1	87	0	9077	0					
2	0	0	0	0					
3	0	0	0	0					
4	0	0	0	0					
5	0	0	0	0					
6	12	0	2471	0					
7	14	0	1141	0					
8	0	0	0	0					
Clear	Clear Interface Counters Clear All Interface Counters Refresh								

Sie sollten jetzt die QoS-Warteschlangenstatistiken über eine oder mehrere Schnittstellen mithilfe des webbasierten Dienstprogramms Ihres Switches erfolgreich angezeigt haben.

## Anzeigen von QoS-Warteschlangenstatistiken auf einer Schnittstelle über die CLI

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Switch-Konsole an. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort lauten "cisco". Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort konfiguriert haben, müssen Sie an dieser Stelle diese neuen Anmeldeinformationen eingeben.

#### User Name:cisco Password:\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Hinweis:** Die Befehle können je nach genauem Switch-Modell variieren. In diesem Beispiel wird über Telnet auf einen SG350X-Switch zugegriffen.

Schritt 2: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switches Folgendes ein:

SG350X#show queue statistics [interface-id]

- interface-id Gibt eine Schnittstellen-ID an.
- Die Tabelle "Warteschlangen-Statistiken" zeigt die folgenden Felder für jede Warteschlange an:
- Schnittstelle Die angegebene Schnittstelle.
- Queue (Warteschlange): Weitergeleitete oder abgebrochene Pakete aus dieser Warteschlange.
- Tx-Pakete Anzahl der Pakete, die übertragen wurden.
- Tx Bytes Anzahl der Byte, die übertragen wurden.
- Tail-Dropped Packets Prozentsatz der Pakete, die per Tail verworfen wurden.
- Tail-Dropped Bytes Prozentsatz der Bytes, die durch Tail verworfen wurden.

[SG350X show q	ueue st	atistics gel/	/0/3		
Interface	Queue	Tx Packets	Tx Bytes	Tail-Dropped Packets	Tail-Dropped Bytes
		2045	255077		
g11/0/3	1	2815	355977	Ø	Ø
gi1/0/3	2	0	0	0	0
gi1/0/3	3	0	0	0	0
gi1/0/3	4	0	0	0	0
gi1/0/3	5	0	0	0	0
gi1/0/3	6	492	97997	0	0
gi1/0/3	7	546	46613	0	0
gi1/0/3	8	0	0	0	0
SG350X#					

Schritt 3: (Optional) Geben Sie zum Anzeigen der Warteschlangenzuordnung für den Differentiated Services Code Point (DSCP) Folgendes ein:

#### SG350X#show qos map dscp-queue

SG350X show qos map dscp-queue												
uscp-que	eu	e map										
d1	:	d2 0	1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	
0	:	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02	
1	:	02	02	02	02	02	02	06	03	03	03	
2	:	03	03	03	03	06	04	04	04	04	04	
3	:	04	04	07	05	05	05	05	05	05	05	
4	:	06	07	07	07	07	07	07	07	06	06	
5	:	06	06	06	06	06	06	06	06	06	<b>0</b> 6	
6	:	06	06	06	06							
SG350X#												

Schritt 4: (Optional) Um QoS-Statistikindikatoren auf Ihrem Switch zu löschen, geben Sie den globalen Konfigurationskontext ein, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X#clear qos statistics							
[SG350) SG3502	#clear qos statistics						

Sie sollten jetzt die QoS-Warteschlangenstatistiken über eine oder mehrere Schnittstellen erfolgreich über die CLI Ihres Switches angezeigt haben.