Konfigurieren der IPv4-Adresse der VLAN-Schnittstelle auf einem Sx350- oder SG350X-Switch

Ziel

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der IPv4-Adresse der VLAN-Schnittstelle auf dem Switch.

Einleitung

Der Switch kann über mehrere IP-Adressen verfügen und entweder auf einem Port, einer Link Aggregation Group (LAG), einem Virtual Local Area Network (VLAN) oder einer Loopback-Schnittstelle konfiguriert werden. Verfügt ein Switch nicht über einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), muss die IP-Adresse statisch zugewiesen werden. Der Switch leitet den Datenverkehr zwischen den direkt angeschlossenen IP-Subnetzen, die auf dem Gerät konfiguriert sind, weiter und setzt die Bridge des Datenverkehrs zwischen Geräten im gleichen VLAN fort. Der Datenverkehr wird vom Gerät im Layer-3-Modus weitergeleitet.

Wenn Sie mit den unten verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, lesen Sie <u>Cisco Business:</u> <u>Glossar neuer Begriffe</u>.

Anmerkung: Anweisungen zum Konfigurieren von IPv4-Verwaltungsschnittstellen auf dem Switch finden Sie <u>hier</u>.

Unterstützte Geräte

- Sx350-Serie
- SG350X-Serie

Software-Version

• 2.3.0.130

Konfigurieren der IPv4-Verwaltungsschnittstelle

Wenn sich der Switch im Stacking-Modus befindet und ein Standby-Switch vorhanden ist, wird empfohlen, die IP-Adresse als statische Adresse zu konfigurieren, um zu verhindern, dass die Verbindung zum Netzwerk während eines aktiven Stacking-Switchovers unterbrochen wird. Der Grund hierfür ist, dass der Standby-Switch bei Verwendung von DHCP die Kontrolle über den Stack übernimmt und möglicherweise eine andere IP-Adresse als die IP-Adresse erhält, die von der ursprünglichen aktiven Einheit im Stack empfangen wurde.

IPv4-Routing aktivieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie dann IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Interface (IP-Konfiguration >

IPv4-Management und -Schnittstellen > IPv4-Schnittstelle).

Anmerkung: Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.



Schritt 2: Um IPv4-Routing zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable** *IPv4 Routing* (*IPv4-Routing* **aktivieren**).

IPv4 Interface				
IPv4 Routing: Enable				
Apply Cancel				

Anmerkung: Wenn Sie die VLAN-Zuordnung auf Ihrem Switch konfigurieren möchten, müssen Sie diese Funktion deaktivieren.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).



Sie sollten jetzt das IPv4-Routing auf Ihrem Switch erfolgreich aktiviert haben.

Konfigurieren der IPv4-Adresse auf der Schnittstelle

Die IPv4-Schnittstellentabelle auf der Seite "IPv4 Interface" (IPv4-Schnittstelle) enthält folgende Informationen:

- *Schnittstelle* Die Einheit oder Schnittstelle, für die die IP-Adresse definiert ist. Dies kann auch eine Loopback-Schnittstelle sein.
- IP-Adresstyp Folgende Optionen sind verfügbar:

- DHCP - Wird vom DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) empfangen.

- *Statisch* - Manuell eingegeben. Statische Schnittstellen sind Nicht-DHCP-Schnittstellen, die vom Benutzer erstellt werden.

- Standard: Die Standardadresse, die standardmäßig auf dem Gerät vorhanden ist, bevor

Konfigurationen vorgenommen wurden.

- IP-Adresse Konfigurierte IP-Adresse für die Schnittstelle.
- Maske konfigurierte IP-Adressmaske.
- Status Ergebnisse der IP-Adressendoppelungsprüfung.

- Zentativ - Es gibt kein Endergebnis für die IP-Adressendoppelungsprüfung.

- *Gültig* - Die IP-Adressenkollisionsprüfung wurde abgeschlossen, und es wurde keine IP-Adressenkollision festgestellt.

- *Gültig-Dupliziert* - Die IP-Adressendoppelungsprüfung wurde abgeschlossen und eine doppelte IP-Adresse wurde erkannt.

- Dupliziert - Eine doppelte IP-Adresse wurde für die Standard-IP-Adresse erkannt.

- *Verzögert* - Die Zuweisung der IP-Adresse wird beim Start um 60 Sekunden verzögert, wenn der DHCP-Client aktiviert ist, um Zeit zum Erkennen der DHCP-Adresse zu geben.

- *Nicht empfangen* - Nur für DHCP-Adresse relevant. Wenn ein DCHP-Client einen Erkennungsvorgang startet, weist er eine Dummy-IP-Adresse 0.0.0.0 zu, bevor die tatsächliche Adresse abgerufen wird. Diese Dummy-Adresse hat den Status Nicht empfangen.

Anmerkung: In diesem Beispiel enthält die IPv4-Schnittstellentabelle das Standard-VLAN 1 mit der DHCP-zugewiesenen IP-Adresse 192.168.100.19 und der Subnetzmaske 255.255.224.

IPv4 Interface							
IPv4 Routing:	IPv4 Routing: 🗹 Enable						
Apply	Cancel						
IPv4 Interface	Table						
Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status			
VLAN 1 DHCP 192.168.100.19 255.255.255.224 Valid							
	Brior	102.100.100.10	LOOILOOILLOOILL	Valia			

Schritt 1: Um eine neue Schnittstelle hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

IPv	IPv4 Interface Table								
	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status				
	VLAN 1	DHCP	192.168.100.19	255.255.255.224	Valid				
С	Add	Edit	Delete						

Schritt 2: Klicken Sie im Bereich Interface (Schnittstelle) auf das Optionsfeld des Schnittstellentyps, den Sie mit einer IP-Adresse zuweisen möchten, und wählen Sie dann die entsprechende Schnittstelle aus.

Interface:	○ Unit 1 \$ Port GE1 \$ ○ LAG 1 \$ • VLAN	✓ 1	C Loopback
IP Address Type:	Dynamic IP Address Statio IP Address	10 20	
IP Address:	Static IP Address	30 40	

Anmerkung: In diesem Beispiel wird auf VLAN geklickt, und VLAN 20 wird aus der Dropdown-Liste ausgewählt. Um zu erfahren, wie Sie VLANs auf Ihrem Switch konfigurieren, klicken Sie <u>hier</u>.

Schritt 3: Wählen Sie im Bereich IP Address Type (IP-Adresstyp) die folgenden Optionen aus:

- *Dynamische IP-Adresse* Die IP-Adresse wird vom DHCP-Server empfangen. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit <u>Schritt 6 fort</u>.
- *Statische IP-Adresse* Die IP-Adresse wird manuell eingegeben. Statische Schnittstellen sind Nicht-DHCP-Schnittstellen, die vom Benutzer erstellt werden.

Interface:	○ Unit 1
IP Address Type:	Oynamic IP Address Static IP Address

Anmerkung: In diesem Beispiel wird die statische IP-Adresse ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Wenn Statische IP-Adresse ausgewählt ist, geben Sie die IP-Adresse in das Feld *IP-Adresse ein*.

IP Address Type: Dynamic IP Address
Static IP Address
IP Address
IP Address:
IP Address:
IP Address:

Anmerkung: In diesem Beispiel wird 192.168.100.66 verwendet.

Schritt 5: Klicken Sie im Maskenbereich auf ein Optionsfeld, und geben Sie dann die entsprechende Subnetzmaske ein. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Netzwerkmaske IP-Maske für diese Adresse.
- Präfixlänge Länge des IPv4-Präfix.

IP Address:	192.168.100.66		
Mask:	Network Mask		
(Prefix Length	27	(Range: 8 - 30)

Anmerkung: In diesem Beispiel wird die Präfixlänge ausgewählt, und 27 wird in das entsprechende Feld eingegeben, das ebenfalls der Netzwerkmaske 255.255.255.224 entspricht.

Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Schließen.

Interface:	O Unit 1 ‡ Po	ort GE1 💠 🔿 LAG	1 ¢ • VLAN 20 ¢ Coopback	
IP Address Type:	 Dynamic IP Add Static IP Addres 	dress ss		
IP Address:	192.168.100.66			
Mask:	O Network Mask		[
	 Prefix Length 	27	(Range: 8 - 30)	
Apply Cl	lose			

Schritt 7: (Optional) Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

cisco

IPv4 Interface					
IPv4 Routing:	Enable				
Apply	Cancel				
IPv4 Interface 1	fable				
Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status	
VLAN 1	DHCP	192.168.100.19	255.255.255.224	Valid	
VLAN 20	Static	192.168.100.66	255.255.255.224	Valid	
Add	Edit	Delete			

Sie haben die Einstellungen für die IPv4-Verwaltungsschnittstelle jetzt erfolgreich über das webbasierte Dienstprogramm auf Ihrem Switch konfiguriert.

Bearbeiten oder Löschen einer IPv4-Verwaltungsschnittstelle

Schritt 1: Um die Schnittstelle zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

IPv4 Interface Table							
Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status			
VLAN 1	DHCP	192.168.100.19	255.255.255.224	Valid			
VLAN 20	Static	192.168.100.66	255.255.255.224	Valid			
Add	Edit	Delete					

Anmerkung: In diesem Beispiel wird VLAN 20 bearbeitet.

Schritt 2: Aktualisieren Sie die erforderlichen Informationen auf der Seite, und klicken Sie dann auf Übernehmen und Schließen.

Interface:	O Unit 1 🏶 Po	ort GE1 🗘 🔿 LAG	1 🗘 💿 VLAN 20 🖨 🔿 Loopback	
IP Address Type:	 Dynamic IP Add Static IP Addres 	dress ss		
IP Address:	192.168.100.66			
Mask:	O Network Mask			
	 Prefix Length 	27	(Range: 8 - 30)	
Apply Close				

Schritt 3: Um eine Schnittstelle zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.

IPv	IPv4 Interface Table							
	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status			
	VLAN 1	DHCP	192.168.100.19	255.255.255.224	Valid			
Ø	VLAN 20	Static	192.168.100.66	255.255.255.224	Valid			
	Add	Edit	Delete					

Anmerkung: In diesem Beispiel wird VLAN 20 gelöscht.

Die Seite wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass Sie die Schnittstelle gelöscht haben.

IPv4 Interface					
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.					
IPv4 Routing:	Enable				
Apply	Cancel				
IPv4 Interface	Table				
Interface	Interface IP Address Type IP Address Mask Status				
VLAN 1	VLAN 1 DHCP 192.168.100.19 255.255.254 Valid				
Add	Edit	Delete			

Sie sollten nun über das webbasierte Dienstprogramm eine IPv4-Verwaltungsschnittstelle auf Ihrem Switch erfolgreich bearbeitet oder gelöscht haben.

Zugriff auf die IPv4-Verwaltungsschnittstelle

Schritt 1: Um auf das webbasierte Dienstprogramm der Schnittstelle zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse in Ihren Webbrowser ein.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer über dasselbe VLAN mit der Switch-Schnittstelle verbunden ist. In diesem Beispiel wird 192.168.100.66 eingegeben.



Schritt 2: (Optional) Geben Sie die IP-Adresse des Clients, den Sie verwenden, ein, um auf die CLI der Switch-Schnittstelle zuzugreifen. In diesem Beispiel wird PuTTY verwendet.

Anmerkung: Um zu erfahren, wie Sie über SSH oder Telnet auf eine SMB-Switch-CLI zugreifen, klicken Sie <u>hier</u>.

🕵 PuTTY Configuration	-? <mark>-</mark> *-
Category:	Pagio optione for your PuTTY accesion
Session • Logging • Terminal • Keyboard • Bell • Features • Window • Appearance • Behaviour • Translation • Selection • Connection • Data • Proxy • Telnet • Rlogin • SSH • SSH • Serial Help	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.100.66 23 Connection type: Raw Telnet Rogin SSH Serial Load, save or delete a stored session Saved Sessions Load SSH Sessions Telnet Sessions
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit Open Cancel

Auf die CLI des Switches sollte zugegriffen werden können.



Sie haben jetzt erfolgreich auf die CLI oder das webbasierte Dienstprogramm des Switches über die IPv4-IP-Adresse der Verwaltungsschnittstelle zugegriffen.

Anmerkung: Um zu erfahren, wie zusätzliche IPv4-Routen für das Routing zu nicht direkt angeschlossenen Subnetzen auf dem Switch konfiguriert werden, klicken Sie <u>hier</u>.