# Dynamische VLAN-Zuweisung und Auto Smartport-Konfiguration auf einem SG350X und SG550X

#### Ziel

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Konfigurieren der Einstellungen für das Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und den Auto Smartport für Ihre Switches.

Wenn Sie einige Begriffe in diesem Dokument nicht kennen, sehen Sie sich <u>Cisco Business</u> an: <u>Glossar neuer Begriffe</u>.

### Einführung

Mithilfe des Generic Attribute Registration Protocol (GARP) VLAN Registration Protocol (GVRP) oder Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) können Geräte Konfigurationsinformationen dynamisch austauschen, um die Konfiguration von VLANs zu vereinfachen. Wenn GVRP global aktiviert ist, geben die manuell/statisch erstellten VLANs die VLAN-ID automatisch an die verbundenen Switches und Schnittstellen weiter. Die dynamische VLAN-Zuordnung verhindert Fehler bei der Konfiguration von VLANs in großen Netzwerken. Wenn der Switch VLAN-Informationen über die GVRP- und GVRP-Registrierung erhält, schließt sich die empfangende Schnittstelle diesem VLAN an. Wenn eine Schnittstelle versucht, einem nicht vorhandenen VLAN beizutreten und die Erstellung eines dynamischen VLANs aktiviert ist, erstellt der Switch automatisch das VLAN.

Beachten Sie, dass das Endgerät für den Zugriff auf einen Port GVRP-fähig sein muss (GVRP-fähige NICs, wenn es sich um Server oder PCs handelt).

Smartport ist eine Schnittstelle, auf die ein integriertes oder benutzerdefiniertes Makro angewendet werden kann. Diese Makros sollen eine Möglichkeit bieten, das Gerät schnell zu konfigurieren, um die Kommunikationsanforderungen zu erfüllen und die Funktionen verschiedener Arten von Netzwerkgeräten zu nutzen. Die Anforderungen an Netzwerkzugriff und QoS variieren, wenn die Schnittstelle mit einem IP-Telefon, einem Drucker, einem Router und/oder Access Point (AP) verbunden ist.

#### Anwendbare Geräte

- SG350X-Serie
- SG550X-Serie

#### Softwareversion

• 2,3/5,63

Um die dynamische VLAN-Zuweisung und die Auto Smartport-Konfiguration zu konfigurieren, folgen Sie den Richtlinien unten:

Topologie:



**Hinweis:** Die beiden nicht aktiven Switches sind erst am Ende des Gesprächs mit dem aktiven Switch verbunden.

Der mit GVRP konfigurierte Port muss im LKW-Modus oder im allgemeinen Modus konfiguriert werden, da GVRP Unterstützung für Tagging benötigt. Wenn das VLAN vom aktiven Switch über GVRP auf die nicht aktiven Switches übertragen wird, gilt es als dynamische VLANs.

**Hinweis**: Wenn der Fehler "VLAN nicht vom Benutzer erstellt" auftritt, können einem Port, der als Zugriffsport konfiguriert ist, nur statische VLANs (manuell erstellt) hinzugefügt werden. GVRP arbeitet nicht mit VTP (Server - Client).

Die unten aufgeführten Schritte werden im Feld *Anzeigemodus* oben auf der Webseite im **erweiterten** Modus konfiguriert.



#### Inhaltsverzeichnis

- 1. Konfigurieren von Auto Smartports auf dem SG350XG und SG550XG
- 2. Konfigurieren der GVRP-Einstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv)
- 3. Einrichten der VLAN-Einstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv)
- 4. Konfigurieren der Schnittstelleneinstellungen auf SG550X-24 (aktiv)
- 5. Einrichten der Port-VLAN-Mitgliedschaft auf dem aktiven Switch
- 6. Konfigurieren von GVRP auf dem nicht aktiven Switch
- 7. Einrichten der Schnittstelleneinstellungen auf dem nicht aktiven Switch
- 8. <u>Überprüfung</u>

# Konfigurieren der GVRP-Einstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv)

Weitere Informationen zur Konfiguration von GVRP-Einstellungen auf einem Switch erhalten Sie <u>hier</u>.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres aktiven Switches an, und navigieren Sie zu VLAN Management > GVRP Settings.

Hinweis: In diesem Beispiel ist einer der SG550X-24 der aktive Switch.

VLAN Management
VLAN Settings
Interface Settings
Port to VLAN
Port VLAN Membership
VLAN Translation
Private VLAN Settings
GVRP Settings
VLAN Groups
Voice VLAN
Access Port Multicast TV \
Customer Port Multicast T

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren**, um GVRP Global Status für die globale Aktivierung von GVRP auf dem Switch zu aktivieren.

GV	GVRP Settings									
GV	GVRP Global Status: 🕑 Enable									
	Apply Cancel									
GV	GVRP Setting Table Showing 1-28 of 28 All V per page									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 V Go									
	Entry No. Interface GVRP State Dynamic VLAN GVRP									
	Creation Registration									

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um GVRP-Funktionen zu aktivieren.

<ul> <li></li> </ul>	Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.										
G١	GVRP Global Status: 🕑 Enable										
$\subset$	Apply Cancel										
GV	GVRP Setting Table Showing 1-28 of 28 All 🔻 per page										
Filt	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 V Go										
	Entry No. Interface GVRP State Dynamic VLAN GVRP										
	Creation Registration										

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld der Schnittstelle, auf der Sie GVRP konfigurieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten...** um die GVRP-Einstellungen für die ausgewählte Schnittstelle zu ändern.

Hinweis: In diesem Beispiel werden GE23 und GE24 konfiguriert.

	10 GE	11 Disabled	Enabled	Enabled	
	12 GE	12 Disabled	Enabled	Enabled	
	13 GE	13 Disabled	Enabled	Enabled	
	14 GE	14 Disabled	Enabled	Enabled	
	15 GE	15 Disabled	Enabled	Enabled	
	16 GE	16 Disabled	Enabled	Enabled	
	17 GE	17 Disabled	Enabled	Enabled	
	18 GE	18 Disabled	Enabled	Enabled	
	19 GE	19 Disabled	Enabled	Enabled	
	20 GE	20 Disabled	Enabled	Enabled	
	21 GE	21 Disabled	Enabled	Enabled	
0	22 GE	22 Disabled	Enabled	Enabled	
•					
0	24 GE	24 Disabled	Enabled	Enabled	
	25 XG	1 Disabled	Enabled	Enabled	
	26 XG	2 Disabled	Enabled	Enabled	
	27 XG	3 Disabled	Enabled	Enabled	
	28 XG	4 Disabled	Enabled	Enabled	
	Copy Settings.	Edit			

Schritt 5: Das Fenster GVRP-Einstellungen bearbeiten wird angezeigt.

https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq — 🛛 🗙									
▲ Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j									
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼								
GVRP State:	Enable								
Dynamic VLAN Creation:	Enable								
GVRP Registration:	Enable								
Apply Close									

Schritt 6: (Optional) Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Port (Port) oder Link Aggregation Group (LAG) eine neue Schnittstelle aus, um die Schnittstelle zu ändern, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Die LAG bündelt einzelne Ethernet-Links zu einer einzigen logischen Verbindung, die den Durchsatz weiter erhöhen kann, als eine einzelne Verbindung unterstützen kann.

🗅 https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq – 🛛 🛛 🗙								
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j								
Interface: <ul> <li>Unit</li> <li>I</li> <li>Port</li> <li>GE23</li> <li>LAG</li> <li>I</li> </ul>								
GVRP State: Enable								
Dynamic VLAN Creation: 🖉 Enable								
GVRP Registration: 🖉 Enable								
Apply Close								

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld *GVRP-Status*, um GVRP-Funktionen auf dieser Schnittstelle zu aktivieren.

🗋 https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq – 🛛 🗙								
▲ Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j								
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼							
GVRP State:	Enable							
Dynamic VLAN Creation:	Enable							
GVRP Registration:	Enable							
Apply Close								

Schritt 8: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld *Dynamische VLAN-Erstellung*, damit ein VLAN dynamisch erstellt wird, wenn es nicht vorhanden ist, wenn GVRP-Informationen für dieses VLAN auf der ausgewählten Schnittstelle empfangen werden. Wenn die dynamische VLAN-Erstellung deaktiviert ist, erkennt der Switch nur manuell erstellte VLANs.

Hinweis: Dies ist standardmäßig aktiviert.

https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq — 🛛 🗙									
▲ Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j									
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ○ LAG 1 ▼								
GVRP State:	Enable								
Dynamic VLAN Creation:	Enable								
GVRP Registration:	Enable								
Apply Close									

Schritt 9: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld *GVRP-Registrierung*, damit die ausgewählte Schnittstelle einem VLAN beitritt, wenn GVRP-Informationen für dieses VLAN auf der ausgewählten Schnittstelle empfangen werden. Wenn die GVRP-Registrierung deaktiviert ist, ordnet eine Schnittstelle nur einem VLAN zu, für das sie manuell konfiguriert wurde.

https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq □ ×								
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j								
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼							
GVRP State:	Enable							
Dynamic VLAN Creation:	Enable							
GVRP Registration:	C Enable							
Apply Close								

Schritt 10: Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die aktualisierten GVRP-Einstellungen für die ausgewählte Schnittstelle zu speichern, und klicken Sie dann auf **Schließen**, um das Fenster *GVRP-Einstellungen* bearbeiten zu verlassen.

https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_jq — 🛛 🗙									
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/gvrp/bridg_vlan_gvrpparam_e_j									
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼								
GVRP State:									
Dynamic VLAN Creation:	Enable								
GVRP Registration:	Enable								
Apply Close									

Schritt 11: (Optional) Um die GVRP-Einstellungen einer Schnittstelle in mehrere andere Schnittstellen zu kopieren, klicken Sie auf das Optionsfeld der gewünschten Schnittstelle, und klicken Sie dann auf **Copy Settings**. Das Fenster *Kopiereinstellungen* wird angezeigt.

	20	GE20	Disabled	Enabled	Enabled	
	21	GE21	Disabled	Enabled	Enabled	
	22	GE22	Disabled	Enabled	Enabled	
0	23	GE23	Enabled	Enabled	Enabled	
$\bigcirc$	24	GE24	Disabled	Enabled	Enabled	
	25	XG1	Disabled	Enabled	Enabled	
	26	XG2	Disabled	Enabled	Enabled	
	27	XG3	Disabled	Enabled	Enabled	
	28	XG4	Disabled	Enabled	Enabled	
	Copy Sett	ings	Edit			

Schritt 12: (Optional) Geben Sie die Schnittstellennummer(n) oder den Schnittstellennamen(n) der Schnittstelle(n) ein, auf die bzw. die Sie die Einstellungen der gewählten Schnittstelle in das angegebene Feld kopieren möchten. Klicken Sie dann auf **Apply**, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf **Close** (Schließen), um Ihre Änderungen zu löschen.

Copy Settings - Google Chrome	_		×				
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0	A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/config/copydialo						
Copy configuration from entry 23 (GE23)							
to: GE24 (Example: 1,3,5-10	or: GE1	I,GE3-X(	G4)				
Close							

#### Einrichten der VLAN-Einstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv)

Schritt 1: Navigieren Sie zu VLAN Management > VLAN Settings.

- VLAN Management VLAN Settings Interface Settings Port to VLAN Port VLAN Membership VLAN Translation Private VLAN Settings GVRP Settings VLAN Groups Voice VLAN Access Port Multicast TV V
  - Customer Port Multicast TV

Schritt 2: Klicken Sie auf **Hinzufügen...** um neue VLANs zu erstellen. Das Fenster *VLAN hinzufügen* wird angezeigt.

**Hinweis:** Es gibt zwei Möglichkeiten, ein VLAN zu erstellen. Sie können ein einzelnes VLAN erstellen oder eine Reihe neuer VLANs festlegen. In diesem Beispiel erstellen wir eine Reihe von VLANs.

VLAN Settings												
VL	VLAN Table											
	VLAN ID	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status SNMP Traps							
	1		Default	Enabled	Enabled							
Add Edit Delete												

Schritt 3: Um ein einzelnes VLAN zu erstellen, klicken Sie auf das Optionsfeld VLAN. Geben Sie dann die folgenden Informationen ein:

- VLAN-ID Die ID des neuen VLANs.
- VLAN-Name Der Name des neuen VLANs

Add VLAN - Google Chrome - 🗆 X										
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/bridg_vlan_properties_a.h										
<ul> <li>VLAN</li> <li>VLAN ID:</li> <li>VLAN Name:</li> <li>VLAN Interface State:          <ul> <li>Enable</li> <li>Link Status SNMP Traps:</li> <li>Enable</li> </ul> </li> <li>Range</li> </ul>	(Range: 2 - 4094) (0/32 characters used)									
₩ VLAN Range:	-	(Range: 2 -	4094)							
Apply Close										

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Bereich**, um einen VLAN-Bereich zu erstellen. Geben Sie dann die folgenden Informationen ein:

 VLAN Range (VLAN-Bereich): Der Bereich, der der Anzahl der VLANs entspricht, die Sie erstellen möchten. Wenn Sie beispielsweise 10 VLANs erstellen möchten, geben Sie einen Bereich ein, der Ihren Anforderungen entspricht. In diesem Beispiel erstellen wir VLAN 10 bis 20.

🗋 Add VLAN - Google Chrome		_		×
A Not secure https://192.168.1.101/cs4	f6592d0/vmember/bridg_vl	an_pro	perties_	_a.h
VLAN				
₩ VLAN ID:	(Range: 2 - 4094)			
VLAN Name:	(0/32 characters used)			
VLAN Interface State: 🕜 Enable				
Link Status SNMP Traps: 🖉 Enable				
<ul> <li>Range</li> </ul>				
✓ VLAN Range: 10	- 20	(Rang	e: 2 - 40	94)
Apply Close				

Schritt 5: Klicken Sie auf **Apply**, um die Konfiguration zu speichern.

🗋 Add VLAN - Google Chrome		_		×						
A Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/bridg_vlan_properties_a.h										
VLAN										
₩ VLAN ID:	(Range: 2 - 4094)									
VLAN Name:	(0/32 characters used)									
VLAN Interface State: 🖉 Enable										
Link Status SNMP Traps: 📝 Enable										
Range										
VLAN Range: 10	- 20	(Range	e: 2 - 409	94)						
Apply Close										

#### Konfigurieren der Schnittstelleneinstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv)

Schritt 1: Navigieren Sie zu VLAN Management > Interface Settings.

(	\	/LAN Management
		VLAN Settings
		Interface Settings
		Port to VLAN
		Port VLAN Membership
	⊧	VLAN Translation
		Private VLAN Settings
		GVRP Settings
	⊧	VLAN Groups
	⊧	Voice VLAN
	⊧	Access Port Multicast TV V
	⊧	Customer Port Multicast TV

Schritt 2: Wählen Sie eine *globale Ethertype*-Tagging-Methode aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Dot1q-8100 Auch bekannt als IEEE 802.1Q. Er ist der Standard für das Tagging von Frames auf einem Trunk und unterstützt bis zu 4096 VLANs. Die TPID ist normalerweise auf 0x8100 eingestellt, um den Frame als IEEE802.1Q-Frame zu identifizieren.
- 9100 Nicht standardmäßiger QinQ-Ethertyp
- 9200 Nicht standardmäßiges Tagging.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wurde für das globale Ethertype-Tagging der Standardwert Dot1q-8100 verwendet.

Interface Settings	
Global Ethertype Tagging:	
Apply Cancel	

Schritt 3: Klicken Sie auf Übernehmen.



Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld der Schnittstelle, die Sie GVRP konfiguriert haben. Ports, die mit GVRP konfiguriert wurden, müssen als Trunk-Ports konfiguriert werden.

Hinweis: In diesem Beispiel werden GE23 und GE24 als Trunk-Ports konfiguriert.

	20	GE20	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	21	GE21	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	22	GE22	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
•	23	GE23	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
0	24	GE24	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	25	XG1	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	26	XG2	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	27	XG3	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	28	XG4	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	Copy Setti	ngs	Edit					

Schritt 5: Klicken Sie auf **Bearbeiten...** um die Schnittstelle zu bearbeiten. Das Fenster *Schnittstelleneinstellungen bearbeiten* wird geöffnet.



Schritt 6: (Optional) Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, und wählen Sie eine neue Schnittstelle aus der Dropdown-Liste *Port* oder *LAG aus*, um die Schnittstelle zu ändern, deren Einstellungen Sie ändern möchten.

iterface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼	
witchport Mode:	Layer 2 Layer 3	
nterface VLAN Mode:	Access <b>v</b>	
thertype Tagging:	Use Global Setting (Dot1q)     Dot1q - 8100     Dot1ad - 88a8     9100     9200	
rame Type:	Admit All     Admit Tagged Only     Admit Untagged Only	
ngress Filtering:	Enable	
rimary VLAN:	None V	
econdary VLAN - Host	: <b>v</b>	
vailable Secondary VL	ANs: Selected Secondary VLANs:	

Schritt 7: Wählen Sie im Feld Switchport-Modus die Option Layer 2 oder Layer 3 aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wurde der Standardwert (Layer 2) ausgewählt.



Schritt 8: Wählen Sie **Trunk** in der Dropdown-Liste *Interface VLAN Mode (VLAN-Schnittstellenmodus*) aus. Die Schnittstelle ist maximal ein nicht markiertes Mitglied eines VLAN und ein markiertes Mitglied von 0 oder mehr VLANs.

nterface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ □ LAG 1 ▼		
Switchport Mode:	Layer 2     Layer 3		
nterface VLAN Mode:	Trunk		
Ethertype Tagging:	<ul> <li>Use Global Setting (Dot1q)</li> <li>Dot1q - 8100</li> <li>Dot1ad - 88a8</li> <li>9100</li> <li>9200</li> </ul>		
Frame Type:	Admit All     Admit Tagged Only     Admit Tagged Only		
ngress Filtering:	Enable		
Primary VLAN:	None <b>v</b>		
Secondary VLAN - Host	Υ.		
Available Secondary VL	NS: Selected Secondary VLANs:		

Schritt 9: Wählen Sie eine *Ethertype-Tagging-*Methode für das S-VLAN-Tag aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Globale Einstellung verwenden (Dot1q)
- Dot1q 8100
- Dot1ad 88a8
- 9100
- 9200

Hinweis: In diesem Beispiel wurde der Standardwert verwendet: Globale Einstellung verwenden (Dot1q).

🗋 Edit Interface Settings - G	oogle Chrome	-	×
▲ Not secure   https://1	92.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/bridg_vlan_interfacesettings_e_jq.htm		
Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼		<b>7</b> î
Switchport Mode:	Layer 2     Layer 3		
Interface VLAN Mode:	Trunk		
Ethertype Tagging:	<ul> <li>Use Global Setting (Dot1q)</li> <li>Dot1q - 8100</li> <li>Dot1ad - 88a8</li> <li>9100</li> <li>9200</li> </ul>		
Frame Type:	Admit All     Admit Tagged Only     Admit Untagged Only		
Ingress Filtering:	Enable		
Primary VLAN:	None *		
Secondary VLAN - Host	: Т Т		
Available Secondary VL	ANs: Selected Secondary VLANs:		
Legend: I - Isolated C -	Community		-

Schritt 10: Klicken Sie anschließend auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

🖞 Edit Interface Settings - G	Soogle Chrome	-	×
Not secure https://	192.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/bridg_vlan_interfacesettings_e_jq.htm		
	Layer 3		
Interface VLAN Mode:	Trunk		
Ethertype Tagging:	Use Global Setting (Dot1q)     Dot1q - 8100     Dot1ad - 88a8     9100     9200		
Frame Type:	Admit All     Admit Tagged Only     Admit Untagged Only		
Ingress Filtering:	e Enable		
Primary VLAN:	None T		
Secondary VLAN - Hos	t: v		
Available Secondary VL	LANs: Selected Secondary VLANs:		
Legend: I - Isolated C -	Community		
Apply Close			

Schritt 11: (Optional) Wenn Sie GVRP auf mehr als einer Schnittstelle konfiguriert haben, können Sie die soeben konfigurierte Schnittstelle auswählen und auf **Copy Settings** klicken... Dadurch können Sie die Konfiguration, die Sie gerade konfiguriert haben, auf andere Schnittstellen kopieren.

	28	XG4	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	27	XG3	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	26	XG2	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	25	XG1	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
0	24	GE24	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	_
$\overline{\mathbf{\circ}}$	23	GE23	Layer 2	Trunk	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	22	GE22	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	21	GE21	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	
	20	GE20	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A	

Schritt 12: (Optional) Geben Sie im angezeigten Popup-Fenster den Port ein, auf den die gleichen Einstellungen angewendet werden sollen, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: In diesem Beispiel werden die Einstellungen von GE23 nur in GE24 kopiert.

🗋 Copy Settings - Google Chrome	_		×							
▲ Not secure https://192.168.1.101/cs4f6592d0/config/copydialo										
Copy configuration from entry 23 (GE23)										
to: GE24 (Example: 1,3,	,5-10 or: GE	1,GE3-X(	G4)							
Close										

Einrichten der Port-VLAN-Mitgliedschaftseinstellungen auf dem

#### aktiven Switch

Schritt 1: Navigieren Sie zu VLAN Management > Port VLAN Membership.



Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld der Schnittstellen, die Sie als Trunk-Port konfiguriert haben.Klicken Sie anschließend auf **Join VLAN.** (VLAN beitreten). um die VLAN-Mitgliedschaft dieser Schnittstelle zu bearbeiten.

	GE20	Access	1U	10							
	GE21	Access	1U	10							
	GE22	Access	1U	10							
$\bigcirc$	GE23	Trunk	1U, 2-9I, 10-20T, 21-4094I	1U, 10-20T							
0	GE24	Trunk	1U, 2-9I, 10-20T, 21-4094I	1U, 10-20T							
	XG1	Access	1U	1U							
	XG2	Access	1U	10							
	XG3	Access	1U	1U							
	XG4	Access	1U	10							
Joi	Join VLAN Details										

Schritt 3: (Optional) Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, und wählen Sie eine neue Schnittstelle aus der Dropdown-Liste *Port* oder *LAG aus*, um die Schnittstelle zu ändern, deren Einstellungen Sie ändern möchten.

🖹 Edit VLAN Membership - G	oogle Chrome –		×						
A Not secure https://19	2.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/porttovlanmembership_e_jq.htm								
Interface:	Unit 1 V Port GE23 V LAG 1 V		٦Î						
Current VLAN Mode:	Trunk								
Trunk Mode Membership (Active)									
These are the VLAN membership settings for the current active VLAN interface mode. These settings will take effect immediately.									
Native VLAN ID:	1 •								
Tagged VLANs:	All VLANs     User Defined     (VLAN Range; Example: 1,3,5-10)								
The following settings are for not take effect until the interf	the inactive interface VLAN modes, these effects will be saved, but will ace VLAN mode is changed in the VLAN Interface Settings screen.								
Access Mode Membership									
Access VLAN ID:	1 •								
Multicast TV VLAN:	None <b>v</b>								
General Mode Membership									
Untagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)								
Tagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)								
Forbidden VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)		-						

Schritt 4: Wenn sich der Port im Trunk-Modus befindet, ist er Mitglied dieses VLAN. Wählen Sie die **Native VLAN ID** in der Dropdown-Liste *Native VLAN ID* aus.

Hinweis: In diesem Beispiel wird VLAN 1 als native VLAN-ID verwendet.

🗋 Edit VLAN Membership - Goo	Létit VLAN Membership - Google Chrome       -         Not secure       https://192.168.1.101/cs4f6592d0/vmember/porttovlanmembership_e_jq.htm         Interface:       ● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼         Current VLAN Mode:       Trunk         Trunk Mode Membership (Active)									
A Not secure https://192.	168.1.101/cs4f6592d0/vmember/porttovlanmembership_e_jq.htm									
Interface:	Unit 1 v Port GE23 v LAG 1 v			٦ î						
Current VLAN Mode:	Trunk									
Trunk Mode Membership (Active) These are the VLAN membership settings for the current active VLAN interface mode. These settings will take effect immediately.										
These are the VLAN members	hip settings for the current active VLAN interface mode. These settings will take effect immediately.									
Native VLAN ID:										
lagged vLANS.	User Defined (VLAN Range; Example: 1,3,5-10)									
The following settings are for the not take effect until the interfact	e inactive interface VLAN modes, these effects will be saved, but will e VLAN mode is changed in the VLAN Interface Settings screen.									
Access Mode Membership										
Access VLAN ID:	1 •									
Multicast TV VLAN:	None <b>T</b>									
General Mode Membership										
Untagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)									
Tagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)									
Forbidden VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)			-						

Schritt 5: Wählen Sie im Feld *Getaggte VLANs die* Optionsschaltfläche **Benutzerdefiniert**. Geben Sie dann die VLAN-IDs ein, zu denen dieser Port gehören soll.

Hinweis: In diesem Beispiel wird VLAN verwendet: 1, 10-20 für GE23 und GE24.

Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE23 ▼ ● LAG 1 ▼											
Current VLAN Mode:	Trunk											
Trunk Mode Membership (Ac	ive)											
These are the VLAN membersh	ip settings for the current active VLAN interface mode. These settings will take effect immediately.											
Native VLAN ID: 1 •												
Tagged VLANs:	All VLANs     VLAN Range; Example: 1,3,5-10											
	User Defined 1, 10-20     (VLAN Range; Example: 1,3,5-10)											
The following settings are for the	e inactive interface VLAN modes, these effects will be saved, but will > U Ab mode is channed in the VLAN Inderge Settings screen											
Access Mode Membership												
Access VLAN ID:	1 •											
Multicast TV VLAN:	None T											
General Mode Membership												
Untagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)											
Tagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)											
Forbidden VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)											

Schritt 6: Klicken Sie anschließend auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

**Hinweis:** Wiederholen Sie die Schritte 2-6, wenn Sie mehr Schnittstellen haben, die konfiguriert werden müssen.

🗋 Edit VLAN Membership - Goo	gle Chrome —	×
A Not secure https://192.	168.1.101/cs4f6592d0/vmember/porttovlanmembership_e_jq.htm	
Tagged VLANs:	AII VLANs	
	User Defined 1, 10-20     (VLAN Range; Example: 1,3,5-10)	
The following settings are for the not take effect until the interface	e inactive interface VLAN modes, these effects will be saved, but will e VLAN mode is changed in the VLAN interface Settings screen.	
Access Mode Membership		
Access VLAN ID:	1 •	
Multicast TV VLAN:	None <b>v</b>	
General Mode Membership		
Untagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)	
Tagged VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)	
Forbidden VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)	
General PVID:	1 •	
Customer Mode Membership		
Customer VLAN ID:	None *	
Customer Multicast VLANs:	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)	
Apply Close		

Schritt 7: Drücken Sie die **Save**-Taste oben, um die Konfiguration in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Save cisco Language: English ▼ Display Mode: Advanced ▼ Logout SNA About Help

#### Konfigurieren der GVRP-Einstellungen auf dem nicht aktiven Switch

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Webkonfigurationsseite des nicht aktiven Switches an, und navigieren Sie zu **VLAN Management > GVRP Settings**. Die Seite *GVRP Settings* wird geöffnet.

**Hinweis:** Da die nicht aktiven Switches nicht mit dem aktiven Switch verbunden sind, lautet die Standard-IP-Adresse 192.168.1.254. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie Ihren PC mit einer statischen IP-Adresse in diesem Netzwerk verbinden.

cisco SG550X-24	4 24	-Port Gi	gabit S	Stackable	e Manageo	l Switch	cisco Language: English 🔹	Display Mode: Advanced V	Logout SNA	About	Help Q			
Getting Started	G١	/RP Settii	ngs								^			
Configuration Wizards	G	VRP Global S	tatus: 🔲 E	nable										
Search		Anniv												
Administration		Appy Cancer												
Port Management	G	SVRP Setting Table Showing 1-28 of 28 All V per page												
<ul> <li>Smartport</li> </ul>	Fi	Iter: Interface	Type equals	s to Port of Ur	nit 1 🔻 🛛 Go									
<ul> <li>VLAN Management</li> </ul>		Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN	GVRP								
VLAN Settings					Creation	Registration								
Port to VLAN		) 1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled								
Port VLAN Membership		2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled								
VLAN Translation		3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled								
GVRP Settings		) 4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled								
VLAN Groups		5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled								
▹ Voice VLAN		) 6	GE6	Disabled	Enabled	Enabled								
Access Port Multicast TV V Customer Port Multicast TV		) 7	GE7	Disabled	Enabled	Enabled								
<ul> <li>Spanning Tree</li> </ul>		8	GE8	Disabled	Enabled	Enabled								
<ul> <li>MAC Address Tables</li> </ul>		9	GE9	Disabled	Enabled	Enabled								
▶ Multicast		11	GE10	Disabled	Enabled	Enabled								
IP Configuration		12	GE12	Disabled	Enabled	Enabled								
		13	GE13	Disabled	Enabled	Enabled					-			
© 2011-2017 Cisco Systems, Inc. /	All Right	ts Reserved.												

Fahren Sie mit der Konfiguration wie im Abschnitt fort: Konfigurieren Sie die GVRP-Einstellungen auf SG550X-24 (aktiv) für beide Nicht-Switches. Konfigurieren Sie nur den Port, der mit dem aktiven SG550X-24-Switch verbunden werden soll. In diesem Beispiel wird für beide nicht aktiven

#### Einrichten der Schnittstelleneinstellungen auf dem nicht aktiven Switch SG550X-24

Schritt 1: Navigieren Sie zu **VLAN Management > Interface Settings**. Die Seite *Schnittstelleneinstellungen* wird geöffnet.

**Hinweis:** Da die nicht aktiven Switches nicht mit dem aktiven Switch verbunden sind, lautet die Standard-IP-Adresse 192.168.1.254. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie Ihren PC mit einer statischen IP-Adresse in diesem Netzwerk verbinden.

ululu cisco SG550X-24	24-	Port Gi	gabit S	Stackable N	lanaged	switch	o Langu	age: Engl	ish	<ul> <li>Display Mode:</li> </ul>	Advanced <b>v</b>	Logout	SNA Aboi	ut Help Q
Getting Started  Dashboard	Inte	erface Se	ettings											*
Configuration Wizards	Gl	obal Ethertyp	e Tagging:	Dot1a - 8100										
Search				Dot1ad - 88a8										
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>				9100										
<ul> <li>Administration</li> </ul>				9200										
<ul> <li>Port Management</li> </ul>		Augusta D	0											
<ul> <li>Smartport</li> </ul>		Apply	Cancel											
✓ VLAN Management	Int	erface Settir	ngs Table								Showing 1-28	of 28 All	per pac	e
VLAN Settings Interface Settings	Filt	ter: Interface	Type equa	s to Port of Unit 1	Go									
Port to VLAN Port VLAN Membership		Entry No.	Interface	Switchport Mode	Interface	Ethertype Tagging	Frame	Ingress	Primary VLAN	Secondary VLANs				
VLAN Translation		1	GE1	Lover 2	Access	Dot1a - 8100 (Global)	N/A	N/A						
Private VLAN Settings		2	GE2	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A						
GVRP Settings		2	052	Layer 2	Access	Dottq = 8100 (Global)	N/A	N/A						
<ul> <li>VLAN Groups</li> <li>Voice VLAN</li> </ul>		3	OE4	Layer 2	Access	Dottig = 0100 (Global)	NVA	NUA						
<ul> <li>Access Port Multicast TV V</li> </ul>		4	GE4	Layer 2	Access	Dotriq - 8100 (Global)	IN/A	IN/A						
▶ Customer Port Multicast TV		5	GES	Layer 2	Access	Dotig - 8100 (Global)	IN/A	N/A						
Spanning Tree		6	GE6	Layer 2	Access	Dotig - 8100 (Global)	N/A	N/A						
MAC Address Tables		/	GE7	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A						
Multicast		8	GE8	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A						
► IP Configuration		9	GE9	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A						
	0	10	GE10	Layer 2	Access	Dot1q - 8100 (Global)	N/A	N/A						-
© 2011-2017 Cisco Systems, Inc. Al	I Rights	s Reserved.												

Gehen Sie wie folgt vor: Konfigurieren der Schnittstelleneinstellungen auf dem SG550X-24 (aktiv) für beide Nicht-Switches Konfigurieren Sie nur den Port, der mit dem aktiven Switch verbunden ist, als Trunk-Port. In diesem Beispiel wird GE24 für beide Switches als Trunk konfiguriert.

## Überprüfung

Bevor wir überprüfen können, ob GVRP funktioniert, müssen noch einige weitere Schritte unternommen werden. Befolgen Sie die letzten Schritte unten:

Schritt 1: Verbinden Sie das Kabel Ihres nicht aktiven Switches mit dem aktiven Switch.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird einer der nicht aktiven SG550X-24 (Port 24) mit dem aktiven SG550X-24 (Port 23) verbunden.

Schritt 2: Schließen Sie das Kabel Ihres zweiten nicht aktiven Switches an den aktiven Switch an.

**Hinweis:** In diesem Beispiel wird der andere nicht aktive SG550X-24 (Port 24) mit dem aktiven SG550X-24 (Port 24) verbunden.

**Hinweis:** Wenn Sie keine VLANs sehen, die von GVRP automatisch erstellt wurden, wählen Sie **VLAN Management > Create VLAN (VLAN erstellen) aus.** Möglicherweise ist ein Neustart für Ihre Switches erforderlich.

Schritt 3: Navigieren Sie zu VLAN-Management > VLAN erstellen auf dem nicht aktiven Switch,

um zu sehen, ob VLAN 10-20 erstellt wurde.

cisco SG550X-24	12	4-Port	Gig	jabit Sta	ackable	Managed Sw	cise itch	:o Language: <mark>Er</mark>	nglish	٣	Display Mod	e: Advand	æd ▼	Logout	SNA	About	Help Q
Getting Started			atting	19													
Dashboard			Jung	<b>JJ</b>													
Configuration Wizards		VLAN Tab	е									Sho	wing 1-	12 of 12	50 🔻	per pa	ge
Search		VLAN	ID \	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status										
Status and Statistics							SNMP Traps										
<ul> <li>Administration</li> </ul>			1		Default	Enabled	Enabled										
<ul> <li>Port Management</li> </ul>			10		GVRP	Enabled	Enabled										
<ul> <li>Smartport</li> </ul>			11		GVRP	Enabled	Enabled										
✓ VLAN Management	L.		12		GVRP	Enabled	Enabled										
VLAN Settings	L.		13		GVRP	Enabled	Enabled										
Interface Settings	L.		14		GVRP	Enabled	Enabled										
Port to VLAN			15		GVRP	Enabled	Enabled										
VLAN Translation			16		GVRP	Enabled	Enabled										
Private VLAN Settings	L.		17		GVRP	Enabled	Enabled										
GVRP Settings	L.		18		GVRP	Enabled	Enabled										
VLAN Groups	L.		19		GVRP	Enabled	Enabled										
Voice VLAN	LP.		20		GVRP	Enabled	Enabled										
Customer Port Multicast TV		<u> </u>	20		OVIG	Enabled	Lilabiou										
Spanning Tree		Add		Edit	Delete												
MAC Address Tables																	
Multicast																	
IP Configuration																	
↓ ↓ ↓																	
© 2011-2017 Cisco Systems, Inc. A	All Rig	ghts Reserv	ed.														

Schritt 4: Navigieren Sie zu **Status und Statistiken > Protokoll anzeigen > RAM-Speicher**, und prüfen Sie, ob GVRP für beide nicht aktiven Switches VLAN 10-20 erstellt hat.

	4 '	24-Port C	Sigabit Stackal	ole Mana	aed Switch	cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Advanced •	Logout	SNA	About	Help
		2147483587	2017-Aug-20.06-28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	· Dynamic	VI AN Vlar	20 was added by	GVRP						~
Getting Started		2147483588	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%I INK-I-Up: Vian 20	Dynamie	1201110	-20 1100 00000 0)	0110						
Configuration Wizards	L	2147483589	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	19 was added by	GVRP						
Search	L	2147483590	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%I INK-I-Lip: Vian 19	2 )									
Status and Statistics	L	2147483591	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VLAN Vlar	18 was added by	GVRP						
System Summary	L	2147483592	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%LINK-I-Up: Vian 18	-,									
CPU Utilization	L	2147483593	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	17 was added by	GVRP						
Port Utilization	L	2147483594	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%I INK-I-Up: Vian 17	Dynamie	12 11 110								
Interface	L	2147483595	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	16 was added by	GVRP						
CV/RR	L	2147483596	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%LINK-I-Up: Vian 16	2,									
802.1x EAP	L	2147483597	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%VI AN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	n 15 was added by	GVRP						
ACL		2147483598	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%LINK-I-Up: Vian 15	-,									
TCAM Utilization		2147483599	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan:	Dynamic	VLAN Vlar	14 was added by	GVRP						
Health and Power	L	2147483600	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%I INK-I-Up: Vian 14	Dynamie	10 11 110								
<ul> <li>Diagnostics</li> </ul>	L	2147483601	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	13 was added by	GVRP						
▶ RMON	L	2147483602	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%LINK-I-Up: Vian 13	-,									
▶ sFlow	L	2147483603	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	n 12 was added by	GVRP						
▼ View Log	L	2147483604	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%I INK-I-Up: Vian 12	Dynamie	10 11 10	112 1100 00000 09	0110						
Elash Memory	L	2147483605	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	11 was added by	GVRP						
Administration	L	2147483606	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%I INK-I-Up: Vian 11	D J Hanno									
Port Management	L	2147483607	2017-Aug-20 06:28:44	Informational	%VLAN-I-GVRPAddVlan	Dynamic	VI AN Vlar	10 was added by	GVRP						
Smartport	L	2147483608	2017-Aug-20.06:28:44	Informational	%LINK-LUp: Vlan 10	-,									
< >>	Ŀ	(	201111113 20 00120.111		the second se										•
© 2011-2017 Cisco Systems, Inc. A	All F	Rights Reserved													

#### **Schlussfolgerung**

Sie haben jetzt erfolgreich dynamische VLANs und die Auto Smartport-Konfiguration konfiguriert.

Unter den folgenden Links finden Sie weitere Videos.

Konfigurieren des Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) auf dem Cisco RV345

**Smartport-Konfiguration**