# Schnittstellenstatistiken auf einem Switch verwalten

## Ziel

Als Administrator des Netzwerks empfiehlt es sich, das Verhalten der Schnittstellen an einem Switch zu überprüfen. Eine gute Wartung ist der Schlüssel zur Leistung eines Netzwerks. Mit den Cisco Small Business Switches können Sie überprüfen, wie viele Pakete über eine Schnittstelle in welcher Form versendet werden.

Die Seite "Interface" (Schnittstelle) des Switches ist nützlich, um die Menge an gesendetem und empfangenem Datenverkehr sowie deren Verteilung zu analysieren, z. B. Unicast-, Multicast- und Broadcast-Pakete. Wenn eine Schnittstelle Probleme aufweist, können Sie außerdem einen Diagnosetest an dem Kabel durchführen, das an diese Schnittstelle angeschlossen ist, um den Status zu überprüfen. Mit diesen Informationen können Sie bessere Entscheidungen treffen, wenn Sie Probleme mit einer Schnittstelle beheben.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Verwalten der Statistiken und Diagnosen der Schnittstellen auf Ihrem Switch.

# Unterstützte Geräte

- Sx200-Serie
- Sx250-Serie
- Sx300-Serie
- Sx350-Serie
- SG350X-Serie
- Sx500-Serie
- Sx550X-Serie

## Software-Version

- 1.4.7.06 Sx200, Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

## Schnittstellenstatistiken auf Ihrem Switch verwalten

## Verwalten von Statistiken einer Schnittstelle

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann **Status und Statistik > Schnittstelle**.

**Hinweis:** Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.



Schritt 2: Wählen Sie im Schnittstellenbereich die Schnittstelle aus, für die die Ethernet-Statistiken angezeigt werden sollen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE4 von Einheit 2 ausgewählt.

Interface	
Interface:	O Unit 2  ♦ Port GE4  ♦ LAG 1  ♦

**Hinweis:** Wenn Sie über einen nicht stapelbaren Switch wie Switches der Serie Sx250 oder Sx300 verfügen, stehen die Optionen "Port" und "LAG" zur Verfügung.



Schritt 3: Klicken Sie im Bereich "Aktualisierungsrate" auf eine Aktualisierungsrate. Dies ist der Zeitraum, der vergeht, bevor die Schnittstellenstatistiken aktualisiert werden.

Refresh Rate:	No Refresh
	15 sec
	🔔 30 sec
	<b>0</b> 60 sec

- Keine Aktualisierung Die Informationen über die Schnittstelle, die nicht mit neuen Informationen aktualisiert werden.
- 15 Sek. Die Schnittstelleninformationen werden alle 15 Sekunden aktualisiert.
- 30 Sek. Die Schnittstelleninformationen werden alle 30 Sekunden aktualisiert.
- 60 Sek. Die Informationen über die Schnittstellen werden alle 60 Sekunden aktualisiert.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Sek. ausgewählt.

Im Bereich "Empfangsstatistik" werden folgende Informationen für die ausgewählte Schnittstelle angezeigt:

Receive Statistics						
Total Bytes (Octets):	117319524					
Unicast Packets:	3387					
Multicast Packets:	530502					
Broadcast Packets:	291718					
Packets with Errors:	0					

#### Statistiken empfangen

- Total Bytes (Oktets) (Gesamtbyte) Zeigt die Anzahl der empfangenen Oktette an, einschließlich der Anzahl fehlerhafter Pakete und der Frame Check Sequence (FCS)-Oktette. Der FCS prüft, ob ein Frame gültig ist.
- Unicast-Pakete Zeigt die Informationen über die Anzahl der empfangenen einwandfreien Unicast-Pakete an. Ein Unicast ist eine Eins-zu-Eins-Verbindung zwischen zwei Benutzern.
- Multicast-Pakete: Zeigt die Informationen über die Anzahl der empfangenen guten Multicast-Pakete an. Eine Multicast-Verbindung ist eine 1:n-Verbindung zwischen einem und einem oder mehreren Benutzern.
- Broadcast Packets (Broadcast-Pakete): Zeigt Informationen zur Anzahl der empfangenen ordnungsgemäßen Broadcast-Pakete an. Ein Broadcast ist eine Verbindung zwischen einem oder allen Mitgliedern, die zu einem Netzwerksegment gehören.
- Pakete mit Fehlern Zeigt die Informationen über die Anzahl der Pakete mit Fehlern an, die empfangen wurden. Diese Pakete können Unicast-, Multicast- oder Broadcast-Pakete sein, die während der Übertragung beschädigt oder verworfen wurden.

Im Bereich "Transmit Statistics" werden folgende Informationen für die ausgewählte Schnittstelle angezeigt:

Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	6862122
Unicast Packets:	2811
Multicast Packets:	24833
Broadcast Packets:	1190

Tranemit Statistics

- Total Bytes (Oktets) (Gesamtbyte) Zeigt die Anzahl der übertragenen Oktette an, einschließlich der Anzahl fehlerhafter Pakete und der FCS-Oktette.
- Unicast-Pakete Zeigt die Informationen über die Anzahl der übertragenen einwandfreien Unicast-Pakete an.

- Multicast-Pakete Zeigt die Informationen über die Anzahl der übertragenen ordnungsgemäßen Multicast-Pakete an.
- Broadcast Packets (Broadcast-Pakete): Zeigt Informationen zur Anzahl der übertragenen ordnungsgemäßen Broadcast-Pakete an.

Schritt 4. (Optional) Klicken Sie auf Clear Interface Counters (Schnittstellenzähler löschen), um die Zähler der ausgewählten Schnittstelle zu löschen.

	Transmit Statistics			
	Total Bytes (Octets):	109206624		
	Unicast Packets:	24890		
	Multicast Packets:	467375		
	Broadcast Packets:	286508		
è				
	Clear Interface Cour	nters Refresh	View All Interfaces Statistics	View Interface History Graph

Schritt 5. (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Statistikseite zu aktualisieren.

Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109206624
Unicast Packets:	24890
Multicast Packets:	467375
Broadcast Packets:	286508
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

Sie sollten nun erfolgreich die Statistiken einer Schnittstelle auf Ihrem Switch verwalten.

## Statistiken aller Schnittstellen anzeigen

Schritt 1: Klicken Sie auf der Seite Interface (Schnittstelle) auf **View All Interfaces Statistics** (Alle Schnittstellenstatistiken anzeigen), um alle Ports in der Tabellenansicht anzuzeigen.

<b>Receive Statistics</b>	
Total Bytes (Octets):	39404620
Unicast Packets:	31596
Multicast Packets:	31242
Broadcast Packets:	147
Packets with Errors:	0
Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109494152
Unicast Packets:	27812
Multicast Packets:	467472
Broadcast Packets:	286533
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

Schritt 2: Wählen Sie optional eine Aktualisierungsrate aus der Dropdown-Liste "Aktualisierungsrate" aus. Dies ist der Zeitraum, der vergeht, bevor die Schnittstellenstatistiken aktualisiert werden.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 30 Sekunden ausgewählt.

Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Schnittstellentyp" den Schnittstellentyp aus.

Inte	rface Statis	tics Table	Port of Unit 1		
Filte	r: Interface	Type equals to	Port of Unit 2	Go	)
	Interface	Receive Stati	LAG	J	

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port von Gerät 2 ausgewählt.

Schritt 4: Klicken Sie auf Los.



In der Tabelle mit den Schnittstellenstatistiken werden die Statistiken aller Ports des ausgewählten Switches angezeigt.

	Interface	Receive Statis	tics			Transmit Statis	tics			
		Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast	Packets with	Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast
		(Octets)	Packets	Packets	Packets	Errors	(Octets)	Packets	Packets	Packets
0	GE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE3	1494271836	2157594	376390	283631	0	523855940	2085270	156868	3119
0	GE4	49908434	39187	31481	149	0	110098356	34026	467571	286542
0	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schritt 5: Klicken Sie optional auf **Alle Schnittstellenindikatoren löschen,** um die Zähler der ausgewählten Schnittstelle zu löschen.

ar Interface	Counters	Clear All Inte	erfaces Counte	ers View	Interface Statis	tics View In	nterface Hist	ory Graph	Refresh
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schritt 6. (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Statistikseite zu aktualisieren.

ar Interface	Counters Cle	ar All Interfa	ices Counters	View Inte	rface Statistics	View Inter	face History	Graph	Refresh
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sie sollten nun erfolgreich die Statistiken aller Ports Ihres Switches angezeigt haben.

## Grafische RMON-Statistikansicht einer Schnittstelle

**Hinweis:** Diese Funktion steht nur Switches der Serien Sx250, Sx350, SG350X und Sx550X zur Verfügung.

Schritt 1: Klicken Sie auf der Seite Schnittstelle auf die Schaltfläche **Schnittstellenverlaufsdiagramm anzeigen**, um diese Ergebnisse in grafischer Form anzuzeigen.

<b>Receive Statistics</b>	
Total Bytes (Octets):	39404620
Unicast Packets:	31596
Multicast Packets:	31242
Broadcast Packets:	147
Packets with Errors:	0
Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109494152
Unicast Packets:	27812
Multicast Packets:	467472
Broadcast Packets:	286533
Olass Ista face O	
Clear Interface Cour	Iters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

Schritt 2: Wählen Sie im Schnittstellenbereich die Schnittstelle aus, für die die Ethernet-Statistiken angezeigt werden sollen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE4 von Einheit 2 ausgewählt.

Interface	
Interface:	O Unit 2  ♦ Port GE4  ♦ LAG 1  ♦

**Hinweis:** Wenn Sie über einen nicht stapelbaren Switch wie einen Switch der Serie Sx250 verfügen, stehen die Optionen nur Port und LAG zur Verfügung.



Schritt 3: Aktivieren Sie optional die Kontrollkästchen für die Empfangsstatistik, die angezeigt werden sollen.

Receive Statistics		
Total Bytes (Octets)		
Unicast Packets		
Multicast Packets		
Broadcast Packets		
Packets with Errors		

Hinweis: In diesem Beispiel sind alle Kontrollkästchen aktiviert.

Schritt 4: Aktivieren Sie optional die Kontrollkästchen für die Übermittlungsstatistik, die angezeigt werden sollen.

Transmit Statistics		
Total Bytes (Octets)		
Unicast Packets		
Multicast Packets		
Broadcast Packets		

Hinweis: In diesem Beispiel sind alle Kontrollkästchen aktiviert.

Schritt 5. (Optional) Klicken Sie im Bereich "Time Span" (Zeitspanne) auf die Zeitspanne der Schnittstellenstatistiken, die Sie anzeigen möchten.



Hinweis: In diesem Beispiel wird "Last Hour" (Letzte Stunde) ausgewählt.

Im Paketdiagramm sollten die Statistiken der ausgewählten Schnittstelle und der Pakete auf Ihrem Switch angezeigt werden.



Sie sollten nun erfolgreich die Grafikstatistiken einer Schnittstelle auf Ihrem Switch angezeigt haben.

**Hinweis:** Wenn Sie beim Anzeigen der Statistiken festgestellt haben, dass eine Schnittstelle Probleme aufweist, können Sie einen Diagnosetest für das Kabel durchführen, das an diese Schnittstelle angeschlossen ist, um seinen Status anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie <u>hier</u>.

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.