Layer-3-Konfiguration für Inter-VLAN-Routing auf Managed Switches der Serie 300

Ziel

Ziel dieses Dokuments ist es, das Layer-3-InterVLAN-Routing auf 300 Switches zu konfigurieren.

Anwendbare Geräte

·Switches der Serie 300

Schrittweise Vorgehensweise

Voraussetzungen

1. Stellen Sie sicher, dass die Layer3-Funktion aktiviert ist. Weitere Informationen zum Aktivieren des Layer-3-Modus auf der Firmware-Version 1.2.7.76 oder früher finden Sie unter Konfigurieren des Layer-3-Modus für SX300. Weitere Firmware-Informationen finden Sie unter Switching to Layer 3 Mode auf den Switches der Serie SF/SG 300.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie mehr als ein VLAN konfiguriert haben.

Erstellen von VLANs

Schritt 1: Wählen Sie mithilfe der GUI des Switches VLAN Management > Create VLAN (VLAN erstellen) aus.



Schritt 2: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein neues VLAN zu erstellen, und geben Sie die VLAN-Parameter ein.

VLAN	
VLAN ID: 2	(Range: 1 - 4094)
VLAN Name: VLAN_2	(6/32 Characters Used)
Range	
🛠 VLAN Range:	- (Range: 1 - 4094)
Close	

Schritt 3: Um eine einzelne VLAN-Check-VLAN-Optionsschaltfläche hinzuzufügen, geben Sie die VLAN-Informationen ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere VLANs zu erstellen.

·VLAN-ID - VLAN-Nummer.

·VLAN-Name - VLAN-Beschreibung

Schritt 4: Um einen Bereich des VLAN hinzuzufügen, aktivieren Sie das Optionsfeld **Range** (Bereich), und geben Sie den Bereich der IP-Adresse ein.

·VLAN Range (VLAN-Bereich): VLAN-Nummernbereich.

Schritt 5: Klicken Sie zum Speichern auf Übernehmen.

Port dem VLAN zuweisen

Schritt 1: Wählen Sie über die grafische Benutzeroberfläche des Switches VLAN Management > Port to VLAN aus.

Port to VLAN																
Filter:	VLAN	ID eq	uals t	0 2	2 🖵	AND	Inter	face	Туре	equal	s to	Port 🗖	- G	0		
Interface	GE1	I GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16
Access	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trunk	۲	0	0	0	0	0	0	0	0	۲	۲	0	۲	۲	۲	0
General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custom	er 💿															
Forbidde	en 💿	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	\bigcirc	0
Excluded	d ()	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Tagged	0	\bigcirc														
Untagge	d 💿	\bigcirc														
PVID																
Interface	GE2	5 GES	26 GE	27 G	E28											
Access	002	.5 662		21 0	<u>~</u>											
Trunk	6	0	6	6	<u> </u>											
General	0		0		0											
Custom	er 🔘															
Forbidde	en 🍥	0	6	5	0											
Excluded	d o		()	0											
Tagged	0	0	0	5	0											
Untagge	d 🔘	0	0)	0											
PVID																
Apply		Car	icel	F	Port V		lemb	ershi	p Tab	le						

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü VLAN ID die VLAN-ID-Nummer aus, und wählen Sie im Menü Interface Type (Schnittstellentyp) den Schnittstellentyp aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Go**, um den Status der VLAN-Mitgliedschaft des ausgewählten Ports anzuzeigen.

Schritt 4: Wählen Sie einen Schnittstellentyp aus den Optionsfeldern aus.

·Zugriff - Die Schnittstelle ist ein nicht markiertes Mitglied eines einzelnen VLANs.

•Trunk - Die Schnittstelle ist kein Mitglied eines bestimmten getaggten VLANs.

·Allgemein - Die Schnittstelle unterstützt ein oder mehrere getaggte und nicht getaggte VLANs.

Schritt 5: Klicken Sie **zum** Speichern auf Übernehmen.

Inter-VLAN-Routing konfigurieren

Schritt 1: Wählen Sie unter GUI-Schnittstelle des Switches IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface aus. IPv4-Schnittstellenseiten werden geöffnet.

IPv4 Interface										
IPv	4 Interface 1	Table								
	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status					
	VLAN 1	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received					
	VLAN 1	Default	192.168.1.254	255.255.255.0	Valid					
	Add	Edit	Delete							

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um die IP-Adresse für VLANs zuzuweisen.

Interface:	0	Port GE1 - O	LAG 1 -	0	VLAN 1
IP Address Type:	0	Dynamic IP Address Static IP Address			2
券 IP Address:					
₩ Mask:	0	Network Mask			(Range: 0 - 32)
Apply Cl	lose				

Schritt 3: Aktivieren Sie VLAN, und wählen Sie im Dropdown-Menü die VLAN-ID aus.

Schritt 4: Weisen Sie den VLANs eine IP-Adresse zu.

·IP-Adresstyp - Wie wird die IP-Adresse zugewiesen?

- Dynamische IP-Adresse Zuweisung dynamischer DHCP-IP-Adressen.
- Statische IP-Adresse Manuell konfigurierte IP-Adresszuweisung.

Schritt 5.Klicken Sie auf Übernehmen, um zu speichern.