Konfiguration der Simple Network Management Protocol (SNMP) Communities auf Managed Switches der Serie 300

Ziel

SNMP ist ein Protokoll zur Verwaltung von Netzwerkgeräten. Zugriffsrechte in SNMPv1 und SNMPv2 werden durch die Definition von Communitys verwaltet. Ein SNMP-Community-Name ist ein gemeinsamer Schlüssel zwischen der SNMP-Managementstation und dem Gerät. In diesem Artikel wird erläutert, wie SNMP-Communitys auf den Managed Switches der Serie 300 konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

·Managed Switches der Serie SF/SG 300

Softwareversion

·1.3.0.62

SNMP-Communitys - Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **SNMP > Communities aus**. Die Seite SNMP *Communities* wird geöffnet:



Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster Communitys hinzufügen wird angezeigt.

ID Marsian	Version 6 💿 Version 4				
IP version:					
IPv6 Address Type:	🔵 Link Local 🔘 Global				
Link Local Interface:	None Image: Second				
IP Address:					
Community String:					
Basic	Access Mode () Read Only Read Write SNMP Admin				
Advanced	Group Name				

Schritt 3: Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um die entsprechende SNMP-Management-Station auszuwählen.

·Alle - Jedes IP-Gerät kann auf die SNMP-Community zugreifen.

·Benutzerdefiniert - Die IP-Adresse der Managementkonsole kann auf die SNMP-Community zugreifen.

Schritt 4: Klicken Sie im Feld IP-Version auf das Optionsfeld einer IP-Version. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

·Version 6 - Mit dieser Option können Sie eine IPv6-Adresse eingeben.

·Version 4 - Mit dieser Option können Sie eine IPv4-Adresse eingeben.

Hinweis: Das IPv6-Optionsfeld ist nur verfügbar, wenn im Switch eine IPv6-Adresse konfiguriert ist.

Schritt 5: Wenn Sie in Schritt 4 Version 6 als IP-Adressversion ausgewählt haben, klicken Sie im Feld IPv6-Adresstyp auf den Typ der IPv6-Adresse. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

·Link Local (Lokale Verbindung) - Eine IPv6-Adresse, die nur Hosts in einer Netzwerkverbindung identifiziert.

·Global - eine IPv6-Adresse, die von anderen Netzwerken aus erreichbar ist.

Schritt 6: Wenn Sie Link Local als IPv6-Adresstyp auswählen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Link Local Interface (Lokale Verbindungsschnittstelle) die entsprechende Schnittstelle aus.

Schritt 7: Geben Sie die IP-Adresse der SNMP-Managementstation in das Feld IP-Adresse ein, wenn unter Schritt 3 die Option User Defined (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist.

Schritt 8: Geben Sie im Feld Community String (Community-Zeichenfolge) den Community-Namen ein, der für die Authentifizierung der Management-Station für das Gerät verwendet wird. Schritt 9: Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um den entsprechenden Community-Modus auszuwählen:

·Basic (Grundlegend): In diesem Modus besteht keine Verbindung zu einer Gruppe. Die Zugriffsrechte einer Community können mit Read Only (Schreibzugriff), Read Write (Schreibzugriff) oder SNMP Admin konfiguriert werden.

·Erweitert - In diesem Modus werden die Zugriffsrechte einer Community von einer Gruppe definiert.

Hinweis: Weitere Informationen zu SNMP-Gruppen finden Sie im Artikel *Simple Network Management Protocol (SNMP) Group Configuration auf einem Managed Switch der Serie 300*.

Schritt 10: Wenn Sie in Schritt 9 die Option Basic Mode Community (Basismodus-Community) ausgewählt haben, klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um den entsprechenden Zugriffsmodus auszuwählen:

·Schreibgeschützt - Benutzer können nur lesen.

·Lese- und Schreibzugriff - Benutzer können lesen und schreiben.

·SNMP Admin - Alle Benutzer haben Zugriff auf alle Gerätekonfigurationen und können die Community bearbeiten.

Schritt 11: (Optional) Aktivieren Sie View Name (Anzeigename), um die Auflistung der Management Information Base (MIB)-Unterstrukturen anzuzeigen, deren Zugriff gewährt wird, wenn Sie in Schritt 9 den Standardmodus auswählen.

Hinweis: Weitere Informationen zu SNMP-Ansichten finden Sie im Artikel *Simple Network Management Protocol (SNMP) Group Configuration auf einem Managed Switch der Serie 300*.

Schritt 12: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Communities								
The SNMP service is currently enabled.								
Community Table								
•	SNMP Management Station	Community Type	Community String	Access Mode	View Name	Group Name		
•			Community 1		Default			
Add Edit Delete								

An * indicates that the corresponding community configuration is inactive because the associated group/view no longer exists.

Schritt 13: (Optional) Um eine Community zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Community, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Schritt 14: (Optional) Um eine Community zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Community, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Löschen**.