# Fehlerbehebung bei Firmware-Upgrades für Managed Switches der Serien 300 und 500

## Ziel

Firmware ist eine Kombination aus Software und Hardware, die Programmcode und darin gespeicherte Daten enthält. Durch die Aktualisierung der Firmware auf Ihrem Gerät können die Sicherheit, neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Leistungs-Upgrades verbessert werden.

**Hinweis:** Benutzer sehen möglicherweise die Fehlermeldung "Die SW-Codedatei ist zu groß" oder "Illegales Softwareformat", wenn sie versuchen, das Gerät von einer Version vor 1.3.5 auf die neueste Version zu aktualisieren.

Upgrade/Bac	kup Firmware/Language
Bytes Transferred:	10485248
Status:	Copy failed
Error Message:	Copy: SW code file is over sized
Done	
Upgrade/Bag	kup Firmware/Language
opgrade/ba	nap i innuaro, Eurigaago
Bytes Transferred:	0
Status:	Copy failed
Error Message:	Copy: Illegal software format
Done	

Um diesen Fehler zu beheben, müssen Sie auf eine zwischengeschaltete Firmware aktualisieren und auf den neuesten Startcode aktualisieren, bevor Sie auf die neueste Firmware aktualisieren. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in diesem Dokument.

Einen entsprechenden Artikel zur Fehlerbehebung bei Firmware-Upgrades finden Sie hier.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Firmware auf Managed Switches der Serien 300 und 500 aktualisieren und Fehlermeldungen beheben können.

## Anwendbare Geräte

- Managed Switches der Serie SF/SG 500
- Managed Switches der Serie SF/SG 300

Um Ihr Gerät aufzurüsten, müssen Sie eine Datei, häufig als Abbild bezeichnet, auf Ihren Computer herunterladen und dann auf das Gerät übertragen.

Schritt 1: Rufen Sie die Cisco Website auf, und klicken Sie auf die Registerkarte Menü.



Schritt 2: Wählen Sie **Support & Downloads > Produkte & Downloads aus.** Geben Sie den Namen der Serie ein, die aktualisiert werden muss. Ein Dropdown-Menü sollte angezeigt werden. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie die Serie und dann das gewünschte Modell aus.



Bevor Sie von einer Version, die älter als 1.3.5 ist, auf die neueste Version aktualisieren, müssen Sie zuerst das Geräte-Image auf die Image-Version 1.3.5 oder 1.3.7 und die neueste Startdatei (1.4.0.x) aktualisieren. Nachdem das Gerät auf 1.3.5/1.3.7 und die neueste Bootdatei (1.4.0.x) aktualisiert wurde, können Sie das Gerät auf Version 1.4 aktualisieren.

Wenn Sie derzeit ein Upgrade von Version 1.3.5 oder einer neueren Version durchführen, können Sie zum letzten Abschnitt dieses Artikels springen, indem Sie <u>hier</u> klicken.

Schritt 3: Klicken Sie auf Alle erweitern, um nach den verfügbaren Versionen zu suchen.



Schritt 4: Verwenden Sie die Registerkarte für den Bildlauf auf der rechten Seite des Diagramms. Klicken Sie zur Erweiterung einer Liste auf das **Caret**-Symbol rechts. Sobald die Liste erweitert ist, können Sie durch die verfügbaren Firmware-Versionen blättern.



Schritt 5: Klicken Sie auf das Symbol **Download**. Notieren Sie sich den Namen der Datei und wo diese gespeichert wird. Der Standardspeicherort ist der Ordner Downloads auf Ihrem Computer.

Release Date	Size	ze	
26-Apr-2019	7.14 MB		

Schritt 6: Wenn es sich bei der Datei um eine ZIP-Datei handelt, muss sie extrahiert werden, bevor das Upgrade funktioniert. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Zip-Dateien extrahieren, klicken Sie <u>hier</u> für Details.

## Aktualisieren auf eine zwischengeschaltete Firmware

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations aus. Je nach Ihrer aktuellen Version ist Upgrade/Backup-Firmware/Sprache möglicherweise der dritte Ordner, der geöffnet werden muss.



Schritt 2: Die Seite Firmware/Sprache für Upgrade/Backup wird geöffnet.

Upgrade/Back	up Firmware/Language
Transfer Method:	: 💿 via TFTP i via HTTP/HTTPS i via SCP (Over SSH)
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
🜣 File Name:	Browse No file selected.
The firmware is (	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply	ancel

Schritt 3: Klicken Sie auf das Optionsfeld via HTTP/HTTPS im Feld Übertragungsmethode.

Upgrade/Backup Firmware/Language
Transfer Method: O via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action: <ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
File Type: <ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
Service File Name: Browse No file selected.
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel

Schritt 4: Klicken Sie im Feld Aktion speichern auf das Optionsfeld Upgrade.

Upgrade/Back	kup Firmware/Language
Transfer Method	d: 💿 via TFTP i via HTTP/HTTPS i via SCP (Over SSH)
Save Action:	Upgrade Backup
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
🗢 File Name:	Browse No file selected.
The firmware is	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply	Cancel

Schritt 5: Klicken Sie im Feld *Dateityp* auf das Optionsfeld **Firmware-Image**.

U	pgrade/Bacł	kup Firmware/Language
	Transfer Metho	d: O via TFTP o via HTTP/HTTPS Via SCP (Over SSH)
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
	🌣 File Name:	Browse No file selected.
	The firmware is	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
	Apply	Cancel

Schritt 6: Geben Sie im Feld *Dateiname* einen Dateipfad ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen...** um die 1.3.5/1.3.7 der Firmware-Datei auszuwählen, die Sie von der <u>Software-Seite</u> heruntergeladen haben.

U	pgrade/Backı	up Firmware/Language
	Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
1	🜣 File Name:	Browse No file selected.
	The firmware is u	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
	Apply Ca	ancel

**Hinweis:** Die Firmware-Datei ist ein *.ros*-Dateityp und befindet sich in der heruntergeladenen ZIP-Datei.

Schritt 7: Klicken Sie auf Übernehmen.

	Upgrade/Backı	ıp Firmware/Language
	Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
	🗢 File Name:	Browse sx500_fw-13558.ros
	The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
(	Apply Ca	incel

#### Ein Warnfenster wird angezeigt:



### Schritt 8: Klicken Sie auf OK.



Eine Statusanzeige wird für einige Minuten angezeigt.



Schritt 9: Nach Abschluss der Übertragung verschwindet die Statusanzeige. Statistiken und Fehler der Übertragung werden angezeigt. Wenn die Übertragung erfolgreich war, klicken Sie auf den Hyperlink für das aktive Bild, oder navigieren Sie zu Administration > File Management > Active Image.

Upgrade/Bac	kup Firmwa	are/Language
1 The updat	ed image will t	be used only after selecting it as the active image after reboot and then rebooting the syste
Bytes Transferred:	9911460	
Status:	Copy finished	
Error Message:		
Done		

Wenn die HTTP-Übertragung fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise einen TFTP-Server verwenden. Anweisungen zur Verwendung eines TFTP-Servers finden Sie <u>hier</u>.

Schritt 10: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Active Image After Reboot (Aktives Image nach Neustart) die aktualisierte Firmware-Version aus.

Active Image	
Active Image:	Image 1
Active Image Version Number:	1.2.7.76
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌
Active Image Version Number After Reboot	1.2.7.76
Apply Cancel	

Schritt 11: Klicken Sie auf Übernehmen.

Apply	Cancel
<u> </u>	

## Active Image

Active Image:	Image 1
Active Image Version Number:	1.2.7.76
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌
Active Image Version Number After Reboot:	1.2.7.76
Apply Cancel	

Es wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, und das Feld *Active Image Version Number After Reboot* (*Aktive Image-Versionsnummer nach Neustart*) wird aktualisiert.

Active Image	
Success.	
Active Image:	Image 1
Active Image Version Number:	1.2.7.76
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌
Active Image Version Number After Reboot:	1.3.7.18
Apply Cancel	

Schritt 12: Starten Sie den Switch neu, damit das Firmware-Upgrade wirksam wird. Navigieren Sie zu Administration > Reboot (Verwaltung > Neustart), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Reboot (Neustart).

	Reboot		
	To reboot the stack, click the 'Reboot' button.		
	Reboot: ● Immediate         O Date       Jan ▼       01 ▼       Time       00 ▼       HH:MM         In       00 ▼       Days       00 ▼       Hours       00 ▼       Minutes		
	Restore to Factory Defaults		
	Clear Startup Configuration File		
(	Reboot Cancel Reboot Cancel		

**Hinweis:** Sie können den Switch auch aus- und wieder einschalten, um einen Neustart durchzuführen, indem Sie das Netzkabel hinter dem Switch abziehen und wieder anschließen.

Schritt 13: (Optional) Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Status und Statistics > System Summary** aus, um die *Softwareinformationen* anzuzeigen, um zu bestätigen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde.

Software Information	
Firmware Version (Active Image):	1.3.7.18
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
Firmware Version (Non-active):	1.2.7.76
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	87b31e58cc35454b0fec477342613c7e
Boot Version:	1.2.0.12
Boot MD5 Checksum:	4275bacbcf4222e4f519a3271d8564bd
Locale:	en-US
Language Version:	1.3.7.18
Language MD5 Checksum:	N/A
Language MD5 Checksum:	N/A

## Aktualisieren auf den neuesten Boot-Code über TFTP

Um den Boot-Code zu aktualisieren, müssen Sie die TFTP-Übertragungsmethode verwenden. Um TFTP verwenden zu können, muss auf dem PC ein TFTP-Server ausgeführt werden. Ein kostenloser TFTP-Server kann von folgender Website heruntergeladen werden: <u>http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx</u>

**Hinweis:** Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie den SolarWinds TFTP Server verwenden. Wenn Sie eine andere Erklärung zur Verwendung eines TFTP-Servers wünschen, klicken Sie <u>hier</u>.

Schritt 1: Öffnen Sie die Anwendung SolarWinds TFTP Server. Es wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass der TFTP-Server gestartet wurde.



**Hinweis:** Wenn Sie Windows-Betriebssystem verwenden, stellen Sie sicher, dass TFTP oder die Solartroubleshooting-additional-detailsSwinds TFTP-Anwendung für INBOUND-Verbindungen auf Ihrer Windows-Firewall zugelassen ist. Andernfalls wird für den TFTP-Transfer eine Zeitüberschreitung (d. h. ein Fehler) ausgelöst.

Schritt 2: Legen Sie die neueste Boot Code-Datei (RFB) im TFTP-Stammverzeichnis (C:\TFTP-Root) ab.

**Hinweis:** Die Bootcodedatei ist ein RFB-Dateityp und befindet sich in der heruntergeladenen ZIP-Datei.

Schritt 3: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations aus. Je nach Ihrer aktuellen Version ist Upgrade/Backup-Firmware/Sprache möglicherweise der dritte Ordner, der geöffnet werden muss.



Schritt 4: Die Seite Firmware/Sprache für Upgrade/Backup wird geöffnet.

U	Upgrade/Backup Firmware/Language		
	Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
	🌣 File Name:	Browse No file selected.	
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel			

Schritt 5: Klicken Sie im Feld Übertragungsmethode auf das Optionsfeld via TFTP.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
TFTP Server Definition:	By IP address  By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
IPv6 Address Type:	link Local 🔘 Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 👻	
C TFTP Server IP Address/Name:		
Source File Name:	(43/160 Characters Used)	
The firmware is upgraded to the	e inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
Apply Cancel		

Schritt 6: Klicken Sie im Feld Aktion speichern auf das Optionsfeld Upgrade.

Upgrade/Backup Firmwa	re/Language
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>
Save Action:	O Upgrade Backup
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
TFTP Server Definition:	By IP address   By name
IP Version:	Version 6  Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local O Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
C TFTP Server IP Address/Name:	
Source File Name:	(43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to the	inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Schritt 7: Klicken Sie im Feld Dateityp auf das Optionsfeld Bootcode.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
TFTP Server Definition:	By IP address  By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
IPv6 Address Type:	Iink Local O Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 💌	
CTFTP Server IP Address/Name		
Source File Name:	(43/160 Characters Used)	
The firmware is upgraded to th	e inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
Apply Cancel		

Schritt 8: Geben Sie im Feld IP-Adresse/Name des TFTP-Servers die IP-Adresse des Computers

ein, der die Anwendung SolarWinds TFTP Server in Schritt 1 geöffnet hat.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
TFTP Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name	
IP Version:	Version 6 Version 4	
IPv6 Address Type:	link Local 🔘 Global	
Link Local Interface:	VLAN 1 👻	
TFTP Server IP Address/Name: 192.168.1.104		
Source File Name:	(43/160 Characters Used)	
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel		

Schritt 9: Geben Sie den Dateinamen der Startcodedatei (.rfb) im Feld *Quelldateiname ein*. Wenn der genaue Pfad der Datei z. B. C:\TFTP-Root\sx500\_boot-14002.rfb lautet, geben Sie **sx500\_boot-14002.rfb** in das Feld ein.

Upgrade/Backup Firmwa	re/Language
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>
TFTP Server Definition:	By IP address   By name
IP Version:	Version 6  Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 🕥 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 -
CTFTP Server IP Address/Name:	192.168.1.104
Source File Name:	sx500_boot-14002.rfb (43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to the	e inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

**Hinweis:** Die Quelldatei muss sich im TFTP-Root-Verzeichnis befinden, damit der TFTP-Transfer funktioniert.

Schritt 10: Klicken Sie auf Übernehmen.

Ein Warnfenster wird angezeigt.



Schritt 11: Klicken Sie auf OK.



Eine Statusanzeige wird für einige Minuten angezeigt.



Nach Abschluss der Übertragung verschwindet die Statusanzeige. Statistiken und Fehler der Übertragung werden angezeigt.



### Schritt 12: Klicken Sie auf Fertig.



Schritt 13: Starten Sie den Switch neu, damit das Boot-Upgrade wirksam wird. Navigieren Sie zu Administration > Reboot (Administration > Neustart), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Reboot (Neustart).

	Reboot		
	To reboot the stack, click the 'Reboot' button.		
	Reboot:       ● Immediate         O Date       Jan       ▼       01       ▼       Time       00       ▼       HH:MM         In       00       ▼       Dot       Hours       00       ▼       Minutes		
	Restore to Factory Defaults		
	Clear Startup Configuration File		
(	Cancel Reboot Cancel		

**Hinweis:** Sie können den Switch auch aus- und wieder einschalten, um einen Neustart durchzuführen, indem Sie das Netzkabel hinter dem Switch abziehen und wieder anschließen.

Schritt 14: (Optional) Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Status und Statistics > System Summary** aus, um die *Softwareinformationen* anzuzeigen, um zu bestätigen, dass die Boot-Version aktualisiert wurde.

	Software Information	
	Firmware Version (Active Image):	1.3.7.18
	Firmware MD5 Checksum (Active Image):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
	Firmware Version (Non-active):	not available
	Firmware MD5 Checksum (Non-active):	
(	Boot Version:	1.4.0.02
	Boot MD5 Checksum:	accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0
	Locale:	en-US
	Language Version:	1.3.7.18
	Language MD5 Checksum:	N/A

Schritt 15: Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt *Upgrade von Version 1.3.5 oder höher* fort, um ein Upgrade auf die neueste Version durchzuführen.

## Upgrade von Version 1.3.5 oder höher

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie auf die neueste Startdatei aktualisiert haben, bevor Sie mit diesem Abschnitt fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im vorherigen Abschnitt.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations aus. Je nach Ihrer aktuellen Version ist Upgrade/Backup-Firmware/Sprache möglicherweise der dritte Ordner, der geöffnet werden muss.



Schritt 2: Die Seite Firmware/Sprache für Upgrade/Backup wird geöffnet.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
🜣 File Name:	Browse No file selected.	
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel		

Schritt 3: Klicken Sie auf das Optionsfeld via HTTP/HTTPS im Feld Übertragungsmethode.

Up	Upgrade/Backup Firmware/Language			
Transfer Method: O via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)				
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>		
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>		
•	File Name:	Browse No file selected.		
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.			
Apply Cancel				

Schritt 4: Klicken Sie im Feld Aktion speichern auf das Optionsfeld Upgrade.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method: 🕝 via TFTP i via HTTP/HTTPS i via SCP (Over SSH)		
Save Action: Opgrade Backup		
File Type: <ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>		
File Name: Browse No file selected.		
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel		

Schritt 5: Klicken Sie im Feld *Dateityp* auf das Optionsfeld **Firmware-Image**.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method: 🔘 via TFTP i via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)		
Save Action: () Upgrade Backup		
File Type:      Firmware Image     Boot Code     C Language File		
Selected.		
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel		

Schritt 6: Geben Sie im Feld *Dateiname* einen Dateipfad ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen...** um die neueste Firmware-Datei auszuwählen, die Sie von der <u>Software-Seite</u> heruntergeladen haben.

ι	Upgrade/Backup Firmware/Language			
	Transfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>		
	Save Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>		
	File Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>		
	🜣 File Name:	BrowseNo file selected.		
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.			
Apply Cancel				

**Hinweis:** Die Firmware-Datei ist ein Dateityp *.ros* und befindet sich in der heruntergeladenen ZIP-Datei.

Schritt 7: Klicken Sie auf Übernehmen.

Upgrade/Backup Firmware/Language			
Tr	ansfer Method:	<ul> <li>via TFTP</li> <li>via HTTP/HTTPS</li> <li>via SCP (Over SSH)</li> </ul>	
Sa	ave Action:	<ul> <li>Upgrade</li> <li>Backup</li> </ul>	
Fil	le Type:	<ul> <li>Firmware Image</li> <li>Boot Code</li> <li>Language File</li> </ul>	
🗢 Fil	le Name:	Browse sx500_fw-14088.ros	
Th	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Cancel			

### Ein Warnfenster wird angezeigt.



Schritt 8: Klicken Sie auf OK.



Eine Statusanzeige wird für einige Minuten angezeigt.



Schritt 9: Nach Abschluss der Übertragung verschwindet die Statusanzeige. Statistiken und Fehler der Übertragung werden angezeigt. Wenn die Übertragung erfolgreich war, klicken Sie auf den Hyperlink für **das aktive Bild**, um die Seite *Active Image* zu öffnen.

Upgrade/Bac	kup Firmware/Language
1 The update	ed image will be used only after selecting it as the active image after reboot and then rebooting the syste
Bytes Transferred:	10497377
Status:	Copy finished
Error Message:	
Done	
Done	

Schritt 10: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Active Image After Reboot (Aktives Image nach Neustart) die neueste Firmware-Version aus.

Active Image			
Active Image:	Image 1		
Active Image Version Number:	1.3.7.18		
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌		
Active Image Version Number After Reboot:	1.3.7.18 1.4.0.88		
Apply Cancel			

Schritt 11: Klicken Sie auf Übernehmen.

	Active Image			
	Active Image:	Image 1		
	Active Image Version Number:	1.2.7.76		
	Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌		
Active Image Version Number After Reboot: 1.2.7.76				
	Apply Cancel			

Es wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, und das Feld *Active Image Version Number After Reboot* (*Aktive Image-Versionsnummer nach Neustart*) wird aktualisiert.

Active Image			
Success.			
Active Image:	Image 1		
Active Image Version Number:	1.3.7.18		
Active Image After Reboot:	1.4.0.88 💌		
Active Image Version Number After Reboot:	1.4.0.88		
Apply Cancel			

Schritt 12: Starten Sie den Switch neu, damit das Firmware-Upgrade wirksam wird. Navigieren Sie zu **Administration > Reboot** (Administration > Neustart), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Reboot** (Neustart).

Reboot	
To reboot the stack, click the 'Reboot' button.	
Reboot:  Immediate Date Jan  Date Jan  Date Jan  Date Days 00  Hours 00  Minutes	
Restore to Factory Defaults	
Clear Startup Configuration File	
Cancel Reboot Cancel	

**Hinweis:** Sie können den Switch auch aus- und wieder einschalten, um einen Neustart durchzuführen, indem Sie das Netzkabel hinter dem Switch abziehen und wieder anschließen.

Schritt 13: (Optional) Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Status und Statistics > System Summary** aus, um die *Softwareinformationen* anzuzeigen, um zu bestätigen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde.

#### Software Information

Firmware Version (Active Image):	1.4.0.88
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	40a07847eb11a806694ee46c790d483a
Firmware Version (Non-active):	1.3.7.18
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
Boot Version:	1.4.0.02
Boot MD5 Checksum:	accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0
Locale:	en-US
Language Version:	1.4.0.88
Language MD5 Checksum:	N/A