Management und Einstellungen der Link Aggregation Group (LAG) für Stackable Switches der Serie Sx500

Ziel

Link Aggregation Group (LAG) multipliziert die Bandbreite, erhöht die Portflexibilität und ermöglicht die Link-Redundanz zwischen zwei Geräten. Link Aggregation Control Protocol (LACP) ist Teil der IEEE-Spezifikation (802.3az), die die Bündelung mehrerer physischer Ports zu einem logischen Kanal (LAG) steuern kann. Der Lastenausgleich des Datenverkehrs über die aktiven Mitglieds-Ports einer LAG wird über eine Hash-basierte Verteilungsfunktion verwaltet, die Unicast- und Multicast-Datenverkehr basierend auf Layer-2- oder Layer-3-Paketkopf-Informationen verteilt. LACP unterstützt die Erstellung einer einzelnen LAG, indem viele physische Ports gebündelt werden. Sie ist außerdem für die Bandbreitenmultiplikation, die Erhöhung der Portflexibilität und die Bereitstellung von Redundanz bei Verbindungen zwischen zwei beliebigen Geräten verantwortlich. Darüber hinaus trägt dies dazu bei, die LAG-Geschwindigkeit, die Anzeige, die Flusskontrolle und den Schutz zu ändern, der in der Tabelle mit den LAG-Einstellungen leicht identifiziert werden kann.

In diesem Dokument wird die Konfiguration des Load Balancing-Algorithmus, der LAG-Verwaltung und der LAG-Einstellungen auf einem Switch erläutert.

Hinweis: Anweisungen zur Konfiguration der LAG auf einem Switch über die CLI (Command Line Interface) finden Sie <u>hier</u>.

Anwendbare Geräte

- Stackable Switches der Serie Sx500
- Switches der Serie Sx350X
- Switches der Serie Sx550X

Softwareversion

- v2.3.5.63 (Sx350X und Sx550X)
- V1.4.9.4 (Sx500)

LAG-Managementverfahren

Load Balancing-Algorithmus konfigurieren

Die Schritte in diesem Dokument werden mit dem SG550X-24 im erweiterten Anzeigemodus ausgeführt. Um in den erweiterten Anzeigemodus zu wechseln, gehen Sie in die obere rechte Ecke, und wählen Sie **Erweitert** in der Dropdown-Liste *Anzeigemodus aus*.

cisco	Language:	English	▼	Display Mode:	Advanced •	Logout	SNA	About	Help
									Q

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Port Management > Link Aggregation > LAG Management aus**. Die Seite *LAG Management* wird geöffnet:

	Getting Started
	Dashboard
	Configuration Wizards
	Search
Þ	Status and Statistics
Þ	Administration 1
(Port Management
	Port Settings
	Error Recovery Settings
	Loopback Detection Settings
(Link Aggregation
L	LAG Management
	LAG Settings 2
	LACP
	▶ UDLD
	 Green Ethernet
Þ	Smartport
Þ	VLAN Management
Þ	Spanning Tree
Þ	MAC Address Tables
Þ	Multicast
►	IP Configuration
►	Security
►	Access Control
►	Quality of Service
►	SNMP

Schritt 2: Klicken Sie auf eine der folgenden Optionsschaltflächen für den *Load Balance Algorithm*. In diesem Beispiel wird die IP/MAC-Adresse als Lastenausgleichsalgorithmus konfiguriert.

- *MAC-Adresse* Führt einen Lastenausgleich basierend auf den Quell- und Ziel-MAC-Adressen aller Pakete durch.
- *IP/MAC-Adresse* Führt einen Lastenausgleich durch die Quell- und Ziel-IP-Adressen in IP-Paketen sowie die Quell- und Ziel-MAC-Adressen in Nicht-IP-Paketen durch.



Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um die Änderungen anzuwenden. Die

Konfigurationsdatei wird aktualisiert.



LAG-Management bearbeiten

Schritt 1: Zum Definieren des Mitglieds- oder Kandidaten-Ports im Abschnitt "*LAG Management Table*" (LAG-Managementtabelle) klicken Sie auf das Optionsfeld für die zu konfigurierende LAG.

Die Felder in der LAG-Managementtabelle werden wie folgt beschrieben:

- LAG: LAGs werden in der Spalte angezeigt.
- Name: Der konfigurierte LAG-Name wird in der Spalte angezeigt.
- LACP: Zeigt an, ob LACP für die bestimmte LAG aktiviert oder deaktiviert ist.
- Link State (Verbindungsstatus): Zeigt an, ob der LINK der LAG aktiv oder inaktiv ist.
- *Aktives Mitglied* Zeigt die Mitglieder an, die sich im Feld befinden und im konfigurierten Satz aktiv sind.
- *Standby-Mitglied* Zeigt die Member an, die für die LAG-Mitglieder konfiguriert sind, die sich im Standby-Modus befinden.

LAC	AG Management Table									
	LAG Name LACP		Link State	Standby Member						
\bigcirc	LAG 1			Link Not Present						
\bigcirc	LAG 2			Link Not Present						
	LAG 3			Link Not Present						
\bigcirc	LAG 4			Link Not Present						
	LAG 5			Link Not Present						

Schritt 2: Klicken Sie auf **Bearbeiten...** um die LAG zu ändern.

\bigcirc	LAG 28	Link Not Present
	LAG 29	Link Not Present
\bigcirc	LAG 30	Link Not Present
	LAG 31	Link Not Present
\bigcirc	LAG 32	Link Not Present
	Edit	

Schritt 3: (Optional) Wählen Sie die LAG-Nummer aus der Dropdown-Liste LAG aus.

LAG:	1	
LAG Name:	2	(0/64 characters used)
LACP:	3 4 5	able
Unit: 1 ▼	6 7	
Port List:	8 9	LAG Members:
GE1	10	
GE2	11	
GE3	13	
GE5	14	
GE6	15	
GE7	16	
GE8	17	
	19	
Apply	20	ose

Schritt 4: Geben Sie im Feld LAG Name einen Namen für die LAG ein.

LAG:	1 🔻	
LAG Name:	LAG1	(4/64 characters used)
LACP:	Enable	

Schritt 5: Aktivieren Sie **Aktivieren** im *LACP*-Feld der ausgewählten LAG. Dies macht es zu einer dynamischen LAG. Dieses Feld kann nur aktiviert werden, nachdem ein Port im nächsten Feld in die LAG verschoben wurde.

LAG:	1 ▼	
LAG Name:	LAG1	(4/64 characters used)
LACP:	Enable	

Schritt 6: Wählen Sie die Einheit des Switches aus dem Feld *Einheit*, in dem das Stacking-Element angezeigt wird, für das LAG-Informationen definiert sind.



Schritt 7: Verschieben Sie die Ports, die der LAG zugewiesen werden sollen, aus der *Portliste* in die Liste der *LAG-Mitglieder*. Es können bis zu acht Ports pro statische LAG und 16 Ports einer dynamischen LAG zugewiesen werden. Die ausgewählte Einheit/Steckplatz und die Portliste werden der Liste der LAG-Mitglieder hinzugefügt. In diesem Beispiel werden **GE1** und **GE2** ausgewählt.

Unit: 1 ▼		
Port List: 1		LAG Members:
GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6 GE7 GE8	 2 3 4 4<	

Schritt 8: Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen auf der Seite *Edit LAG Membership (LAG-Mitgliedschaft bearbeiten)* zu speichern.

Hinweis: Die LAG muss auch auf dem anderen Switch konfiguriert werden. Wenn die LAG nicht

auf dem anderen Switch konfiguriert ist, wird der *Link State* als *Link Down* (Verbindungsstatus) und die von Ihnen konfigurierten Ports im Feld *Standby-Mitglied* konfiguriert.

LAG	LAG Management Table									
	LAG	Name	LACP	Link State	Active Member	Standby Member				
	LAG 1	LAG1	Enabled	Link Up	GE1/1, GE1/2					
	LAG 2			Link Not Present						
	LAG 3			Link Not Present						
	LAG 4			Link Not Present						
	LAG 5			Link Not Present						
	LAG 6			Link Not Present						
	LAG 7			Link Not Present						
	LAG 8			Link Not Present						
	LAG 9			Link Not Present						
	LAG 10			Link Not Present						
	LAG 11			Link Not Present						
	LAG 12			Link Not Present						
	LAG 13			Link Not Present						

Konfigurieren der LAG-Einstellungen

Das folgende Konfigurationsverfahren hilft Ihnen nicht nur, die LAG zu konfigurieren, sondern auch die ausgesetzte LAG zu reaktivieren.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Port Management > Link Aggregation > LAG Settings aus**. Die Seite *LAG-Einstellungen* wird geöffnet:



Schritt 2: Klicken Sie auf die LAG, die geändert werden muss.

LAG Settings												
LAC	LAG Settings Table											
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time R	ange	Auto	Speed	Flow	Protection State
						SNMP Traps	Name	State	Negotiation		Control	
\bigcirc		LAG 1	LAG1	1000M	Up					1000M	Disabled	Unprotected
	2	LAG 2				Enabled						Unprotected
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected

Schritt 3: Klicken Sie auf Bearbeiten, um diese LAG zu ändern.

Copy Settings		ings	Edit	
	32	LAG 32	Enabled	Unprotected
	31	LAG 31	Enabled	Unprotected
	30	LAG 30	Enabled	Unprotected
	29	LAG 29	Enabled	Unprotected

Schritt 4: Das Fenster *LAG-Einstellungen bearbeiten* wird angezeigt. Wählen Sie die LAG-ID aus der Dropdown-Liste *LAG* aus.

LAG:	1 •	ן		LAG Type:	1000M-Eth
Description:	2 3	(4	4/64 chara	cters used)	
Administrative Status:	4 5 6 7	wn		Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	8	able			
Time Range:	10	able			
Time Range Name:	11 12 13	idit		Operational Time Range State:	N/A
Administrative Auto Negotiation:	14 15	able		Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	16 17 18 19	и DM DOM		Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	20 ▼ □ 10 □ 10	x. Capability 📄 1000 F D Full 20 Full	Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	Er Di Au	nable isable uto Negotiation		Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	🗌 Er	nable			

Schritt 5: Geben Sie im Feld *Beschreibung* den LAG-Namen oder einen Kommentar zur Identifizierung ein. Im Feld *LAG Type* wird der Port-Typ der LAG angezeigt.

LAG:	1 🔻	LAG Type:	1000M-Eth
Description:	LAG1	(4/64 characters used)	
Administrative Status:	UpDown	Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	🗹 Enable		
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State:	N/A

Schritt 6: Wählen Sie im Feld *Verwaltungsstatus* die LAG aus, die vom Administrator **nach oben** oder **unten** ausgewählt werden soll. Das Feld *Betriebsstatus* zeigt an, ob die LAG derzeit betrieben wird.

Administrative Status:	Up Down	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State: N/A

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld *SNMP-Traps für Verbindungsstatus*, wenn Sie die Generierung von SNMP-Traps aktivieren möchten, um Änderungen am Verbindungsstatus der Ports in der LAG zu benachrichtigen. SNMP-Traps für den Verbindungsstatus sind standardmäßig aktiviert.

Administrative Status:	UpDown	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	Tedit	Operational Time Range State: N/A

Schritt 8: (Optional) Aktivieren Sie im Feld *Zeitbereich das* Kontrollkästchen **Aktivieren**, um den Zeitbereich zu aktivieren, in dem der Port aktiv ist. Wenn der Zeitbereich nicht aktiv ist, wird der Port heruntergefahren. Wenn ein Zeitbereich konfiguriert ist, ist er nur wirksam, wenn der Port vom Administrator aktiviert wurde. Der Zeitbereich ist standardmäßig nicht aktiviert. In diesem Beispiel wird der Zeitbereich deaktiviert.

Hinweis: Dieses Feld kann je nach verwendetem Switch-Modell variieren.

Administrative Status:	UpDown	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	v Edit	Operational Time Range State: N/A

Schritt 9: (Optional) Wenn *Time Range* im vorherigen Schritt aktiviert wurde, wählen Sie das Profil aus, das den Zeitbereich im Feld *Time Range Name* angibt. Wenn noch kein Zeitraum definiert ist, klicken Sie auf **Bearbeiten**, um zur Seite *Zeitbereich* zu gelangen.

Hinweis: Der Zeitbereich muss aktiviert sein, um einen Namen für den Zeitbereich auswählen zu können.

Administrative Status:	UpDown	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	v Edit	Operational Time Range State: N/A

Schritt 10: Aktivieren Sie das **Kontrollkästchen Aktivieren** im Feld *Automatische Verhandlung* für Verwaltung, um die automatische Aushandlung für die LAG zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die automatische Aushandlung ist ein Protokoll zwischen zwei Verbindungspartnern, das es einer LAG ermöglicht, ihrem Partner ihre Übertragungsgeschwindigkeit und Flusssteuerung anzukündigen (der Flow Control-Standardwert ist deaktiviert). Das Feld *Operational Auto Negotiation* (Automatische Aushandlung) zeigt die Einstellungen für die automatische Aushandlung an.

Hinweis: Es wird empfohlen, die automatische Aushandlung auf beiden Seiten einer aggregierten Verbindung zu aktivieren oder auf beiden Seiten zu deaktivieren und dabei sicherzustellen, dass die Verbindungsgeschwindigkeiten identisch sind.

Administrative Auto Negotiation	Enable Oper	ational Auto Negotiation: Enabled
Administrative Speed:	10M Oper 100M 1000M	ational LAG Speed: 1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability 1000 Full Oper 10 Full 100 Full	ational Advertisement: Max. Capability
Administrative Flow Control:	EnableDisableAuto Negotiation	rational Flow Control: Disabled
Protected LAG:	Enable	

Schritt 11: (Optional) Wenn die *automatische Verhandlung* im vorherigen Schritt deaktiviert ist, wählen Sie die *Geschwindigkeit* "*Verwaltung*" aus. Die *Geschwindigkeit* der *Betriebsanzeige* zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an, mit der die LAG betrieben wird.

Folgende Geschwindigkeiten sind verfügbar:

- 10 Mio.
- 100 Mio.
- 1000 Mio.

Hinweis: Die Geschwindigkeit kann je nach Switch-Modell variieren.

Administrative Auto Negotiation	Enable	Operational A	uto Negotiation: Enabled
Administrative Speed:	10M 100M 1000M	Operational LA	AG Speed: 1000M
Administrative Advertisement:	Max. Ca 10 Full 100 Full	oability 🔲 1000 Full Operational Ad	dvertisement: Max. Capability
Administrative Flow Control:	EnableDisableAuto Neg	Operational Fl	ow Control: Disabled
Protected LAG:	Enable		

Schritt 12: Überprüfen Sie im Feld "Administrative Advertisement" (Administrative Advertisement) die von der LAG anzuzeigenden Funktionen. Die Betriebsanzeige zeigt den Status der administrativen Werbung an. Die LAG kündigt ihre Funktionen der benachbarten LAG an, um den Verhandlungsprozess zu starten. Mögliche Werte sind:

- Max Capability Alle LAG-Geschwindigkeiten und beide Duplexmodi sind verfügbar.
- 10 Full: Die LAG gibt eine Geschwindigkeit von 10 Mbit/s an, und der Modus ist Vollduplex.
- 100 Full: Die LAG gibt eine Geschwindigkeit von 100 Mbit/s an, und der Modus ist Vollduplex.
- *1000 Full*: Die LAG gibt eine Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s an, und der Modus ist Vollduplex.

Administrative Auto Negotiation:		Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:		10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:		Max. Capability 📄 1000 Full 10 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	•	Enable Disable Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:		Enable		

Schritt 13: Wählen Sie eine der Optionen im Feld *Administrative Flow Control* aus. Flusskontrolle ist eine Funktion, die es dem Empfangsgerät ermöglicht, dem sendenden Gerät ein Signal zu senden, dass es überlastet ist. Dadurch wird das sendende Gerät angewiesen, die Übertragung vorübergehend zu unterbrechen, um die Überlastung zu verringern. Die *Operational Flow Control* zeigt die aktuelle Flusssteuerungseinstellung an. In diesem Beispiel aktivieren wir die Flusssteuerung.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Aktivieren
- Deaktivieren
- Automatische Verhandlung

Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	10M100M1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability 1000 Full 10 Full 100 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto Negotiation 	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Schritt 14: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** in der *geschützten LAG*, um die LAG als geschützten Port für Layer-2-Isolierung festzulegen. In diesem Beispiel aktivieren wir die geschützte LAG.

Administrative Auto Negotiation	🕑 Ena	able	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	 10N 100 100 100 	M 0M 00M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	 Ma 10 100 	ax. Capability 📄 1000 Full Full 0 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	 Ena Dis Aut 	able sable to Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	🕑 Ena	able		

Schritt 15: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Konfigurationsdatei wird aktualisiert.

LAG:	1	T	LAG Type:	1000M-Eth
Description:	LÆ	AG1 (4/64 char	acters used)	
Administrative Status:	•	Up Down	Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	1	Enable		
Time Range:		Enable		
Time Range Name:	1	Edit	Operational Time Range State:	N/A
Administrative Auto Negotiation:	1	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:		10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:		Max. Capability 📄 1000 Full 10 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:		Enable Disable Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	1	Enable		
Apply Close				

Hinweis: Die LAG-Einstellungstabelle wird mit der geänderten Konfiguration aktualisiert.

LAC	AG Settings												
LAG	LAG Settings Table												
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time R	ange	Auto	Speed	Flow	Protection State	
						SNMP Traps	Name	State	Negotiation		Control		
•		LAG 1	LAG1	1000M	Up					1000M		Protected	
	2	LAG 2				Enabled						Unprotected	
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected	
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected	
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected	
	6	LAG 6				Enabled						Unprotected	

Nun haben Sie gelernt, wie Sie den Lastenausgleichsalgorithmus, die LAG-Verwaltung und die LAG-Einstellungen auf einem Switch konfigurieren.