Einstellungen für die Port-Bandbreitenkontrolle auf Switches der Serie SG 500

Zielsetzung:

Bandbreite bezieht sich auf die durchschnittliche Datenmenge, die über einen Kommunikationspfad erfolgreich übertragen wurde. Bandbreitengestaltung, -verwaltung, begrenzung und -zuweisung sind einige der Techniken, die zur Verbesserung der Bandbreitennutzung eingesetzt werden. Sie können die Bandbreite für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr ändern. Es kann erforderlich sein, die Bandbreite bestimmter Ports zu begrenzen, um zu verhindern, dass eine kleine Anzahl von Ports einen großen Teil der Bandbreite des Switches beansprucht.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Bandbreite einzelner Ports der SG500-Serie einschränken.

Anwendbare Geräte:

·Cisco Small Business Managed Switches der Serie 500

Softwareversionen:

·1.3.7.18

Einstellen des absoluten Zeitbereichs

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Quality of Service > General > Bandwidth aus**. Die Seite *Bandbreite* wird geöffnet:

Bandwidth										
Ban	Bandwidth Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 💌 Go									
	Entry No.	Interface	iterface Ingress Rate Limit				Egress Sh	Egress Shaping Rates		
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
\odot	1	GE1	Disabled				Disabled			
\bigcirc	2	GE2	Disabled				Disabled			
\odot	3	GE3	Disabled				Disabled			
\odot	4	GE4	Disabled				Disabled			
\odot	5	GE5	Disabled				Disabled			
\odot	6	GE6	Disabled				Disabled			
\odot	7	GE7	Disabled				Disabled			
\odot	8	GE8	Disabled				Disabled			
\odot	9	GE9	Disabled				Disabled			
\odot	10	GE10	Disabled				Disabled			
\odot	11	GE11	Disabled				Disabled			
\odot	12	GE12	Disabled				Disabled			
\odot	13	GE13	Disabled				Disabled			
0	14	GE14	Disabled				Disabled			
0	15	GE15	Disabled				Disabled			
0	16	GE16	Disabled				Disabled			
	17	GE17	Disabled				Disabled			
0	18	GE18	Disabled				Disabled			
	19	GE19	Disabled				Disabled			
\odot	20	GE20	Disabled				Disabled			
	21	GE21	Disabled				Disabled			
0	22	GE22	Disabled				Disabled			

Die Bandbreitentabelle zeigt die folgenden Felder an:

·Durchsatzbegrenzung - Maximale dedizierte Bandbreite für eingehende Ports.

- Status (Status) - Zeigt an, ob der Durchsatzbegrenzer "Ingress Rate Limit" für den Port aktiviert ist.

- Rate Limit (Übertragungsratenlimit) - Zeigt die maximale Bandbreite (in Kbit/s) für den Port an.

- % - Zeigt den Teil der gesamten Bandbreite an, die dem Port zugewiesen ist.

- CBS (Bytes) - Zeigt die Committed Burst Size (CBS) oder die maximale Burst-Größe an, die in einer bestimmten Zeit gesendet werden kann.

·Ausgangs-Shaping-Rate - Die maximale dedizierte Bandbreite für ausgehende Ports.

- Status - Zeigt an, ob die Egress Shaping Rate für den Port aktiviert ist.

- CIR - (Kbit/s) - Committed Information Rate (CIR) zeigt die maximale Bandbreite (in Kbit/s) für den Port an.

- CBS (Bytes) - Zeigt die Committed Burst Size (CBS) oder die maximale Burst-Größe an, die in einer bestimmten Zeit gesendet werden kann.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld des gewünschten Anschlusses, den Sie konfigurieren möchten.

I	Bandwidth										
	Ban	andwidth Table									
	Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 💌 Go									
ł		Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Sh	aping Rates			
				Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
	\bigcirc	1	GE1	Disabled				Disabled			
I	۲		GE2	Disabled				Disabled			
I	\odot	3	GE3	Disabled				Disabled			
I	\odot	4	GE4	Disabled				Disabled			
I	\odot	5	GE5	Disabled				Disabled			
I	\odot	6	GE6	Disabled				Disabled			
I	\odot	7	GE7	Disabled				Disabled			
I	\odot	8	GE8	Disabled				Disabled			
I	\odot	9	GE9	Disabled				Disabled			
I	\odot	10	GE10	Disabled				Disabled			
I	\odot	11	GE11	Disabled				Disabled			
I	\odot	12	GE12	Disabled				Disabled			
I	\odot	13	GE13	Disabled				Disabled			
I	\odot	14	GE14	Disabled				Disabled			
I	\odot	15	GE15	Disabled				Disabled			
I	\odot	16	GE16	Disabled				Disabled			
I	\odot	17	GE17	Disabled				Disabled			
I	\odot	18	GE18	Disabled				Disabled			
I	\odot	19	GE19	Disabled				Disabled			
	0	20	GE20	Disabled				Disabled			
	0	21	GE21	Disabled				Disabled			
	\odot	22	GE22	Disabled				Disabled			

Schritt 3: Klicken Sie auf Bearbeiten.

0	40	GE40	Disabled	Disabled
0	41	GE41	Disabled	Disabled
\odot	42	GE42	Disabled	Disabled
0	43	GE43	Disabled	Disabled
\odot	44	GE44	Disabled	Disabled
0	45	GE45	Disabled	Disabled
\odot	46	GE46	Disabled	Disabled
\odot	47	GE47	Disabled	Disabled
0	48	GE48	Disabled	Disabled
0	49	GE49	Disabled	Disabled
\odot	50	GE50	Disabled	Disabled
Copy Settings Edit			Edit	

Die Seite "Bandbreite bearbeiten" wird geöffnet:

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 🔟 👻
Ingress Rate Limit:	🔲 Enable	
🕸 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
🕸 Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Schritt 4: (Optional) Aktivieren Sie neben dem *Ingress Rate Limit* die Option **Enable** (Aktivieren), wenn Sie die Rate des eingehenden Datenverkehrs bearbeiten möchten. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Interface:	⊚ Unit/Slot 1/1 🖵	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
Ingress Rate Limit:	📄 Enable	
🕸 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Schritt 5: Geben Sie den gewünschten Grenzwert in KBits/sec (Kbit/s) im Feld *Ingress Rate Limit (Übertragungsratenlimit) ein.* Der Standardwert ist 100 KBit/s.

Interface:	⊚ Unit/Slot 1/1 💌 Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻				
Ingress Rate Limit:	📝 Enable				
🗢 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)			
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)			
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable				
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)			
♣ Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)			
Apply Close					

Schritt 6: Geben Sie im Feld *Ingress Committed Burst Size (CBS)* die gewünschte Burst-Größe in Byte ein. Ein CBS ermöglicht es, eine Gruppe von Paketen bis zu einer bestimmten Größe über das Netzwerk zu senden, unabhängig von der aktuellen eingehenden Rate. Wenn ein CBS zu niedrig eingestellt wird, kann dies dazu führen, dass eine große Menge kleiner Pakete ständig über das Netzwerk gesendet werden. Dies führt dazu, dass ein Port durchgängig eine große Menge an Datenverkehr hat. Wenn Sie eine zu hohe Burst-Rate festlegen, können zu viele große Gruppen von Paketen über das Netzwerk gesendet werden. Dies kann dazu führen, dass ein Port einen größeren Teil seiner zugewiesenen Bandbreite zu häufig beansprucht. Die optimale Rate führt dazu, dass keine Bandbreite verschwendet wird. Die Standardgröße ist 128.000 Byte.

	Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
	Ingress Rate Limit:	📝 Enable	
0	Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
6	Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
	Egress Shaping Rate:	📄 Enable	
*	Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
*	Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
	Apply Close		

Schritt 7: (Optional) Aktivieren Sie neben der Option *Egress Shaping Rate (Ausgangs-Shaping-Rate)* die Option **Aktivieren**, wenn Sie die Rate des ausgehenden Datenverkehrs bearbeiten möchten. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Schritt 8: Geben Sie den gewünschten Grenzwert in KBits/sec (Kbit/s) im Feld *Committed Information Rate (CIR) ein.* Ein CIR ist die garantierte Mindestbandbreite für Ihr Netzwerk. Durch Festlegen einer CIR für einen Port wird sichergestellt, dass der Port immer eine Mindestbandbreite für den angegebenen Port erhält. Wenn Sie eine zu niedrige Rate festlegen, kann dies zu Qualitätsproblemen beim Streaming von Audio oder Video über ein Netzwerk führen. Wenn Sie eine zu hohe Übertragungsrate festlegen, kann ein Port mehr Support erhalten, als erforderlich ist, was zu Ineffizienzen in Ihrem Netzwerk führt. Die optimale Rate führt dazu, dass keine Bandbreite verschwendet wird. Der Standardwert ist 64 KBit/s. Schritt 9: Geben Sie im Feld *Egress Committed Burst Size (CBS)* die gewünschte Burst-Größe in Byte ein. Weitere Informationen zu zugesicherten Burst-Größen finden Sie in Schritt 6. Die Standardgröße beträgt 128.000 Byte.

Schritt 10: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.

Schritt 11: Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf Konfiguration kopieren/speichern.

Die folgende Warnmeldung wird angezeigt:



Schritt 12: Klicken Sie auf OK.



Schritt 13: Klicken Sie auf **Apply**, um die aktuelle Konfiguration in der Startkonfiguration zu speichern.

Copy/Save Configuration

All (To r	configurations that the retain the configuration	swi be	tch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. tween reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.
S	ource File Name:		Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration
D	estination File Name:	0	Running configuration Startup configuration Backup configuration
8	ensitive Data:	O O Ava	Exclude Encrypted Plaintext ailable sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
s	ave Icon Blinking:	En	abled
C	Apply Cance	el –	Disable Save Icon Blinking