Konfiguration der Bildschirmschonereinstellungen mit Softtasten an den IP-Telefonen der Serien SPA500 und SPA300

Ziel

Der Bildschirmschoner ist ein Energiesparmodus, der die Lebensdauer des Telefonbildschirms aufrechterhält, nachdem das Telefon für einen bestimmten Zeitraum inaktiv war. Der Bildschirmschoner kann mit einem vom Benutzer gewählten Hintergrundbild personalisiert werden, das über die Webschnittstelle hochgeladen werden kann.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Bildschirmschonereinstellungen auf den IP-Telefonen der Serie SPA 500 und SPA 300 konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

Serie SPA 500

·Serie SPA 300

Softwareversion

·v7.5.3

Konfiguration der Bildschirmschonereinstellungen

Schritt 1: Drücken Sie auf dem IP-Telefon die Taste Setup, und wählen Sie Bildschirmschonermodus aus.

	Screen Saver Mode				
	1	Enable Screen S Yes	Saver		
	2	Screen Saver W 20	ait Time		
C	Sa	ave	Edit	Cancel)

Schritt 2: Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten **Bildschirmschoner aktivieren aus**, und drücken Sie **Bearbeiten**.

Schritt 3: Verwenden Sie die **J/N-**Schaltfläche, um den Bildschirmschoner zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie den Bildschirmschoner deaktivieren, fahren Sie mit Schritt 11 fort.

Screen Saver Mode	
Enable Screen Saver	
Yes	
Ok Y/N	Cancel

Schritt 4: Drücken Sie OK.

Schritt 5: Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten **Bildschirmsch-Wartezeit aus,** und drücken Sie **Bearbeiten**.

	Sc	Screen Saver Mode				
	1	Enable Scr Yes	een Sav	er		
2 Screen Saver Wait Time 20						
C	Sa	ave	E	dit	Cancel	D

Schritt 6: Deaktivieren Sie die Wartezeit des Bildschirmschoners mit den **Tasten DelChar** oder **Clear**. Geben Sie mithilfe der Nummerntasten die Zeit in Sekunden ein, bis das Telefon den Bildschirmschoner aktiviert.

	Screen Saver Mode
	Screen Saver Wait Time
	20
\mathbf{C}	Ok DelChar Clear Cancel

Schritt 7: Drücken Sie OK.

Schritt 8: Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das **Bildschirmschonersymbol aus**, und drücken Sie **Bearbeiten**.



Schritt 9: Drücken Sie **Option**, um durch die verfügbaren Bildschirmschonersymbole zu blättern. Dies ist das Symbol oder Bild, das angezeigt wird, wenn das Telefon in den Bildschirmschonermodus wechselt.

Screen Saver Mode	
Screen Saver Icon	
Background Picture	
Ok Option	Cancel

·Hintergrundbild - Zeigt das voreingestellte Hintergrundbild als Bildschirmschoner an.

•Station Time (Station-Zeit): Zeigt die Workstation-Zeit in der Mitte des Bildschirms als Bildschirmschoner an.

·Sperren - Zeigt eine bewegliche Sperre als Bildschirmschoner an.

Phone (Telefon): Zeigt ein sich bewegendes Telefon als Bildschirmschoner an.

·Date Time (Datum/Uhrzeit): Zeigt die Uhrzeit und das Datum der Station in der Mitte des Bildschirms als Bildschirmschoner an.

Schritt 10: Drücken Sie OK.

Schritt 11: Drücken Sie **Save** (Speichern), um die Einstellungen zu speichern, oder Cancel (**Abbrechen)**, um die Einstellungen zu verwerfen.