Konfigurieren des LCD-Kontrasts mit Softtasten auf den IP-Telefonen der Serien SPA 500 und SPA 300

Ziel

Der Bildschirmkontrast kann so angepasst werden, dass Benutzer die Benutzeroberfläche besser sehen können.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie den LCD-Bildschirmkontrast bei IP-Telefonen der Serie SPA 500 und SPA 300 ändern können.

Anwendbare Geräte

·Serie SPA 300 · Serie SPA 500

Softwareversion

·v7.5.3

LCD-Kontrast

Schritt 1: Drücken Sie die Setup-Taste, und wählen Sie LCD Contrast (LCD-Kontrast).



Schritt 2: Passen Sie den LCD-Kontrast mithilfe der Navigationstasten nach rechts und links optimal an.

Schritt 3: Drücken Sie **Save (Speichern)**, um die Einstellungen zu speichern, oder Cancel (**Abbrechen)**, um die Einstellungen zu verwerfen.