Statusmeldungen auf den IP-Telefonen SPA525G/SPA525G2

Ziel

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Überprüfen der Statusmeldungen der IP-Telefone SPA525G und SPA525G2 beschrieben. Diese Meldungen können bei der Fehlerbehebung hilfreich sein.

Anwendbare Geräte

SPA 525G SPA 525G2

VPN-Konfiguration

Schritt 1: Drücken Sie die **Setup-**Taste am Telefon. Das Menü *Informationen und Einstellungen* wird angezeigt.





Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach unten zu Status. Drücken Sie die programmierbare Taste **Select** (Auswählen). Das Menü *Status* wird angezeigt.

01/04/12 01:39p 📕 Status		Angela Martin	
1	Product Information	~	
2	Network Status		
3	Peripheral Status		
4	Status Messages	A	
5	Network Statistics		
6	VPN Status	×	
	LAB		
	Select	Back	

Schritt 3: Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten nach unten zu Statusmeldungen im Menü "Status", das im vorherigen Schritt eingegeben wurde. Drücken Sie die Softtaste **Select (Auswählen)**. Das Menü *Statusmeldungen* wird angezeigt.

01/04/12 01:39p 📕	Angela Martin	
Status Messages		
Upg same image spa525g-7-4-8.B		
Got SEP405539A2A016.cnf.xml		
		×
LAB		
	Bac	k

Da auf dem SPA525G/SPA525G2 derzeit keine Aktivität verzeichnet wird, wird die erste Aktivität angezeigt, die nach dem Booten ausgeführt wurde. die Firmware vom Unified Communications-Gerät abrufen. Die Datei "Got SEP405539A2A2A016.cnf.xml" wurde vom Unified Communications-Gerät erhalten. Wenn eine Fehlerbehebung durchgeführt werden muss, können diese Meldungen als Debugverfolgung dienen.

Drücken Sie die Softtaste Back (Zurück), um zum vorherigen Status-Menü zurückzukehren.