## Aktivieren/Deaktivieren der Webschnittstelle auf dem IP-Telefon SPA525G oder SPA525G2

## Ziele

Auf die IP-Telefone SPA525G/SPA525G2 kann über eine Webschnittstelle zugegriffen werden. Die Webschnittstelle zeigt Anrufsverlauf, Geräteinformationen, Statistiken an und bietet die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren. Standardmäßig ist die Webschnittstelle auf jedem Telefon aktiviert.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Webschnittstelle des SPA525G/SPA525G2 IP-Telefons aktiviert oder deaktiviert wird.

## Anwendbare Geräte

·IP-Telefon SPA525G

·IP-Telefon SPA525G2

## Schrittweise Vorgehensweise

Aktivieren oder Deaktivieren der Webschnittstelle



Schritt 1: Drücken Sie die Setup-Taste auf dem IP-Telefon, um das Setup-Menü aufzurufen.

01/0	1 12:00p	User1			
Information and Settings					
1	Call History				
2	Directories				
3	Network Configuration				
4	User Preferences				
5	Status				
6	CME Services				
7	MP3 Player				
	Select	Exit	ŧ		

Schritt 2: Blättern Sie mit den Navigationstasten nach oben bzw. nach unten, um **Netzwerkkonfiguration** auszuwählen, und drücken Sie **Select (Auswählen)**, um das Menü *Network Configuration (Netzwerkkonfiguration)* aufzurufen.

01/01 12:00p	User1				
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Configuration					
Connection Type	Static IP				
Static IP Address Settings					
VPN					
Web Server					
Web Server Writable					
Set	Back				

Schritt 3: Blättern Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten, um Webserver auszuwählen.

Schritt 4: Drücken Sie auf den Navigationstasten rechts, um zu aktivieren oder zu deaktivieren, ob der Webserver aktiviert oder deaktiviert ist. Ein blaues Häkchen zeigt an, dass der Webserver aktiviert ist.

01/01 12:00p		User1			
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Confi	iguration				
Connection	п Туре	Static IP			
Static IP A	ddress Set	tings			
VPN					
Web Serve	r				
Web Serve	r Writable				
Set	:	Back			

Schritt 5: Drücken Sie Set (Festlegen), um den Status des Webservers sofort zu aktualisieren.