Verwenden des Webkonfigurationsprogramms zum Aktualisieren der Firmware auf den IP-Telefonen SPA525G und SPA525G2

Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das SPA525G und das SPA525G2 mithilfe des Webkonfigurations-Dienstprogramms aktualisieren. Eine Firmware-Aktualisierung des IP-Telefons kann auf zwei Arten durchgeführt werden: einer wird über das Webkonfigurationsprogramm und der andere über ein TFTP-Protokoll auf einem Unified Communication-Gerät über den Cisco Configuration Assistant (CCA) bereitgestellt. Firmware-Upgrades sind wichtig und können Funktionen für das Gerät bereitstellen oder aktualisieren und Probleme in der letzten Firmware beheben.

Anwendbare Geräte

- SPA 525G
- SPA 525G2

URL zum Software-Download

<u>SPA 525G</u> <u>SPA 525G2</u>

Schritte zum Aktualisieren der Firmware

Schritt 1: Sie können die aktuelle Firmware-Version überprüfen. Drücken Sie mit den Softtasten Ihres IP-Telefons die **Setup-**Taste, und wählen Sie **Status > Product Information > Software Version (Status > Produktinformationen > Softwareversion)**.

Schritt 2: Laden Sie die neueste Version der Firmware-Aktualisierung für das SPA525G IP-Telefon von der Cisco Website herunter.

Schritt 3: Extrahieren Sie die Dateien und speichern Sie sie auf dem Desktop. In diesem Artikel wird die Firmware-Version 7.5.3 verwendet. Der extrahierte Ordner enthält die Dateien spa525g-7-5-3.bin und spa525g-7-5-3-bt.bin. Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten, verwenden Sie die Datei spa525g-7-5-3-bt.bin, da sie die aktualisierte Bluetooth-Firmware enthält.

Schritt 4: Wählen Sie auf dem IP-Telefon **Device Administration > Call Control Settings >** Signaling Protocol (Geräteverwaltung > Anrufsteuerungseinstellungen > Signalisierungsprotokoll) aus.

Schritt 5: Verwenden Sie die Softtaste nach rechts, und legen Sie als Signalisierungsprotokoll **SIP fest**. Wenn das Signalisierungsprotokoll SCCP ist, können Sie sich nicht als Administrator und Advanced anmelden.

Schritt 6: Verwenden Sie das Webkonfigurationsprogramm, um sich als Administrator

anzumelden, und wählen Sie Erweitert >Firmware-Aktualisierung aus.

Voice	Wi-Fi	Bluetooth	Personal Address Book	Call History	Speed Dials	Firmware Upgrade
Firmware (Jpgrade					
	Note:	Before upgrad from the Cisco press the firm	ding the firmware, downl o website.: <u>http://www.c</u> ware upgrade button. Firmware Upgrad	oad the IP Pho <u>isco.com</u> . Extra e Window	ne firmware up act the file and	grade file

Schritt 7: Klicken Sie auf **das Fenster Firmware Upgrade**. Die Seite *IP Phone SPA525G* wird geöffnet:

IP Phone SPA525G2					
Upgrade File Select:		Browse_			
Warning:Firmware minutes. power or	Upgrade may take Please do not turn press the reset bu	a few off the tton.			
Subr	mit Cancel Setting	5			

Schritt 8: Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den Pfad für die heruntergeladene Datei aus.

IP Phone SPA525G2					
Upgrade File Select:	C:\Users\deepaswadi\Down Browse_				
Warning: Firmware minutes. I power or	Upgrade may take a few Please do not turn off the press the reset button.				
Subm	it Cancel Settings				

Schritt 9: Klicken Sie auf **Senden**. Nach erfolgreichem Firmware-Upgrade startet das System neu. Nach dem Neustart wird in einem Fenster "Firmware-Aktualisierung erfolgreich" angezeigt.

