# Konfigurieren von Firmware-Upgrades in den Sprachbereitstellungseinstellungen auf der SPA100-Serie

## Ziel

Die Firmware-Aktualisierung des analogen Telefonadapters der Serie SPA100 dient zur Verbesserung der Leistung des Geräts und zur Aktualisierung.

In diesem Dokument wird erläutert, wie das Firmware-Upgrade für den analogen Telefonadapter der Serie SPA100 konfiguriert wird.

#### Anwendbare Geräte

SPA112 SPA122

#### Softwareversion

·1.3.2-XU (014)

### **URL zum Software-Download**

Serie SPA 100

#### Firmware-Upgrade

Schritt 1: Rufen Sie die Cisco Webseite auf, und laden Sie die neueste Firmware-Version herunter. Dies ist in einer .Zip-Datei enthalten.

Schritt 2: Melden Sie sich auf der Seite *Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an*, und wählen Sie **Administration > Firmware Upgrade aus**. Die Seite *Firmware-Aktualisierung* wird geöffnet:

F	irmware Upgrade
	Firmware Upgrade
	Please select a file to upgrade: Choose File No file chosen
	Current firmware version: 1.3.2-XU (014)
	Upgrade

Schritt 3: Klicken Sie auf **Datei auswählen**, um die .Zip-Aktualisierungsdatei von Ihrem Computer auszuwählen.

Schritt 4: Klicken Sie in der Zip-Datei auf .bin.

Schritt 5: Klicken Sie auf Upgrade.

Während der Firmware-Aktualisierung wird eine Warnmeldung angezeigt:



Schritt 6: Die Firmware wird erfolgreich aktualisiert, und es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass der SPA122 neu gestartet wird.

Upgrade is successful.
SPA122 is restartingYou will be returned to the Login page in a few minutes.

Schritt 7: Der Benutzer wird zurück zur Seite Anmelden gesendet, auf der die Felder Benutzername und Kennwort erforderlich sind.

Schritt 8: Wenn die Firmware erfolgreich aktualisiert wurde, melden Sie sich bei der Seite *Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an*, und wählen Sie **Voice > Provisioning** (Sprache > Bereitstellung). Die Seite *Provisioning* (Bereitstellung) wird geöffnet:

Provisioning			
Configuration Profile			
Provision Enable:	yes ‡	Resync On Reset:	yes 🜲
Resync Random Delay:	2	Resync At (HHmm):	
Resync At Random Delay:	600	Resync Periodic:	3600
Resync Error Retry Delay:	3600	Forced Resync Delay:	14400
Resync From SIP:	yes 🛊	Resync After Upgrade Atte	empt: yes ≑
Resync Trigger 1:			
Resync Trigger 2:			_
Resync Fails On FNF:	yes ‡		4
Profile Rule:	/spa\$PSN.cfg		]
Profile Rule B:			
Profile Rule C:			
Profile Rule D:			
Profile Name:		Profile Region:	
Log Resync Request Msg:	\$PN \$MAC Requestin	g resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH	
Submit Cancel	Refresh		

Schritt 9: Blättern Sie nach unten zum Bereich Firmware-Aktualisierung.

Schritt 10: Wählen Sie "yes" (Ja) aus der Dropdown-Liste "Upgrade aktivieren" aus, um

Firmware-Upgrades zu aktivieren.

Firmware Upgrade Upgrade Enable:	yes 🔻		
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit:	
Upgrade Rule:			
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH		
Log Upgrade Success Msg:	PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR		
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade	failed: \$ERR	
License Keys:			

Schritt 11: Geben Sie im Feld *Upgrade Error Retry Delay* (Aktualisierungsfehler -Wiederholungsverzögerung) einen Wert ein, um das Wiederholungsintervall bei einem fehlgeschlagenen Aktualisierungsversuch festzulegen. Der Standardwert ist 3600 Sekunden.

Upgrade Enable:	yes 🔻
Upgrade Error Retry Delay:	3600 Downgrade Rev Limit:
Upgrade Rule:	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade failed: \$ERR
License Keys:	

Schritt 12: Geben Sie im Feld *Downgrade Rev Limit* einen Wert ein. Dadurch wird ein niedrigerer Grenzwert für die akzeptable Versionsnummer während eines Firmware-Upgrades oder -Downgrades erzwungen. Die Standardeinstellung ist leer.

Firmware Upgrade	VAS Y	
Opgrade Errable.	yes -	
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit: 60
Upgrade Rule:	https://www.SPA.com	/admin
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Reques	ting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Success	sful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade	e failed: \$ERR
License Keys:		

**Hinweis:** Um den Firmware-Upgrade-Vorgang abzuschließen, muss die Firmware-Version größer oder gleich diesem Feld sein.

Schritt 13: Geben Sie einen Wert in das Feld *Aktualisierungsregel ein*. Dieser Parameter definiert Upgrade-Bedingungen und zugehörige Firmware-URLs. Die Standardeinstellung ist leer.

Firmware Upgrade			
Upgrade Enable:	yes 🔻		
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit:	60
Upgrade Rule:	https://www.SPA.com/a	admin	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Request	ing upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH	ł
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Success	ful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH	\$ERR
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade	failed: \$ERR	
License Keys:			

Schritt 14: Geben Sie einen Wert für das Feld *Log Upgrade Request Msg* (Protokollaktualisierungsanforderung anfordern) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die zu Beginn eines Firmware-Upgrade-Versuchs ausgegeben wird.

Upgrade Enable:	yes 🔻			
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit:	60	
Upgrade Rule:	https://www.SPA.com	/admin		
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH			
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR			
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade	e failed: \$ERR		
License Keys:				

Schritt 15: Geben Sie einen Wert für das Feld *Log Upgrade Success Msg* (Erfolgsmeldung bei *Log Upgrade*) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die nach erfolgreichem Abschluss eines Firmware-Upgrade-Versuchs ausgegeben wird.

irmware Upgrade			
Upgrade Enable:	yes 💌		
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit:	60
Upgrade Rule:	https://www.SPA.com/ac	dmin	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH		
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR		
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade fa	ailed: \$ERR	
License Keys:			

Schritt 16: Geben Sie einen Wert für das Feld *"Log Upgrade Failure Msg*" (Fehler bei *Protokollaktualisierung*) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die nach einem fehlgeschlagenen Firmware-Upgrade-Versuch ausgegeben wird.

Upgrade Enable:	yes 🔻		
Upgrade Error Retry Delay:	3600	Downgrade Rev Limit:	60
Upgrade Rule:	https://www.SPA.com/a	dmin	
Log Upgrade Request Msg:	\$PN \$MAC Requesting upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH		
Log Upgrade Success Msg:	\$PN \$MAC Successful upgrade \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH \$ERR		
Log Upgrade Failure Msg:	\$PN \$MAC Upgrade	failed: \$ERR	
License Kevs:			

Schritt 17: Das Feld *Lizenzschlüssel* wird derzeit von den ATAs der Serie SPA100 nicht verwendet.

Schritt 18: Klicken Sie auf **Senden**, um die Einstellungen zu speichern.