Konfigurieren des Gastnetzwerks mithilfe von E-Mail-Authentifizierung und RADIUS-Accounting in Cisco Business Wireless Access Point

Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie ein Gastnetzwerk mithilfe von E-Mail-Authentifizierung und RADIUS Accounting im Cisco Business Wireless Access Point (CBW) konfigurieren.

Anwendbare Geräte | Softwareversion

- 140AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)
- 145AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)
- 240AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Einführung

Die CBW APs unterstützen den neuesten 802.11ac Wave 2-Standard für höhere Leistung, besseren Zugriff und Netzwerke mit höherer Dichte. Sie bieten branchenführende Leistung mit hochsicheren und zuverlässigen Wireless-Verbindungen für eine robuste mobile Endbenutzerumgebung.

Der Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) ist ein Authentifizierungsmechanismus für Geräte, die eine Verbindung mit einem Netzwerkdienst herstellen und diesen verwenden. Sie wird für zentralisierte Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungszwecke verwendet.

In der Regel regelt ein RADIUS-Server den Zugriff auf das Netzwerk, indem er die Identität der Benutzer anhand der eingegebenen Anmeldeinformationen überprüft, die einen Benutzernamen und ein Kennwort enthalten. Wenn ein Gastnetzwerk mithilfe der E-Mail-Adressauthentifizierung konfiguriert wird, wird die verwendete E-Mail-ID an den RADIUS Accounting Server gesendet und für die zukünftige Verwendung, z. B. das Senden von Marketinginformationen, gespeichert.

Inhaltsverzeichnis

- Konfigurieren von RADIUS in Ihrem CBW AP
- Konfiguration des Gastnetzwerks
- Überwachung
- Nachverfolgung mit Radius Accounting Server

Konfigurieren von RADIUS in Ihrem CBW AP

Schritte zur Konfiguration von RADIUS finden Sie im Artikel Konfigurieren von RADIUS in Cisco Business Wireless Access Point.

Konfiguration des Gastnetzwerks

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Wireless-Gastnetzwerk zur Verwendung der E-Mail-Adressauthentifizierung einzurichten:

Schritt 1

Melden Sie sich mit einem gültigen Benutzernamen und Kennwort beim CBW AP an.

Cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



Schritt 2

Um ein Gastnetzwerk zu konfigurieren, navigieren Sie zu Wireless Settings > WLANs.



Schritt 3

Klicken Sie auf Neues WLAN/RLAN hinzufügen.

WLANs							
Activ	ve WLANs	2	🛔 Active RLA	Ns 1			
Add new 1	MLAN/RLAN						
Action	Active		Туре	Name	SSID	Security Policy	Radio Policy

Schritt 4

Geben Sie im Popup-Fenster unter der Registerkarte Allgemein den Profilnamen ein. Das SSID-

Feld wird automatisch ausgefüllt. Schieben Sie die Option **Aktivieren**, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Add new WLAN/RLAN			×
General WLAN Security V	'LAN & Firewall	Traffic Shapin	g Scheduling
WLAN ID	2	•	
Туре	WLAN	•	
Profile Name *	GuestEmail		2
SSID * WLA Jave	GuestEmail Ns with same SSID	can be configure	3 ed, unless
Enable	4		
Radio Policy	ALL	•	
Broadcast SSID			
Local Profiling	()	•	
		S O Apply	y 🛞 Cancel

Schritt 5

Navigieren Sie zur Registerkarte *WLAN-Sicherheit*, und aktivieren Sie das *Gastnetzwerk*. Wählen Sie im Dropdown-Menü *Zugriffstyp* die Option **E-Mail-Adresse aus**. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Add new WLAN/RLAN	×
General WLAN Security VLAN & Firewall Traffic Shaping Scheduling	
Guest Network	
MAC Filtering	
Captive Portal Internal Splash Page •	
Access Type Email Address	
ACL Name(IPv4) None v	
ACL Name(IPv6) None •	
	(Apply & Cancel

Überwachung

Wenn ein Benutzer seine E-Mail-Adresse zur Authentifizierung im Gastnetzwerk eingibt, können die Client-Informationen in der Webbenutzeroberfläche (UI) des Access Points angezeigt werden.

Navigieren Sie dazu zu **Monitoring > Guest Clients** in der Webbenutzeroberfläche des Access Points.



Details zu den Gastclients inklusive E-Mail-Adressen können angezeigt werden.

Guest Clients							
Guest Clients Recent Clients	Total	1 1		2.4GHz 5GHz		Wireless	0 1
User Name 🔻 🗸 🗸	IPv4 Address 🗸 🗸	AP Name 🗸	Proto	col v	Connecti ~ Speed	Mac Address 🗸	
are bm	172.16.1.228	APA453.0E22.0A70	802.11	ас	173 Mbps	98 ie	

Sie können die Gast-E-Mail-Informationen anzeigen, solange der Gastbenutzer verbunden ist. Wenn der Benutzer die Verbindung trennt, sind die Informationen im Menü "Guest Clients" des Access Points nicht mehr verfügbar.

Nachverfolgung mit Radius Accounting Server

Die Gast-E-Mail-Adresse wird an den Radius Accounting Server mit Server-Index 1 gesendet. Daher können die Gastinformationen auch nach der Trennung der Client-Verbindung vom Gastnetzwerk nachverfolgt werden. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Erfassung von E-Mail-Adressen der Kunden.

SQLO	Query 1 se 1	.sql - DCadministrator (ect = from dbo.accor	61))* + × Obj	ect Explorer Det	ails						÷
											*
100 9	6 ·	-9.4									
	id	s B Messages	Computer Name	Packet Type	User Name	F Q User Name	Called Station Id	Caling Station Id	Callback Number	Framed IP Address	N
1	1	2020-05-18 15:30:03.213	DC1	4	admin	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N
2	2	2020-05-18 15:30:07.537	DC1	4	cW140-a4530e220a70	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	С
3	3	2020-05-18 15:32:45.507	DC1	4	cW140-68cae4700500	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	С
4	4	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	1	test	CISCOTEST\test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	С
5	5	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	3	NULL	CISCOTEST\test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
6	6	2020-05-18 16:14:05.813	DC1	1	test	Cisco Test.Local/TestUsers/test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	С
7	7	2020-05-18 16:14:05.827	DC1	2	HOLL	Cisco Test.Local/Test Users/test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
	0	2020.05.10 16-17-22 120	DC1	4		Aut	172 16 1 50	172 16 1 228	NULL	172 16 1 220	C

Die Radius-Accounting-Daten, wie oben gezeigt, befinden sich auf einem Windows-Server, der eine SQL-Datenbank verwendet.

Schlussfolgerung

Da hast du es! Nun haben Sie erfahren, wie Sie ein Gastnetzwerk mithilfe von E-Mail-Authentifizierung und RADIUS-Accounting auf Ihrem CBW AP konfigurieren. Weitere erweiterte Konfigurationen finden Sie im *Cisco Business Wireless Access Point Administration Guide.*