Ändern des primären, aktivierten APs in einen Mesh-Extender auf CBW

Ziel

In diesem Artikel wird eine neue Option zur Verwendung primärer Capable Access Points (APs) als Mesh Extenders für Ihr Cisco Business Wireless (CBW)-Netzwerk erläutert.

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- Cisco Business Wireless140AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (aktuelle Version herunterladen)
- Cisco Business Wireless 145AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (aktuelle Version herunterladen)
- Cisco Business Wireless 240AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (neueste Version herunterladen)

Einleitung

Die Netzwerkanforderungen ändern sich, und die CBW-Mesh-Netzwerkoptionen ändern sich, was die Flexibilität erhöht.

Mit der Firmware-Version 10.4.1.0 oder früher konnten Ihre CBW 140AC-, 145AC- und 240AC-APs nur als primäre, root-APs verwendet werden. Beginnend mit dem Firmware-Update 10.6.1.0 und in Zukunft gibt es eine neue Option, einen Access Point als Mesh Extender zu konfigurieren.

Wenn Sie einen primären (Root-)AP als Mesh-Extender konfigurieren möchten, lesen Sie weiter!

Voraussetzungen

- 1. Nur primäre Access Points (CBW140AC, CBW145AC, CBW240AC) können von einer primären, betriebsfähigen AP-Rolle in eine Mesh-Extender-Rolle wechseln.
- 2. Ihre CBW-Bereitstellung muss sich im Mesh-Modus befinden.

Überlegungen vor dem Ändern eines Root-AP in einen Mesh-Extender

- Das für Backhaul verwendete Funkband wird auch für Wireless-Clients genutzt, die mit dem Mesh Extender verbunden sind.
- Primäre APs, die mit ihrer AP-Rolle als Mesh-Extender betrieben werden, werden bei der Auswahl des primären Access Points nicht berücksichtigt.

Verhalten des Access Points: Root Role und Mesh Role

	Root-Rolle	In Mesh-Rolle
Primäre AP-Wahl	Teilnahme am Prozess der primären AP- Auswahl	Teilt nicht (identisch mit Mesh Extendern)
Synchronisierung der		
primären AP-Konfiguration (zur Unterstützung des primären AP-Failovers)	Konfiguration wird synchronisiert	Konfiguration wird nicht synchronisiert
		Wartet auf den Start
Primärer AP-Reset	Booten als primärer AP möglich	des primären Access Points (identisch mit Mesh Extendern)
Verwendetes Image/Image- Upgrade	ap1g5, keine Änderung beim Image-Upgrade oder beim effizienten Join-Vorgang	ap1g5, keine Änderung beim Image-Upgrade oder beim effizienten Join-Vorgang
Zurücksetzen einzelner APs	Rolle: Wurzel	Rolle: Wurzel
auf die Werkseinstellungen Als nächsten bevorzugten	Typ: Primäre AP	Typ: Primäre AP
primären/primären Zugangspunkt festlegen	Anwendbar	Nicht zutreffend

Port-Funktionalität: AP verbunden mit PoE-Switch

Primäre AP (Mesh AP Role): Der Uplink-Port, der mit einem separaten Switch verbunden ist, kann den Datenverkehr über den Uplink- und Downlink-Port normal weiterleiten.

Diese Tabelle zeigt die Funktionen der WAN- (Wide Area Network) und LAN-Ports (Local Area Network) an den Access Points, wenn der WAN-Port an einen Power over Ethernet (PoE)-Switch angeschlossen ist, um den WAP mit Strom zu versorgen. Sowohl die WAN- als auch die LAN-Ports der verschiedenen APs bieten Ethernet-Bridging. Der Ethernet-Uplink-Port ist der PoE-Port am Access Point.

AP-Modell	
Uplink-Port verbunden mit separatem Switch	Uplink-Port Downlink-Port(s)
CBW140AC CBW240AC CBW145AC	Ethernet-Bridging– Ethernet-Bridging Ethernet-Bridging Ethernet-Bridging Ethernet-Bridging

Port-Funktionalität: AP verbunden mit Power Injector

Diese Tabelle zeigt die Funktionalität der WAN- und LAN-Ports der Access Points, wenn der WAN-Port mit einem Power Injector verbunden ist. Die WAN-Ports stellen keine Funktionen bereit, wenn der Access Point an einen eigenständigen Power Injector angeschlossen ist oder der Power Injector mit einem Switch nicht verbunden ist. Der WAN-Port stellt Ethernet-Bridging bereit, wenn der Power Injector ebenfalls an einen Switch angeschlossen ist. Beachten Sie, dass der Injektor, wenn er auch an einen Switch angeschlossen ist, mit einem für ein anderes VLAN konfigurierten Port oder mit einem separaten Switch verbunden werden muss, um eine Netzwerkschleife zu vermeiden. Der Ethernet-Uplink-Port ist der PoE-Port des Access Points.

Primäre AP (Mesh AP Role): Der mit dem Power Injector verbundene Uplink-Port CBW145AC/CBW240AC Downlink-Port kann Datenverkehr normal weiterleiten.

AP-Modell Uplink- Port an Power Injector angeschlo ssen	Uplink-Port Funktionalit ät Injector NICHT an Switch angeschlos sen	Uplink-Port Funktionalität Der Injector ist an einen Switch angeschlossen.	Downlink-Port(s)
CBW140AC	NA	Ethernet-Bridging	NA
CBW240AC	NA	Ethernet-Bridging	Ethernet-Bridging
CBW145AC	NA	Ethernet-Bridging	Ethernet-Bridging

Uplink-/Downlink-Ports

CBW140AC

Nur Uplink-Port.



CBW145AC

Uplink-Port.



Downlink-Ports.



CBW240AC

- 1. Uplink-Port
- 2. Downlink-Port



Ändern der Rolle eines Root-AP in einen Mesh-Extender

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version in Ihrem CBW-Mesh-Netzwerk haben. Klicken Sie auf die obigen Links, um die neueste Firmware für Ihre APs herunterzuladen. <u>Klicken Sie, wenn Sie schrittweise Anleitungen zur Durchführung</u> <u>eines Firmware-Updates wünschen</u>.

Schritt 2

Melden Sie sich in der Webbenutzeroberfläche Ihres primären CBW Access Points an. Klicken Sie auf die **hellgrünen Pfeile** in der oberen rechten Ecke der Webbenutzeroberfläche, um die *Expertenansicht* aufzurufen.



Schritt 3

Navigieren Sie zu Wireless Settings > Access Points.



Schritt 4

In diesem Beispiel sehen Sie den CBW240-Zugangspunkt und einen für Mesh konfigurierten CBW140-Zugangspunkt. Beide APs haben die Rolle des *Root*. Wir

ändern das CBW140AC von Root in Mesh.

æ	Monitoring	•	iliiilii cisco	Cisco Business	Wireless 240	AC Access P	Point	? Q	A (1	٥
\$	Wireless Settings ຈັ wLANs	Acces	ss Point	s								
	Access Points	11 A	ccess P	oints 2								
	Access Points Groups											
	😁 WLAN Users	Q Search	h							Globe	al AP Configuration	on
	😁 Guest WLANs					Primary AP	Primary AP	and Preferred	Primary 😰 Pre	ferred Primary	🖯 Mesh Ext	ender
	Mesh	Refre	esh									
ġ.	Management	Action	Manage	Туре	AP Role	Location	Name	IP Address	AP Mac	Up Time	AP Model	
æ	Services	4	A.A									•
*	Advanced	Ø	1 0	Primary Capable	Root	default locat	AP6C41.0E2	10.0.0.119	6c:41:0e:22:	4 days, 02 h.	CBW240AC	2-В
		Ø	010	Primary Capable	Root	default locat	APA453.0E1	10.0.0.124	a4:53:0e:1f:	0 days, 00 h.	CBW140AC	-в 🛫
		14 4	1 1 +	н 10 v items	per page						1 - 2 of 2 it	ems

Schritt 5

Klicken Sie auf das **Bearbeitungssymbol**. Ein Popup-Fenster wird geöffnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter *AP-Rolle*, und wählen Sie **Mesh (Vermessen) aus**. Klicken Sie auf **Apply** (Anwenden). An diesem Punkt wird der Access Point neu gestartet. Dies wird einige Minuten in Anspruch nehmen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie die Firmware-Version 10.6.1.0 oder höher benötigen und für diese Optionen auch im Expertenmodus und nicht im Allgemeinen arbeiten müssen.

					APA453.0E1F.	E488				
	Business Wireless 24	10AC Access P	oint	?	General Radio 1	(2.4 GHz)	Radio 2 (5GHz)	Mesh		
						AP Role	Mesh 2	• 🕜		
Access Points					В	ridge Type	Root Mesh			
Access Follits					Bridge G	roup Name	EZ1K	0		
Access Points	2				Strict Mat	ching BGN				
	2				Prefer	red Parent				
0 Saarah					Backhau	I Interface	802.11a/n/ac			
C Sealon					Install Mapping	g on Radio Backhaul				
		Primary AP	Primary AP ar	nd Pre	Ethernet L	ink Status	UP			
					Ethernet Bri	idging				
Refresh						Enable				
Action Manage Type	AP Role	Location	Name	IP Ad	Acti Interface	Name	Oper Status	Mode	VLAN Id	
4					•				•	
🕼 🛄 Primar	v Capable Root	default locat	AP6C41.0E2	10.0.0						
🕼 🚺 👫 Primar	Capable Root	default locat	APA453.0E1	10.0.0	ia a 0 0 >	н		No ite	ems to display	÷
н н 1 1 р р	10 🔻 items per page							_		_

Schritt 6

Nach dem Neustart:

- 1. Der Access Point schließt sich dem primären Access Point an.
- 2. Die Änderung wird in der Tabelle der Access Points angezeigt. Der CBW140-AP-Typ

ist als Mesh-Extender gekennzeichnet, und die AP-Rolle wurde in Mesh geändert.

- 3. Der WAP ist weiterhin mit dem lokalen LAN verbunden, in dem der WAP ursprünglich installiert war.
- 4. Mesh-Extender verwenden standardmäßig das 5-GHz-Band für das Mesh-Backhaul, aber auch 2,4 GHz.

 ''	 :isco	Cisco Business W	/ireless 24	0AC Acces	ss Point	Q 🔺	٩	₽ ≓		\$
Access	s Point cess Po	s pints 2								?
Q Search								Global AP	Configuration	
		G	Primary AP	Primary	AP and Prefe	rred Primary	Preferred	l Primary 🧧	Mesh Exte	nder
Refres	h	G	Primary AP	Primary	AP and Prefe	rred Primary	Preferred	Primary	Mesh Exte	nder
Refres	h Manage	Туре	Primary AP	Primary	AP and Prefe Name	rred Primary IP Address	Preferred	Primary 🖪 Up Time	Mesh Exte	nder
Refres Action	h Manage	Type Primary Capable	Primary AP	Primary Location default Io	AP and Prefe	IP Address	Preferred AP Mac 6c:41:0e:	Primary (3)	Mesh Exte	ender
Refres Action	h Manage	Type Primary Capable Mesh Extender	Primary AP	Primary Location default lo	AP and Prefe Name CBW240 CBW140	IP Address 10.0.0.121	Preferred AP Mac 6c:41:0e: a4:53:0e:	Up Time 7 days, 1 1 days, 0	AP Model CBW240	ender

Ändern Sie den Mesh-Extender zurück in einen Root-AP.

Wenn Sie diesen Vorgang rückgängig machen möchten:

- 1. Wählen Sie den gewünschten Mesh-Backhaul-Steckplatz aus.
- 2. Ändern Sie den AP-Typ vom *Mesh-Extender* in *Primary Capable (Primäre Kapazität)*. Sie wird an den Access Point gesendet und neu gestartet.
- 3. Nach dem Neustart schließt sich der Access Point dem primären Access Point an.
- 4. Die neue Typänderung wird in der Tabelle Access Points angezeigt.

Wenn der Access Point wieder in den AP-Modus geändert werden muss, der primäre Access Point jedoch nicht verfügbar ist, müssen Sie den Access Point über die Reset-Taste auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird die AP-Rolle auf *Root* gesetzt , und der Type wird auf *Primary Capable AP* (*Primärer* funktionsfähiger *AP*) festgelegt .

Schlussfolgerung

Jetzt wissen Sie, wie Sie einen Root-AP in einen Mesh-Extender ändern und ggf. den

Prozess rückgängig machen.