# Zertifikatsverwaltung für Secure Socket Layer (SSL) bei WAP121- und WAP321-Access Points

#### Ziel

Secure Socket Layer (SSL) ist ein Sicherheitsprotokoll, das einen sicheren Kanal über das unsichere Internet bereitstellt, wenn der Webbrowser eine Verbindung zum Webserver herstellt. Ein SSL-Zertifikat ist ein digital signiertes Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle, das dem Webbrowser eine sichere Kommunikation mit dem Webserver ermöglicht. In diesem Dokument wird die Verwaltung eines SSL-Zertifikats für die WAP121- und WAP321-Access Points erläutert.

# Anwendbare Geräte

WAP121 WAP321

## Softwareversion

·1,0/3,4

## Status der Zertifikatsdatei

**Hinweis**: Weitere Informationen zur Supplicant Configuration finden Sie im Artikel *Konfiguration der 802.1X-Authentifizierung für Cisco WAP121- und WAP321-Access Points.* 

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Systemsicherheit > 802.1X Supplicant aus**. Die Seite *802.1X Supplicant* wird geöffnet:

Certificate File Status	Refresh		
Certificate File Present:	Yes		
Certificate Expiration Dat	e: Dec 26 18:43:36 2019 GMT		
Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information. Certificate File Upload			
Transfer Method:			
Filename: Upload	Browse		
Save			

Im Bereich Status der Zertifikatsdatei wird angezeigt, ob eine Zertifikatsdatei vorhanden ist oder nicht.

·Zertifikatsdatei vorhanden - Gibt an, ob die HTTP-SSL-Zertifikatsdatei vorhanden ist oder nicht. Der Standardwert ist "Nein".

·Ablaufdatum des Zertifikats - Zeigt das Ablaufdatum des HTTP-SSL-Zertifikats an.

Certificate File Status		Refresh		
Certificate File Present:	Yes			
Certificate Expiration Date: Dec 26 18:43:36 2019 GMT				
Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.				
Certificate File Upload				
Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>			
Filename:		Browse		
Upload				
Save				

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Transfer Method (Übertragungsmethode) im Bereich Certificate File Upload (Hochladen der Zertifikatsdatei) auf das entsprechende Optionsfeld für die entsprechende Datei-Upload-Methode.

Certificate File Status		Refresh		
Certificate File Present:	Yes			
Certificate Expiration Date:	Dec 26 18:43:36 2019 G	MT		
Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information. Certificate File Upload				
Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>			
Filename:	A:\mini_httpd.pem	Browse		
Upload				
Save				

·HTTP - Die HTTP-Methode verwendet den Webbrowser, um das Zertifikat bereitzustellen. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei auf dem lokalen Computer auszuwählen. Zertifikate mit der Erweiterung .pem (Privacy Enhanced Mail Security Certificate) werden nur akzeptiert.

Certificate File Status	Refr	esh		
Certificate File Present:	Yes			
Certificate Expiration Date:	Dec 26 18:43:36 2019 GMT			
Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.				
Certificate File Upload				
Transfer Method:				
	• TFTP			
Filename:	mini.ftp.pem	(Range: 1 - 256 Characters)		
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.2.245 ×	(XXX.XXX.XXX.XXX)		
Upload				

•TFTP — Die TFTP-Methode verwendet einen TFTP-Server, um die Zertifikatsdatei mit der Erweiterung .pem (Privacy Enhanced Mail Security Certificate) hochzuladen. Geben Sie den Dateinamen des Zertifikats im Feld Dateiname und die TFTP-Serveradresse im Feld IPv4-Adresse des TFTP-Servers ein. Zertifikate mit der Erweiterung .pem (Privacy Enhanced Mail Security Certificate) wurden nur akzeptiert.

**Hinweis:** Bevor Sie mit der TFTP-Übertragungsmethode fortfahren, muss auf Ihrem Computer ein TFTP-Server installiert sein. Der beliebteste TFTP-Server, TFTPd32 oder TFTPd64, kann <u>hier</u> heruntergeladen werden.

Schritt 3: Klicken Sie auf Hochladen, um die Zertifikatsdatei hochzuladen.



Schritt 4: Klicken Sie auf **OK**, um den Upload abzuschließen.

Browse to the location where To upload from a TFTP serve	e your certificate file is stored and cl er, click the TFTP radio button and e	ick the "Upload" button. nter the TFTP server information.
Certificate File Upload		
Transfer Method:	O HTTP	
		-
Filename:	mini.ftp.pem	(Range: 1 - 256 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.2.245	(X00LX00LX00LX00C)
Upload		
Save		

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.