Konfigurieren von IPv4 und IPv6 auf einem Wireless Access Point

Ziel

Internet Protocol Version 4 (IPv4) ist die gebräuchliche Form der IP-Adressierung zur Identifizierung von Hosts in einem Netzwerk und zur Verwendung eines 32-Bit-Formats. Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist der IP-Adressstandard der nächsten Generation, der das IPv4-Format ersetzen soll. IPv6 löst das Problem der Adressknappheit durch die Verwendung von 128-Bit-Adressierung anstelle der 32-Bit-Adressierung, die in IPv4 verwendet wurde.

Mit dieser Konfiguration kann eine IP-Adresse über Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oder manuell zugewiesen werden. Standardmäßig fordert der WAP automatisch Netzwerkinformationen über einen Broadcast an. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, verwendet er seine Standard-IP-Adresse. Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden möchten, müssen Sie den DHCP-Client deaktivieren und die IP-Adresse und andere Netzwerkinformationen manuell zuweisen.

Ziel dieses Dokuments ist es, die IPv4- und IPv6-Einstellungen auf dem Wireless Access Point-Gerät zu konfigurieren.

Unterstützte Geräte

- WAP100-Serie
- WAP300-Serie
- WAP500-Serie

Software-Version

- 1.0.1.4 WAP131, WAP351
- 1.0.6.2 WAP121, WAP321
- 1.2.1.3 WAP371, WAP551, WAP561
- 1.0.1.2 WAP150, WAP361
- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E

Konfigurieren von IPv4

IPv4-DHCP konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie LAN > IPv4 Settings oder LAN > VLAN and IPv4 Address (LAN > IPv4-Adresse), je nach dem vorhandenen WAP-Modell.

WAP131, WAP150, WAP351,	WAP121, WAP321, WAP371,
WAP361, WAP571, WAP571E	WAP551, WAP561



Schritt 2: Klicken Sie im Bereich Verbindungstyp auf das Optionsfeld **DHCP**, um automatisch eine IP-Adresse abzurufen. Diese Einstellung wird standardmäßig ausgewählt.

IPv4 Setting				
Connection Type:	DHCP Static II	Ĵ		
Static IP Address:	192 . 1	168 .	1	. 245
Subnet Mask:	255 . 2	255 .	255	. 0
Default Gateway:	192 .	168 .	1	. 1
Domain Name Servers: Dynamic Manual				
Save				

Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte DNS-Konfiguration aus den Optionsfeldern *Domain Name Servers (Domänennamenserver)* aus. DNS ist ein Protokoll, das den Geräten hilft, andere Computer und private Netzwerke über das Internet zu erreichen, indem Domänennamen in ihre jeweiligen IP-Adressen übersetzt werden.

Hinweis: Wenn DHCP aktiviert ist, ist die DNS-Konfiguration optional.

IPv4 Setting				
Connection Type:	 DHCP Static IP 			
Static IP Address:	192 . 168 . 1 . 245			
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0			
Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 1			
Domain Name Servers	: Oynamic O Manual			
Save				

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

Dynamisch - WAP erfasst die DNS-Adressen (Domain Name Server) von einem DHCP-Server im Local Area Network (LAN). Wenn Sie diese Option auswählen, fahren Sie mit <u>Schritt 4 fort</u>.

Manual (Manuell) - Ermöglicht die manuelle Konfiguration einer oder mehrerer DNS-Serveradressen in den Feldern *Domain Name Servers (Domänennamenserver)*.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren der statischen IPv4-Adresse

Schritt 1: Klicken Sie auf das Optionsfeld für statische IP-Adresse.



Schritt 2: Geben Sie im Feld *Statische IP-Adresse* eine IP-Adresse für den Access Point ein. Die IP-Adresse sollte eindeutig sein und wurde keinem anderen Gerät im gleichen Netzwerk zugewiesen.

IPv4 Settings			
Connection Type:	DHCP Static IP		
Static IP Address:	192 . 168 . 2 . 251		
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default Gateway:	192 . 168 . 2 . 1		
Domain Name Servers:	DynamicManual		
	10 10 10 1		
	12 10 10 1		
Save			

Schritt 3: Geben Sie die Subnetzmaske des Netzwerks in das Feld Subnetzmaske ein. Die

Standardmaske basiert entweder auf der von Ihnen ausgewählten IP-Adressklasse oder auf der Anzahl der Subnetze, die Sie für das Netzwerk verwenden.

IPv4 Settings	
Connection Type:	DHCP Static IP
Static IP Address:	192 . 168 . 2 . 251
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 . 168 . 2 . 1
Domain Name Servers:	DynamicManual
	10 10 10 1
	12 10 10 1
Save	

Hinweis: Die Standardmaske ist 255.255.255.0.

Schritt 4: Geben Sie die IP-Adresse des Standardgateways in das Feld *Standard-Gateway ein.* Ein Standard-Gateway ist ein Knoten auf dem Computer, der verwendet wird, wenn eine IP-Adresse nicht mit einer Route in der Routing-Tabelle übereinstimmt. Anschließend wird der Datenverkehr entsprechend weitergeleitet. Dieses Gerät ist normalerweise ein Router. Um zu erfahren, wie Sie die Standard-Gateway-IP-Adresse Ihres angeschlossenen Geräts mithilfe einer Windows-Eingabeaufforderung finden, klicken Sie <u>hier</u>.



Schritt 5: Geben Sie die IP-Adresse des DNS in die Felder *Domain Name* Server ein. DNS ist ein Protokoll, das den Geräten hilft, andere Computer und private Netzwerke über das Internet zu erreichen, indem Domänennamen in ihre jeweiligen IP-Adressen übersetzt werden.

Hinweis: Sie können auch eine weitere IP-Adresse des DNS-Servers in das andere angegebene Feld hinzufügen. Diese Adresse ist jedoch optional. Wenn einer der Server ausfällt oder nicht mehr verfügbar ist, können zwei DNS-Server hilfreich sein.

IPv4 Settings	
Connection Type:	DHCP Static IP
Static IP Address:	192 . 168 . 2 . 251
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	192 . 168 . 2 . 1
Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
	10 10 10 1
	12 10 10 1
Save	

Schritt 6: Klicken Sie auf Speichern.

IPv4 Settings			
Connection Type:	DHCP Static IP		
Static IP Address:	192 . 168 . 2 . 251		
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default Gateway:	192 . 168 . 2 . 1		
Domain Name Servers:	DynamicManual		
	10 10 10 1		
	12 10 10 1		
Save			

Schritt 7: Wenn Sie zuvor vorkonfigurierte Einstellungen vorgenommen haben, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem bestätigt wird, dass die Wireless-Einstellungen aktualisiert werden sollen und dass möglicherweise Verbindungen getrennt werden. Klicken Sie auf **OK**.



Sie sollten jetzt die IPv4-Adresse statisch konfiguriert haben.

IPv6 konfigurieren

IPv6-DHCP konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie LAN > IPv6 Setting or LAN > IPv6 Addresses.



Schritt 2: Klicken Sie auf **DHCPv6** als IPv6-Verbindungstyp. Der IPv6-Verbindungstyp erklärt dem Gerät, wie IPv6-Adressen abgerufen werden.



Schritt 3: Um den IPv6-Managementzugriff auf den Access Point zuzulassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **IPv6-**Verwaltungsmodus **aktivieren**.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	 Dynamic
	O Manual
	**
Save	

Schritt 4: Um die IPv6-Adressen und das Gateway über die Router-Meldungen zu erfahren, die Sie auf dem LAN-Port erhalten haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable** IPv6Auto Configuration Administrative Mode (IPv6-automatisch konfigurierbare Konfiguration aktivieren). Access Points können über mehrere automatisch konfigurierte IPv6-Adressen verfügen.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	 Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef.48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	• Dynamic
	Manual
	** **
Save	

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	 Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	 Enable
Static IPv6 Address:	
Static IPv6 Address Prefix Length:	0 (Range: 0 - 128, Default 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	
IPv6 Domain Name Servers:	 Dynamic
	Manual
Save	

Konfigurieren der statischen IPv6-Adresse

Schritt 1: Klicken Sie als IPv6-Verbindungstyp auf **Static IPv6**, um dem Access Point manuell eine IPv6-Adresse zuzuweisen.

	IPv6 Addresses	
1		
	IPv6 Connection Type:	O DHCPv6
		Static IPv6
	IPv6 Administrative Mode:	Enable
	IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
	Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
		-
	Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
	Static IPv6 Address Status:	
	IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
	IPv6 Link Local Address:	fo20coof./2ff.fo27./070/6/
	II VO EIIIK EUCAI AUGIESS.	
	Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
	IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
		Manual

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen IPv6-Verwaltungsmodus, um den IPv6-Managementzugriff zu aktivieren. Dadurch kann auf die Gerätemanagementoberfläche über eine IPv6-Adresse zugegriffen werden.

IPv6 Connection Type:) •	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	0	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:		Enable

Save

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen IPv6 Auto Configuration Administrative Mode (Verwaltungsmodus für die IPv6-automatische Adressenkonfiguration auf dem Gerät), um die Konfiguration der IPv6-Adresse zu aktivieren. Dies ist standardmäßig aktiviert.

IPv6 Connection Type:) •	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:		Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	\odot	Enable

Schritt 4: Geben Sie die IPv6-Adresse des Access Points in das Feld *"Statische IPv6-Adresse"* ein. Dies ist eine eindeutige IPv6-Adresse, die von keinem anderen Gerät im Netzwerk verwendet werden sollte. Dies ist eine global routbare IPv6-Adresse.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	 DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
Save	

Schritt 5: Geben Sie die Präfixlänge der statischen Adresse in das Feld *Statische IPv6-Adresspräfixlänge ein*. Die Präfixlänge ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 128, die den Netzwerkteil der IPv6-IP-Adresse angibt. In diesem Beispiel wird 48 verwendet.

Hinweis: Dies ähnelt der Subnetzmaske in IPv4. Die voreingestellte Präfixlänge ist 0.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
Save	

Schritt 6: Geben Sie die IPv6-Adresse des Standard-Gateways in das Feld *Standard-IPv6-Gateway ein*.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
Save	

Schritt 7: Geben Sie die IPv6 DNS-Serveradresse in die Felder *IPv6 Domain Name Servers ein.*

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	O Dynamic
	Manual
	2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
	2001:DB8:0:1:FFFF:5678:5/64
Save	

Schritt 8: Klicken Sie auf Speichern.

IPv6 Addresses	
IPv6 Connection Type:	DHCPv6 Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Enable
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Enable
Static IPv6 Address:	2001:DB8:0:ABCD::1
Static IPv6 Address Prefix Length:	48 (Range: 0 - 128, Default: 0)
Static IPv6 Address Status:	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses:	
IPv6 Link Local Address:	fe80::ceef:48ff:fe87:4970/64
Default IPv6 Gateway:	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers:	Dynamic
	Manual
	2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64
	2001:DB8:0:1:FFFF:5678:5/64
Save	

Sie sollten jetzt die statischen IPv6-Einstellungen konfiguriert haben.