# Konfiguration des Wireless Distribution System (WDS) auf dem WAP371

## Ziel

Mit dem Wireless Distribution System (WDS) können Sie mehrere Access Point-Geräte anschließen und eine drahtlose Kommunikation zwischen ihnen ermöglichen. Diese Funktion ist für die Bereitstellung einer nahtlosen Netzwerkumgebung für Roaming-Clients von entscheidender Bedeutung. WDS vereinfacht zudem die Netzwerkinfrastruktur, da die erforderliche Verkabelung in einer Netzwerkeinrichtung reduziert wird. Es können bis zu 4 WDS-Schnittstellen konfiguriert und gleichzeitig verwendet werden. Diese Konfigurationen müssen an jedem Access Point an jedem Ende der WDS-Verbindung vorgenommen werden. Sie können nur eine WDS-Verbindung zwischen einem beliebigen WAP-Gerätepaar herstellen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie das Wireless Distribution System (WDS) auf dem WAP371 konfigurieren.



## Anwendbare Geräte

WAP371

## Softwareversion

·V1.1.2.3

#### Konfigurieren einer WDS-Bridge

Hinweis: Alle WAP-Geräte müssen die gleichen Einstellungen haben:

·Radio

·IEEE 802.11-Modus

·Kanalbandbreite

·Kanal (automatische nicht empfohlen)

Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Einstellungen finden Sie im Artikel <u>Basic</u> <u>Radio Settings (Grundlegende Funkeinstellungen) auf dem WAP371</u>.

**Hinweis:** Wenn Sie die WDS-Bridge im 802.11n-2,4-GHz-Band verwenden, legen Sie die Kanalbandbreite auf 20 MHz statt auf den Standardwert 20/40 MHz fest. Da die Kanalbandbreite gleich sein muss, stellt die Auswahl einer bestimmten Bandbreite statt der Verwendung von 20/40 MHz durch den WAP sicher, dass das Gerät nicht getrennt wird.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Funktion aktivieren möchten, mit der Sie Access Points in Ihrer Umgebung erkennen können, aktivieren Sie die AP-Erkennung für das gewünschte Funkmodul auf der Seite **Erkennung von nicht autorisierten Access Points** und klicken auf **Vertrauenswürdig** für die MAC-Adresse, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Weitere Informationen zur Erkennung nicht autorisierter APs finden Sie im Artikel <u>Configuring Rogue AP Detection on the WAP351 and WAP371 Access Points</u>.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Wireless > WDS Bridge aus**. Die Seite *WDS Bridge* wird geöffnet:

WDS Bridge	
Spanning Tree Mode:	Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	1.4193.414
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	None
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.69110.551660
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(xxcxxcxxcxxxxxx)
Encryption:	None

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** im Feld *Spanning Tree Mode*. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Spanning Tree Protocol verwendet, um Schleifen zu vermeiden, wenn Switches oder Bridges über mehrere Pfade verbunden werden. Das Spanning Tree Protocol implementiert den 802.1D IEEE-Standard, indem es BPDU-Nachrichten mit anderen Switches austauscht, um Schleifen zu erkennen. Anschließend wird die Schleife entfernt, indem ausgewählte Bridge-Schnittstellen deaktiviert werden. Dieser Standard garantiert, dass nur ein aktiver Pfad zwischen zwei Netzwerkgeräten vorhanden ist. Dies wird empfohlen, wenn Sie WDS-Verbindungen konfigurieren.

Spanning Tree Mode:	🗹 Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.33595.3558535
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	()000000000000)
Encryption:	None

Schritt 3: Wählen Sie im Feld *Radio* (*Funkmodul*) 1 (5 GHz) oder Radio 2 (2,4 GHz) für jede WDS-Verbindung aus, die Sie konfiguriert haben.

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

·Funkmodul 1(5 GHz) - 5 GHz ist etwas schneller als 2,4 GHz und wird für neuere Geräte verwendet, kann aber auch eine geringere Reichweite haben.

•Radio 2 (2,4 GHz) - 2,4 GHz unterstützt ältere Geräte und verfügt über eine größere Reichweite.

Spanning Tree Mode:	Enable
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.18191.15195.50
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(x0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx0Cx
Encryption:	None

**Hinweis:** Das Feld *Local MAC Address* (Lokale MAC-Adresse) zeigt die MAC-Adresse an, die lokal der ausgewählten Wireless-Antenne im *Radio*-Feld zugewiesen wird.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld *WDS-Schnittstelle*, um den WDS-Link zu aktivieren.

Spanning Tree Mode:	Enable	
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>	
Local MAC Address:	10.334563536535	
WDS Interface:	Enable	
Remote MAC Address:		
Encryption:	None	

Schritt 5: Klicken Sie im Feld *Remote Mac Address* (Remote-MAC-Adresse) auf die **Pfeiltaste**. Eine Dropdown-Liste mit *MAC-Adressen* wird angezeigt, in der alle benachbarten Access Points angezeigt werden. Klicken Sie in der Liste auf die MAC-Adresse, mit der Sie einen WDS-Link erstellen möchten.

Remote MAC Address:	$\odot$	(x00000000000000)	
Encryption:	MAC Address	SSID	~
	ait 1875 a175 76	cruznel	
Radio:	ait 1875 at 7574	808-038	
14400.	ait 1875 a175 7	adursan	
	60.75.50 all 57.4e	808-1038	
Local MAC Address:	10.1/ma 40.a/3e	808-1038	
WDS Interface:	68 75 58 all 57 47	eduroam	
Remote MAC Address:	88 75 58 all 57 44	cruznel	~
Encryption:	None		

Hinweis: Die MAC-Adresse und die SSID sind verschwommen.

Schritt 6: (Optional) Wenn Sie das Gerät aus der Dropdown-Liste in <u>Schritt 5</u> nicht finden, können Sie die MAC-Adresse auch manuell im Feld *Remote-MAC-Adresse* des Access Point-Geräts am anderen Ende der WDS-Verbindung eingeben, an die Daten gesendet werden.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	(CHARGER HILL)
WDS Interface:	✓ Enable
Remote MAC Address:	(XCXCXCXCXCXX)
Encryption:	None

Schritt 7: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Encryption* (Verschlüsselung) die Verschlüsselungsmethode aus, mit der die Access Points über die WDS-Verbindung miteinander kommunizieren sollen.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	103855353538
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	(XCXCXCXCXCXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Encryption:	None
	None
	Static WEP
Destas	WPA Personal
Lodio:	

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

•Keine: Auf die WDS-Verbindung wird keine Sicherheit angewendet. Fahren Sie mit <u>Schritt</u> <u>13 fort</u>, wenn diese Option aktiviert ist. WPA Personal: WPA verwendet einen Pre-Shared Key für die Authentifizierung zwischen zwei Access Points. Dies ist die empfohlene Verschlüsselungsmethode. Fahren Sie mit <u>Schritt 8</u> fort, wenn Sie diese Option auswählen.

•Static WEP - Static WEP ist die minimale Sicherheit und kann bis zu 4 Schlüssel mit einer Länge von 64 bis 128 Bit unterstützen. In allen Modi muss derselbe Schlüssel verwendet werden. Dies gilt nur, wenn das Funkmodul im Legacy-Modus betrieben wird: 802.11a für 5-GHz-Funkmodule und 802.11b/g für 2,4-GHz-Funkmodule. Fahren Sie mit <u>Schritt 9</u> fort, wenn Sie diese Option auswählen.

**Hinweis:** Der für die WDS-Verbindung ausgewählte Verschlüsselungstyp muss nicht mit dem überbrückten Access Point übereinstimmen.

Schritt 8: Wenn **WPA Personal** in <u>Schritt 7</u> ausgewählt ist, geben Sie in den Feldern *WDS ID* und *Key* einen ID-Namen und -Schlüssel für freigegebene Geräte auf der WDS-Bridge ein. Fahren Sie anschließend mit <u>Schritt 13 fort</u>.

Radio:	<ul> <li>Radio</li> <li>Radio</li> </ul>	1 (5 GHz) 2 (2.4 GHz)		
Local MAC Address:	10/88/653	96580		
WDS Interface:	Enable	e		
Remote MAC Address:	C.MC.S.M	(XCXCX)	CXXXXXX)	
Encryption:	WPA Perso	nal 🔽		
	WDS ID:	ciscotest	(Range: 2-32 Characters)	
	Key:	testing123	(Range: 8-63 Characters)	

Schritt 9: Wenn **Static WEP** in <u>Schritt 7</u> ausgewählt ist, wählen Sie entweder das Optionsfeld **64 Bit** oder das Optionsfeld **128 Bit** im Feld *Schlüssellänge*. Gibt die Länge des verwendeten Schlüssels an.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.8899.899.80
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length:  64 bits 128 bits
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: (Hint: 10 Characters Required)

Schritt 10: Aktivieren Sie im Feld Key Type (Schlüsseltyp) das gewünschte Optionsfeld.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10384563536580
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: (Hint: 10 Characters Required)

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

•ASCII — ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist ein Zeichenkodierungsschema, das auf dem englischen Alphabet basiert, das in 128 Zeichen kodiert ist. Geben Sie eine beliebige Kombination von 0 bis 9, a bis z und A bis Z ein. Fahren Sie mit <u>Schritt 12</u> fort, wenn Sie diese Option auswählen.

·HEX — HEX (Hexadezimal) ist ein numerisches Positionssystem mit Base 16. Es wird eine beliebige Kombination aus "0 bis 9" und "a bis f" oder "A bis F" verwendet. Dies sind die RC4-Verschlüsselungsschlüssel, die von den Stationen mit dem WAP-Gerät gemeinsam verwendet werden. Fahren Sie mit <u>Schritt 11 fort</u>, wenn Sie diese Option auswählen.

**Hinweis:** Die erforderliche Anzahl von Zeichen wird rechts neben dem Feld angezeigt und ändert sich je nach Auswahl im Feld *Schlüsseltyp* und *Schlüssellänge*.

Schritt 11: Wenn Sie **HEX** in <u>Schritt 10</u> ausgewählt haben, geben Sie im Feld *WEP-Schlüssel* einen WEP-Schlüssel ein. Dies ist eine Zeichenfolge, die als Schlüssel eingegeben wird. Die WEP-Schlüsselzeichenfolgen müssen mit dem WEP-Schlüsselzeichenfolgenwert aller WAPs übereinstimmen. Die erforderliche Anzahl von Zeichen beträgt 10 Zeichen, wenn Sie im Feld Schlüssellänge 64 Bit und im Feld Schlüssellänge 26 Zeichen ausgewählt haben. Fahren Sie anschließend mit <u>Schritt 13 fort</u>.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	10.8855.8555
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type: O ASCII Hex
	WEP Key: 3D2FA6B15A (Hint: 10 Characters Required)

Schritt 12: Wenn Sie in Schritt 10 **ASCII** ausgewählt haben, geben Sie im Feld *WEP-Schlüssel* einen WEP-Schlüssel ein. Dies ist eine Zeichenfolge, die als Schlüssel eingegeben wird. Die WEP-Schlüsselzeichenfolgen müssen mit dem WEP-Schlüsselzeichenfolgenwert aller WAPs übereinstimmen. Wenn Sie für das Feld *Schlüssellänge* 64 Bit ausgewählt haben, müssen 5 Zeichen sein. Wenn Sie im Feld *Schlüssellänge* 128 Bit ausgewählt haben, sind 13 Zeichen erforderlich.

Radio:	<ul> <li>Radio 1 (5 GHz)</li> <li>Radio 2 (2.4 GHz)</li> </ul>
Local MAC Address:	1038455353550
WDS Interface:	Enable
Remote MAC Address:	
Encryption:	Static WEP
	Key Length: <ul> <li>64 bits</li> <li>128 bits</li> </ul>
	Key Type:      ASCII     Hex
	WEP Key: 3z4Ag (Hint: 5 Characters Required)

Schritt 13: Wenn Sie alle gewünschten WDS-Verbindungsschnittstellen konfiguriert haben, klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

**Hinweis:** Um eine WDS-Verbindung abzuschließen, müssen für die anderen Access Point-Geräte auf der gemeinsam genutzten WDS-Bridge dieselben Konfigurationsverfahren befolgt werden.