Verwalten der Konfigurationsdateien auf dem WAP125 oder WAP581 Access Point

Einführung

Eine WAP-Konfigurationsdatei (Wireless Access Point) enthält alle Informationen zum WAP. Konfigurationsdateien werden im XML-Format erstellt. Es gibt drei verschiedene Konfigurationsdateien eines WAP:

- Startkonfiguration Diese Datei ist die primäre Konfigurationsdatei und wird im Flash-Speicher des WAP gespeichert.
- Backup-Konfiguration Die Sicherungskonfiguration ist eine zusätzliche Datei, die auf dem WAP gespeichert ist und als Backup verwendet wird.
- Mirror-Konfiguration Wenn die Startkonfigurationsdatei 24 Stunden lang nicht geändert wird, wird sie als Spiegelkonfiguration gespeichert, die über die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen hinweg beibehalten wird. Diese Datei ist ein Snapshot einer vorherigen Startkonfiguration und kann verwendet werden, um Einstellungen nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Diese Dateien können auf Ihrem Computer gesichert oder auf den WAP heruntergeladen werden, um die Einstellungen zu aktualisieren. Konfigurationsdateien können auch in verschiedene Dateien kopiert oder gelöscht werden.

In diesem Szenario werden die Konfigurationsdateien heruntergeladen und dann über das Trivial File Transfer Protocol (TFTP) von einem TFTP-Server mit der IP-Adresse 192.168.101.101 gesichert. Dieser Artikel enthält außerdem Anweisungen zum Herunterladen und Sichern der Dateien über Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) und Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), falls diese Methoden verwendet werden müssen.

Ziel

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Verwalten von Konfigurationsdateien auf dem WAP, indem eine Konfigurationsdatei heruntergeladen, gesichert, kopiert und gelöscht wird.

Anwendbare Geräte

- WAP125
- WAP581

Softwareversion

- 1.0.0.5 WAP125
- 1.0.0.4 WAP581

Konfigurationsdateien verwalten

Backup-Konfigurationsdatei über TFTP herunterladen

Hinweis: Bilder können je nach Modell Ihres WAP variieren. Die folgenden Bilder stammen aus dem WAP125.

Konfigurationsdatei herunterladen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Access Points an, indem Sie in die dafür vorgesehenen Felder Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben und dann auf **Anmelden** klicken.

cisco		
Wireless Access Point		
Username		
Password		
English -		
Login		
©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.		

Hinweis: Der Standard-Benutzername/Kennwort lautet cisco/cisco.

Schritt 2: Wählen Sie Administration > Configuration Files aus.



Schritt 3: Klicken Sie auf die rechte Schaltfläche Download/Backup.

Configuration Fi	les		
Download/Backur			
Copy •			
Clear •			
Download/Backup -			
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 		
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:		(1 to 32	2 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx)	x.xxx.xxx)
Save			
Сору			
Clear •			

Schritt 4: Klicken Sie im *Bereich Übertragungsmethode* auf das Optionsfeld **Via TFTP**, um das Protokoll auszuwählen, das beim Herunterladen/Sichern der Konfigurationsdatei verwendet wird.

Download/Backup -			
Transfer Method:	Via TFTP Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:		(1 to 32	Characters)
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx)	x.xxx.xxx)
Save			
Сору			
Clear •			

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Transfer From (Von weiterleiten) das Optionsfeld **PC to Access Point aus**, um die Konfigurationsdatei vom Computer zum Access Point herunterzuladen.

Download/Backup -		
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 	
Transfer From:	PC to Access Point Access Point to PC	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:		(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address	3:	(xxxx,xxx,xxxx)
Save		

Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Using (Verwenden) eine Konfigurationsdatei für die Übertragung aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Startkonfiguration Diese Datei ist die primäre Konfigurationsdatei und wird im Flash-Speicher des WAP gespeichert. Die heruntergeladene Datei wird als Startkonfigurationsdatei gespeichert. Die vorhandene Startkonfigurationsdatei wird überschrieben.
- Backup-Konfiguration Die Sicherungskonfiguration ist eine zusätzliche Datei, die auf dem WAP gespeichert ist und als Backup verwendet wird. Die heruntergeladene Datei wird als Sicherungskonfigurationsdatei gespeichert. Die vorhandene Backup-Konfigurationsdatei wird überschrieben.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.

Download/Backup -		
Transfer Method:	Via TFTP Via HTTP/HTTPS	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Usin Startup Configuration Backup Configuration
Configuration Filename:		(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:		(xxxx.xxxx.xxxx)
Save		

Schritt 7: Geben Sie den Dateinamen der Konfigurationsdatei im Feld *Konfigurationsdateiname ein.*

Hinweis: Der Dateiname kann ein bis 32 Zeichen lang sein, darf jedoch keine Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten. In diesem Beispiel wird config.xml verwendet.

Download/Backup -		
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:		(x001.3001.3001.3001)
Save		

Schritt 8: Geben Sie die IP-Adresse des TFTP-Servers in das Feld *IPv4-Adresse* des *TFTP-Servers ein*.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.101.101 verwendet.

Download/Backup -		
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.101.101	(x000.3000.3000.3000)
Save		

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern.

Download/Backup -			
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 		
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32	Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.101.101	(xxx.xxx)	xxxxxx)
Save			

Schritt 10: Eine Statusanzeige wird angezeigt. Warten Sie, und navigieren Sie nicht von der Seite weg.

File transfer is in progress. Ple	ase wait

Schritt 11: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass die Konfiguration erfolgreich wiederhergestellt wurde und der WAP nun neu startet. Warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.

Configuration Files	
The configuration has been restored successfully. The device will now reboot Please wait, reboot in progress:	

Sie sollten jetzt eine Konfigurationsdatei über TFTP heruntergeladen haben.

BaKonfigurationsdatei sichern

Schritt 1: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Transfer From (Von weiterleiten) die Option Access Point to PC (Access Point zu PC) aus.

Download/Backup -			
Transfer Method:			
Transfer From:	PC to Access Point ✓ Access Point to PC	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:		(1 to 32	2 Characters)
TFTP Server IPv4 Address		(xxxx.xxx)	х.хох.хох)
Save			

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Using (Verwenden) die entsprechende Konfigurationsdatei aus, die Sie sichern möchten. Die Konfigurationsdateien, die gesichert werden können, sind **Startup Configuration** oder **Mirror Configuration**.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.

Download/Backup -		
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 	
Transfer From:	Access Point to PC \$	Using ✓ Startup Configuration Mirror Configuration
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:		(x000.3000.3000)
Save		

Schritt 3: Geben Sie im Feld *Konfigurationsdateiname* den Namen der Konfigurationsdatei ein.

Hinweis: Der Dateiname kann ein bis 32 Zeichen lang sein, darf jedoch keine Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten. In diesem Beispiel wird config.xml verwendet.

Download/Backup -			
Transfer Method:	Via TFTP Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	Access Point to PC	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32	2 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.101.101	(xxx.xxx)	x.xxx.xxxx)
Save			

Schritt 4: Geben Sie die IP-Adresse des TFTP-Servers in das Feld *IPv4-Adresse* des *TFTP-Servers ein*.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.101.101 verwendet.

Download/Backup -		
Transfer Method:	 Via TFTP Via HTTP/HTTPS 	
Transfer From:	Access Point to PC \$	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32 Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.101.101	(x000.000.000)
Save		-

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern.

Download/Backup -			
Transfer Method:	Via TFTP Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	Access Point to PC \$	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	config.xml	(1 to 32	? Characters)
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.101.101	(xxxx.xxx	х.ххх.ххх)
Save			

Schritt 6: Eine Statusanzeige wird angezeigt. Warten Sie, und navigieren Sie nicht von der Seite weg.



Schritt 7: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass die Konfiguration erfolgreich wiederhergestellt wurde und der WAP nun neu startet. Warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.



Sie sollten die Konfigurationsdatei jetzt über TFTP sichern.

Herunterladen/Sichern der Konfigurationsdatei über HTTP/HTTPS

Konfigurationsdatei herunterladen

Schritt 1: Klicken Sie im Bereich Transfer Method (Übertragungsmethode) auf das Optionsfeld **Via HTTP/HTTPS**, um Dateien über Ihren Webbrowser zu übertragen.

Download/Backup -		
Transfer Method:	O Via TFTP Via HTTP/HTTPS	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:	Browse No file selected.	
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx.xxxx)
Save		

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Transfer From (Von weiterleiten) die Optionsschaltfläche **PC to Access Point**, um die Konfigurationsdatei vom Computer zum Access Point herunterzuladen.

Download/Backup -				
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP	/HTTPS		
Transfer From:	 PC to Acce Access Poil 	ss Point	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	Browse	No file selected.		
TFTP Server IPv4 Address:			(xxx.xxx)	x.xox.xox)
Save				

Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Using (Verwenden) eine Konfigurationsdatei für die Übertragung aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Startkonfiguration Diese Datei ist die primäre Konfigurationsdatei und wird im Flash-Speicher des WAP gespeichert. Die heruntergeladene Datei wird als Startkonfigurationsdatei gespeichert. Die vorhandene Startkonfigurationsdatei wird überschrieben.
- Backup-Konfiguration Die Sicherungskonfiguration ist eine zusätzliche Datei, die auf dem WAP gespeichert ist und als Backup verwendet wird. Die heruntergeladene Datei wird als Sicherungskonfigurationsdatei gespeichert. Die vorhandene Backup-Konfigurationsdatei wird überschrieben.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.

Download/Backup -		
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP/HTTPS	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Usin 🗸 Startup Configuration
Configuration Filename:	Browse No file selected.	Backup Configuration
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx.xxxx)
Save		

Schritt 4: Klicken Sie im Bereich Konfigurationsdateiname auf **Durchsuchen..** und suchen Sie die Datei, und wählen Sie die Konfigurationsdatei auf Ihrem Computer aus.

Hinweis:*Das* Feld *IPv4-Adresse des TFTP-Servers* ist ausgegraut, wenn die Option Via HTTP/HTTPS aktiviert ist. In diesem Beispiel wird config.xml verwendet.

Download/Backup -			
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	PC to Access Point	\$ Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	Browse config.xml		
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx	x.xox.xox)
Save			

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern.

Download/Backup -			
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	PC to Access Point	Using:	Startup Configuration \$
Configuration Filename:	Browse config.xml		
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xx	x.xxx.xxx)
Save			

Schritt 6: Eine Statusanzeige wird angezeigt. Warten Sie, und navigieren Sie nicht von der Seite weg.



Schritt 7: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass die Konfiguration erfolgreich wiederhergestellt wurde und der WAP nun neu startet. Warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.



Sie haben jetzt eine Konfigurationsdatei über HTTP/HTTPS auf Ihren WAP heruntergeladen.

Sicherungskonfigurationsdatei

Schritt 1: Klicken Sie auf das Optionsfeld Via HTTP/HTTPS.

Download/Backup -		
Transfer Method:	O Via TFTP Via HTTP/HTTPS	
Transfer From:	PC to Access Point \$	Using: Startup Configuration \$
Configuration Filename:	Browse No file selected.	
TFTP Server IPv4 Address:		(xooc.xooc.xooc.xooc)
Save		

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Transfer From (Von weiterleiten) die Option Access Point to PC (Zugriffspunkt zu PC) aus.

Download/Backup -			
Transfer Method:			
Transfer From:	 ✓ Access Point to PC 	Using:	Startup Configuration \$
TFTP Server IPv4 Address	:	(xxx.xxx	x.xxxxxxx)
Save			

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Using (Verwenden) die entsprechende Konfigurationsdatei aus, die Sie sichern möchten. Die Konfigurationsdateien, die gesichert werden können, sind Startup Configuration (Startkonfiguration) oder Mirror Configuration (Spiegelkonfiguration).

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.

Download/Backup -		
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP/HTTPS	
Transfer From:	Access Point to PC	\$ Usine V Startup Configuration
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx.xxx.xxx)
Save		

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.

Download/Backup -			
Transfer Method:	O Via TFTPO Via HTTP/HTTPS		
Transfer From:	Access Point to PC	\$ Using:	Startup Configuration \$
TFTP Server IPv4 Address:		(xxx.xxx	x.xxx.xxxx)

Schritt 5: Die Konfigurationsdatei wird über Ihren Browser heruntergeladen. Überprüfen Sie den Download-Verlauf Ihres Webbrowsers, um die Datei zu überprüfen.

config.xml
https://192.168.100.103/config-dump.cgi?http+startup
Show in Finder

Schritt 6: Eine Statusanzeige wird angezeigt. Warten Sie, und navigieren Sie nicht von der Seite weg.



Schritt 7: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass die Konfiguration erfolgreich wiederhergestellt wurde und der WAP nun neu startet. Warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.

Configuration Files

The configuration has been restored successfully. The device will now reboot... Please wait, reboot in progress:

Sie sollten jetzt Ihre Konfigurationsdatei über HTTP/HTTPS gesichert haben.

Konfigurationsdatei kopieren

Schritt 1: Navigieren Sie zum Bereich Kopieren, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts.

Configuration Files
Download/Backup >
Сору
Clear •

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Copy From (Kopieren aus) eine Konfigurationsdatei aus, die Sie kopieren möchten. Sie können die **Startkonfiguration**, die **Sicherungskonfiguration** oder die **Spiegelkonfigurations**Dateien auswählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.



Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "An" den Konfigurationsdatentyp aus, der durch die kopierte Datei ersetzt werden soll. Sie können entweder die Datei "Startup Configuration" oder "Backup Configuration" auswählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Backup-Konfiguration verwendet.

Copy -		ſ	Startup Configuration
Copy From:	Startup Configuration \$	т	✓ Backup Configuration
Save			

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.

Сору 🗸			
Copy From:	Startup Configuration \$	To:	Backup Configuration \$
Save			

Schritt 5: Eine Statusanzeige wird angezeigt. Warten Sie, und navigieren Sie nicht von der Seite weg.



Schritt 6: Ein Warnmeldungsfenster wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Übertragung erfolgreich war. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

Ale	rt	×
A	File transfer successful.	
	ſ	ОК

Sie sollten jetzt eine Konfigurationsdatei kopiert oder gespeichert haben.

Konfigurationsdatei löschen

Schritt 1: Navigieren Sie zu Bereich Löschen, und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts.

Configuration Files
Download/Backup >
Сору н
Clear

Schritt 2: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Konfigurationsdateien, die gelöscht werden sollen. In der Tabelle für Konfigurationsdateien werden alle vorhandenen Konfigurationsdateien angezeigt, die auf dem WAP gespeichert sind, zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit, zu der sie erstellt wurden.

Hinweis: Wenn alle Konfigurationsdateien zum Löschen markiert sind, wird der WAP auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. In diesem Beispiel wird die Startkonfiguration ausgewählt.

Clear -		
	Configuration File Name	Creation Time
0	Startup Configuration	Jun 14,2017 11:08:07
0	Backup Configuration	Jun 14,2017 15:05:56
Clear Files		

Schritt 3: Klicken Sie auf Dateien löschen.



Schritt 4: Ein Popup-Fenster wird angezeigt, um zu bestätigen, dass das Löschen einer Konfigurationsdatei nicht rückgängig gemacht werden kann. Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählte Datei zu löschen.

Coi	nfirm	×
A	This operation cannot be undone. Are you sure you want to delete the configuration files?	
	OK cancel	

Schritt 5: Es erscheint ein Popup-Fenster, das anzeigt, dass der Löschvorgang erfolgreich war. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.



Sie sollten jetzt eine Konfigurationsdatei löschen.