Konfigurieren von ATM-PPP Internetworking

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Konfigurieren des MGX 8220-Regals Konfigurieren des BPX Konfigurieren des ATM-angeschlossenen Routers Konfigurieren des seriell angeschlossenen Routers Überprüfen der Verbindung MGX 8220-Gehäuse BPX Router Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine einfache PPP-Konfiguration (ATM to Point Protocol). Sie dient als Beispiel für die Einrichtung von ATM-PPP Internetworking zwischen Cisco Routern und Ciscooder StrataCom-WAN-Switches. Weitere Informationen zur Konfiguration der verschiedenen Komponenten finden Sie in der <u>Technology Information Documentation</u>, <u>PPP Over ATM</u> und <u>Virtual Access PPP Features in Cisco IOS</u>.



Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Konfigurieren des MGX 8220-Regals

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die MGX 8220-Gehäuseeinheit zu konfigurieren:

1. Überprüfen Sie, ob die Zeile vorhanden ist.

```
mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns
```

Line Conn Type Status/Coding Length XmtClock Alarm Stats Type Source Alarm ---- --- ---- ----- ----- ------ -----9.1 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim

```
9.2 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
9.3 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
9.4 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim
LineNumOfValidEntries: 4
Syntax : dsplns
```

2. Aktivieren Sie die Leitung.

mxg8820a.1.9.FRSM.a > addln 2

mxg8820a.1.9.FRSM.a >

Wenn dies funktioniert, wird nur die Eingabeaufforderung zurück angezeigt. Sie können den Befehl **dspins** erneut ausführen, um sicherzustellen, dass der Status aktiviert ist. mgx8220a.1.9.FRSM.a > **dsplns**

```
Line Conn Type Status/Coding Length XmtClock Alarm Stats

Type Source Alarm

9.1 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim

9.2 DB-15 dsx1ESF Ena/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim No No

9.3 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim

9.4 DB-15 dsx1ESF Dis/dsx1B8ZS 0-110 ft LocalTim

LineNumOfValidEntries: 4
```

Syntax : **dsplns**

- 3. Verwenden Sie den Befehl **cnfln**, um die Zeilungsparameter entsprechend den Anforderungen der Umgebung zu ändern.
- 4. Fügen Sie die Konfiguration des logischen Ports hinzu. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie ein vollständiger T1-Port (24 Kanäle) zwischen dem 3640 und dem MGX 8220-Gehäuse mit einem Port-Typ Frame-Weiterleitung eingerichtet wird: mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 2 2 1 24 3
- 5. Geben Sie den Befehl **dspports ein**, um zu überprüfen, ob der Port hinzugefügt wurde und ob die Konfiguration korrekt ist.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > **dspports**

PortEna/SpeedEQServSignalTypeT391T392N391N392N393TypeAlarm
Ratio9.2.1Add/1536k1NoSignalling1015634frForwarNoNumber of ports:1PortDs0UsedLine1:0x00000000PortDs0UsedLine2:0x00ffffffPortDs0UsedLine3:0x0000000PortDs0UsedLine4:0x0000000PortNumNextAvailable:36

- Syntax : **dspports**
- 6. Fügen Sie den Frame-Weiterleitungskanal hinzu.Nun können Sie den Frame-Weiterleitungskanal hinzufügen. In diesem Schritt wird veranschaulicht, wie eine Verbindung mithilfe der logischen Kanalnummer 100 an logischem Port 1 (Timeslots 1 to 24) hinzugefügt wird. Sie wird mit Data Link Connection Identifier (DLCI) 0 mit einer CIR von 1536000 über

Frame Forwarding konfiguriert. Das DLCI-Konzept ist etwas irreführend. Frame-Weiterleitungsverbindungen leiten keinen Datenverkehr basierend auf dem DLCI weiter.In diesem Beispiel wird der DLCI-Wert als Platzhalter verwendet: mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 0 1536000 5

SAR-MSG>>LCN 100 is enabled

7. Überprüfen Sie den Kanal:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspchans

DLCI Chan EQ I/EQDepth I/EQDEThre I/EECNThre Fst/ DE Type Alarm 9.2.1.1000 100 2 65535/65535 32767/32767 6553/6553 Dis/Dis frFor No Number of channels: 1 ChanNumNextAvailable: 23

Syntax : **dspchans**

Konfigurieren des BPX

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das BPX-System zu konfigurieren:

1. Stellen Sie sicher, dass der ATM Service Interface (ASI)-Port aktiv ist.Zeile nach oben:

upln 10.2

Geben Sie den Befehl dsplns ein, um zu überprüfen, ob die Leitung betriebsbereit ist. bpx8620a TN Cisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:25 EDT

Line Type Current Line Alarm Status 10.1 OC3 Major - Loss of Sig (RED) 10.2 OC3 Clear - OK 11.1 T3 Major - Loss of Sig (RED) 11.2 T3 Clear - OK

Last Command: dsplns

Geben Sie den Support-Befehl zum Hochfahren des Ports ein.

bpx8620a TN Cisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:23 EDT

Port:	10.2	[ACTI	VE]	
Interface:	MMF-2				
Туре:	UNI				
%Util Use:	Disabled				
Speed:	353208 (cps)			
Shift:	SHIFT ON	HCF	(Nor	mal	Operation)
VBR Queue Depth:	492				
Protocol:	ILMI				
VPI.VCI:				0.10	5
ILMI Polling Enabl	ed			N	
Trap Enabled				Y	
T491 Polling Inter	val			30	
N491 Error Thresho	old			3	
N492 Event Thresho	old			4	

Geben Sie den Befehl **dsupport** ein, um sicherzustellen, dass der Port aktiv ist.Geben Sie den Befehl config ein, um Änderungen am Port vorzunehmen, die zur Anpassung der Portkonfiguration an Ihre Umgebung erforderlich sind.

2. Fügen Sie das Regal zum Netzwerk hinzu. Den Trunk auf dem BNI-Port 1.1 hochfahren:

uptrk 1.1

Fügen Sie das MGX 8220-Gehäuse hinzu, das an 1.1 angeschlossen ist:

addshelf 1.1 A

- 3. Überprüfen Sie, ob die MGX 8220-Gehäuseeinheit im Netzwerk vorhanden ist.Geben Sie den Befehl **dspnode** ein, um festzustellen, ob die MGX 8220-Bibliothek aufgeführt ist.
- Fügen Sie die Verbindung vom ASI (Port 10.2) zum BNI (1.1) hinzu, in dem sich das Gehäuse MGX 8220 befindet. Verwenden Sie die Steckplatznummer (9) und die Kanalnummer (100), die im Abschnitt <u>Konfigurieren des MGX 8220-Gehäuse</u> konfiguriert wurden.

addcon 10.2.0.32 bpx8620a 1.1.9.100 atfr * 1536 * * * * * * * * *

Bei der Verbindung kann es sich um denselben Knoten oder einen anderen Knoten im Netzwerk handeln.Die Quality of Service- und Bandbreitenanforderungen müssen Ihren Netzwerkanforderungen entsprechen. In diesem Beispiel wird die 1536-Kbit/s-Leitungsgeschwindigkeit auf der MGX 8220-Regaleinheit mit der PCR-Einheit verglichen, und die CIR-Einstellung ist gleich der SCR.Geben Sie den Befehl **dspcon** ein, um Ihre Arbeit zu überprüfen.

bpx8620aTNCiscoBPX86209.3.45Jul. 10200305:25EDTConn:10.2.0.32bpx8620a1.1.9.100atfrStatus:OKPCR(0+1)SCRMBSMCRSCREN UPCCLPRM% util1536/15361536/15361000/1000--/--1/1yyn/n100/100Path:Routeinformationnotapplicableforlocalconnectionsbpx8620aASI-OC3:OKbpx8620aBNI-T3:OKLine10.2:OKLine1.1:OKNNI::OKNNI::OK

```
Last Command: dspcon 10.2.0.32
```

Konfigurieren des ATM-angeschlossenen Routers

Der ATM-verbundene Router (im Beispiel ein Cisco 4700) muss eine Version der Cisco IOS®-Software ausführen, die die ATM-PPP-Funktionalität unterstützt. Diese Funktion wurde für bestimmte Plattformen im Bild 11.2(4)F hinzugefügt. Überprüfen Sie die Versionshinweise, um sicherzustellen, dass diese Funktion in der Cisco IOS-Version Ihres Routers enthalten ist.

Dies ist die erforderliche Konfiguration für den ATM-angeschlossenen Router.

Hinweis: Die Elemente Hostname und Benutzername sind für die CHAP-Aushandlung enthalten.

hostname bell

username wansw-3640-2 password *chappwd* ! interface Virtual-Template1 ip address 10.29.69.100 255.255.255.0 cdp enable ppp authentication chap ! ! interface ATMO no ip address ! interface ATMO.100 point-to-point atm pvc 10 0 32 aal5ppp 1536 1535 96 virtual-template 1 !

Konfigurieren des seriell angeschlossenen Routers

In diesem Beispiel wird ein Cisco 3640-Router mit einer integrierten Channel Service Unit (CSU) verwendet, für den auch die Controller-Informationen konfiguriert werden müssen. Wenn Sie beispielsweise eine externe Kanal-Service-Einheit/Datendiensteinheit (CSU/DSU) für eine Serie 2500 verwenden, ist die Controller-Konfiguration erforderlich.

Dies ist die Konfiguration für den Cisco 3640, der an die MGX 8220-Gehäuseeinheit angeschlossen ist:

hostname wansw-3640-2
!
username bell password chappwd ! controller T1 2/0 framing esf linecode b8zs channel-group 0
timeslots 1-24 speed 64 ! interface Serial2/0:0 ip address 10.29.69.101 255.255.255.0
encapsulation ppp ppp authentication chap !

Überprüfen der Verbindung

MGX 8220-Gehäuse

Geben Sie den Befehl **dspchancnt** ein, um die Frames und Bytes anzuzeigen, die die serielle Schnittstelle für diesen bestimmten Kanal passieren:

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspchancnt 100

ChanNum:	100	
ChanState:	okay	
ChanUpTime:	71	
	Tx	Rx
AbitState:	Sending A=1	Off
ATMState:	Not sending any state	Not receiving any state
Total Frames:	20	21
Total Bytes:	1097	1398
Frames DE:	0	0
Bytes DE:	0	0
Frames Discarded:	0	0
Bytes Discarded:	0	0
FramesDiscXceedQDepth:	0	0
BytesDiscXceedQDepth:	0	0
FramesDiscXceedDEThresh:	0	0
Frames FECN:	0	0
Frames BECN:	0	0
FramesTagged FECN:	0	0
FramesTagged BECN:	0	0
KbpsAIR:	0	0
FramesTaggedDE:	0	0
BytesTaggedDE:	0	0
RcvFramesDiscShelfAlarm:		0
XmtFramesDiscPhyLayerFail:	0	

XmtFramesDiscCRCError:	0
XmtFramesDiscReAssmFail:	0
XmtFramesDiscSrcAbort:	0
XmtFramesDuringLMIAlarm:	0
XmtBytesDuringLMIAlarm:	0
RcvFramesDiscUPC:	
XmtFramesInvalidCPIs:	0
$\verb+XmtFramesLengthViolations:$	0
XmtFramesOversizedSDUs:	0
XmtFramesUnknownProtocols:	0
RcvFramesUnknownProtocols:	

BPX

Geben Sie auf der BPX-Seite den Befehl **dspchstats** ein, um eine Zellzahl für die ATM-Schnittstelle abzurufen.

0

0

bpx8620a Cisco BPX8620 9.3.45 Jul. 10 2003 05:25 EDT ΤN Channel Statistics for 10.2.0.32 Cleared: Sep. 10 1997 05:26 (-) Collection Time: 0 day(s) 00:00:36 PCR: 2170 cps Corrupted: NO Traffic Cells Avg CPS %util 37 1 From Port : 0 37 To Network : 1 0 From Network: 44 1 0 To Port : 44 1 0

This Command: dspchstats 10.2.0.32

Router

Führen Sie für den seriell angeschlossenen Router den Befehl **show interface serial** aus, um zu überprüfen, ob das Link Control Protocol (LCP) und alle anderen gewünschten Steuerungsprotokolle geöffnet sind, und um zu überprüfen, ob der Datenverkehr weitergeleitet wird.

```
wansw-3640-2# show interface serial 2/0:0
Serial2/0:0 is up, line protocol is up
 Hardware is DSX1
 Internet address is 10.29.69.101/24
 MTU 1500 bytes, BW 1536 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 LCP Open
 Open: IPCP, CDP
 Last input 00:00:04, output 00:00:04, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 01:02:05
 Input queue: 0/75/1 (size/max/drops); Total output drops: 0
 Queueing strategy: weighted fair
 Output queue: 0/64/0 (size/threshold/drops)
     Conversations 0/1 (active/max active)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     570 packets input, 21903 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort
     737 packets output, 25962 bytes, 0 underruns
```

0 output errors, 0 collisions, 50 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4 carrier transitions

Timeslot(s) Used:1-24, Transmitter delay is 0 flags

Geben Sie für den mit dem ATM verbundenen Router den Befehl **show interface virtual-access** ein, um die virtuelle Zugriffsschnittstelle anzuzeigen und die Konnektivität zu bewerten.

bell# show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up Hardware is Virtual Access interface Internet address is 10.29.69.100/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec) DTR is pulsed for 5 seconds on reset LCP Open Open: IPCP, CDP Bound to ATM0.100 VCD: 10, VPI: 0, VCI: 32 Cloned from virtual-template: 1 Last input 00:00:08, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:43:41 Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 386 packets input, 14956 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 476 packets output, 17424 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions

In diesem Beispiel sind beide Router für die Verwendung des Cisco Discovery Protocol (CDP) konfiguriert. Die Tabelle der CDP-Nachbarn dient zur schnellen Überprüfung der Verbindungen.

wansw-3640-2# show cdp neighbors

Capability	Codes: R - Router, T	- Trans Brid	dge, B - Sourc	e Route Br	idge
	S - Switch, H	- Host, I -	IGMP, r - Rep	eater	
Device ID	Iogal Intrfae	Holdtme	Capability	Dlatform	Port ID
DEVICE ID	HOCAI INCLICC	noraciiic	capability	FIACLOIM	FOLC ID
bell	Ser 2/0:0	167	R	4700	Virtual-Access1

bell# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
wansw-3640-2	Virtual-Access	1153	R	3640	Ser 2/0:0

Zugehörige Informationen

- Leitfaden zu neuen Namen und Farben für WAN-Switching-Produkte
- <u>Downloads WAN Switching-Software</u> (nur registrierte Kunden)
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme