Multicast-VLAN-Registrierung (MVR) für eine Catalyst 3750-Beispielkonfiguration

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Zugehörige Produkte Konventionen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfiguration Überprüfen Zugehörige Informationen

Einführung

In Multicast-VLAN-Netzwerken können Teilnehmer einer Multicast-Gruppe in mehr als einem VLAN vorhanden sein. Wenn die Beschränkungen der VLAN-Grenze in einem Netzwerk aus Layer-2-Switches bestehen, kann es erforderlich sein, den Multicast-Stream in verschiedenen Subnetzen an dieselbe Gruppe zu replizieren, selbst wenn sie sich im selben physischen Netzwerk befinden. Die Multicast VLAN Registration (MVR) leitet Pakete, die in einem Multicast-Quell-VLAN empfangen werden, an ein oder mehrere Empfangs-VLANs weiter. Die Clients sind in den Empfangs-VLANs, und der Multicast-Server befindet sich im Quell-VLAN. Multicast-Routing muss deaktiviert werden, wenn MVR aktiviert ist. Weitere Informationen zum MVR finden Sie im Konfigurationsleitfaden <u>zur Multicast-VLAN-Registrierung</u>.

Dieses Dokument enthält eine einfache Topologie: ein Stack aus Catalyst 3750-Switches mit Multicast-Quelle/-Empfängern, eine funktionierende Konfiguration und die Ausgabe von Befehlen, um zu überprüfen, ob der MVR funktioniert oder nicht, wenn ein Stream gesendet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Ausgabe des Catalyst 3750 Switches.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Diese Konfiguration kann auch mit den folgenden Switch-Typen verwendet werden: Catalyst Switches der Serien 3550, 2940, 2950, 2970, 3500/2900XL

Die Catalyst Switches der Serien 3750, 35XX und 29XX unterstützen MVR seit der Codeversion 12.1(11)AX. Für Catalyst Switches der Serien 3500 und 2900 XL ist das Cisco IOS-Minimum ausreichend? Die erforderliche Softwareversion ist 12.0(5)WC(1).

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



Konfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um MVR zu konfigurieren:

- 1. Führen Sie diesen Befehl aus, um das Multicast-Routing auf dem Switch oder Switch-Stack global zu deaktivieren: switch(config)#no ip multicast-routing distributed
- 2. Führen Sie diesen Befehl aus, um MVR global zu aktivieren: mixed(config)#mvr
- 3. Geben Sie mit diesem Befehl die Multicast-Gruppe an, an die der Stream gesendet wird: mixed(config)#mvr group 239.9.0.1

- 4. Geben Sie mit diesem Befehl das VLAN an, in dem sich die Quelle befindet: mixed(config)#mvr vlan 1200
- 5. Obwohl Multicast-Routing deaktiviert ist, müssen Sie diese Befehle ausführen, um Protocol Independent Multicast (PIM) auf der gerouteten Schnittstelle zu aktivieren.Dadurch wird der Multicast-Gruppenstatus beibehalten, sodass die allgemeine Abfrage gesendet werden kann.**Hinweis:** WARNMELDUNGEN werden von Cisco IOS empfangen, nachdem PIM aktiviert wurde.

mixed(config-if)#mvr type source

Der **Befehl <u>mvr type source</u>** sollte auf der Schnittstelle angeben, von der der Multicast-Stream stammt.

7. Geben Sie folgende Befehle ein: mixed(config-if)#int g6/0/1

mixed(config-if)#mvr type receiver

Der **Befehl <u>mvr type empfänger</u>** sollte auf der anderen Schnittstelle angeben, an der die Teilnehmer angeschlossen sind.

```
3750-Switch

maui-soho-01#show running-config

Building configuration...

!

mvr vlan 1200

mvr
```

```
mvr group 239.9.0.1
!
!
vlan 1,1100,1200
!
interface Port-channel20
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
mvr type source
!
interface GigabitEthernet6/0/1
switchport access vlan 1100
mvr type receiver
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet7/0/49
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
channel-group 20 mode active
!
interface GigabitEthernet7/0/50
switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk
channel-group 20 mode active
1
interface Vlan1100
ip address 116.100.1.1 255.255.0.0
ip pim sparse-dense-mode
!
interface Vlan1200
ip address 115.200.1.1 255.255.0.0
ip pim sparse-dense-mode
```

<u>Überprüfen</u>

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Geben Sie den Befehl show mvr ein, um den MVR-Status und die MVR-Werte für den Switch anzuzeigen.

mixed#show mvr

MVR Running: TRUE

MVR multicast VLAN: 1200

MVR Max Multicast Groups: 256

MVR Current multicast groups: 1

MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)

MVR Mode: compatible

Geben Sie den Befehl show mvr interface ein, um den Fluss des Multicast-Streams zu überprüfen.

mixed#show mvr interface Status Immediate Leave Port Туре ____ ____ _____ _____ Gi6/0/1 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED Po21 SOURCE ACTIVE/UP DISABLED Geben Sie den Befehl show mvr members ein, um herauszufinden, wer die Multicast-Gruppe

abonniert.

mixed# show	mvr	members	

MVR Group IP Status Members

_____ _____

239.009.000.001 ACTIVE Gi6/0/1(d), Po20(s)

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von IGMP-Snooping und MVR auf Catalyst Switches der Serie 3750
- Support-Seiten f
 ür LAN-Produkte
- Support-Seite f
 ür LAN-Switching

end

1

<u>Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems</u>