# Catalyst Switches der Serien 6500/6000 -NetFlow-Konfiguration und Fehlerbehebung

## Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen in nativem IOS **NetFlow aktivieren** NDE konfigurieren **Optionale Konfiguration** Konfigurationen in Hybrid-OS **NetFlow aktivieren** NDE konfigurieren **Optionale Konfiguration** Überprüfung Fehlerbehebung MLS Aging deaktiviert NetFlow zeigt Datenverkehr in einer Richtung an NetFlow zeigt keinen Switched- oder Bridge-Datenverkehr an Quell-IP-Adresse und Ziel-IP-Adresse werden in IP Flow nicht angezeigt. Unterstützung von Bridge-Flow-Statistiken für VLANs Falsches BGP NEXTHOP in NetFlow Zugehörige Informationen

## **Einleitung**

Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die Konfiguration von NetFlow auf dem Catalyst 6500/6000-Switch, der ein natives IOS oder ein Hybrid-Betriebssystem ausführt. Es kann erforderlich sein, den Datenverkehr zu überwachen, der über den Catalyst 6500/6000 fließt, wenn er als Core-Gerät im Netzwerk fungiert.

## **Voraussetzungen**

**Anforderungen** 

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Catalyst 6500 mit Supervisor Engine 32, MSFC2A und PFC3
- Catalyst 6500 mit Cisco IOS? Softwareversion 12.2(18)SXF4

**Hinweis:** NetFlow-Konfigurationen werden auch auf Route Switch Processor 720, Supervisor Engine 720 unterstützt. Hinsichtlich NetFlow gibt es keinen Unterschied zwischen der Supervisor Engine 720 und dem Route Switch Processor 720. Dieselbe Konfiguration gilt also sowohl für die Supervisor Engine 720 als auch für den Route Switch Processor 720.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).</u>

## Hintergrundinformationen

NetFlow ist eine Cisco IOS-Anwendung, die Statistiken zu Paketen liefert, die den Router durchlaufen. NetFlow erfasst global Statistiken aus dem Datenverkehr, der über den Switch fließt, und speichert die Statistiken in der NetFlow-Tabelle. Sie können über die Befehlszeile auf die NetFlow-Tabelle zugreifen. Sie können die NetFlow-Statistiken auch auf einen Berichtsserver exportieren, der als NetFlow Collector bezeichnet wird. Sie müssen den NetFlow Data Export (NDE) auf dem Switch konfigurieren, um die NetFlow-Statistiken in einen NetFlow Collector zu exportieren. NetFlow überwacht nur den CEF/Fast-Switched-Datenverkehr. Um Fast Switching zu aktivieren, geben Sie den Befehl **ip route-cache** an die zu überwachenden Schnittstellen ein.

Vor der Konfiguration von NetFlow sollten Sie einige Punkte kennen:

- Der NetFlow-Cache auf der Multilayer Switch Feature Card (MSFC) erfasst Statistiken für in der Software weitergeleitete Datenströme.
- Der NetFlow-Cache auf der Policy Feature Card (PFC) erfasst Statistiken für in der Hardware weitergeleitete Datenströme.
- Eine Flussmaske definiert das Format eines Cacheeintrags in der NetFlow-Cachetabelle. Es gibt einige Typen von Flow-Masken, die von PFC unterstützt werden, und NetFlow verwendet für alle Statistiken nur eine Flow-Maske. Sie können den Typ der Flussmaske je nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Dies ist die Liste der Flussmasken, die im PFC verfügbar sind:source-only: Eine weniger spezifische Flow-Maske. Die PFC unterhält einen Eintrag für jede Quell-IP-Adresse. Alle Datenflüsse aus einer bestimmten Quell-IP-Adresse verwenden diesen Eintrag.destination: Eine weniger spezifische Maske für den Datenfluss. Die PFC unterhält einen Eintrag für jede Ziel-IP-Adresse. Für alle Datenflüsse an eine bestimmte Ziel-

IP-Adresse wird dieser Eintrag verwendet.destination-source: Eine spezifischere Flow-Maske. Der PFC unterhält einen Eintrag für jedes Quell- und Ziel-IP-Adresspaar. Dieser Eintrag wird für alle Datenflüsse zwischen denselben Quell- und Ziel-IP-Adressen verwendet.destinationsource-interface - Eine spezifischere Flow-Maske. Fügt den Informationen in der Flow-Maske für die Zielquelle das Source VLAN Simple Network Management Protocol (SNMP) ifIndex hinzu.full (Vollständig): Eine spezifischere Maske für den Datenfluss. Die PFC erstellt und verwaltet einen separaten Cache-Eintrag für jeden IP-Fluss. Ein vollständiger Eintrag umfasst die Quell-IP-Adresse, die Ziel-IP-Adresse, das Protokoll und die Protokollschnittstellen.fullinterface (Vollschnittstelle) - Die spezifischste Flussmaske. Fügt den Informationen in der Volllaufmaske das Quell-VLAN-SNMP ifIndex hinzu.

• NDE auf der PFC unterstützt NDE-Versionen 5 und 7 für die auf der PFC erfassten Statistiken.

**Hinweis:** Im PFC3B- oder PFC3BXL-Modus mit Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXE und höher können Sie NDE konfigurieren, um Statistiken für gerouteten und überbrückten Datenverkehr zu sammeln. Im PFC3A-Modus oder mit Versionen vor der Cisco IOS Software Version 12.2(18)SXE sammelt NDE Statistiken nur für gerouteten Datenverkehr.

## Konfigurieren

Das Konfigurationsbeispiel in diesem Abschnitt zeigt, wie NetFlow auf dem Switch konfiguriert wird und wie NDE konfiguriert wird, um den NetFlow-Cache in den NetFlow-Collector zu exportieren. Außerdem werden die optionalen Parameter erläutert, mit denen NetFlow an Ihr Netzwerk angepasst werden kann. In diesem Beispiel verfügt der Catalyst Switch der Serie 6500 über zwei VLANs, 10 und 20, für das interne Netzwerk. Die Schnittstelle fa3/1 ist mit der Außenseite des Netzwerks verbunden.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

**Hinweis:** Die Netflow-Konfiguration unterbricht weder den Datenverkehr noch deaktiviert die konfigurierte Schnittstelle.

### **Netzwerkdiagramm**

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:



## Konfigurationen in nativem IOS

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- <u>NetFlow aktivieren</u>
- NDE konfigurieren
- Optionale Konfiguration

## NetFlow aktivieren

Der erste Schritt zur Konfiguration von NetFlow in Ihrem Netzwerk besteht darin, NetFlow sowohl in der MSFC als auch in der PFC zu aktivieren. In diesem Beispiel wird Schritt für Schritt beschrieben, wie NetFlow aktiviert wird:

- 1. Aktivieren Sie NetFlow auf der PFC.
- 2. Konfigurieren Sie die Flussmaske für PFC.
- 3. Aktivieren Sie NetFlow auf der MSFC.
- 4. Aktivieren Sie NetFlow für Layer-2-Switched-Datenverkehr auf der PFC.

#### Switch

```
Switch(config)#interface Vlan10
Switch(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Vlan20
Switch(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface loopback 0
Switch(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.255
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface fastEthernet 3/1
Switch(config-if) #no switchport
Switch(config-if)#ip address 10.10.200.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
!--- This configuration shows that !--- the VLANs are
configured with IP addresses. ! Switch(config)#mls
netflow
!--- Enables NetFlow on the PFC. ! Switch(config)#mls
flow ip full
!--- Configures flow mask on the PFC. !--- In this
example, flow mask is configured as full. !
Switch(config)#interface Vlan10
Switch(config-if) #ip route-cache flow
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Vlan20
Switch(config-if) #ip route-cache flow
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 3/1
Switch(config-if) #ip route-cache flow
Switch(config-if)#exit
!--- Enables NetFlow on the MSFC. Switch(config) #ip flow
ingress layer2-switched vlan 10,20
!--- Enables NetFlow for Layer 2-switched traffic on the
PFC. !--- It also enables the NDE for Layer 2-switched
traffic on the PFC.
```

### NDE konfigurieren

NetFlow verwaltet die aktive NetFlow in der NetFlow-Cache-Tabelle. Sie können den Befehl **show mls netflow ip** ausführen, um den aktiven NetFlow-Cache im Switch anzuzeigen. Nach Ablauf des NetFlow-Cache wird der NetFlow-Datenverkehr, der die Befehlszeile verwendet, nicht mehr angezeigt. Sie können den abgelaufenen NetFlow-Cache in den NetFlow-Datensammler exportieren. Wenn Sie den NetFlow-Datenerfasser zum Speichern des bisherigen NetFlow-Datenverkehrs verwenden, müssen Sie den NDE auf dem Catalyst 6500-Switch konfigurieren. Es sind viele NetFlow-Collectors verfügbar. Dazu gehören Cisco NetFlow Collector und Cisco CS-Mars. Es ist nicht erforderlich, dass die NDE-Senderversion mit der IP-Flow-Exportversion übereinstimmt, da es sich beim NDE-Sender um Layer-2-Datenverkehr und beim IP-Route-Cache-Datenverkehr um Layer-3-Datenverkehr handelt.Die Liste der NetFlow-Collectors in Tabelle 2 von Einführung in Cisco IOS NetFlow - Eine technische Übersicht ist zu sehen. In diesem Abschnitt wird die NDE-Konfiguration des Catalyst 6500-Switches erläutert.

- 1. Konfigurieren von NDE auf der PFC
- 2. Konfigurieren Sie NDE auf der MSFC.
- 3. Aktivieren Sie NDE für Layer-2-Switched-Datenverkehr auf der PFC.

#### Switch

```
Switch(config)#mls nde sender version 5

!--- Configures NDE in the PFC. This example configures

NDE version 5. !--- You need to configure the version

based on your NetFlow collector. !--- The mls nde sender

command configures !--- the NDE with default version 7.

If your NetFlow collector supports !--- version 7 NDE
```

```
format, you need to issue the !--- mls nde sender
command.
!
Switch(config)#ip flow-export source loopback 0
Switch(config)#ip flow-export destination 10.10.100.2
9996
!--- Configures NDE on the MSFC with the NetFlow
collector IP address !--- and the application port
number 9996. This port number varies !--- depending on
the NetFlow collector you use. Switch(config)#ip flow
export layer2-switched vlan 10,20
!--- Enabling ip flow ingress as in the Enable NetFlow
Section !--- automatically enables ip flow export. !---
If you disabled ip flow export earlier, you can enable
it as mentioned.
!--- Show run does not show the ip flow export command.
```

### **Optionale Konfiguration**

NetFlow enthält nur wenige optionale Konfigurationen. Dies hängt von Ihrem Netzwerkdesign, der Menge an Datenverkehr, der im Netzwerk fließt, und von Ihrer Anforderung an die NetFlow-Daten ab. Dies sind kurze Beschreibungen der optionalen Konfigurationen:

 MLS-Alterung (Multilayer Switching): Wenn der NetFlow-Datenverkehr aktiv ist, läuft der NetFlow-Cache nicht ab. Wenn dieser Vorgang nicht abläuft, exportiert der NetFlow-Cache nicht in den NetFlow-Datensammler. Um eine regelmäßige Berichterstattung über kontinuierlich aktive Datenflüsse sicherzustellen, laufen Einträge für kontinuierlich aktive Datenflüsse am Ende des Intervalls ab, das mit dem Befehl mls aging long (Standard: 32 Minuten) konfiguriert ist. Diese Ausgabe zeigt das Standardintervall für das Altern im mls-Cache:

asnml-c6509-01# <b>show mls netflow aging</b>								
	enable	timeout	packet threshold					
normal aging	true	300	N/A					
fast aging	false	32	100					
long aging	true	1920	N/A					

- NetFlow-Sampling Standardmäßig erfasst NetFlow alle Pakete im Flow. Wenn Sie NetFlow-Sampling verwenden, können Sie eine Teilmenge von Paketen erfassen. NetFlow-Sampling kann als zeit- oder paketbasiert aktiviert werden.
- NetFlow-Aggregation Der Aggregation-Cache ist eine zusätzliche NetFlow-Cache-Tabelle im Switch, die die aggregierten Flow-Statistiken des NetFlow-Datenverkehrs enthält. Der Catalyst 6500 verfügt über verschiedene Schemas, z. B. Quell-Präfix, Zielpräfix und Protokollport für die NetFlow-Aggregation. Sie können mehrere Schemata im Switch konfigurieren und NDE verwenden, um die Statistiken in den NetFlow Collector zu exportieren. NetFlow-

Aggregations-Caches reduzieren die zwischen dem Switch und dem NetFlow Collector erforderliche Bandbreite.

- NDE-Flow-Filter Sie können einen NDE-Flow-Filter so konfigurieren, dass nur der interessierte NetFlow-Cache exportiert wird. Nachdem Sie einen Filter konfiguriert haben, werden nur abgelaufene und gelöschte Flüsse exportiert, die den angegebenen Filterkriterien entsprechen. Sie können den NetFlow-Cache-Eintrag nach Quelladresse, Zieladresse, Quellport und Zielport filtern.
- NetFlow-Cache-Einträge Sie können die Anzahl der NetFlow-Einträge im NetFlow-Cache erhöhen oder verringern.

In diesem Abschnitt wird die optionale Konfiguration erläutert. Diese Konfiguration hängt von Ihren Anforderungen ab.

- Konfigurieren der MLS-Alterung
- Konfigurieren von NetFlow-Sampling
- Konfigurieren der NetFlow-Aggregation
- NDE-Flussfilter konfigurieren
- Konfigurieren von NetFlow-Cache-Einträgen

#### Switch

```
Switch(config)#mls aging long 300
!--- Configures the switch to delete the active NetFlow
!--- cache entries after 5 minutes. The default value is
32 minutes. ! Switch(config)#mls aging normal 120
!--- Configures the switch to delete the inactive
NetFlow !--- cache entries after 2 minutes. The default
value is 5 minutes. ! Switch(config)#mls sampling time-
based 64
!--- 1 out of 64 packets is sampled for the NetFlow
cache. By default, !--- sampling is disabled and every
packet is captured into the NetFlow cache. !
Switch(config)#ip flow-aggregation cache protocol-port
Switch(config-flow-cache)#cache entries 1024
Switch(config-flow-cache)#cache timeout active 30
Switch(config-flow-cache)#cache timeout inactive 300
Switch(config-flow-cache)#export destination 10.10.100.2
9996
Switch(config-flow-cache)#enabled
Switch(config-flow-cache)#exit
!--- Configures protocol and port aggregation scheme. !
Switch(config)#mls nde flow exclude protocol tcp dest-
port 23
!--- Configures the NDE not to export the traffic with
destination port tcp 23. ! Switch(config)#ip flow-cache
entries 128000
!--- The change in number of entries take effect after
either the next reboot or !--- when netflow is turned
off on all interfaces.
```

## Konfigurationen in Hybrid-OS

Dieser Abschnitt zeigt ein Konfigurationsbeispiel für den Catalyst 6500-Switch, der ein Hybrid-Betriebssystem ausführt. Für die Konfiguration wird dasselbe Diagramm wie im IOS-Abschnitt verwendet. Das Dokument verwendet folgende Konfigurationen:

- <u>NetFlow aktivieren</u>
- <u>NDE konfigurieren</u>
- Optionale Konfiguration

#### **NetFlow aktivieren**

Es wird davon ausgegangen, dass die VLANs bereits im Supervisor-Modul erstellt wurden und die VLAN-Schnittstellen-IPs in der MSFC zugewiesen sind. Hier wird NetFlow sowohl im Supervisor-Modul als auch in der MSFC aktiviert. NetFlow kann nur an Layer-3-Schnittstellen aktiviert werden.

```
Switch

Catos(enable)set mls flow full

!--- Enables NetFlow and configures flow mask on the

supervisor module. !--- In this example, flow mask is

configured as full. ! MSFC(config)#interface Vlan10

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config)#interface Vlan20

MSFC(config)#interface Vlan20

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config-if)#exit

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config-if)#exit

MSFC(config-if)#exit

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config-if)#ip route-cache flow

MSFC(config-if)#exit

!--- Enables NetFlow on the MSFC.
```

### NDE konfigurieren

In diesem Abschnitt wird die NDE-Konfiguration für das Supervisor-Modul und MSFC angezeigt. In diesem Beispiel wird VLAN 1 anstelle des Loopbacks 0 verwendet.

Switch						
Catos(enable) <b>set mls nde enable</b>						
Catos(enable) <b>set mls nde version 7</b>						
Catos(enable) <b>set mls nde 10.10.100.2 9996</b>						
! Configures NDE in the supervisor. This example						
<pre>configures NDE version 7. ! MSFC(config)#ip flow-export</pre>						
version 5						
MSFC(config)#ip flow-export source vlan 1						
MSFC(config)#ip flow-export destination 10.10.100.2 9996						
! Configures NDE on the MSFC with the NetFlow						
collector IP address ! and the application port						
number 9996. This port number varies ! depending on						
the NetFlow collector you use.						

## **Optionale Konfiguration**

Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration der NetFlow-Alterungszeit im Supervisor-Modul.

Switch						
Catos(enable) set mls agingtime long-duration 300						
<pre>! Configures the switch to delete the active NetFlow</pre>						
! cache entries after 5 minutes. The default value is						
32 minutes. ! Switch(config)#set mls agingtime 120						
<pre>! Configures the switch to delete the inactive</pre>						
NetFlow ! cache entries after 2 minutes. The default						
value is 5 minutes.						

## <u>Überprüfung</u>

In diesem Abschnitt wird veranschaulicht, wie die NetFlow-Cachetabelle und NDE überprüft werden. Außerdem wird eine NetFlow-Beispielkollektorausgabe bereitgestellt.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show anzuzeigen**.

• Der Befehl **show mls netflow ip** zeigt die NetFlow-Cache-Einträge im Supervisor-Modul an. Dies ist eine Beispielausgabe:

Switch#show mls netflow ipDisplaying Netflow entries in Supervisor EarlDstIPSrcIPProt:SrcPort:DstPortSrc i/f:AdjPtr								
Pkts	Bytes	Age	LastSeen	Attrib	utes			
10.10.10.100	10.10.10.1		tcp :telnet	:2960		:0x0		
26	1223	101	20:35:41	L2 -	Dynamic	:0x0		
10.10.20.2	10.10.20.1	t	tcp :11837	:179				
6	315	174	20:35:29	L2 -	Dynamic	:0x0		
10.10.200.1	10.10.200.	2	tcp :21124	179				
0 10.10.20.1	0 10.10.20.2	176 t	20:35:28 tcp :179	L3 - :11837	Dynamic 	:0x0		
0	0	174	20:35:29	L3 -	Dynamic	:0x0		
171.68.222.14	40 10.10.10.1	00	udp :3046	:1029				
1	46	2	20:35:39	L3 -	Dynamic	:0x0		
10.10.10.100	64.101.128.	56	udp :dns	:2955				
6	944	178	20:34:29	L3 -	Dynamic	:0x0		
10.10.200.2	10.10.200.	1	tcp :179	:2112	4			
5 0.0.0.0	269 0.0.0.0	133	20:35:28 0 :0	L2 - :0	Dynamic 	:0x0		
87	10488	133	20:35:29	L3 -	Dynamic	:0x0		
171.68.222.1	36 10.10.10.1	00	udp :3047	:1029				
1	46	2	20:35:39	L3 -	Dynamic	:0x0		
10.10.10.100	171.70.144.	201	icmp:0	:0				
1	60	71	20:34:30	L3 -	Dynamic	:0x0		
171.68.222.14	40 10.10.10.1	00	udp :3045	:1029				

1 46 2 20:35:39 L3 - Dynamic 10.10.10.100 64.101.128.92 tcp :3128 :2993 --:0x0 13256 102 20:34:00 L3 - Dynamic 20 10.10.10.100 171.68.222.140 udp :1029 :3045 --:0x0 368 2 20:35:39 L3 - Dynamic 171.68.222.140 10.10.10.100 icmp:771 :0 --:0x0 176 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 10.10.10.100 10.16.151.97 udp :1029 :3048 --:0x0 20:35:39 L3 - Dynamic 2 366 10.16.151.97 10.10.100 udp :3045 :1029 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 46 171.68.222.136 10.10.10.100 udp :3049 :1029 --:0x0 2 152 2 20:35:39 L3 - Dynamic 171.68.222.136 10.10.10.100 udp :3045 :1029 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 46 64.101.128.56 10.10.10.100 udp :2955 :dns --:0x0 389 6 178 20:34:29 L3 - Dynamic 10.10.10.100 171.68.222.136 udp :1029 :3045 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 366 1 171.68.222.136 10.10.10.100 udp :3050 :1029 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 46 10.16.151.97 10.10.10.100 udp :3048 :1029 --:0x0 1 46 2 20:35:39 L3 - Dynamic 10.10.10.100 64.101.128.92 tcp :3128 :2991 --:0x0 4889 106 20:34:00 L3 - Dynamic 15 10.10.10.100 10.16.151.97 udp :1029 :3045 --:0x0 366 2 20:35:39 L3 - Dynamic 171.68.222.140 10.10.10.100 udp :3051 :1029 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 46 10.16.151.97 10.10.100 icmp:771 :0 --:0x0 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 176 10.10.10.100 64.101.128.92 tcp :3128 :2992 --:0x0 16 7019 106 20:34:00 L3 - Dynamic 10.10.10.100 171.68.222.136 udp :1029 :3047 --:0x0 366 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 10.16.151.97 10.10.100 udp :3052 :1029 --:0x0 1 2 20:35:39 L3 - Dynamic 46 10.10.10.100 171.68.222.140 udp :1029 :3046 --:0x0 368 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 10.10.10.1 10.10.100 tcp :2960 :telnet --:0x0 101 20:35:41 L3 - Dynamic 0 10.10.10.100 171.68.222.136 udp :1029 :3049 --:0x0

961 2 20:35:39 L3 - Dynamic 171.68.222.136 10.10.10.100 udp :3053 :1029 --:0x0 152 2 20:35:40 L3 - Dynamic 2 10.10.10.100 171.68.222.136 udp :1029 :3050 \_ \_ :0x0 20:35:39 L3 - Dynamic 366 2 1 10.10.10.100 171.68.222.136 udp :1029 :3053 \_ \_ :0x0 20:35:40 L3 - Dynamic 961 2 1 10.10.10.100 171.68.222.140 udp :1029 :3051 :0x0 \_ \_ 1 368 2 20:35:39 L3 - Dynamic 10.10.10.100 10.16.151.97 udp :1029 :3052 \_ \_ :0x0 366 2 20:35:39 L3 - Dynamic 1 172.22.1.110 10.10.200.1 udp :52039 :9996 --:0x0 209 20:35:12 L2 - Dynamic 9 876 10.175.52.255 10.10.10.100 udp :137 :137 --:0x0 72 20:34:31 L2 - Dynamic 3 234 171.70.144.201 10.10.10.100 icmp:8 :0 :0x0

1 60 72 20:34:29 L3 - Dynamic

In einer Produktionsumgebung ist diese Leistung enorm. Der Befehl **show mls netflow ip** hat einige Optionen, um nur den interessierten Datenverkehr aufzulisten. Diese Ausgabe zeigt eine Liste der Optionen an:

Switch#show mls netflow ip ?

```
count
           total number of mls entries
destination show entries with destination ip address
detail display additional per-flow detail
dynamic
          hardware created netflow statistics entries
           flow
flow
          Show for module
module
nowrap
           no text wrap
           qos statistics
aos
source show entries with source ip address
sw-installed s/w installed netflow entries
            Output modifiers
<cr>
```

 Der Befehl show mls zeigt die NetFlow-Exportinformationen an. Diese Informationen zeigen, welcher NetFlow-Collector exportiert und wie viele Pakete er exportiert. Dies ist eine Beispielausgabe:

```
Switch#show mls nde
```

```
Netflow Data Export enabled
Exporting flows to 10.10.100.2 (9996)
 Exporting flows from 10.10.1.1 (52039)
 Version: 5
 Layer2 flow creation is enabled on vlan 10,20
 Layer2 flow export is enabled on vlan 10,20
 Include Filter not configured
 Exclude Filter not configured
 Total Netflow Data Export Packets are:
    337 packets, 0 no packets, 3304 records
Total Netflow Data Export Send Errors:
IPWRITE_NO_FIB = 0
IPWRITE\_ADJ\_FAILED = 0
IPWRITE_PROCESS = 0
IPWRITE_ENQUEUE_FAILED = 0
IPWRITE_IPC_FAILED = 0
IPWRITE_OUTPUT_FAILED = 0
```

Geben Sie den Befehl **clear mls nde flow zähls** ein, um die NDE-Statistiken zu löschen. • Dieses Diagramm zeigt eine Beispielausgabe aus einem NetFlow-

Collector:



## **Fehlerbehebung**

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Es gibt einige Punkte, die Sie kennen müssen, um sicherzustellen, dass Ihre Konfiguration funktioniert:

- Sie müssen NetFlow auf den MSFC-Layer-3-Schnittstellen aktivieren, um NDE auf der PFC und NDE auf der MSFC zu unterstützen. Sie müssen den Switch gemäß dem Abschnitt <u>Enable NetFlow</u> konfigurieren. Wenn Sie keinen Layer-2-Bridge-Datenverkehr benötigen, müssen Sie den Befehl **ip flow Ingress Layer2-Switched** mit dem Befehl **no ip flow Ingress** Layer2-Switched rückgängig machen.
- Sie können NetFlow auf den NAT-f\u00e4higen Schnittstellen (Network Address Translation) nicht aktivieren, wenn Sie die vollst\u00e4ndigen und schnittstellenvollst\u00e4ndigen Flow-Masken konfiguriert haben. Wenn die Schnittstelle entweder mit dem Befehl ip nat inside oder mit dem Befehl ip nat outside und Sie haben die vollst\u00e4ndigen und schnittstellenvollen Flow-Masken konfiguriert, k\u00f6nnen Sie NetFlow nicht auf der Schnittstelle aktivieren. Sie sehen diese

Fehlermeldung:

%FM\_EARL7-4-FEAT\_FLOWMASK\_REQ\_CONFLICT: Feature NDE requested flowmask Int f Full Flow Least conflicts with other features on interface Vlan52, flowmask re quest Unsuccessful for the feature

- Die Policy Feature Card 3 (PFC3) und die Policy Feature Card 2 (PFC2) verwenden die NetFlow-Tabelle nicht für Layer-3-Switching in der Hardware.
- NetFlow-Aggregation verwendet NDE Version 8. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr NetFlow Collector das Format Version 8 unterstützt. Hinweis: NetFlow auf der aktuellen Cisco Catalyst 6500 Supervisor 720-Produktfamilie ist nur eine Eingangs-Schnittstellenfunktion. Die Cisco IOS Softwareversion 12.2(33)SXH und höher unterstützt NDE pro Schnittstelle, wodurch die PFC-NetFlow-Datenerfassung auf Schnittstellenbasis ermöglicht wird. Bei Cisco IOS-Softwareversionen vor der Cisco IOS-SoftwareVersion 12.2(33)SXH kann NetFlow auf der PFC-Plattform nur aktiviert und global deaktiviert werden.
- NetFlow muss auf dem lokalen Router aktiviert werden, um eine Layer-2-Analyse durchzuführen.

### MLS Aging deaktiviert

Bei den Cisco Catalyst Switches der Serie 6500, die mit nativem IOS ausgeführt werden, werden bei Aktivierung des Server Load Balancing (SLB) die NetFlow-Cache-Einträge bei MLS Long Ageing nicht veraltet. Dieses Problem ist in der Cisco Bug-ID <u>CSCea83612</u> dokumentiert (nur registrierte Kunden). Aktualisieren Sie auf das neueste Cisco IOS, das von diesem Fehler nicht betroffen ist.

### NetFlow zeigt Datenverkehr in einer Richtung an

Nach der Aktivierung von NetFlow zeigt der Befehl **show mls netflow ip** nur den Datenverkehr in eine Richtung an. Standardmäßig speichert NetFlow nur den eingehenden Datenverkehr. Geben Sie den Befehl **ip route-cache flow** sowohl für die Eingangs- als auch die Ausgangsschnittstellen aus, um sowohl eingehenden als auch ausgehenden Datenverkehr zwischenspeichern zu können.

### NetFlow zeigt keinen Switched- oder Bridge-Datenverkehr an

Standardmäßig zeigt NetFlow keine Statistiken für Datenverkehr an, der über dasselbe VLAN läuft, sondern nur für Datenverkehr, der von einem VLAN in ein anderes eingeht. Beispiel: VLAN-Schnittstellen, wenn für diese Schnittstellen der Befehl **ip route-cache flow** einzeln konfiguriert wurde.

**Hinweis:** Um Statistiken für Datenverkehr anzuzeigen, der über dasselbe VLAN läuft, deaktivieren Sie den Software-Switched-Netflow, d. h. konfigurieren Sie **ip route-cache-Fluss** auf der Layer-3-Schnittstelle nicht.

Um die Erstellung von Switch-, Bridge- und Layer 2-IP-Datenflüssen für ein bestimmtes VLAN zu ermöglichen, führen Sie den Befehl **ip flow layer2 Switched aus**.

Um die Erfassung von Switch-, Bridge- und IP-Datenflüssen in Layer 2 zu ermöglichen, muss das Layer 2-Switched-VLAN für den IP-Datenfluss *{num | vlanlist}*-Befehl. Um den Export von Switch-, Bridge- und IP-Datenströmen in Layer 2 zu ermöglichen, muss das Layer-2-Switched-VLAN "ip flow export" *{num | vlanlist}*-Befehl.

Der Befehl wird nur auf der Supervisor Engine 720 im PFC3B- und PFC3BXL-Modus und auf der

Supervisor Engine 2 mit PFC2 unterstützt.

Bevor Sie diesen Befehl auf Catalyst Switches der Serie 6500 verwenden, die mit der Supervisor Engine 720 konfiguriert sind, müssen Sie sicherstellen, dass eine entsprechende VLAN-Schnittstelle verfügbar ist und über eine gültige IP-Adresse verfügt. Diese Richtlinie gilt nicht für Catalyst Switches der Serie 6500, die mit der Supervisor Engine 2 konfiguriert sind. Wenn NetFlow-Informationen von der Supervisor 720 Engine zur Analyse in den Collector exportiert werden, wird das tcp-Flag auf ZERO festgelegt. Dies ist auf die Hardware-Einschränkung des Supervisor 720 zurückzuführen, da dieser EARL7 ASIC verwendet. Die Unterstützung für TCP-Flag ist in EARL8 ASIC integriert.

## Quell-IP-Adresse und Ziel-IP-Adresse werden in IP Flow nicht angezeigt.

Aus diesen Gründen werden die Quell- und Ziel-IP-Adresse nicht in IP Flow angezeigt.

- Die Pakete werden durch eine ACL blockiert.
- Die Pakete werden verarbeitet.
- Multicast-Datenverkehr
- Für den Router bestimmte Pakete
- Tunnel (IPIP, GRE, IPSEC, L2TP) und WCCP
- Statische Route zu null0
- Dstlf ist NULL, wenn der Datenverkehr aufgrund von CAR verworfen wird.

Um dieses Problem zu vermeiden, verwenden Sie den Befehl **ip flow Infer-fields**, um NetFlow mit abgeleiteten Eingangs-/Ausgangsschnittstellen und Quell-/Zielinformationen zu aktivieren.

Wenn die Datenflüsse an den Subschnittstellen überprüft werden müssen, gibt es zwei Optionen:

- 1. Konfigurieren Sie den **ip route-cache-Fluss** in der Hauptschnittstelle. Dadurch werden die Flüsse von allen Subschnittstellen gesendet.
- 2. Konfigurieren Sie den **IP-Flow-Eingang** auf den Subschnittstellen, die in diesem Fall über keine NetFlow-Konfiguration verfügen, und senden Sie den Fluss von jeder Subschnittstelle, auf der der Befehl **ip flow Ingress** aktiviert ist.

### Unterstützung von Bridge-Flow-Statistiken für VLANs

Diese Funktion wird von der Supervisor Engine 1 oder 1A/PFC, der Supervisor Engine 2/PFC2 unterstützt, und MSFC/MSFC2 ist nicht erforderlich. Diese Funktion wird auf dem Supervisor 720/PFC3BXL mit eingeschränkter Funktionalität von Cisco Catalyst OS 8.5(1) oder höheren Versionen unterstützt.

Verwenden Sie den Befehl <u>set mls brücken-flow-statistics</u>, um die Überbrückungsstatistik für die angegebenen VLANs zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können ein oder mehrere VLANs eingeben. Sie können die Erstellung der NetFlow-Tabelle auf VLAN-Basis aktivieren. Da jedoch für die Statistiken des Bridge-Datenflusses und die Erstellung der VLAN-Einträge derselbe Mechanismus für die Erfassung der Statistiken verwendet wird, können sich die VLAN-Einträge überschneiden.

## Falsches BGP\_NEXTHOP in NetFlow

Wenn der NetFlow BGP Next Hop für die Unterstützung von Accounting und Analysis konfiguriert

ist, unterscheidet sich der BGP Next Hop vom normalen Next Hop.

Der NetFlow-Cache erfasst den BGP Next Hop nicht, wenn die Route zu diesem BGP Next Hop rekursiv durch mehrere IGP-Links gemeinsam genutzt wird. Stattdessen erfasst der NetFlow-Cache den effektiven einfachen nächsten Hop aus einer zufälligen Auswahl der Load-Shared-Routen, zu denen die BGP-Route rekursiv wird. Daher wird der NetFlow BGP Next Hop nicht unterstützt, wenn Sie rekursive Load-Sharing-Links haben.

## Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von NetFlow und NDE Catalyst Serie 6500 Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.2SX
- Produkt-Support für Switches
- Support für LAN-Switching-Technologie
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme