Bereitstellen eines N1K VSM als Service auf dem CSP2100.

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerkdiagramm Vorläufige Konfigurationen Konfigurieren des Service

Einführung

Dieser Artikel beschreibt die Schritte zur Bereitstellung eines Nexus 1000v-VSM auf einem CSP 2100.

Voraussetzungen

Der CSP2100 wurde konfiguriert und mit Management-Konnektivität eingerichtet.

Verwendete Komponenten

CSP2100 mit Version 2.1.0.6

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



Die obige Uplink-Topologie wird im folgenden Dokument verwendet. Dies ist nur als Referenz zu verwenden, um zu erfahren, wie Sie Uplinks zu Ihrem Service erstellen und zuweisen.

Der obige Port-Channel ist als Trunk definiert, und die für die Kommunikation mit dem Dienst verwendeten VLANs sind zulässig.

Vorläufige Konfigurationen

- Fügen Sie die VSM-Images im 'Repository' hinzu
- Sie finden die unten stehende unter "Konfiguration" (oben rechts) > "Repository"

Service	s Reposi	tory pNICs Cluster NFS SNMP				
	Reposit	ory Files				
						0
					Select	File Filte
		File Name	Modified	Size (Bytes)	Host Name	
6	1	n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.1010.ova	2016-09-08 19:56	219385379	bgl-csp-2100-01	
6		n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.iso	2016-09-08 19:57	248762368	bgl-csp-2100-01	
6	1	n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.ova	2016-09-08 19:58	218429440	bgl-csp-2100-01	

- Wählen Sie eine Datei über "Auswählen" und "Hochladen", um sie zum Repository hinzuzufügen.
- Konfigurieren Sie die Uplinks des CSP. Konfiguration > pNICs

enp7s0f0	up	10G	Po12	ethernet	*
enp7s0f1	up	10G Po12		ethernet	4
		Port Channe	l Configure		
Port Channel Members enp7s0f0 enp7s0f1		Enter Port Channel Name Po12 Choose Bond Mode		Enter VLAN Trunk Range 1-13 Choose LACP Type	
		balance-slb active-backup balance-trn		active passive	
Submit Delete Clear Configuration (Done	uaran werkop		un.	

- Wählen Sie die Schnittstellen aus der Liste der verfügbaren Uplinks aus, die an einen Port-Channel gebunden werden sollen.
- Benennen Sie den Port-Channel, und fügen Sie einen Bereich zulässiger VLANs hinzu.
- Legen Sie den Anleihenmodus auf "active/standy" fest Wählen Sie einen LACP-Modus aus ('off' ist im Prinzip "mode on" (Ein) kein Protokoll).
- Klicken Sie auf "Senden", um den Port-Channel zu erstellen.
- "Konfiguration abgeschlossen" beendet die Konfigurationsaufforderung.

Es wird ein neuer Uplink angezeigt:

		Physical Network Inter	faces on bgl-csp-2100-01		
Name	Link State	Speed	Member	Vlan Range	Passthrough
Po12		10G		1-13	none
enp1s0f0	up	1G			none
enp1s0f1	down	1G			none

Je nach Topologie können Sie einen Port-Channel oder einen einzelnen Uplink verwenden.

Konfigurieren des Service

• Gehen Sie zu Konfiguration > Services, und klicken Sie auf Erstellen.

		Service Creation		Please select a boot image.			Day Zero Filter
Service Name	SV3-TEST			Image Filter		n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.ova	~
Target Host N	ame. bgl-csp-	2100-01					
HA Host Nam	e:			n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.ova size: 218429440 bytes			
mage Name n1000v-dk	: (9.5.2.1.SV3.2	.1.ova		n1000v-dk9.5.2.1.SV3.2.1.1010.ova size: 219385379 bytes			
vNIC.				n1000v-dk9.5.2.1.5V3.2.1.iso			
Name	Vlan	Type Networf	Name	size: 248762368 bytes			
				Add Impac	0		

- Geben Sie einen Namen für den Dienst ein.
- Wählen Sie einen Knoten aus Ihrem Cluster aus, um ihn bereitzustellen auf
- Wählen Sie das gewünschte Image aus dem Repository aus.

		Service	Creation			VNIC	Configuration	
Service Name	SV3-TEST			VNIC 1	٥	Name: vnet 1		Internal Network
Target Host N	ame•: bgl-csp	-2100-01		vNIC 2	۰	VLAN: 12		External Network
HA Host Nam	0:			vNIC 3	0	VLAN Type: access		
Image Name	a .			Add vNIC	0	VLAN Tagged: false		
n1000v-dk	(9.5.2.1.SV3.)	2.1.ova		Save	1	Native VLAN: none		
vNICe: Name	Vian	Type	Network Name			Model: e1000		
			Po12			Network Name +:Po12		
						 Required fields 		
Resource Cor (1 cores 4 Gi	nfig: 3. 2048 MB)					Select Ne	etwork Interface	
Storage Conf	n:			Name	Link State	Speed	Vian Range	Passthrough
Laio D				Pol2		109	1-13	none

- Sie müssen drei vNICs definieren, die von der VM erwartet werden (mgmt., control, paket).
- Wählen Sie die VLAN-ID, den VLAN-Typ "access", das Tagging "false", das Modell "e1000" aus.
- Wählen Sie im Netzwerk "externes Netzwerk" aus, und wählen Sie den von Ihnen definierten Port-Channel (oder einen beliebigen gewünschten Uplink) aus.
- Wiederholen Sie die Schritte für die beiden anderen NICs.

- Legen Sie die Ressourcen wie vom VSM erforderlich fest (abhängig von der Version).
- Hinzufügen eines VNC-Kennworts: Die VNC-Verbindung ermöglicht Ihnen den Konsolenzugriff auf den Dienst nach der Bereitstellung.

Wenn alle Felder eingegeben wurden, klicken Sie auf "Bereitstellen". Wenn bei der Bereitstellung Fehler aufgetreten sind, sollte die GUI diese melden.

Sobald der Service bereitgestellt wurde. Gehen Sie zu Configuration > Services, und schalten Sie das neu erstellte VSM ein.

Anschließend können Sie eine Verbindung mit der VNC-Verbindung herstellen, um Ihr VSM einzurichten.

Ref.:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_21 00 Quick Start 2 1 0.html#task 3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669