Beispiel für die Integration von Cisco Nexus RISE und Netscaler

Inhalt

Einführung Anforderungen Verwendete Komponenten Topologie Übersicht Konfigurieren Konfiguration des Nexus 7010 NetScaler-Konfiguration Server Überprüfen Überprüfen auf dem PC Überprüfen auf N7K

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Integration der Cisco Nexus 7000 RISE mit Citrix NetScaler.

Die Cisco® Remote Integrated Services Engine (RISE) ist eine innovative Lösung, mit der jede physische oder virtuelle Citrix NetScaler Service Appliance als virtuelle Linecard auf den Cisco Nexus® Switches der Serie 7000 angezeigt werden kann. Cisco RISE stellt einen Kommunikationspfad zwischen der Netzwerkdatenebene und der Service-Appliance her. Diese enge Integration vereinfacht die Servicebereitstellung und optimiert Anwendungsdatenpfade, was zu einer höheren Betriebseffizienz im Rechenzentrum führt.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Cisco RISE gehören:

Verbesserte Anwendungsverfügbarkeit: Cisco RISE ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Service-Appliance, indem Routen-Updates in Echtzeit von der Service-Appliance abgerufen werden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Routen, die für den Anwendungsdatenverkehr unterbrochen werden, reduziert. Durch die Nutzung der erweiterten Kontrollebene ermöglicht Cisco RISE eine schnellere Konvergenz und Wiederherstellung nach Dienstausfällen auf Anwendungs- und Geräteebene. Cisco RISE verbessert zudem die Day-0-Erfahrung durch automatische Erkennung und Bootstrapping, wodurch die Mitwirkung von Administratoren entfällt.

Datenpfadoptimierung: Administratoren können die Bereitstellung von Netzwerkservices in einem dynamischen Rechenzentrum mithilfe einer breiten Palette von Cisco RISE-Funktionen automatisieren und optimieren. In Anwendungsbereitstellungs-Controllern (ADCs) ermöglicht automatisiertes richtlinienbasiertes Routing (APBR) der Appliance, die erforderlichen Cisco Nexus-Switch-Parameter für die automatische Implementierung der Routen abzurufen. Diese Routen werden bei der Bereitstellung neuer Anwendungen dynamisch erfasst. Mit dem APBR müssen Administratoren richtlinienbasierte Routen nicht mehr manuell konfigurieren, um den Antwortverkehr des Servers an den ADC umzuleiten, ohne dabei die Quell-IP-Adresse des Clients zu verwenden. • Cisco RISE ermöglicht darüber hinaus die Integration der Kontrollebene mit den Appliances der Cisco Prime ™ Network Analysis Module (NAM) 2300-Plattform, wodurch Netzwerkadministratoren eine einfachere Bedienung erhalten. Cisco Prime NAM ist in die Cisco Nexus Switches der Serie 7000 integriert und bietet Anwendungstransparenz, Leistungsanalysen und intelligentere Netzwerkfunktionen. Dank dieser Transparenz können Administratoren die Bereitstellung verteilter Anwendungen effektiv verwalten. Die Cisco RISE-Integration wird weiterentwickelt, um die Transparenz transparent über mehrere Virtual Device Contexts (VDCs) auf dem Switch zu erweitern und so die Flexibilität und Einfachheit des Betriebs zu erhöhen. Skalierbarkeit und Flexibilität: Cisco RISE kann für alle Cisco Nexus Switches der Serie 7000 bereitgestellt werden und ermöglicht die Ausführung von Service-Appliances in VDCs. So können unabhängige Service-Instanzen auf verschiedene Weise bereitgestellt werden, z. B. auf eine Vielzahl von One-to-Many-, Many-to-One- und eine Vielzahl von Many-to-Many-Konfigurationen zur Unterstützung beliebiger Multi-Tenant-Szenarien.

* Erhöhte geschäftliche Flexibilität: Cisco RISE kann sich an wachsende Rechenzentrums- und Kundenanforderungen anpassen, indem Ressourcen in Echtzeit bereitgestellt werden. Cisco RISE reduziert zudem die für die Einführung neuer Services benötigte Zeit, sodass das Netzwerk nicht umgestaltet werden muss. Zudem reagiert Cisco RISE dynamisch auf sich ändernde Kundenanforderungen.

Anforderungen

Grundlegendes Verständnis von NXOS und RISE

Grundlegendes zu NetScaler

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Nexus 7010-Software NXOS 6.2(16)
- Citrix NetScaler NSMPX-11500 Softwareversion: NS11.1: Build 50.10.nc

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Topologie



Übersicht

Im Labor werden die folgenden Geräte gezeigt:

- 1. Zwei Server mit Windows 2008 R2. IIS als Webserver. Jeder Server verfügt über eine Testseite.
- 2. Auf dem Nexus 7000 wird RISE ausgeführt, und HTTP-Datenverkehr wird an NetScaler weitergeleitet.
- 3. Citrix NetScaler führt einen Server-Lastenausgleich durch.
- 4. Testen von PC

In dieser Übung bietet NetScaler mithilfe von USIP die folgenden Vorteile:

- Webserverprotokolle können echte IP-Adressen verwenden, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.

- Der Webserver kann über die Flexibilität verfügen, echte IP-Adressen zu verwenden, um zu steuern, wer auf welche Ressourcen zugreifen kann.

- Webanwendung erfordert Client-IP für eigene Protokollierungszwecke.
- Webanwendung erfordert Client-IP für Authentifizierung

Ohne USIP würden alle HTTP-Anforderungs-Quell-IP-Adressen von NetScaler angezeigt.

Bei aktiviertem USIP ist der Datenverkehrsfluss wie folgt:

- 1. Öffnen Sie auf dem PC den Webbrowser, und gehen Sie zu http://40.40.41.101/test.html.
- 2. Die HTTP-Anforderung erreicht Nexus 7000. N7K leitet den Datenverkehr an NetScaler um.
- 3. NetScaler sendet die Anforderung an einen der Server.
- 4. Die HTTP-Antwort des Servers erreicht N7K, aber die Quell-IP-Adresse ist die reale Adresse des Servers. Beispiel: Quell-IP-Adresse kann 30.30.32.35 oder 30.30.31.33 sein. Da in

Nexus 7000 RISE konfiguriert ist, wird die Antwort NICHT direkt an PC gesendet. Stattdessen wird PBR-Suche verwendet und die HTTP-Antwort erneut an NetScaler gesendet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Datenverkehrsfluss nicht unterbrochen wird.

5. NetScaler ändert die IP-Adresse der HTTP-Antwortquelle in VIP 40.40.41.101 und sendet die HTTP-Antwort zurück an PC

Konfigurieren

Konfiguration des Nexus 7010

```
eature ospf
feature pbr
feature interface-vlan
feature hsrp
feature rise
vlan 1,99,125,130,132,201
route-map _rise-system-rmap-Vlan125 permit 1
                                                                  !- - - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
  match ip address _rise-system-acl-20.20.21.5-Vlan125
                                                                  !- - - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
  set ip next-hop 20.20.21.5
                                                                   !- - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
route-map _rise-system-rmap-Vlan132 permit 1
                                                                  !- - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
 match ip address _rise-system-acl-20.20.21.5-Vlan132
                                                                  !- - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
  set ip next-hop 20.20.21.5
                                                                   !- - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
interface Vlan99
  description RISE control VLAN SVI
 no shutdown
  mtu 9216
  no ip redirects
  ip address 20.20.99.2/24
  no ipv6 redirects
  ip ospf passive-interface
  hsrp version 2
  hsrp 99
   preempt
   priority 110
   ip 20.20.99.1
interface Vlan125
  description RISE server 1 VLAN SVI
 no shutdown
  ip address 30.30.31.1/24
  ip policy route-map _rise-system-rmap-Vlan125
                                                             !- - - - >Generated by RISE.
Manual configuration is NOT required.
interface Vlan130
```

```
no shutdown
 ip address 100.100.100.1/24
interface Vlan132
 description RISE server 2 VLAN SVI
 no shutdown
 ip address 30.30.32.1/24
 ip policy route-map _rise-system-rmap-Vlan132
                                                         !- - - - - >Generated by RISE. Manual
configuration is NOT required.
interface Vlan201
 description RISE Data VLAN SVI
 no shutdown
 mtu 9216
 no ip redirects
 ip address 20.20.21.2/24
 no ipv6 redirects
 ip ospf passive-interface
 hsrp version 2
 hsrp 201
   preempt
   priority 110
   ip 20.20.21.1
interface Ethernet9/1
 description connect to Testing PC
 switchport
 switchport access vlan 130
 no shutdown
interface Ethernet9/2
 description connect to Server 1
 switchport
 switchport access vlan 125
 no shutdown
interface Ethernet9/3
 description connect to Server 2
 switchport
 switchport access vlan 132
 no shutdown
interface Ethernet10/1
 description connect to NetScaler
 switchport
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 99,201
 spanning-tree port type edge
 no shutdown
service vlan-group 21 201
service type rise name ns21 mode indirect
 vlan 99
 vlan group 21
 ip 20.20.99.5 255.255.255.0
 no shutdown
NetScaler-Konfiguration
```

#Configure NSVLAN 99 and bind it to LACP channel LA/1 set ns config -nsvlan 99 -ifnum LA/1 # Enable RISE enable ns feature WL SP LB CS CMP PQ SSL HDOSP REWRITE RISE enable ns mode FR L3 USIP CKA TCPB Edge USNIP PMTUD RISE_APBR RISE_RHI #Configure interfaces set interface 10/1 -mtu 9000 -throughput 0 -bandwidthHigh 0 -bandwidthNormal 0 -intftype "Intel 10G" -ifnum LA/1 add channel LA/1 -tagall ON -throughput 0 -bandwidthHigh 0 -bandwidthNormal 0 set channel LA/1 -mtu 9000 -tagall ON -throughput 0 -lrMinThroughput 0 -bandwidthHigh 0 bandwidthNormal 0 bind channel LA/1 10/1 #Add RISE control and data VLANs add vlan 99 add vlan 201 #Configure RISE data VLAN IP address and bind interface to data VLAN add ns ip 10.66.91.170 255.255.254.0 -vServer DISABLED -mgmtAccess ENABLED #This is for management only add ns ip 20.20.21.5 255.255.255.0 -vServer DISABLED bind vlan 201 -ifnum LA/1 -tagged #Need to be tagged because N7K E10/1 is configured as trunk port. bind vlan 201 -IPAddress 20.20.21.5 255.255.255.0 # Configure Virtual Servers. add ns ip 40.40.41.101 255.255.255.0 -type VIP -snmp DISABLED -hostRoute ENABLED -hostRtGw 20.20.21.5 -metric 100 -vserverRHILevel NONE -vserverRHIMode RISE add server SERV-2 30.30.32.35 add server SERV-1 30.30.31.33 add service SVC-1-tcpHTTP SERV-1 TCP 80 -gslb NONE -maxClient 0 -maxReq 0 -cip DISABLED -usip YES -useproxyport YES -sp OFF -cltTimeout 180 -svrTimeout 360 -CKA YES -TCPB NO -CMP NO add service SVC-2-tcpHTTP SERV-2 TCP 80 -gslb NONE -maxClient 0 -maxReq 0 -cip DISABLED -usip

YES -useproxyport YES -sp OFF -cltTimeout 180 -svrTimeout 360 -CKA YES -TCPB NO -CMP NO

set ns config -IPAddress 20.20.99.5 -netmask 255.255.255.0

```
add 1b vserver VSRV-40-tcpHTTP TCP 40.40.41.101 80 -persistenceType NONE -connfailover STATEFUL
-cltTimeout 180
add 1b vserver VSRV-40-tcpHTTPS TCP 40.40.41.101 443 -persistenceType NONE -connfailover
STATEFUL -cltTimeout 180
bind lb vserver VSRV-40-tcpHTTP SVC-1-tcpHTTP
bind lb vserver VSRV-40-tcpHTTP SVC-2-tcpHTTP
#Configure route
add route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.21.1
add route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.66.91.1
                                                                           \# - - - - > For
management only
add route 30.30.31.0 255.255.255.0 20.20.21.1
add route 30.30.32.0 255.255.255.0 20.20.21.1
#configure RISE to run in indirect mode
set rise param -indirectMode ENABLED
#Save config and reboot
save ns config
reboot
Are you sure you want to restart NetScaler (Y/N)? [N]:y
Server
```

In diesem Beispiel wird Microsoft Windows 2008 R2 IIS als Webserver verwendet. Befolgen Sie die Windows-Dokumentation zum Konfigurieren von IIS.

Nach der Installation von IIS können Sie direkt auf das Webserver-VIP zugreifen, ohne eine zusätzliche Webseite zu erstellen. In dieser Dokumentation erstellen wir zur Demonstration des Failovers eine Testseite "test.html" auf jedem Server unter IIS Home dir (standardmäßig c:\inetpub\wwwroot). Der Inhalt der Testseite ist wie folgt:

Inhalt der Testseite für Server 1: "Dies ist Server 1"

Inhalt der Testseite für Server 2: "Dies ist Server 2"

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Überprüfen auf dem PC

1. Öffnen Sie den Webbrowser, und gehen Sie zu <u>http://40.40.41.101/test.html</u>. Es sollte eine der Testseiten angezeigt werden.

2. Herunterfahren des Servers 1. Wiederholen Sie Schritt 1. Es sollte "This is server 2" angezeigt werden.

3. Server 1 online stellen und Server herunterfahren 2. Wiederholen Sie Schritt 1 erneut. Es sollte "This is server 1" (Dies ist Server 1) angezeigt werden.

Überprüfen auf N7K

STLD1-630-01.05-N7K-RU21# show ip route static IP Route Table for VRF "default" '*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop '[x/y]' denotes [preference/metric] '%<string>' in via output denotes VRF <string> 40.40.41.101/32, ubest/mbest: 1/0 - - - - - - - >RHI injected routes *via 20.20.21.5, Vlan201, [100/0], 03:18:00, static STLD1-630-01.05-N7K-RU21# show route-map route-map _rise-system-rmap-Vlan125, permit, sequence 1 - - -- - - - - >Generated by NetScaler. Match clauses: ip address (access-lists): _rise-system-acl-20.20.21.5-Vlan125 Set clauses: ip next-hop 20.20.21.5 route-map _rise-system-rmap-Vlan132, permit, sequence 1 - - -- - - - - >Generated by NetScaler. Match clauses: ip address (access-lists): _rise-system-acl-20.20.21.5-Vlan132 Set clauses: ip next-hop 20.20.21.5 STLD1-630-01.05-N7K-RU21# sho access-lists dynamic - - - - - >Dynamic ACL download from NetScaler (or pushed by Netscaler) IP access list __urpf_v4_acl___ 10 permit ip any any IPv6 access list __urpf_v6_acl__

10 permit ipv6 any any

IP access list _rise-system-acl-20.20.21.5-Vlan125

10 permit tcp 30.30.31.33/32 eq 443 any

20 permit tcp 30.30.31.33/32 eq www any

> 10 deny tcp any any eq telnet syn 20 deny tcp any any eq www syn 30 deny tcp any any eq 22 syn 40 permit ip any any

STLD1-630-01.05-N7K-RU21# show run int vl 132

!Command: show running-config interface Vlan132
!Time: Mon Mar 27 03:44:13 2017

version 6.2(16)

interface Vlan132

no shutdown

ip address 30.30.32.1/24

ip policy route-map _rise-system-rmap-Vlan132 - - - - >APBR, this command was
generated by RISE

STLD1-630-01.05-N7K-RU21# show run int vl 125

!Command: show running-config interface Vlan125
!Time: Mon Mar 27 03:44:16 2017

version 6.2(16)

interface Vlan125 no shutdown ip address 30.30.31.1/24 ip policy route-map _rise-system-rmap-Vlan125 - - - - - >APBR, this command was generated by RISE STLD1-630-01.05-N7K-RU21# TLD1-630-01.05-N7K-RU21# show rise

	Id	Id			
ns21	300	1	20.20.99.5	active	N/A

Name Slot Vdc Rise-Ip State Interface

RHI Configuration

ip	prefix len	nhop ip	weight	vlan	vrf	slot-id	
40.40.41.101	32	20.20.21.5	100	201	default	300	> RHI

APBR Configuration

- - - - > APBR

rs ip	rs port	protocol	nhop ip	rs nhop	apbr state	slot-id
30.30.31.33	80	TCP	20.20.21.5	Vlan125	ADD DONE	300
30.30.31.33	443	TCP	20.20.21.5	Vlan125	ADD DONE	300
30.30.32.35	80	TCP	20.20.21.5	Vlan132	ADD DONE	300
30.30.32.35	443	TCP	20.20.21.5	Vlan132	ADD DONE	300