# Konfigurieren des seriellen Port-Zugriffs auf NX-OSv 9000 auf VMware ESXi

#### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung

# Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Zugriff auf serielle Ports auf NX-OSv 9000 auf VMware ESXi konfigurieren. NX-OSv 9000 ist eine virtuelle Switching-Plattform, mit der viele L2-Aspekte des Cisco Nexus 9000 simuliert werden können. NX-OSv 9000 unterstützt viele Vorgänge auf Kontrollebene des Nexus 9000 und unterstützt gleichzeitig eine Teilmenge der Datenebenenfunktionalität, die grundlegende L2/L3-Funktionen wie Routing-Protokolle (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Routing Information Protocol (RIP) und Border Gateway Protocol (BGP) umfasst, ing, Switch Virtual Interface (SVIs), VXLAN (Flood and Learn) und Standard-Port-Channels (nicht vPC).

**Hinweis**: Ab 7.0(3)I5(1) sind möglicherweise bestimmte NX-OS-Funktionen wie Virtual Port-Channels (vPC), OTV, ACLs und VXLAN (BGP EVPN) CLI vorhanden, und der Switch akzeptiert die Konfiguration, diese Funktionen werden jedoch nicht getestet oder unterstützt. Weitere Informationen zu den unterstützten Funktionen und Einschränkungen erhalten Sie, wenn Sie auf diesen Link zum Konfigurationsleitfaden unter Tabelle 1 Unterstützte Layer-2und Layer-3-Funktionen (Software) und Tabelle 2 Nicht unterstützte (nicht getestete) NXOS-Funktionen klicken.

Der NX-OSv 9000 kann ähnlich wie ein physischer Switch verwaltet werden, der Inband-Schnittstellen (SVI), Management-Schnittstellen (mgmt0) oder die Konsolenverbindung verwendet. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie NX-OSv 9000, das auf einem VMware ESXI-Hypervisor ausgeführt wird, mit einer über das Netzwerk unterstützten virtuellen seriellen Schnittstelle verbinden.

### Voraussetzungen

#### Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Grundlagen der vSphere/ESXi-Host-Konfiguration.
- Administration virtueller Systeme (VM)
- Kenntnis des Transit-Netzwerks

**Vorsicht**: In diesem Konfigurationsbeispiel wird auf Software von Drittanbietern verwiesen, die nicht direkt von Cisco unterstützt wird. Zusätzliche Unterstützung mit ESXi/vSPhier kann direkt von VMware bezogen werden: <u>http://www.vmware.com/support.html</u>.

#### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- NX-OSv 9000 implementierte ESXi-Version ( 6.0.0 [Build 3620759] ).
- Ausreichende Berechtigungen auf dem ESXi-Host (eigenständig oder vCenter verwaltet) und dem virtuellen System NX-OSv 9000.
- Der Netzwerkzugriff von einer Management-Workstation reicht aus, um den TCP-Port des virtuellen seriellen Ports an die ESXi VMkernel-Schnittstelle zuzulassen.
- Für die Virtual Serial Port-Funktionalität ist die ESXi Enterprise- oder Enterprise Plus-Lizenz erforderlich.
- VMware Distributed Switch (vDS) wird von NX-OSv 9000 nicht unterstützt und erfordert einen vSwitch-Standard.

**Hinweis**: vMotion wird nicht von einer direkten URL für vom Netzwerk gesicherte virtuelle serielle Ports unterstützt. Wenn vMotion benötigt wird, kann ein Virtual Serial Port Concentrator (vSPC) bereitgestellt werden. Die Konfigurationsdetails eines vSPCs gehen über den Rahmen dieses Dokuments hinaus. Sie finden sie jedoch im VMware vSphere Documentation Center (VMware vSphere-Dokumentationszentrum).

### Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



#### Konfigurationen

1. Konfigurieren Sie die ESXi-Host-Firewall so, dass eine Verbindung zum seriellen Remote-Port möglich ist. Dies kann sowohl über die Benutzeroberfläche (z. B. den vSphere-Client oder den Web-Client) als auch über die CLI erfolgen. Beide Beispiele werden angeführt.

Von der SSH-CLI auf dem ESXi-Host:

```
!By default the Remote Serial Port service is disabled:
!
[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort
remoteSerialPort false
!Enable the remoteSerialPort ruleset:
!
[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-
id=remoteSerialPort
!Validate that the remoteSerialPort service is now enabled.
!
[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort
remoteSerialPort true
```

Über die Benutzeroberfläche (vShere Web Client):

vmware <sup>®</sup> vSphere Web C	lient <b>ਜ</b> ≘		Ŭ∣ Administrator@V	SPHERE.LOCAL -   He	ip -
Navigator	172.18.121.12	👔 🛛 🔯 Actions 👻		=	
Back	Getting Started Summary Mornor	Configure Permissions VMs	Resource Pools Datastores N	letworks	
■     ■     ● </th <th>Genung Started Summary Montor</th> <th>Configure     Permissions     VMs       Firewall        <ul> <li>Incoming Connections</li> <li>CIM Server</li> <li>CIM Secure Server</li> <li>CIM SLP</li> <li>DHCPv6</li> <li>DVSSync</li> <li>NFC</li> <li>Virtual SAN Clustering Service</li> <li>DHCP Client</li> <li>DNS Cl</li></ul></th> <th>Resource Pools         Datastores         N           5988 (TCP)         5989 (TCP)         427 (TCP,UDP)           546 (TCP,UDP)         5301,8302 (UDP)         902 (TCP)           12345,12321,23451 (UDP)         68 (UDP)         53 (UDP)</th> <th>All All All All All All All All All All</th> <th></th>	Genung Started Summary Montor	Configure     Permissions     VMs       Firewall <ul> <li>Incoming Connections</li> <li>CIM Server</li> <li>CIM Secure Server</li> <li>CIM SLP</li> <li>DHCPv6</li> <li>DVSSync</li> <li>NFC</li> <li>Virtual SAN Clustering Service</li> <li>DHCP Client</li> <li>DNS Cl</li></ul>	Resource Pools         Datastores         N           5988 (TCP)         5989 (TCP)         427 (TCP,UDP)           546 (TCP,UDP)         5301,8302 (UDP)         902 (TCP)           12345,12321,23451 (UDP)         68 (UDP)         53 (UDP)	All All All All All All All All All All	
	B Socurity Profile	Fault Tolerance	8200,8100,8300 (TCP,UDP)	All	Н
	System Swap	Virtual SAN Transport	2233 (TCP)	All	Н
	Hast Brafile	SNMP Server	161 (UDP)	All	
To provide access to a serve By default, daemons will strategy and the serve of the	vice or client, check the correspo art automatically when any of the	onding box. eir ports are opened, and s	stop when all of their ports	? ) are closed.	*
Name	Incoming Port	ts Outgoing Ports	Protocols Da	emon	
NTP Client		123	UDP St	topped 🔺	
rabbitmqproxy		5671	TCP N/	/A	
Virtual SAN Transport	2233	2233	TCP N	/A	

 SNMP Server
 161
 UDP
 Stopped

 syslog
 514, 1514
 TCP, UDP
 N/A

 2
 Eügen Sie im Menü VM Edit Settings (V/M-Einstellungen) dem virtuellen System NX-OS 9000

0

TCP

N/A

1024, 23

VM serial port connected over network

2. Fügen Sie im **Menü** VM **Edit Settings** (VM-**Einstellungen**) dem virtuellen System NX-OS 9000 einen vom Netzwerk unterstützten seriellen Port hinzu. Die NX-OSv 900-VM muss deaktiviert werden, um dies hinzuzufügen.

✓ IN New Serial port	Use Network	8		
Status	Connect At Power On			
Connection	Direction Server			
	Use Virtual Serial Port Concentrator			
_	vSPC URI:			
I/O Mode	✓ Yield CPU on poll	-		
New device: Serial Port   Add				
Compatibility: ESXi 6.0 an	Id later (VM version 11) OK Can	cel		

**Hinweis**: Die für den Port-URI angegebene IP-Adresse der Schnittstelle muss die IP-Adresse der VMkernel-Schnittstelle sein, die für Verwaltungsdienste auf dem ESXi-Host verwendet wird, auf dem sich das virtuelle System derzeit befindet. Die Portnummer kann jeder TCP-Port über 1024 sein, der derzeit nicht verwendet wird. Achten Sie darauf, einen Port auszuwählen, der nicht für andere VMkernel-Services wie vMotion usw. verwendet wird.

**Hinweis**: vMotion wird nicht mit einem direkten URI für vom Netzwerk gesicherten virtuellen seriellen Port unterstützt. Wenn vMotion benötigt wird, kann ein Virtual Serial Port Concentrator (vSPC) bereitgestellt werden. Die Konfigurationsdetails eines vSPCs gehen über den Rahmen dieses Dokuments hinaus. Sie finden sie jedoch im VMware vSphere Documentation Center (VMware vSphere-Dokumentationszentrum).

3. Starten Sie die NX-OSv 9000 VM, und warten Sie, bis der Boot-Loader beendet ist. Suchen Sie auf der ESXi VM-Konsole nach **der** Nachricht **"Leaving grub land"**:

```
ength: 10000000
Loading intird 752132096
x86_64/loader/linux.c:573: initrd_pages: 183626
x86_64/loader/linux.c:584: addr_min: 0x0 addr_max: 0x7ffff000 mmap_size: 1440
x86_64/loader/linux.c:603: desc = {type=7,ps=0x1000,vs=0x0,sz=157,attr=15}
x86_64/loader/linux.c:603: desc = {type=7,ps=0x100000,vs=0x0,sz=48992,attr=15}
x86_64/loader/linux.c:603: desc = {type=7,ps=0xc9ea000,vs=0x0,sz=118,attr=15}
x86_64/loader/linux.c:603: desc = {type=7,ps=0x10000000,vs=0x0,sz=720896,attr=15
}
x86_64/loader/linux.c:603: desc = {type=7,ps=0x100000000,vs=0x0,sz=1310720,attr=
15}
Loading [717M/717M]
   [Initrd, addr=0x532b5000, size=0x2cd4a000]
segment header
length: 4, vendor: 16 flags: 4, loadaddr: 2500000, image len: 800, memory length
: 800
Reading data for vendor seg. Length 2048
Leaving grub land
image length read 757450240
image hash: e88cebdf 48a103fb 5a8257de 8b6f3809
```

4. Sie können jetzt Ihren Terminal-Emulator verwenden, um eine Verbindung zur Konsole des NX-OSv 9000 VM herzustellen. bash-3.2\$ telnet 172.18.121.12 2000 Trying 172.18.121.12... Connected to 172.18.121.12. Escape character is '^]'.

User Access Verification N9000v login: admin Password:

## Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Nach der Verbindung mit der Konsolenschnittstelle können Sie mit der Konfiguration der Management- und Datenebenenschnittstellen fortfahren.

**Hinweis**: mgmt0 ist immer VM-Netzwerkschnittstelle 1, Ethernet 1/1 = VM-Netzwerkschnittstelle 2 usw. zugeordnet.

### Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Problem: Das NX-OSv 900 VM wird an der Ladeaufforderung gestartet:

```
loader > dir
Setting listing for bootflash:
Number of devices detected by BIOS is 1
Number of devices detected by BIOS is 1
Going to print files for device bootflash:
.rpmstore
nxos.7.0.3.I5.1.bin
Number of devices detected by BIOS is 1
Number of devices detected by BIOS is 1
Number of devices detected by BIOS is 1
Clearing listing for bootflash:
```

loader >

Lösung: Verwenden Sie die Boot-Syntax, um das System-Image zu starten:

#### Konfiguration:

N9k#configure N9k(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I5.1.bin N9k#(config)# end N9k# copy running-config startup-config