# PLAR für analoge Telefone konfigurieren und Fehlerbehebung dafür durchführen (ATA 190)

## Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Fehlerbehebung

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Public Line Automatic Ringdown (PLAR) für den Cisco Analog Telefone Adapter (ATA) 190 in Cisco Unified Communication Manager Solution (CUCM) konfigurieren und Fehlerbehebung dafür durchführen.

Mitarbeiter: Sachin Kalekar, Cisco TAC Engineer.

#### Voraussetzungen

#### Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- ATA-Basiskonfiguration
- CUCM-Basiskonfiguration

#### Verwendete Komponenten

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190, Version ATA 190.1-2-2-003

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

## Hintergrundinformationen

Die analogen Telefonadapter der Cisco ATA 190-Serie sind standardbasierte Kommunikationsgeräte, die herkömmliche Telefon- und Faxkommunikationsgeräte in IP-Geräte verwandeln. Die Adapter werden über Ihr Netzwerk verwaltet und erfüllen die Anforderungen von Benutzern, die über die Cloud eine Verbindung zu Unternehmensnetzwerken, kleinen Büros oder Voice-over-IP (VoIP)-Services herstellen.

Der ATA 190 ist ein SIP-Gerät (Session Initiation Protocol). PLAR ist eine gängige Funktion für ATA-Geräte.

PLAR ist eine Funktion, die einen Anruf an eine vorkonfigurierte Durchwahl sendet, sobald der Hörer abgehoben wurde, die so genannte "Hot Dial Configuration".

## Konfigurieren

#### Netzwerkdiagramm



#### Konfigurationen

Schritt 1: Geben Sie den Wert **PT-Hotdial** ein, um eine neue Partition zu erstellen.

- Dartition Info	rmation
Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	Originating Device
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT
Save Del	ete Reset Apply Config Add New

Schritt 2: Geben Sie den neuen CSS-Wert (Calling Search Space) **CSS-Hotdial** ein, und fügen Sie Partition **PT-Hotdial** in **CSS-Hotdial hinzu**, wie im Bild gezeigt:

Calling Search Space Information			
Name*	CSS-Hotdial		
Description			

#### Route Partitions for this Calling Search Space—

di di		
Available Partitions**	Directory URI	<b>A</b>
	Global Learned E164 Numbers	
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	**	
Selected Partitions	PT-Hotdial	<b>^</b>
		*
		•
		-
Save Delete	Copy Add New	

Schritt 3: Erstellen Sie ein neues Übersetzungsmuster mit einem leeren Muster.

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	<b>~</b>
Description		
Numbering Plan	< None >	▼
Route Filter	< None >	▼
MLPP Precedence*	Default	•
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	▼
Route Class*	Default	•
Calling Search Space	CSS-Hotdial	•
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	•
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Behalten Sie, wie im Bild gezeigt, die Maske für die Umwandlung des angerufenen Teilnehmers als Zielnummer bei.

-Called Party Transformation		
called Party Hansionnation	15	
Discard Digits	< None >	-
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager 🔹	
Called Party Numbering Plan $^{st}$	Cisco CallManager 🔹	
Save Delete Copy	Add New	

Schritt 4: Um die PLAR-/Hotdial-Konfiguration zu verwenden, müssen Sie die SIP-Wählregel erstellen.

Navigieren Sie in der Cisco Unified Communications Manager-Verwaltung zu **Anrufweiterleitung >** Wählregeln > SIP-Wählregeln.

System 🔻	Cal	I Routing 🔻	Media Resources	5 <b>-</b> A	dva	anced Features	Applicati	on 🔻	User Management 💌	Bulk Administration	n 🔻	Help 🔻
Find and		AAR Group										
占 Add N		Dial Rules		•		Application Dial Rules						
		Route Filter				Directory Lookup Dial Rules		-				
Status —		Route/Hunt		•		SIP Dial Rules		-				
i) 3 red		SIP Route F	Pattern		Т							
		Class of Co	ntrol	•	┢							
Translat		Intercom		•								

Jetzt **Neu hinzufügen**, wählen Sie unter **Wählmuster** die **Option 7940\_7960\_OTHER aus** und klicken Sie auf **Weiter**, wie im Bild gezeigt:

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status
SIP Dial Rule Information
Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

Geben Sie einen Namen für das Muster ein, und klicken Sie auf **Speichern**. Beispiel: PLAR, wie im Bild gezeigt:

SIP Dial Rul	e Configuration
Save	
Status	Ready
_SIP Dial Ru	le Information
Name*	PLAR
Description	Hotline Configuration
Dial Pattern	7940_7960_OTHER
Save	

Geben Sie, wie im Bild gezeigt, eine Beschreibung ein, klicken Sie auf **Plar hinzufügen** und dann auf **Speichern**.

-Pattern Addition -		
Pattern Description	ATA	Add Pattern Add Plar
Save Delete	Reset Apply Config	Add New
Status		
i Status: Ready		
-SIP Dial Rule Information		
Name* PLAR		
Description		
Dial Pattern 7940_7960_OTHER		
Pattern Information		
Description Del	ete Pattern Dial Parameter Value	Delete Parameter
ATA	Pattern 🔻	Add New Parameter Delete Selected
-Pattern Addition		
Pattern Description	Add Pattern Add Plar	
Save Delete Reset App	oly Config Add New	

**Hinweis**: Stellen Sie sicher, dass Sie unter **Wert** nichts eingeben. Dieser muss leer sein und unter "Wählparameter" als Muster sein.

Schritt 5: Weisen Sie die SIP-Wählregeln und den CSS auf dem ATA-Gerät zu.

• CSS auf dem ATA-Gerät zuweisen (DN - Leitungs-CSS)

- Directory Number Inform	nation	
birectory itember Inform		
Directory Number*	3010	Urgent Priority
Route Partition	PT-CUG	<b>▼</b>
Description	Phone B	
Alerting Name	Phone B	
ASCII Alerting Name	Phone B	
External Call Control Profile	< None >	•
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance
	**	
Dissociate Devices		~
Directory Number Setting	15	
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>
Calling Search Space	CSS-Hotdial	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	

• Weisen Sie die SP-Wählregel auf der Seite Gerätekonfiguration zu.

Protocol Specific Information-		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SIP Dial Rules	PLAR	•
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	-
Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•

## Überprüfen

Legen Sie den Hörer auf dem analogen Telefon ab, das mit dem ATA verbunden ist, und Sie sollten sehen können, wie das Zieltelefon klingelt. Sie sollten auch auf dem analogen Telefon einen Freizeichenton hören.

#### Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die für die PLAR-Konfiguration unterstützte ATA-Firmware.
- Überprüfen Sie das registrierte ATA-Gerät und die DN zum Senden/Empfangen des Anrufs.
- Wenn PLAR immer noch nicht funktioniert, entfernen Sie die SIP-Wählregel aus der Konfigurationsseite des Telefons, und weisen Sie sie erneut zu.