# Funktion "Konferenz jetzt konfigurieren" auf CUCM 11

# Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Medien- und Signaldiagramm Konfiguration Schritt 1: Konfigurieren Sie jetzt die Konferenz. Schritt 2: Konfigurieren von IVR Schritt 3: Vorlage für Funktionsgruppen konfigurieren. Schritt 4: Konfigurieren Sie den Endbenutzer. Einschränkungen Überprüfen Fehlerbehebung Häufige Probleme Keine IVR-Heard- und Anruffunktionen Von IVR akzeptierte DTMF-Funktion nicht Nicht genügend Zeit für die Eingabe der Meeting-Nummer Video-exemplarische Vorgehensweise für die Basiskonfiguration, das Testen und das T-Shooting

# Einführung

Dieses Dokument beschreibt eine neue Funktion im Cisco Unified Communications Manager (CUCM), die die aktuelle MeetMe-Funktion ersetzt. Sie können jetzt eine PIN auf die MeetMe-Funktion festlegen, um sie sicherer zu machen. Die Benutzerumgebung ähnelt Cisco WebEx.

# Voraussetzungen

## Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Grundlegendes Verständnis von Medienressourcen
- CUCM MeetMe-Konferenz
- Konfiguration auf CUCM

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CUCM-Version 11 und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

# Konfigurieren

## Medien- und Signaldiagramm

## Peter, Attendee



Anstatt eine MeetMe-Nummer zu wählen, wählen Sie die Konferenz-jetzt-IVR-Verzeichnisnummer. Eine interaktive Sprachsteuerung (Interactive Voice Response, IVR) ruft Sie auf und fordert Sie zur Eingabe einer Meeting-Nummer auf. Wenn ein Zugriffscode aktiviert ist, werden Sie vom IVR zur Eingabe des Meeting-Zugriffscodes aufgefordert. Wenn ein Teilnehmer die Konferenz-Now-Nummer anruft, fordert das IVR den Meeting-Zugriffsscoder auf, und sobald der Konferenz authentifiziert wurde, werden Sie in die Konferenz aufgenommen.

## Konfiguration

Schritt 1: Konfigurieren Sie jetzt die Konferenz.

Schritt 1: Um Conference Now zu konfigurieren, wählen Sie **Call Routing > Conference Now** (Anrufweiterleitung > Jetzt Konferenz konfigurieren) aus, wie im Bild gezeigt:



Schritt 2: Geben Sie den Wert für die folgenden Felder ein: Konferenz-jetzt-IVR-Verzeichnisnummer, Routenpartition und andere Details

	-
1800234567	
< None >	
15 🗸	Minutes
< None >	
	1800234567   < None >   15

#### Schritt 2: Konfigurieren von IVR

Schritt 1: Navigieren Sie, wie im Bild gezeigt, zu **Media Resources > Interactive Voice Response** (Medienressourcen > Interaktive Sprachsteuerung).



Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die IVR beim CUCM registriert ist.

Interactive V	Interactive Voice Response(IVR) (1 - 1 of 1) Rows pe				
Find Interactive Voice Response(IVR) where Name 🔹 begins with 🔹 🛛 Find Clear Filter		Find Clear Filter 💠	2		
	Name *	Description	Device Pool	Status	IPv4 Addre:
	IVR 2	IVR CmB1	<u>Default</u>	Registered with 10.77.29.96	10.77.29.96
Select All Clear All Reset Selected Apply Config to Selected					

Schritt 3: Geben Sie Werte der folgenden Felder ein, z. B. Gerätepool, Standort, Beschreibung und andere, die auf einer IVR-Konfigurationsseite erwähnt werden.

System 👻 Call Routing 👻	Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
Interactive Voice Resp	onse Configuration
🔚 Save 🎦 Reset 🖌	2 Apply Config
- Status	
i Status: Ready	
_Interactive Voice Resp	oonse(IVR) Information
Registration:	Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.77.29.96
IPv4 Address:	10.77.29.96
Device is trusted	
Server*	10.77.29.96
Name*	IVR_2
Description	IVR CmB1
Device Pool*	Default
Location*	Hub_None
Use Trusted Relay Point*	off 🗸
Save Reset A	pply Config
indicates require	d item.

Schritt 4: Da eine IVR als Medienressource behandelt wird, können Sie sie der Medienressourcengruppe (MRG) hinzufügen, die dann der MRGL (Media Resource Group List) hinzugefügt werden kann.

Dienstparameter **Call Count** und **Run Flag** werden in der CUCM-Version für ein IVR-Gerät automatisch hinzugefügt, ähnlich wie Serviceparameter für Annunciator hinzugefügt werden.

-Select Serve	er and Service		
Server*	10.77.29.96CUCM Voice/Video (Active)	•	
Service*	Cisco IP Voice Media Streaming App (Active)	•	
All parameter	rs apply only to the current server except parameter	rs that are in the cluster-wide group(s).	
-Cisco ID Voi	ice Media Streaming Ann (Active) Darameters	on caruar 10 77 20 06 CIICM Voice /Video (àctive)	
CISCO IF VOI	ice freula screanning App (Active) Faranieters (	01 SELVEL 10.77.25.30-2021 VOLEY HUED (ACUVE)	
Davage ator N	2008	Davamatar Valua	Suggested Value
Parameter Na			Juggested Value
	or (ANN) Parameters		Juggested value
Annunciate	or (ANN) Parameters *	48	30995360 Value 48
Annunciate Call Count <sup>3</sup> Run Flag <sup>*</sup>	or (ANN) Parameters *	48 True	48 True
Annunciati Call Count <sup>1</sup> Run Flag <sup>*</sup>	or (ANN) Parameters *	48 True	48 True
Annunciate Call Count <sup>3</sup> <u>Run Flag</u> *	or (ANN) Parameters * * e Voice Response (IVR) Parameters—————	48 True	48 True
Annunciati Call Count <sup>3</sup> Run Flag <sup>*</sup>	or (ANN) Parameters * * e Voice Response (IVR) Parameters	48 True •	48 True 48
Annunciat Call Count 1 Run Flag *	or (ANN) Parameters * * e Voice Response (IVR) Parameters *	48 48 48 48 48 True •	48 True 48 True 48 True

Schritt 5: Wenn Ankündigungen hinzugefügt werden, wird der Benutzer aufgefordert, eine Meeting-Nummer, einen Host-Pin oder einen Zugriffscode anzugeben. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigungs-Liste.

Announcement (1 - 24 of 24)			
Find Announce	índ Announcement where Announcement Identifier 🗸 begins with 🚽 🛛 Find Clear Filter 🔂 🖃		
	Announcement Identifier *	Description	
	ConferenceNowAccessCodeFailed	Conference Now feature- Access code failed. Goodbye.	
	ConferenceNowAccessCodeInvalid	Conference Now feature- Access code invalid. Retry.	
	ConferenceNowCFBFailed	Conference Now feature- CFB capacity exceeded. Goodbye.	
	ConferenceNowEnterAccessCode	Conference Now feature- Enter access code prompt.	
	ConferenceNowEnterPIN	Conference Now feature- Enter PIN prompt.	
	ConferenceNowFailedPIN	Conference Now feature- Failed PIN. Goodbye.	
	ConferenceNowGreeting	Conference Now feature greeting prompt.	
	ConferenceNowInvalidPIN	Conference Now feature- Invalid PIN. Retry.	
	ConferenceNowNumberFailed	Conference Now feature- Meeting number failed. Goodbye.	
	ConferenceNowNumberInvalid	Conference Now feature- Meeting number invalid. Retry.	
	Gone 00126	System- Gone	
	MLPP-BNEA 00123	System- MLPP Busy not equipped	
	MLPP-BPA 00122	System- MLPP Higher precedence	
	MLPP-ICA 00120	System- MLPP Service disruption	
	MI PP-PALA 00119	System- MI PP Precedence access limit	

Schritt 6: Wenn Sie die Ankündigung ändern möchten, können Sie eine neue Datei hochladen und die Begrüßung entsprechend Ihrer Anforderungen ändern.

cisco <sub>For</sub>	sco Unified CM Administration Cisco Unified Communications Solutions
System 👻 Call Rou	uting 👻 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
Announcement (	Configuration
🔚 Save 🕂 A	Add New Doload File
- Status	
i Status: Read	dy
- Announcement	
Announcement Io	dentifier* ConferenceNowGreeting
Description	Conference Now feature greeting prompt.
Default Announce	ement ConferenceNowGreeting -
Save Add	New Upload File
(i) *- indicates	s required item.

Schritt 3: Vorlage für Funktionsgruppen konfigurieren.

Schritt 1: Navigieren Sie, wie im Bild gezeigt, zu **Benutzerverwaltung > Benutzer/Telefon-Hinzufügen > Funktionsgruppenvorlage.** 

Use	er Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
	Application User			
	End User			_, _, ., .,
	User/Phone Add	•		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Users		Quick User/Phone Add

Schritt 2: Um die Funktion "Conference Now" (Konferenz jetzt starten) zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable End User to Host Conference Now** (Endbenutzer zum Host-Konferenzstart **aktivieren**).

Feature Group Te	mplate
Name * Defau	It Feature Group Template
Description Featu	re Group Template using Def
Features	
🔽 Home Cluster	
Enable User for	Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include meeting	information in Presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM
Services Profile 🛛	se System Default 👘 View Details
User Profile St	andard (Factory Default) User 🚽 View Details
🗹 Enable End User	r to Host Conference Now
Allow Control of	Device from CTI
🔲 Enable Extensio	n Mobility Cross Cluster
🗌 Enable Mobility	
🔄 📃 Enable Mobile V	pice Access

#### Schritt 4: Konfigurieren Sie den Endbenutzer.

Schritt 1: Navigieren Sie, wie im Bild gezeigt, zu Benutzerverwaltung > Endverwendung.

Use	er Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	•
	SIP Realm	
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
	Assign Presence	Users

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die Gerätenummer des Endbenutzers im Feld Kontrollierte Geräte angezeigt wird.

-Device Information —		
Controlled Devices	SEP203A0782D633	*
		-

Schritt 3: Um sicherzustellen, dass dem Endbenutzer eine Verzeichnisnummer (DN) zugeordnet ist, wählen Sie den gültigen Wert aus der Dropdown-Liste DN aus.

Directory Number	Associations
Primary Extension	1002 🔻

Eine Self-Service-Benutzer-ID wird auf dem CUCM generiert.

User Status User ID*	Enabled Local User user1
Password	•••••
Confirm Password	•••••
Self-Service User ID	1000
PIN	••••••
Confirm PIN	•••••
Last name*	user1

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Endbenutzer zum Gastgeber der Konferenz aktivieren**, und stellen Sie sicher, dass die Meeting-Nummer mit der Self-Service-Benutzer-ID übereinstimmt. Fügen Sie den Zugriffscode für Teilnehmer hinzu.

Conference Now Information	
Enable End User to Host Conference Now	
Meeting Number	1000
Attendees Access Code	12345

# Einschränkungen

- Die Funktion "Conference Now" (Konferenz jetzt) verfügt nicht über eine Konferenzliste, es wird jedoch ein Ein-/Ausgangston abgespielt.
- Der Gastgeber kann die Stummschaltung der Teilnehmer nicht deaktivieren.
- Ein Teilnehmer kann die Stummschaltung nicht durch Eingabe von DTMF-Ziffern (Dual Tone Multi Frequency) aufheben oder stummschalten.
- Die maximale Anzahl von Konferenzteilnehmern wird durch den vorhandenen CallManager-Dienstparameter Maximum MeetMe Conference Unicast gesteuert.
- Pro CUCM-Knoten werden maximal hunderte (100) gleichzeitige Konferenz-Now- und MeetMe-Konferenzen unterstützt.
- Das Video auf Halten wird nicht unterstützt.
- Ein IVR unterstützt nur OOB (Out-Of-Band). Möglicherweise ist ein Media Termination Point (MTP) erforderlich.
- Ein IVR unterstützt die Codec G.711, G.729 und Wide Band 256K.
- Eine Konferenz-Bridge für die IP Voice Media Streaming Application (IPVMA) unterstützt den Codec G.711 und das Breitband 256K.

# Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

# Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die Konfiguration erneut.
- Stellen Sie sicher, dass eine IPVMA ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass eine IVR registriert ist.

## Häufige Probleme

#### Keine IVR-Heard- und Anruffunktionen

Wenn Sie CUCM-Ablaufverfolgungen für einen solchen Anruf abrufen, sehen Sie im Übersetzer X die Leiter, wie im Bild gezeigt:



Wenn Sie "StationAnnouncemnetFinishMessageID" anstelle von "startPlayingAnnouncement" sehen, wurde IVR nie aufgerufen.

Detaillierte IPVMA-Protokolle finden Sie unter diesem Link.

CANNAudio::GetAnnouncement() LocaleID(8) CountryID(39) AnnID(128) payload(.g729) CANNAudio::GetAnnouncement() Ann(ConferenceNowGreeting) AnnMMGreeting.wav(USER) AnnMMGreeting.wav(USER) CANNAudio::isFileExist(AnnMMGreeting.wav) isUserLocale(T) UserLocale(8) nwLocale(39) isCustom(F)

CANNAudio::SetAnnouncement() Custom Ann Default file missing (AnnMMGreeting.wav) CPlayWavFilesMgr::Play aid(22) cid(58508019) Unknown ANN resource. Locale(8) AnnID(128)

Dieses Problem ist auf ein auf CUCM deinstalliertes Gebietsschema zurückzuführen. Wir haben ein CUCM-Upgrade durchgeführt, aber vergessen, das Gebietsschema zu aktualisieren, oder wir haben das Gebietsschema auf CUCM geändert, aber das Gebietsschema nicht installiert.

#### Von IVR akzeptierte DTMF-Funktion nicht

Dieses Verhalten ist im Defekt dokumentiert: CSCuw79671

Die Problemumgehung bestünde darin, Duplex-Streaming aktiviert auf true festzulegen.

#### Nicht genügend Zeit für die Eingabe der Meeting-Nummer

Wenn Sie die Funktion "Conference Now" (Konferenz jetzt) verwenden, löst der t302 bei Wahl der Konferenznummer aus. Wenn diese auf eine niedrige Zahl eingestellt ist, um überlappende DNs aufzunehmen, wird nicht genügend Zeit für das Wählen der Konferenz-Meeting-Nummer eingeräumt.

Dies ist im Mangel dokumentiert: CSCuw81520

Derzeit gibt es keine Lösung für dieses Problem.

Video-exemplarische Vorgehensweise für die Basiskonfiguration, das Testen und das T-Shooting