Schritte zur Konfiguration des Cisco Aironet 1142 und Registrierung des 7925 Wi-Fi-Telefons mit CUCM

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren **Access Point-Konfiguration** Zugriff auf den Access Point (AP) Aktivieren von Funkschnittstellen Neues VLAN hinzufügen Erstellen einer neuen SSID und Zuordnen des VLAN Sichtbarkeit der SSID für Clients Überprüfen der angeschlossenen Clients **CUCM-Konfiguration** Hinzufügen eines 7925-Telefons zum CUCM-Server Physische Konfiguration des 7925-Telefons Profilname Netzwerkkonfiguration WLAN-Konfiguration Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Cisco Wireless-Telefon auf einem Cisco Unified Communication Manager (CUCM)-Server registrieren. Dieses Dokument enthält eine detaillierte Konfiguration von CUCM, Access Point und Wireless-Telefon.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse des CUCM und der Cisco Access Points verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUCM-Version 9.1.2.15126-1.
- Cisco Aironet Access Point der Serie 1140, Version 15.3(3)JBB2
- Cisco Telefon 7925, Version 1.4(7)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Verwenden Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen, um Cisco Wireless-Telefone beim CUCM-Server zu registrieren.

Zugriff Punktkonfiguration

Zugriff auf den Access Point (AP)

Konfigurieren Sie DHCP auf Ihrem L3-Switch, oder stellen Sie sicher, dass der Switch, mit dem der Aironet verbunden wird, Zugriff auf den DHCP-Server hat.



Nachdem Sie das Aironet mit dem Switch-Port eines Cisco Switches verbunden haben, können Sie die Details des Aironet mithilfe des Befehls **show cdp neighbors** auf dem Switch finden.

Ramebala vlan487	#sh cdp neighbors				
Capability Codes:	: R - Router, T -	Trans Bridg	ge, B - Source	e Route Bri	.dge
	S - Switch, H -	Host, I - 1	IGMP, r - Repe	eater, P -	Phone,
	D - Remote, C -	CVTA, M - 1	Wo-port Mac H	Relay	
Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
SEPDC7B94F8C4BB	Fas 0/7	140	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEPD0C282D07393	Fas 0/17	131	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP002497AB40D8	Fas 0/11	147	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP2893FE1262C4	Fas 0/14	174	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP503DE57D9995	Fas 0/19	169	H P M	IP Phone	Port 1
SEPB41489A2F295	Fas 0/13	127	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
BGL14.M.18-LAP114	42-1.LAB.com				
	Fas 0/6	157	ТВІ	AIR-AP114	Gig O
UC-LAB-CUBE-SWITC	CH-FD2				
	Fas 0/24	153	RSI	WS-C3750E	Gig 2/0/5

Um die IP-Adresse des Aironet zu ermitteln (die über DHCP empfangen wurde), verwenden Sie den Befehl **show cdp neighbors fa 0/6 detail** auf dem Switch.



Standardbenutzername und -kennwörter für Aironet sind Cisco und Cisco.

Sie können den Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Aironet oder die CLI (Command Line Interface) von Aironet verwenden, um die Konfigurationsänderungen durchzuführen. In diesem Dokument wurde der Zugriff auf die Benutzeroberfläche von Aironet vorgenommen.

،،ا،،،ا،، cısco	HOME NETWORK ASSOCIATION WIREL	ESS <u>s</u> ecurity <u>s</u> ervices <u>m</u> anagemen	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing Logout <u>R</u> efres I <u>S</u> OFTWARE <u>E</u> VENT LOG
Home Summary	cisco	Cisco Aironet 114	0 Series Access Point
Network Assistant	Hostname BGL14.M.18-LAP1142-1		BGL14.M.18-LAP1142-1 uptime is 11 hours, 58 minutes
	Home: Summary Status <u>Association</u>		
	<u>Clients: 0</u>		Infrastructure clients: 0
	IP Address		10.106.122.152
	IPv6 Address MAC Address		FE80::CEEF:48FF:FEFA:4426 ccef.48fa.4426
	Network Interfaces		
	Interface	MAC Address ccef.48fa.4426	Transmission Rate 100Mbps
	Radio0-802.11N ^{2.4GHz}	2c3f.387f.4810	Mcs Index 15
		2c3f.3871.9c00	Mcs Index 15

Aktivieren von Funkschnittstellen

Navigieren Sie zum Menü **NETZWERK**, und klicken Sie auf die einzelnen Funkschnittstellen, und aktivieren Sie das Optionsfeld **Aktivieren** unter **Enable Radio** of **SETTINGS** (Funkübertragung der **EINSTELLUNGEN aktivieren**), wie in diesem Bild gezeigt. Aktivieren Sie alle Funkschnittstellen.

ာင်္ပာက် cisco	<u>H</u> OME	NETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>s</u> oftware	EVENT LOO
NETWORK		RADIO0-802.	11N ^{2.4GHZ} STATUS		DETAI	LED STATUS)	SI	TTINGS
NETWORK MAP Summary Adjacent Nodes	He	ostname BGL1	4.M.18-LAP1142-1						
• NETWORK INTERFACE		Network Interf	aces: Radio0-802	2.11N ^{2.4GHZ} Se	ettings				
Summary		Operating Mo	de:		Mixed				
GigabitEthernet0	1	Enable Radio:			Ena	able			Disable
Radio0-802.11N 2.4GHz		Current Status	s (Software/Hard	ware):	Disable	d 🖊			Down 🦊
Radio1-802.11N 5GHz	1	Role in Radio	Network:		 Acc Acc Acc Acc Rep 	ess Point ess Point (Fal ess Point (Fal peater	lback to Radio Shu Iback to Repeater)	utdown)	
					Roo	ot Bridge			

Neues VLAN hinzufügen

Navigieren Sie zum **SICHERHEITSmenü**, und wählen Sie anschließend den **SSID-Manager** aus. Klicken Sie anschließend auf **VLANs definieren**, um VLANs hinzuzufügen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **ANWENDEN**.

սիսիս				CECUDITY		MANACEMENT	COLTINIADE		Sa <u>v</u> e C
CISCO		ASSOCIATION	WIRLESS	SECORITI	<u>3</u> LRVICL3	MANAGLMENT	<u>3</u> 01 TWARE		
Security	Hostname ap								
Admin Access	Security: Glo	bal SSID Manager	2						
Encryption Manager	SSID Propert	ies							
Dot11u Manager	Current SSI) List							
Server Manager					SS	ID:			
AP Authentication					VL	AN:		< NONE >	▼ Define VLANs
Intrusion Detection								Backup 1:	
Advance Security			-					Backup 3:	
					Ba	nd-Select:		Band Se	elect
					Un	iversal Admin Mo	ode:	Universa	al Admin Mode
					Int	erface:		Radio0-8	802.11N ^{2.4GHz} 802.11N ^{5GHz}
	Network	ID:	(0-409	6)					
	Delete								

Wie im Bild gezeigt, wird VLAN 487 für beide Funkmodule hinzugefügt und überprüft.

Wenn es sich bei diesem VLAN um ein natives VLAN handelt, können Sie das Kontrollkästchen Natives VLAN aktivieren.

DOSTNAME DGL14.IVI.10-LAP1142-1		ВОСТ4.IVI.ТО-САРТТ42-Т Uptime is т4 по	urs,
			_
Services: VLAN			
Global VLAN Properties			
Current Native VLAN: None			
Assigned VLANs			
Current VLAN List	Create VLAN	Define SSIDs	
< NEW > Delete	VLAN ID: VLAN Name (optional): VLAN Name (optional): Native VLAN Enable Public Secure Packet Forwarding Radio0-802.11N ^{2.4GHz} Radio1-802.11N ^{5GHz} Management VLAN (If non-native)	487- (1-4094)	
		Apply	

Erstellen einer neuen SSID und Zuordnen des VLAN

Navigieren Sie zum SECURITY-Menü, und wählen Sie SSID Manager aus.

Wählen Sie **<NEU>** unter Aktuelle **SSID-Liste aus**, und geben Sie den SSID-Wert an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für beide Funkschnittstellen.

،،۱۱،،۱۱، cısco	<u>H</u> ome <u>N</u> etwork	ASSOCIATION	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> vent log	Sa <u>v</u> e (
Security Admin Access Encryption Manager SSID Manager	Hostname BGL1 Security: Glob SSID Propertie	4.M.18-LAP1142-1 al SSID Manager es							BGL14.M.18-LAP1
Dot11u Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security	Current SSID <mark>< NEW</mark> ≥	List	×		SS VL	id: An:		voicelab < NONE > Backup 1: Backup 2: Backup 3:	Define VLANs
					Ba	nd-Select: iversal Admin M	de:	Band Se	lect
					Inte	erface:		■ Universa ✓ Radio0-8	a Admin Mode 02.11N ^{2.4GHz} 02.11N ^{5GHz}
	Network II Delete	D:	(0-4096	6)					

Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Multiple BSSID Beacon Settir	ngs	
Multiple BSSID Beaco	on	
	Set SSID as Guest Mode	
	Set DataBeacon Rate (DTIM): DISABLED (1-100)	
		Apply Canc
Guest Mode/Infrastructure S	SID Settings	
Radio0-802.11N ^{2.4GHz} :		
Set Beacon Mode:	Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: < NONE > ▼	
	C Multiple BSSID	
Set Infrastructure SSID:	< NONE > \checkmark E Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID	
Radio1-802.11N ^{5GHz} :		
Set Beacon Mode:	Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: < NONE > ▼	
	Multiple BSSID	

Hinweis: Wenn die Funkschnittstelle nach Aktivierung der Funkschnittstellen aus der GUI nicht angezeigt wird, melden Sie sich bei der CLI an, und führen Sie den Befehl **no shutdown** unter Funkschnittstellen (Dot11Radio) aus.

Um die SSID auf den Clients anzuzeigen, müssen Sie die SSIDs unter "Single Guest Mode SSID" (SSID für einen einzelnen Gastmodus festlegen) für alle in diesem Bild gezeigten Funkmodule auswählen.

ahaha									Sa <u>v</u> e Configuration	<u>P</u> ing
cisco	<u>H</u> OI	ME <u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	<u>S</u> ERVICES	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> VENT LOG	
Security				Set DataBeaco	n Rate (DTIM)	DISABLED	(1-100)		Apply Car	ncel
Encryption Manager		Guest Mode/Inf	rastructure SSI	D Settings						
SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection		Radio0-802.11N Set Beacon Mo	y 2.4GHz <u>-</u> ode: (ure SSID:	● Single BSSID ● Multiple BSSI < NONE > ▼	Set Singl D Force Infra	e Guest Mode structure Devi	e SSID: voicelab	 Inly to this SSID 	,	
Advance Security		Radio1-802.11N Set Beacon Mo	N ^{5GHz} :	Single BSSID	Set Singl	e Guest Mode	e SSID: voicelab	•		
		Set Infrastructu	ure SSID:	◎ Multiple BSSI < NONE > ▼	D Force Infra	structure Devi	ices to associate o	nly to this SSID		
									Apply	ncel

Überprüfen der angeschlossenen Clients

Nachdem der Client mit dem Access Point verbunden wurde, werden die Client-Details im **Home**-Menü angezeigt.

uluulu cisco	Home Network	ASSOCIATION	WIRELESS <u>S</u> ECU	irity <u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> VENT LOG	Sa <u>v</u> e Configurat	tion <u>P</u> ing I	Logout <u>R</u> efresh
Home Summary	Hostname BGL14.M	1.18-LAP1142-1					BGL14.	.M.18-LAP1142-1 upti	ime is 14 hours,	39 minutes
Easy Setup	Association									
Network Assistant	Clients: 2			Infrastru	cture clients: 0					
	View: 🗹 Client 🖪	Infrastructure of the second secon	lient							Apply
	Radio0-802.11N ^{2.4G}	iHz								
	SSID voicelab :									
	Device Type	Name	IPv4 Address	IPv6 Ad	ldress	MAC Address		State	Parent	VLAN
ī	ccx-client	NONE	10.106.122.153			8438.3801.45be	1	Associated	self	487
	unknown	NONE	10.106.122.154	::		c0ee.fb53.eb46	1	Associated	self	487
	Radio1-802.11N ^{5GH:}	z								
1										Refresh

Optional - Einstellen des Kennworts auf SSID

Navigieren Sie zur Registerkarte SECURITY, und wählen Sie Encryption Manager aus.

Wählen Sie im Feld Encryption Modes (Verschlüsselungsmodi) die Option Cipher (Chiffre) aus, und wählen Sie AES CCMP aus.

Klicken Sie anschließend auf ANWENDEN.

cisco	HOME	<u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATIO	n w <u>i</u> re	ELESS	SECURITY	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANA
Security Admin Access	Hos	tname BGL14 curity: Encry	.M.18-LAP1142- /ption Manage	1				
SSID Manager Dot11u Manager	S	et Encryption	n Mode and Ke des	eys for VL	AN:			
AP Authentication	(None						
Local RADIUS Server Advance Security	(WEP Encry	yption	Optional	▼ Cisco	Compliant Tk	KIP Features:	En:
	6	Cipher	ł	ES CCMP		V		En:

Wählen Sie anschließend im SECURITY-Menü den SSID Manager aus.

Legen Sie die Schlüsselverwaltung als **obligatorisch fest**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable WPA**, und wählen Sie **WPAv2 aus**.

Geben Sie das Kennwort der SSID unter dem WPA Pre-shared Key ein.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche ANWENDEN.

cisco	<u>H</u> OME	<u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>e</u> vent log	Sa <u>v</u> e Configuration
Security Admin Access Encryption Manager			Priority 2: < Priority 3: <	NONE > ▼ NONE > ▼				Prio Prio	rity 2: < NONE > rity 3: < NONE >	• •
SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication	C	lient Authenti Key M	cated Key Manaç lanagement:	gement	Manda	atory 🔻		ССКМ	Enable WI	PA WPAV2 -
Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security		WPA F 11w C 11w A 11w S	Pre-shared Key: onfiguration: ssociation-come aquery-retry:	back:	Disabl	le (100 (100	0-20000) -500)	@ A	SCII © Hexadeo	timal

CUCM-Konfiguration

Hinzufügen eines 7925-Telefons zum CUCM-Server

Melden Sie sich bei der CUCM-Administrations-GUI an, und navigieren Sie zu Gerät > Telefon.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen.

cisco	Cis For C	co l isco U	Un Inifi	ified (CM A	dmir	nistra Itions	tion					
System -	Call Rou	iting •	•	Media Res	ources -	Adva	inced Feat	ures 🔻	Device	Ŧ	Application	•	User Manag
Find and Li	ist Pho	nes											
Add Ne	èw.												
Phone													
Find Phone	where	Devic	e N	lame		•	begins v	vith 🔻	Calaata				Find
									No a	acti	ve query. Plea	earc ase	enter your s
Add New													

Wählen Sie **Cisco 7925** unter **Telefontyp aus**, und klicken Sie auf **Weiter** (Sie können den Telefontyp entsprechend den vorhandenen Wireless-Telefonen auswählen).



Fügen Sie unter **Telefonkonfiguration** die **MAC-Adresse** des Telefons hinzu, und weisen Sie den im Bild angezeigten Bereichen die entsprechenden Werte zu, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

CISCO Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System Call Routing Media Resou	rces • Advanced Features •	Device 🔻 A	Application 👻 L	Jser Management 🔻	Bulk Administration 🔻	
Phone Configuration						
Save						
Status						
Status. Ready						
Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP						
MAC Address*	AC Address* 00233341E192					
Description	SEP00233341E192					
Device Pool*	Default	Default		▼ <u>View Details</u>		
Common Device Configuration	on < None >		▼ <u>View Details</u>			
Phone Button Template*	Standard 7925 SCCP 🔹		•			
Softkey Template	Softkey Template < None >		•			
Common Phone Profile*	Standard Common Phon	Standard Common Phone Profile			View Details	

Protocol Specific Information –		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
Device Security Profile*	Cisco 7925 - Standard SCCP Non-Secure Profile	•
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	•

Klicken Sie auf **Neue Leitung hinzufügen** und geben Sie diesem Telefon eine Verzeichnisnummer.

cise	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System	Call Routing Media Resources Advanced Fe	atures Device Application User Management Bits Bits Bits Bi					
Phone	Phone Configuration						
🔚 Sa	[Save 💥 Delete 🦳 Copy 💁 Reset 🥢 Apply Config 埍 Add New						
Status Status: Ready							
Assoc	ciation	Phone Type					
	Modify Button Items	Product Type: Cisco 7925					
1	Ine [1] - Add a new DN	Device Protocol: SCCP					
2	Ine [2] - Add a new DN	Real-time Device Status					
3	Ran Add a new SD	Registration: Unregistered					
		IPv4 Address: <u>10.106.122.155</u>					
4	Can Add a new SD	Active Load ID: None					
5	Can Add a new SD	Download Status: None					
6	Add a new SD	Device Information					

Geben Sie eine Verzeichnisnummer ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **SPEICHERN**. Klicken Sie anschließend auf die Schaltflächen **Konfiguration** und **Zurücksetzen**.

CISCO Cisco Unific	ified CM Ad	ministration				
System Call Routing	Media Resources 💌	Advanced Features •	Device •	Application •	User Management 💌	Bulk Administration •
Directory Number Configu	uration					
Save						
- Status						
Directory Number Conf	Directory Number Configuration has refreshed due to a directory number change. Please click Save button to save the configuration.					
□ Directory Number Inform	ation					
Directory Number*	7999				Urgent Priority	
Route Partition	< None >			•		
Description						
Alerting Name						
ASCII Alerting Name						
External Call Control Profile	< None >			•		
Active						
- Directory Number Setting	16					

Physische Konfiguration des 7925-Telefons

Profilname

Navigieren Sie zu Einstellungen > Netzwerkprofile.

- In jedes Profil einsteigen
- Geben Sie **# ein, um die Telefoneinstellungen zu entsperren.
- Geben Sie einen beliebigen Profilnamen an.



Netzwerkkonfiguration

Navigieren Sie zu Einstellungen > Netzwerkprofil > Netzwerkkonfiguration.

Legen Sie DHCP Enabled value auf JA fest.

Wenn die TFTP-IP-Adresse nicht vom DHCP-Server abgerufen wird, fügen Sie die TFTP-IP-Adresse hier manuell hinzu.



WLAN-Konfiguration

Navigieren Sie zu Einstellungen > Netzwerkprofil > WLAN-Konfiguration.

- Geben Sie den SSID-Namen (auf dem Access Point konfiguriert) ein, drücken Sie Option, und wählen Sie SAVE (SPEICHERN) aus.
- Legen Sie den Sicherheitsmodus als Auto (AKM) fest.
- Geben Sie im Abschnitt **Pre-shared Key** (Vorinstallierter Schlüssel) das Kennwort der SSID ein (in unserer Übung setzen wir dies als voicelab123).



Überprüfen

Sobald das Telefon beim CUCM registriert ist, zeigt das Wireless-Telefon die konfigurierte Verzeichnisnummer auf dem Bildschirm an. Auf der Seite "Phone Configuration" (Telefonkonfiguration) der CUCM Administration GUI (CUCM-Administrations-GUI) sehen Sie, dass sich das Telefon im registrierten Status befindet, wie im Bild gezeigt.

cise	Cisco Unified CM Administra For Cisco Unified Communications Solutions	Navigation Cisco Unified CM Administration ▼ Go admin Search Documentation About Logo	o ut				
System	System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help						
Phone Configuration Related Links: Back To Find/List							
🔜 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 資 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New							
Assoc	Modify Button Items	Phone Type Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP	• 11				
2	The [2] - 4004 (no partition)	Device Information Registration Registered with Cisco Unified Communications Manager cucm192					
3 4	생금 Add a new SD G금 Add a new SD	IP Address 10.106.122.161 Active Load ID Unknown					
5	Add a new SD	Download Status Unknown					
6	Can Add a new SD	V Device is					

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.