Konfigurieren von Optionen Ping zwischen CUCM und CUBE

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Ping der Funktionsoptionen zwischen Cisco Unified Communications Manager (CUCM) und Cisco Unified Border Element (CUBE) aktivieren.

Verfasst von Luis J. Esquivel Blanco, Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Call Manager-Verwaltung
- Cisco Unified Border Element- oder Gateway-Administration
- Session Initiation Protocol (SIP)

Verwendete Komponenten

- Cisco Integrated Services Router (ISR4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager 12.0
- Cisco Unified IP-Telefon

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Es ist wichtig zu prüfen, wie CUCM einen Anruf aus einem SIP-Trunk weiterleitet, wie im

Folgenden gezeigt:



Damit der CUCM einen Anruf aus einem SIP-Trunk verlängern kann, erstellt er weiterhin einen Transmission Control Protocol (TCP)-Handshake mit 3-Wege-Handshake mit der IP-Adresse, die auf der Seite "Trunk Configuration" (Trunk-Konfiguration) angegeben ist, wie im Bild gezeigt:

⊢S	IP Information								
-									
_	- Destination								
	Destination								
	Destination Address is an SRV								
	Destination Address								
	1* 19257								
ΙL									

TCP 3-Wege-Handshake in Wireshark sieht wie im Bild dargestellt aus:

S	ource	Destination	Protocol	Length	Info
1	9226	19257	TCP	74	38672 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
1	9257	19226	TCP	60	5060 → 38672 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
1	9226	19257	TCP	54	38672 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
1	9226	19257	SIP	1271	Request: INVITE sip:5123@192

Dies erfolgt auf Anruf- und Knotenbasis; CUCM muss also auf ein Timeout bei der SYN-Meldung (Synchronize) oder einen Fehler beim SIP-Dienst warten, bevor er einen alternativen Trunk oder GW (Gateway) versucht.

Um dieses Problem zu beheben, aktivieren Sie Options Ping und überprüfen Sie den Status Ihrer SIP-Trunks proaktiv.

Wenn Sie Options Ping auf Ihrem SIP-Trunk aktivieren, fügen Sie auch Statistiken zum SIP-Trunk-Status und zur Verfügbarkeit hinzu, mit denen der Status jedes SIP-Trunks überwacht und Fehler beim Ausfall eines Trunks behoben werden können. Diese Statistiken werden auf der Seite "SIP Trunk Configuration" (Konfiguration des SIP-Trunks) angezeigt.

Konfigurieren

Schritt 1: Aktivieren Sie SIP-Optionen Ping in der SIP-Profilkonfiguration:

 Navigieren Sie zu Cisco Unified CM Administration >> Device >> Device Settings > SIP
 Profile (Cisco Unified CM-Administration > Gerät >> Geräteeinstellungen > SIP-Profil), wie im Bild gezeigt:

ions											
atures 🔻	Dev	vice 🔻	Application	•	User Managem	ent	 Bulk Admin 	istration 🔻	Help	•	
		CTI Rou	ite Point								
		Gateke	eper								
		Gatew	ay								
		Phone				⊢					
		Trunk							1		
jins with		Remote	Destination				Clear Filter	* -	1		
		Device	Settings		•		Device Defaul	ts]
							Firmware Loa	d Information	1		ir sear
							Default Device	Profile			
							Device Profile				
							Phone Button	Template			
							Softkey Templ	ate			
							Phone Service	s			
							SIP Profile				
							Common Devic	ce Configura	tion		1

 Klicken Sie auf Suchen und entscheiden Sie, ob Sie ein neues SIP-Profil erstellen, ein bereits vorhandenes SIP-Profil bearbeiten oder eine Kopie eines SIP-Profils erstellen möchten. Erstellen Sie in diesem Beispiel eine Kopie des Standard-SIP-Profils, wie in den Bildern gezeigt:



• Benennen Sie das neue SIP-Profil um, und aktivieren Sie Options Ping wie im Bild gezeigt:

SIP Profile Configuration								
Save								
-Status Status: Ready All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect. SIP Profile Information								
Name*	Options Ping SIP Profile							
Description	Default SIP Profile							
Default MTP Telephony Event Payload Type*	* 101							
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled ~							
User-Agent and Server header information*	Send Unified CM Version Information as User-Agen 🗸							
Version in User Agent and Server Header*	Major And Minor 🗸							
Dial String Interpretation*	Phone number consists of characters 0-9, *, #, and \checkmark							
Confidential Access Level Headers*	Disabled ~							
SIP OPTIONS Ping Enable OPTIONS Ping to monitor destination status for Ping Interval for In-service and Partially In-service Trunk Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*	for Trunks with Service Type "None (Default)" nks (seconds)* 60							
Ping Retry Timer (milliseconds)*	500							

Schritt 2: Fügen Sie dem betreffenden SIP-Trunk das SIP-Profil hinzu und klicken Sie auf Speichern:

Ping Retry Count*

Hinweis: Beachten Sie, dass dieser Trunk zuvor konfiguriert wurde. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines SIP-Trunks finden Sie unter: Handbuch zur Systemkonfiguration

500

6

• Navigieren Sie zu Gerät >> Trunk, und wählen Sie den Trunk aus, den Sie bearbeiten möchten, wie im Bild gezeigt:

Cisco Unified CM Administration										
Call Routing Media Resources	Advanced Features V	Dev	evice Application User Management 					ent 🔻		
le Configuration			CTI Route Point							
	t 🧳 Apply Config. (Gateke	eeper						
Kesel	Apply Config L		Gatew	ay						
		Phone						_	<u> </u>	
successful		Trunk								
Succession	successful									
IP devices using this profile must be	e restarted before any		Device	Settin	gs				•	
ile Information										
	Options Ping SIP Pro	file								
20	Default SID Profile									
TP Telephony Event Payload Type*										=
ar for G.Clear Calls*	Disabled									
nt and Server header information*	Send Unified CM Version Information as User-Agent									
) User Agent and Server Header*	Major And Minor									
g Interpretation*	Phone number consi	ists of characters 0-9, *, #, and ~								
						-				
Find and List Trunks										
Add New Eslect All	Clear All 🙀 Delete S	Select	ted P	Res	et Sele	ected	ł			
Status										
1 records found										
Touche (d. d. (d.)										
Trunks (1 - 1 of 1)										
Find Trunks where Device Name	✓ begins	wit!	n v[TAC						Find
				Select	item	or e	enter	sear	ch te	ext 🗸
	Name 着		Descrip	tion		Call	ling S	Search	n Spa	ace
	TAC-SIP-Trunk	TAC	C SIP T	runk						

• Beachten Sie, dass Status, Statusgrund und Dauer auf "N/A" eingestellt sind.

Wählen Sie das richtige SIP-Profil aus, und klicken Sie auf Speichern

-	STP Taformation									
L										
L	Destination									
	Destination Address is an SRV					. г				
	Destination Add	lress	Destinat	on Address IPv6	Destination Port		Status	Status Reason	Duration	
	1* 192 .57				\$060		N/A	N/A	N/A	÷ =
L										
1	MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw		\sim						
Т	BLF Presence Group*	Standard Presence gro	pup	~						
L	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk	Profile	~						
L	Rerouting Calling Search Space	< None >		~						
L	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		~						
L	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		~						
L	SIP Profile*	Options Ping SIP Profil	e	View Details						
1	DTMF Signaling Method*	No Preference		~						
1										

Trunk Configuration							
Save	X Delete	Preset	÷	Add New			
Status							
Update successful							

An diesem Punkt muss der CUCM den Status des SIP-Trunks überwachen können, wie im Bild gezeigt:

Trunks (1 - 1 of 1)												
Find Trunks where Device Name	√ begir	ns with v tac Select	Find item or enter search text	Clear Filter	- 4 =							
	Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status		SIP Trunk Duration
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP Trunk		Default	5XXX				SIP Trunk	Full Service	Time In Fu	Il Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information												
Destination Address is an S	Destination Address is an SRV											
Dest	nation Address		Destinatio	on Address IP	v6	Des	tination Port		Status	Status	Reason	Duration
1* 192. 57						5060			up			Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Schritt 3: (Optional) Aktivieren Sie SIP-**Optionen Ping** am anderen Ende des SIP-Trunks. In diesem Fall: 192.X.X.57 (ISR 4351)

• Navigieren Sie zum ISR Cisco Unified Border Element oder Gateway, und überprüfen Sie, zu welchem Dial-Peer Sie den Options Ping wie im Bild gezeigt hinzufügen möchten:



• Fügen Sie Options Ping mit dem Befehl hinzu: sip options-keepalive wie im Bild gezeigt:

```
LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:192. .26
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711ulaw
LESQUIVE-4351-A(config) #dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) #voice-class sip options-keepalive
```

Überprüfen

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu bestätigen, dass Optionsmeldungen korrekt ausgetauscht werden.

Hinweis: Wenn Sie wissen möchten, wie eine Paketerfassung auf dem CUCM eth0-Port ausgeführt wird, folgen Sie den Anweisungen in diesem Link: <u>Paketerfassung auf dem</u> <u>CUCM-Appliance-Modell</u>

 Beachten Sie, dass der 3-Wege-TCP-Handshake nur einmal durchgeführt wird, wenn der Trunk neu gestartet wird und anschließend nur OPTIONS-Nachrichten vom CUCM an den ISR gesendet werden, wobei als Antwort ein 200 OK erwartet wird. Diese Nachrichten werden standardmäßig alle 60 Sekunden ausgetauscht.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
19226	192	TCP	74	46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 5
19257	192	TCP	60	5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
19226	19257	TCP	54	46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
19257	192	TCP	60	5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK

Beachten Sie, dass Optionsmeldungen nur von 192.X.X.26 (CUCM) an 192.X.X.57 (ISR)
 gesendet werden, da nur CUCM zur Überwachung des Trunk-Status konfiguriert ist:

	geochae			active active	i i u iii	Colucio Ronnganon Ist.
Tim	ne	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	:37 46.029581	. 192 26	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13	:37 46.031672	.57	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13	:38 47.552245	.26	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13	:38 47.554691	. 192 57	192	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13	:39 48.895232	.26	192. 57	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13	:39 48.897399	19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13	:40 50.418479	19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13	:40 50.420957	19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13	:41 51.014881	. 192 26	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13	:41 51.017117	19257	192. 26	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13	:42 52.389610	19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

• Wenn jetzt ein Anruf getätigt wird, weiß der CUCM bereits, dass sich der Trunk im Betriebsstatus befindet, und sendet sofort eine Einladung:

192.	57	192	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192	SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
192.	57	192. ,26	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192. ,57	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@19257:5060

• Wenn Sie Schritt 3 (Optionale Konfiguration auf CUBE) durchgeführt haben, sehen Sie Meldungen zu den Optionen, die auf beide Arten gesendet wurden:

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192
192	.57	SIP	449 Status: 200 OK
192	.57	SIP	452 Request: OPTIONS sip:192 57:5060
192	.26	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

Fehlerbehebung

- Zur Fehlerbehebung für Options Ping in CUCM benötigen Sie Folgendes:

• Die beste Option ist die Paketerfassung über den CUCM Eth0-Port. Weitere Informationen: <u>Paketerfassung auf dem CUCM-Appliance-Modell</u>

Öffnen Sie die Erfassung mit kostenloser Software von Drittanbietern Wireshark, und filtern Sie sie mit SIP.

- Sie können auch detaillierte Cisco Callmanager-Ablaufverfolgungen überprüfen, sie mit RTMT herunterladen und Schritte hier finden: <u>Anleitung zur Erfassung von Ablaufverfolgungen für</u> <u>CUCM 9.x oder höher</u>
- Überprüfen Sie die SIPTrunkOOS-Ursachencodes in diesem Link: <u>Systemfehlermeldung</u>
 Local=1 (Anforderungs-Timeout)
 - Local=2 (lokaler SIP-Stack kann keine Socket-Verbindung mit dem Remote-Peer herstellen)
 - Local=3 (DNS-Abfrage fehlgeschlagen)
- Zur Fehlerbehebung für Options Ping im ISR4351 benötigen Sie Folgendes:
 - Debuggen von CSIP-Meldungen
 - Debuggen von ccapi-Inout
 - Paketerfassung von Schnittstelle, die auf CUCM verweist