Konfigurieren der Self-Provisioning-Funktion auf CUCM (URL-basiert)

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Was ist Selbstbereitstellung? Konfigurieren Services zur Selbstbereitstellung Endbenutzererfahrung auf dem Telefon Fehlerbehebung Zu erfassende Protokolle Häufige Fehler, die in UDS-Protokollen und deren Lösungen angezeigt werden: Bekannte Fehler Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Self-Provisioning-Funktion auf Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (URL-basiert) konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Communication Manager.
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
- Registrierungsprozess für Telefone

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Unified Communications Manager 10.5.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Was ist Selbstbereitstellung?

Self-Provisioning ist eine Funktion, die in der Version 10.x von Cisco Unified Communications Manager (CUCM) eingeführt wurde. Es bietet eine **Plug-and-Play-**Funktionalität, die den Bereitstellungsprozess für das Telefon vereinfacht. Mithilfe der **automatischen Registrierung**, einiger Vorlagen- und Profilkonfigurationen sowie eines IVR-Services können CUCM-Administratoren Telefone mit minimaler Vorabkonfiguration bereitstellen.

Hinweis: Die automatische Bereitstellung funktioniert nur für die automatisch registrierten Telefone.

Konfigurieren

1. Erstellen einer Vorlage für Universal Device (UDT)

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung > Benutzertelefon hinzufügen > Vorlage für universelle Geräte** und Neue Vorlage hinzufügen.



Schritt 2: Wenden Sie die Konfiguration an, die die Telefone nach der automatischen Registrierung voraussichtlich übernehmen, auf das neue UDT (Device Pool/SIP Profile/Device Security Profile/Phone Button Template).

System Call Routing	Media Resources • Advanced Features • Device • Application • User Management • Bulk Administration • Help •								
Universal Device Template Configuration									
🔚 Save 🔀 Delete Expand All 🕂 Add New									
 Template Information 									
Name * Auto-registratio	Name * Auto-registration Template								
 Required and Frequently Er 	itered Settings								
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Pro								
Device Pool *	Default View Details								
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc -								
SIP Profile *	Standard SIP Profile								
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -								

Schritt 3: Fügen Sie die URL für die Selbstbereitstellung zu CUCM hinzu, wie im Bild gezeigt.

System Call Routing Media Resource	urces Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
Universal Device Template Configu	uration
🔚 Save 🗙 Delete Expand All 🕂	Add New
 Device Settings 	
 Device Routing 	
Phone Settings	
 Protocol Settings 	
Phone Buttons Configuration	
► IP Phone Services Subscription	
 Security Settings 	
 Service Configuration Settings 	
Information Default	v
Directory	v
Messages Default	▼
Services Default	v
Authentication Server Default	▼
Proxy Server Default	v
Idle Override	https://10.106.114.151/cucm-uds/private/sell
Idle Timer (seconds) Override	* 1
Secure Authentication URL Default	•
Secure Directory URL Default	v
Secure Idle URL Default	v
Secure Information URL Default	•
Secure Messages URL Default	T
Secure Services URL Default	•
Services Provisioning *	Default

Hinweis: URL-Format für die Selbstbereitstellung: https://<callManager>/cucmuds/private/selfProvivision

2. Erstellen einer Universal LineTemplate (ULT)

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung >> Benutzer/Telefon hinzufügen >> Benutzerzeilenvorlage**.



Schritt 2: Fügen Sie die Routenpartition und den CSS hinzu, die nach der automatischen Registrierung auf dem Telefon erwartet werden.

Sys	stem 👻	Call Routing 👻	Media Resource	ces 🔻	Advanced Features 👻	Device	 Applica 	ation 👻	User Management 👻	Bulk	Administrati	on 👻	Help 👻	
Uni	iversa	l Line Template	e Configurat	ion										
G] Sav	e X Delete	Expand Al	ı 🕂	Add New									
	• Te	mplate Infor	rmation											
	Name * Sample Line Template with TF Urgent Priority													
	∗ Re	quired and F	Frequently	y Ent	ered Settings									
	Line	e Description:		#Fin	stName# #LastNam	ne# (#	/	_						
	Rou	ute Partition:		PT-I	ntra	-								
	Voi	ce Mail Profile:				*								
	Cal	ling Search Spa	ace:	CSS	-Inter	-								
	Ale	rting Name:		#Fin	stName# #LastNam	ne#	/							
	Ext	ernal Call Contr	rol Profile:			-								

Schritt 3: Diese Vorlage für Universal-Geräte und die Vorlage für universelle Leitungen sollten mit der automatischen Registrierung verknüpft werden, damit die Telefone die Konfiguration übernehmen können, wenn sie automatisch registriert werden.

3. Fügen Sie den CUCM-Knoten Vorlagen für die Konfiguration der **automatischen Registrierung hinzu**, und navigieren Sie zu **System > Cisco Unified CM**, wie im Bild gezeigt.

cisco	Cisco Unified	CM Administration					
System 👻	Call Routing - Media	Resources - Advanced Features -	Device 🔻	Application -	User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help 🔻
Server							
Cisco L	Jnified CM						
Cisco L	Jnified CM Group	Administration					

System - Call Routing - M	ediaResources 🔻	Advanced Features 🔻	Device 🔻	Application 🔻	User Management 🔻	Bulk Administration 🔻	Help 🔻	
Cisco Unified CM Configur	ation							
🔜 Save 🎦 Reset 🥖	Apply Config							
_ Status								
(i) Status: Ready								
Cisco Unified Communicat	ions Manager Inf	ormation						
Cisco Unified Communication	s Manager: CM_UC	CM-PUB10 (used by 74	4 devices)					
Server Information								
CTI ID		1						
Cisco Unified Communication	s Manager Server*	10.106.114.151						
Cisco Unified Communication	s Manager Name*	CM_UCM-PUB10						
Description		10.106.114.151						
Location Bandwidth Manager	Location Bandwidth Manager Group < None >							
- Auto-registration Informa	tion —							
Universal Device Template*	Auto-registration	Template						
Universal Line Template*	Sample Line Tem	plate with TAG usage	examples					
Starting Directory Number*	1000							

4. Hinzufügen eines neuen Benutzerprofils zur Selbstbereitstellung

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung > Benutzereinstellungen > Benutzerprofil**, wie im Bild gezeigt.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System 👻	Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application	Us	er Management 👻	Bulk Administrat	ion 👻	Help 👻	
			Application User				
			End User		- E		
Ciso	o Unified CM Administration		User/Phone Add		•		
0.50	o onnica eri Administration		SIP Realm				
System	version: 10.5.2.13901-2		User Settings		•	Credential Policy Default	
VMware	e Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Credential Policy	
WARNI			Assign Presence I	Jsers		Role	
Last Su	ccessful Backup: 514 day(s) ago					Access Control Group	
						Application User CAPF Profile	
Jser admini	strator last logged in to this cluster on Friday, February 15, 2019 8:57:30 PM CST, to	noc	ie 10.106.114.151	, from 10.142.	.8	End User CAPF Profile	
'opyright ©	1999 - 2015 Cisco Systems, Inc.					UC Service	
Il rights res	erved.					Service Profile	
his product sers are res	contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws go sponsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree	vern to d	ing import, export, comply with applica	transfer and use		User Profile	oes not imply third-party authority S, and local laws, return this prod

Schritt 2: Fügen Sie die Vorlage für Benutzergeräte, die Vorlage für Benutzeranschlüsse hinzu, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Endbenutzer zum Bereitstellen des eigenen Telefons zulassen.

System 🔻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻								
User Profile Configuration								
🔚 Save 💢 Delete 🕂 Add New								
⊂ Status								
i Status: Ready								
User Profile								
Name* selfpro								
Description								
V Make this the default liser Profile for the system								
- Universal Device Template								
Desk Phones Auto-registration Template View Details								
Mobile and Desktop Devices Auto-registration Template 📀 View Details								
Remote Destination/Device Profiles Auto-registration Template								
-Universal Line Template								
Universal Line Template Sample Line Template with TAG usage examples 🔷 <u>View Details</u>								
- Self-Provisioning								
Allow End User to Provision their own phones								
Limit Provisioning once End User has this many phones 10								

Hinweis: Diese Einstellungen werden angewendet, wenn die Benutzer versuchen, die Geräte mit ihren eigenen Erweiterungen selbst bereitzustellen.

Hinweis: Sie können auch einen maximalen Grenzwert für die Anzahl der Geräte festlegen, nach dem die Selbstbereitstellung für Benutzer nicht funktioniert. Beispiel: Wenn dem Benutzer bereits 9 Geräte zugewiesen sind Da der Höchstwert im obigen Screenshot auf 10 festgelegt ist, kann der Benutzer nur ein Gerät selbst bereitstellen.

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen Endbenutzer zum Bereitstellen eines eigenen Telefons zulassen deaktiviert ist. Self-Provisioning funktioniert für Benutzer nicht.

 Erstellen einer Funktionsgruppenvorlage und Zuweisen des Benutzerprofils. Navigieren Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzer/Telefon hinzufügen > Funktionsgruppenvorlage, und klicken Sie auf Neu hinzufügen.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Application -	Us	er Management 👻	Bulk Administratio	n 🔻	Help 👻	
			Application User				
			End User				
Cisc	o Unified CM Administration		User/Phone Add	+		Page Layout Preference	
6			SIP Realm			Universal Device Template	
System	Version: 10.3.2.13901-2		User Settings	•		Universal Line Template	
VMware	: Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz		Self-Provisioning			Feature Group Template	
			Assign Presence	Users		Quick User/Phone Add	
Last Su	ccessful Backup: 514 day(s) ago				-		

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application
Feature Group Template Configuration
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New
Feature Group Template
Name * self_fg
Description
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service
Include meeting information in Presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on
Services Profile Use System Default View Details
User Profile selfpro View Details
Allow Control of Device from CTI
Enable Extension Mobility Cross Cluster
Enable Mobility
Enable Mobile Voice Access
Maximum Wait Time for Desk Pickup * 10000

6. Erstellen Sie einen Benutzer über die Seite **zum Hinzufügen von** Schnellbenutzern/**Telefonen**, und fügen Sie die **Vorlage Funktionsgruppe hinzu**.

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung > Benutzertelefon-Hinzufügen > Schnellbenutzer-**/Telefon-Hinzufügen, wie im Bild gezeigt.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions	
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application •	User Management - Bulk Administration - Help -
	Application User
	End User
Cisco Unified CM Administration	User/Phone Add Page Layout Preference
Sustam varsion: 10 5 2 12001-2	SIP Realm Universal Device Template
System version: 10.5.2.1.5701-2	User Settings Universal Line Template
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz, WARNING: DNS unreachable	Self-Provisioning Feature Group Template
Last Course of a Restrict Fit & devide have	Assign Presence Users Quick User/Phone Add

Schritt 2: Fügen Sie die **Standard-CCM-Endbenutzer** unter Zugehörigkeit zur Zugriffskontrollgruppe hinzu.

System Call Routing	✓ Media Resources ▼ Advanced Features ▼ Device ▼ Application ▼ User Management ▼ Bu	Ik Administration 🔻 Help 💌
Quick User/Phone Ad	ld	
🔚 Save		
User Information		
First Name	akash	
Middle Name		
Last Name *	sethi	
User ID *	aksethi	
Feature Group Template	self_fg view Details	
Access Control Group	Membership	
User is a member of:	- +	
Access Control	Group Membership	
User is a member	of: Standard CCM End Users 🔽 🕂 🗕	

Schritt 3: Fügen Sie dem Benutzer im Feld Erweiterung eine Erweiterung hinzu, und klicken Sie auf + Symbol unter Aktion, um das Feld zu aktivieren.

Access Control Group	Access Control Group Membership						
User is a member of:	Standard CCM End Users	v 🕂 🚍					
Credentials							
Use default credentia							
Password							
Confirm Password							
PIN							
Confirm PIN							
Extensions							
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Actio			
	- New		/	+			

Schritt 3: Wenn eine neue Nebenstelle erstellt werden soll, klicken Sie auf **Neu** und fügen Sie eine neue DN hinzu. (Wie in der Bildoption 1 gezeigt). Wenn die Erweiterung bereits auf dem CUCM

vorhanden ist und dem Benutzer zugewiesen werden soll, wählen Sie diese Option aus dem Dropdown-Menü aus, das in Option 2 des Bildes hier angezeigt wird.

Access Control Group Membership				
User is a member of:	tandard CCM End Users	▼ ‡ =		
Credentials				
Use default credential Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
Extensions				
Order Extension	<u>2 1</u>	Line Primary URI/Partition	Action	
	- New		• -	

Hinweis: Sobald der Benutzer erstellt wurde, wird die primäre Leitung standardmäßig als Self-Service-Benutzer-ID verwendet.

7. Überprüfen Sie, ob der Endbenutzer die **primäre Durchwahl**, die **Self-Service-Benutzer-ID, das Benutzerprofil** und die **Standard-CCM-Funktion** erhalten hat. Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung > Endbenutzer**, und greifen Sie auf den neu erstellten Benutzer zu, wie im Bild gezeigt.

cisco	Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System 👻	Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Appl	lication 👻	Use	er Management 👻	Bulk Administration	✓ Help ✓
				Application User		
				End User		
Cisco Unified CM Administration			Linor/Dhone Add			

System Call Routing Media Resources Ac	Ivanced Features Device Application User Mai	nagement - Bulk Administration - Help -			
End User Configuration					
Save 🗙 Delete 🕂 Add New					
-User Information					
User Status	Enabled Local User				
User ID*	aksethi				
Password	••••••	Edit Credential			
Confirm Password	••••••				
Self-Service User ID	1004				
PIN	••••••	Edit Credential			
Confirm PIN	••••••				
Last name*	sethi				
Middle name					
First name	akash				
Title					
System Call Routing Media Resources A	dvanced Features Device Application User Ma	nagement Bulk Administration Help			
End User Configuration					
📄 Save 🗙 Delete 👍 Add New					
User Locale	< None >	3			
Associated PC					
Digest Credentials	•••••				
Confirm Digest Credentials	••••••				
User Profile	selfpro	View Details			
Name Dialing	sethiakash				
Number of Digits needed for the Unique AA Name	2				

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help				
End User Configuration				
Save 🗶 Delete 🕂 Add New				
Enable Extension Mobility Cross Cluster				
□ Directory Number Associations				
IPCC Extension < None >				

Hinweis: Der Benutzer muss über eine primäre Extension and Self-Service User ID (**Standard-CCM**-Benutzerrolle) verfügen, damit die Selbstbereitstellung funktioniert.

8. Der Self-Provisioning Service kann auf Systemebene eingerichtet werden, um den sicheren Modus zu verwenden. Außerdem kann ein Kennwort festgelegt werden.

Für diese Funktion ist der **Non Authentication Required** Mode (Nicht authentifizierungserforderlicher Modus) festgelegt, der **keine** PIN zur Selbstbereitstellung erfordert. Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung > Selbstbereitstellung.**

Self-Provisioning
Save
_ Status
Status: Ready
CAuthentication Mode
Require Authentication
In this mcde, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behal
Allow authentication for users only(via Password/PIN)
Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code)
Authentication Code
No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ

Hinweis: Selbst wenn der Schritt 8 nicht konfiguriert ist, funktioniert die Selbstbereitstellung, da unter No Authentication (Keine Authentifizierung erforderlich) der Standardwert ausgewählt wird.

Services zur Selbstbereitstellung

Cisco Call Manager

Dieser Dienst ist mit der Telefonregistrierung verknüpft und muss auf dem Knoten aktiviert werden, zu dem die Registrierung versucht wird.

Cisco Benutzerdatendienste

Dieser Dienst ist standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Diesen Service finden Sie unter **CM-Services** auf der Seite **"Netzwerkservices"** unter **Cisco Unified Serviceability**.

Endbenutzererfahrung auf dem Telefon

1. Nach einer Zeitüberschreitung von 1 Sekunde greift das Telefon auf die IDLE-URL zu, die das Anmeldefenster auffordert.



2. Benutzer gibt Benutzer-ID und PIN ein (kein Kennwort).



3. Der Benutzer wird im Bildschirm "Login Success" (Anmeldungserfolg) und unter der Nummer angezeigt, die bereitgestellt wird. Dabei handelt es sich um die dem Benutzer hinzugefügte primäre Leitung.



Wenn auf "Weiter" geklickt wurde, wird das Gerät neu gestartet und kann mit den in Vorlage angegebenen Einstellungen und der dem Benutzer zugeordneten primären Zeile hochgefahren werden.

Fehlerbehebung

Nachfolgend sind einige der gängigen Fehlermeldungen aufgeführt, die vom Telefon-Client zurückgegeben wurden:

Fehlercode	Lösung/Ursache Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen Self-Provisioning
SELFPROV_NOT_ALLOWED	(Selbstbereitstellung) im Benutzerprofil des Benutzers aktivist.
SELFPROV_DEVICE_LIMIT	Das private Gerät des Benutzers hat bereits den Grenzwer erreicht.
UNGÜLTIG_GERÄT_MODELL MODEL_PHONETEMPELATE_NOT_FOUND	Das angegebene Gerätemodell ist ungültig. Das erforderliche UDT ist nicht konfiguriert.

Zu erfassende Protokolle

Um weitere Fehlerbehebungen für den UDS (User Data Service) durchzuführen, erfassen Sie das "Cisco User Data Services"-Protokoll von RTMT.

Dateinamen sind im Format cucm-uds###.log. (# steht für Zahl.)

Die Traces werden standardmäßig auf Info Level (Informationsstufe) festgelegt.

Die maximale Dateigröße beträgt standardmäßig 1 MB. Die maximale Anzahl gespeicherter

Dateien beträgt standardmäßig 250.

Hinweis: Wenn Sie entweder die Einstellungen für die maximale Dateianzahl oder die maximale Dateigröße im Fenster Ablaufverfolgungskonfiguration ändern, löscht das System alle Dienstprotokolldateien mit Ausnahme der aktuellen Datei, d. h. wenn der Dienst ausgeführt wird.

Wenn der Dienst nicht aktiviert wurde, löscht das System die Dateien unmittelbar nach der Aktivierung des Dienstes.

Häufige Fehler, die in UDS-Protokollen und deren Lösungen angezeigt werden:

2013-07-23 23:47:43,016 ERROR [http-bio-443-exec-177] handlers.SelfProvisionHandler - Model phone template is not available.

Solution: Ensure the User Profile has a UDT assigned (the default sample is fine)

2013-07-23 23:48:25,852 ERROR [http-bio-443-exec-181] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision is not allowed.

Solution: Ensure the User Profile has "Allow End User to Provision their own phones" checked.

2013-07-23 23:54:06,039 ERROR [http-bio-443-exec-220] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision has reached its device limit.

Solution: Ensure the Usure Profile has a non-zero value in "Limit Provisioning once End User has this many phones" field.

Bekannte Fehler

- <u>CSCuq00358</u>
- <u>CSCve52657</u>
- <u>CSCun77515</u>
- <u>CSCun13382</u>

Zugehörige Informationen

<u>Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems</u>