# Aktivieren und Sammeln von Ablaufverfolgungsprotokollen im Cisco Unified SIP Proxy (CUSP)

# Inhalt

Einleitung Trace-Protokolle aktivieren Über die GUI Über die Kommandozeile Trace-Protokollsammlung Über die GUI Über die Kommandozeile Aus dem öffentlichen Dateisystem (PFS) SIP-Nachrichtenprotokollierung Speicherinformationen protokollieren CUSP 9.0 und spätere Version CUSP-Versionen vor 9.0 Protokollsammlung für CUSP-Version 10.2.1 Zugehörige Informationen

# Einleitung

In diesem Dokument werden die verschiedenen, im Cisco Unified SIP Proxy (CUSP) verfügbaren Optionen zum Aktivieren und Erfassen von Ablaufverfolgungsprotokollen beschrieben. Traces können entweder über die GUI oder die CLI aktiviert und erfasst werden. In diesem Dokument werden die einzelnen Schritte im Detail erläutert.

# Trace-Protokolle aktivieren

### Über die GUI

- 1. Melden Sie sich bei der CUSP-GUI an (http://<IP-Adresse des CUSP-Moduls>/).
- 2. Navigieren Sie zu Fehlerbehebung < Traces.



- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Tracing**, und wählen Sie dann die erforderlichen Komponenten zur Fehlerbehebung aus, und legen Sie die zu debuggende Ebene fest.
- 4. Klicken Sie nach dem Vornehmen der erforderlichen Änderungen auf Aktualisieren.

#### Über die Kommandozeile

1. Rufen Sie das CUSP-Modul auf, und wechseln Sie in den CUSP-Modus.

```
Router#service-module sM 2/0 session
Trying 10.106.122.8, 2131 ... Open
CUSP# cusp
CUSP(cusp)#
```

2. Um die Ablaufverfolgung zu aktivieren, führen Sie den Befehl trace enable aus:

3. Wählen Sie die erforderliche CUSP-Komponente aus, und legen Sie die zu debuggende Ablaufverfolgungsebene fest.

MyCUSP-9(cusp)# t	race level debug component ?				
routing	Routing component				
proxy-core	Proxy Core Component				
sip-wire-log	SIP Wire Log Component				
normalization	Normalization Component				
proxy-transacti	ons Proxy Transaction Layer Component				
sip-ping	Servergroup SIP Ping Component				
license-mgmt License Management Component					
trigger-conditi	ons Trigger Conditions Component				
accounting	Accounting Component				
sip-search	SIP Search/Forking Component				
config-mgmt	Configuration Management Component				

- 4. Sie müssen den vorherigen Befehl wiederholen, um das Debuggen für mehrere Komponenten zu aktivieren.
- 5. Mit dem Befehl show trace options können Sie die aktuelle Trace-Einstellung anzeigen.

MyCUSP-9(cusp)# show trace options Trace is enabled.	
Category	Level
root	warn
sip-wire-log	debug
sip-ping	warn
MyCUSP-9 (cusp) #	

### Trace-Protokollsammlung

#### Über die GUI

- 1. Melden Sie sich bei der CUSP-GUI an.
- 2. Navigieren Sie zu **Fehlerbehebung > Protokolldatei**. Es werden die gesammelten Protokolle angezeigt. Sie können die Datei entweder anzeigen oder herunterladen.

cisco Unified SIP Proxy						
<ul> <li>Configure</li> <li>System</li> <li>Monitor</li> <li>Monitor</li> <li>Reports</li> <li>Administration</li> <li>Troubleshoot</li> <li>Cisco Unified SIP Proxy</li> <li>Traces</li> <li>Log File</li> <li>Traces</li> <li>View</li> <li>Tech Support</li> <li>Trace Buffer</li> <li>Log File</li> <li>SIP Message Log</li> <li>Controls</li> <li>Search Calls</li> <li>Failed Calls Log</li> <li>Controls</li> </ul>	Cisco Unified SIP Proxy Trace Log File           Download Log File           Page         1 of 1           MI TCP Connection(39903)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CME-NETWORK:10.100 numTries=2>getStatus(): true           RMI TCP Connection(39903)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           NETWORK:10.106.122.21:5060:1 numTries=2>getStatus(): true           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           NETWORK:10.106.122.21:5060:1 numTries=2>getStatus(): true           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CME-NETWORK:10.100 numTries=2>getStatus(): true           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           RMI TCP Connection(39959)-10.106.122.9] DEBUG 2014.01.13 for servergroups. ServerGlobalStateWrapper - CUCM-           NETWORK:10.106.122.21:5060:1 numTries=2>getStatus(): true					

**Hinweis**: CUSP-Version 8.5(5) und höher bietet die Möglichkeit, den Protokollpuffer über die GUI zu löschen. Wenn die CUSP-Version älter als Version 8.5(5) ist, müssen die Protokolle manuell über die CLI gelöscht werden.

3. Um die Protokolle mit der CLI zu löschen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

CUSP(cusp)# clear trace log

#### Über die Kommandozeile

1. Verwenden Sie diesen Befehl, um den Inhalt des Protokolls anzuzeigen:

MyCUSP-9(cusp)# sh	ow trad	ce log ?							
tail	Tail	the log							
<1-100000> <cr></cr>	Dump	specified	number	of	lines	from	end	of	log
1	Pipe	output to	another	c co	mmand				

- 2. Drücken Sie STRG+C, um den Bildlauf zu unterbrechen.
- 3. Verwenden des **Protokolls zur Ablaufverfolgung | p**, um die Ablaufverfolgungsausgabe Seite für Seite anzuzeigen.

#### Aus dem öffentlichen Dateisystem (PFS)

Es gibt eine andere Möglichkeit, die Ablaufverfolgungsprotokolle zu sammeln. Dies erfolgt über das PFS, das Dateisystem, auf dem CUSP ausgeführt wird. Der Zugriff auf PFS ist über FTP möglich.

1. Erstellen Sie einen Benutzernamen, und weisen Sie diesem Benutzer die PFS-Berechtigung zu.

```
MyCUSP-9# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MyCUSP-9(config)# username cisco create
MyCUSP-9(config)# exit
MyCUSP-9# username cisco password cisco
MyCUSP-9# username cisco group pfs-privusers
MyCUSP-9#
```

 Greifen Sie mit den im vorherigen Schritt definierten Anmeldeinformationen auf diese URL zu. Sie können .log-Dateien herunterladen, die das Ablaufverfolgungsprotokoll enthalten. ftp://<IP des CUSP>/cusp/log/trace/

### SIP-Nachrichtenprotokollierung

Neben den in den vorherigen Abschnitten erwähnten Ablaufverfolgungsprotokollen sind auch Session Initiation Protocol (SIP)-Nachrichtenprotokolle in CUSP verfügbar. In diesem Protokoll werden nur die SIP-Nachrichten angezeigt, die beim CUSP ein- und ausgehen. Sie können SIP-Nachrichtenprotokolle über die GUI aktivieren.

1. Navigieren Sie zu Fehlerbehebung > SIP-Nachrichtenprotokolle > Steuerelemente.

Configure System Monitor Reports	SIP Message Logging
Administration Troubleshoot	
Cisco Unified SIP Proxy Traces Log File Traces View	PRACK SUBSCRIBE NOTIFY PUBLISH INFO REFER MESSAGE UPDATE
Tech Support Trace Buffer Log File SIP Message Log Controls Search Calls Failed Calls Log Controls Search Calls	Regular Expression Filter (optional): Update

2. Um die SIP-Nachrichtenprotokolle anzuzeigen, navigieren Sie zu **Troubleshoot > SIP** Message Logs > Search Calls.

**Anmerkung:** Um festzustellen, wie der CUSP die SIP-Methoden verarbeitet, z. B. die Routing-Tabellen und die Normalisierung, sind Ablaufverfolgungsprotokolle erforderlich.

### Speicherinformationen protokollieren

#### CUSP 9.0 und spätere Version

In CUSP-Version 9 (Virtual CUSP) und höher kann die Größe des Protokollpuffers auf bis zu 5 GB erhöht werden. In dieser Version können Sie Speicherplatz bereitstellen, um Protokolle und die Anzahl der Protokolldateien zu speichern.

Mit dieser Konfiguration wird die Protokollgröße auf 5 GB und die Dateianzahl auf 500 festgelegt.

```
MyCUSP-9# cusp
MyCUSP-9(cusp)# trace logsize 5000 filecount 500
MyCUSP-9(cusp)#
MyCUSP-9(cusp)# show trace size
Configured Log Size: 5000
Configured file Count: 500
Default Log Size is 200MB and File Count is 20
MyCUSP-9(cusp)#
```

Cisco empfiehlt, dass jede Protokolldatei 10 MB groß sein muss, um eine bessere Leistung zu erzielen.

#### CUSP-Versionen vor 9.0

In älteren Versionen von CUSP ist die Größe des Protokollpuffers auf 200 MB festgelegt. In CUSP 8.5.8 und höher können Sie die Größe mit dem Befehl trace logsize auf bis zu 5 GB erhöhen:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/cusp/rel8\_5/cli\_commands/cli\_commands/cu sp\_exec\_cmds.html#63802

#### Protokollsammlung für CUSP-Version 10.2.1

In Version 10.2.1 gibt es eine Softwarebeschränkung für die Rotation des Protokolls. Neue Protokolle werden nicht geschrieben, wenn der Puffer in CUSP-Version 10.2.1 voll ist. Cisco Bug-ID <u>CSCvs47162</u> Weitere Informationen zu dieser Fehlerbehebung finden Sie in den Versionshinweisen zu 10.2.1v1.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\_ip\_comm/cusp/rel10\_2/releasenotes/cusprn102.html #Cisco\_Concept.dita\_4e7c4d6b-10ed-4bcf-901c-019500ba20c7

Dieses Problem wurde mit Patches 10.2.1 v1 oder höher behoben.

Nach Abschluss des Upgrades auf Version 1 oder höher verwenden Sie zum Erfassen der neuesten Protokolle nur die Kommandozeile oder die grafische Benutzeroberfläche (GUI), da der SFTP (PFS-Benutzer) nicht in den neuesten Protokollen angezeigt wird.

#### Sammeln von Protokollen über CLI:

1. Verwenden Sie den Befehl "show logs", um die neuesten Protokolldateien anzuzeigen.

se-10-65-1	.05-44# s	show 1	logs			
SIZE		l	AST_MODIF	IED	TIME	NAME
26552	Wed Au	ıg 17	01:19:01	IST	2022	atrace.log
θ	Tue Ma	ar 22	15:55:16	IST	2022	pmessages.log
θ	Mon Ma	ar 07	11:19:04	IST	2022	yum.log
100618	Wed Au	ig 17	01:16:46	IST	2022	dnesg
14741	Wed Au	ığ 17	01:16:55	IST	2022	boot.log
2078001	Mon Se	ep 05	13:32:34	IST	2022	messages.log

2. Kopieren Sie die Datei auf einen SFTP-Server

CUSP# copy log <logfilename> url sftp://<username>:<password>@<ftphost>/path/to/filename Erfassen von Protokollen über die Benutzeroberfläche:

CUSP-GUI: Fehlerbehebung > Cisco Unified SIP Proxy > Protokolldatei > Protokolldatei herunterladen

Wenn der Benutzer einen neuen vCUSP installiert und ein Upgrade auf Version 10.2.1v1 oder höher durchführt, bevor der Puffer voll ist, können Protokolle über einen beliebigen Protokollsammelmechanismus gesammelt werden, und das Problem tritt niemals auf.

## Zugehörige Informationen

- CUSP-Konfigurationsbeispiel
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme