Konfigurationsbeispiel für die CUCM-Integration eines nicht sicheren SCCP mit CUC

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Konfiguration auf CUCM Konfiguration auf Cisco Unity Connection Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Integration von Cisco Unified Communication Manager (CUCM) in Cisco Unity Connection (CUC) mithilfe von Skinny Call Control Protocol (SCCP) beschrieben. In diesem Beispiel ist die SCCP-Integration nicht sicher.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- CUCM
- CUC

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUCM 8.x oder höher
- CUC 8.x und höher

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Konfiguration auf CUCM

CUCM verfügt über einen integrierten Assistenten zum Erstellen von Ports für Unity Connection. Gehen Sie wie folgt vor, um Ports auf dem CUCM zu erstellen:

Schritt 1: Navigieren Sie auf der CUCM-Verwaltungsseite zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Cisco Voicemail Port Wizard (Erweiterte Funktionen > Voicemail > Cisco Voicemail-Port-Assistent).



Schritt 2: Wählen Sie einen Gerätenamen aus. Der Standardwert ist CiscoUM1.

Cisco Voice Mail Server		
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1	

Hinweis: Verwenden Sie für Unity Connection denselben Gerätenamen. CUCM fügt '-VI' zusammen mit der Portnummer an. Konfigurieren Sie z. B. CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2 usw. für Unity Connection den Gerätenamen **CiscoUM1-VI**. CUC fügt dem Gerätenamen nicht '-VI' an.

Schritt 3: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Anzahl der Ports aus. Unity Connection kann bis zu 255 Ports auf einem Server verarbeiten.

Hinweis: Für Unity Connection 8.x ist eine Port-Lizenz erforderlich. Wählen Sie hier die Anzahl der Ports basierend auf den verfügbaren Ports in der Unity Connection-Lizenz aus.

Hinweis: Unity Connection 9.x und höher verfügen über keine Port-Lizenz. Die maximale Anzahl von Ports hängt von der Hardwarekonfiguration (physisch und virtuell (VM)) ab.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Unity Connection Supported Platforms List (Liste unterstützter Plattformen für Unity Connection). Für eine VM bestimmt die OVA-Vorlagenanzahl der Benutzer-Option die verfügbaren Ports für Unity Connection. Wählen Sie hier die Anzahl der Ports basierend auf der Hardwarekonfiguration von Unity Connection aus.

Schritt 4: Geben Sie die Geräteinformationen wie Beschreibung, Gerätepool, Calling Search Space und Location an. Legen Sie für das Gerätesicherheitsprofil den nicht sicheren Voicemail-Port fest.

Cisco Voice Mail Device Informa	ition	
Enter the device information for	r ports A Device Pool selection is required. The W	izard applies these
Device Information		
Description	UnityPorts	
Device Pool*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Location*	Hub_None	0
Device Security Mode*	Non Secure Voice Mail Port	
Use Trusted Relay Point*	Default	0

Schritt 5: Geben Sie die Verzeichnisnummer des ersten Ports ein. Die Portnummer der folgenden Ports erhöht sich um eins. Beispielsweise ist die Anfangsverzeichnisnummer auf 2001 festgelegt. Die Portnummern lauten 2001 bis 2005. Weisen Sie einen geeigneten Partition und einen Calling Search Space zu.

Cisco Voice Mail Directory Numbers Enter the directory number settings f selected Partition.	or the new Cisco Voice Mail Server If a	Partition is selected, you mus
Beginning Directory Number *	2001	(64
Partition	< None >	0
Calling Search Space	< None >	2
AAR Group	< None >	3
Internal Caller ID Display	VoiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail	
External Number Mask		
(i) * - indicates required item		

Schritt 6: Wählen Sie auf der nächsten Seite die entsprechende Option aus. Im Beispiel handelt es sich um eine neue Integration, und eine Leitungsgruppe ist nicht vorhanden. Wählen Sie Ja aus. Hinzufügen von Verzeichnisnummern zu einer neuen Leitungsgruppe.

Do you want to add these directory numbers to a Line Group?

For using these ports, you need to add corresponding directory nun you decide to add it later, you can do so by using Line Group config

Yes. Add directory numbers to a new Line Group.

Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.

No. I will add them later.

Schritt 7: Geben Sie einen Namen für die Leitungsgruppe an.

Line Group		
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server		
Line Group Name	CiscoUM1-LG	

Schritt 8: Auf der nächsten Seite finden Sie eine Zusammenfassung der in den vorherigen Schritten beschriebenen Konfiguration. Wenn Probleme auftreten, kehren Sie zur vorherigen Seite zurück, und nehmen Sie Änderungen vor. Klicken Sie nach der Überprüfung auf **Fertig stellen**.

Ready to Add Cisco Voice Mail Ports

The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Can-

Cisco Voice Mail Device Informati	on (anoly to	all ports)	
cisco voce mai covice intornas	on (appry a	(an porta)	
Number of Ports to Add 5 (adding		ports)	
Cisco Voice Mail Server Name CiscoUM			
Description	UnityPorts	1	
Device Pool	Default		
Calling Search Space	< None >		
AAR Calling Search space	< None >		
Location	Hub_None	9	
Device Security Mode	Non Secu	re Voice Mail Port	
Use Trusted Relay Point	Default		
Directory Number Information			
New Directory Numbers	:	2001 - 2005	
Partition		< None >	
Calling Search Space		< None >	
AAR Group		< None >	
Internal Caller ID Display	,	/oiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCI	i format)	/oiceMail	
External Number Mask		< None >	
Line Group	(CiscoUM1-LG	
Back C Finish C			

Schritt 9: Das Ergebnis der Porterstellung wird auf der nächsten Seite angezeigt.

5	Soo Voice Mail Port Wizard Results
<u>c</u>	Successfully create device CiscoUM1-VI1 Successfully create number plan 2001 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI1/2001 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI3 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI5 Successfully create Integroup CiscOUM1-LG Successfully create Integroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscOUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for
	5 new Cisco Voice Mail Ports were added successfully. They are added to Line Group CiscoUM1-LG. To start using the complete the following steps.
	(1) Add this Line Group to a new or existing Hunt List
	(2) Assign this Hunt List to a Hunt Pilot
	Return to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.
	Go to Cisco Voice Mail Ports page

Schritt 10: Fügen Sie die Leitungsgruppe einer Sammelanschlussliste hinzu. Klicken Sie auf die Option Sammelanschlussliste, um eine neue Sammelanschlussliste zu erstellen, oder wählen Sie eine vorhandene Liste aus. Fügen Sie die Leitungsgruppe **CiscoUM1-LG** zur Sammelanschlussliste **Unity-HL hinzu**. Aktivieren Sie in der Sammelanschlussliste die beiden Optionen, wie im Bild gezeigt.

Status: Ready	
-Hunt List Information	
Device is trusted Name*	Unity-HL
Description	
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
C Enable this Hunt List (change effective on Sa	ave; no reset required)
For Voice Mail Usage	

Schritt 11: Konfigurieren Sie eine Hunt-Pilot-Nummer. Rufen Sie den Assistenten auf, und klicken Sie auf **Hunt Pilot**, oder navigieren Sie zu **Call Routing > Route/Hunt > Hunt Pilot**, um ein Hunt-Pilot zu erstellen. Wählen Sie die Sammelanschlussliste **Unity-HL** aus der Dropdown-Liste aus.

Status Status: Ready			
-Pattern Definition -			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	©	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥)	
MLPP Precedence*	Default	۵	
Hunt List*	Unity-HL	٥	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٥	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

Schritt 12: Konfigurieren einer Voicemail-Pilotnummer Die Nummer des VM-Pilotprogramms ist mit der Nummer des Sammelanschlusses identisch. Navigieren Sie zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Voicemail Pilot, um eine neue VM-Pilotnummer hinzuzufügen. Benutzer können die Pilotnummer für das virtuelle System/den Sammelanschluss wählen, um Unity Connection zu erreichen.

Voice Mail Pilot Information			
Voice Mail Pilot Number	2000		
Calling Search Space	< None >	٢	
Description			
Make this the default Voice Mail Pilot for the system			

Schritt 13: Konfigurieren eines Voicemail-Profils Das VM-Pilotprogramm ist dem VM-Profil zugeordnet. Navigieren Sie zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Voicemail Profile, um ein neues VM-Profil hinzuzufügen. Das VM-Profil ist einer Leitungsverzeichnisnummer (DN) auf dem Telefon eines Benutzers zugeordnet. Benutzer können die Nachrichtentaste am Telefon drücken, um Unity Connection zu erreichen.

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*	Voicemail-Profile	
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None >	٢
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

Schritt 14: Konfigurieren der Ein- und Ausschaltnummern für Nachrichtenanzeige (MWI) Navigieren Sie zu Erweiterte Funktionen > Voicemail > Message Waiting (Nachrichtenanzeige), um MWI-Nummern zu erstellen.

Me	essage W	aiting Numbers	s (1 -)	2 of 2)
Find	Message Numbers	Waiting	where	Directory Numb
				Directo
		s.	299	8
		\$	299	<u>9</u>

Konfiguration auf Cisco Unity Connection

Gehen Sie wie folgt vor, um Ports auf CUC zu erstellen:

Schritt 1: Navigieren Sie auf der Seite für die CUC-Verwaltung zu **Telefonieintegrationen > Telefonsystem**. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, und geben Sie einen Telefonsystemnamen an.

Phone System							
Phone System Name*	Unity-SCCP						
Save							
Dave							

Schritt 2: Die Standardwerte werden auf der Seite Basics (Grundlagen der Telefonsysteme) verwendet. Um Informationen über die zusätzliche Konfiguration für das Telefonsystem anzuzeigen, navigieren Sie zu **Hilfe > Diese Seite.**

Phone System Basics (Unity-SC	CCP)	
Phone System Edit F	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System		Th	is Page
Phone System Name* Un	ity-SCCP		

Schritt 3: [Optional] Um CUCM-Benutzer in CUC zu importieren, konfigurieren Sie AXL-Server auf dem Telefonsystem. Navigieren Sie zu Edit > Cisco Unified Communications Manager AXL Server.

one oler ver	•				
Delete S	elected	Add New			
	Order		IP Address		Port
•		10.106.98.95		8443	
Delete S	elected	Add New			
XL Server	Settings				
XL Server	Settings	þdmir	1		

Fügen Sie den CUCM Publisher und die Subscriber hinzu, die den AXL-Dienst ausführen. Verwenden Sie Port 8443/443. Der Benutzername ist ein Anwendungsbenutzer (auf CUCM), dem AXL-Rollen zugewiesen sind. In diesem Beispiel wird der CUCM-Administrator-Benutzer verwendet. Dieser Benutzer hat standardmäßig alle Rollen.

Schritt 4: Navigieren Sie zurück zur Basisseite Telefonsystem. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke im Menü für verknüpfte Links die Option Port-Gruppe hinzufügen aus.

Search Phone Sy	stems	Þ	Phone System Basics	(L	Jnity	-SCCP)
Related Links	Add Po	rt	Group		0	Go

Schritt 5: Erstellen Sie eine Portgruppe. Geben Sie einen Anzeigenamen für die Portgruppe an. Das hier angegebene Gerätepräfix muss mit dem in Schritt 3 angegebenen Namen des Voicemail-Servers übereinstimmen. der CUCM-Konfiguration mit dem Suffix VI. In diesem Beispiel lautet der Name des Voicemail-Servers CiscoUM1 auf CUCM. Auf CUC lautet das Gerätepräfix CiscoUM1-VI.

Port Group								
Display Name*	SCCP-PortGroup							
Integration Method	SCCP (Skinny)							
Device Name Prefix*	vice Name Prefix* CiscoUM1-VI							
Reset Status	Reset Not Required Reset							
Message Waiting Indicator Settings Image: Constraint of the state of t								

Schritt 6: Stellen Sie die MWI-Ein- und -Aus-Nummern bereit. Die MWI-Nummern in CUCM und CUC stimmen überein.

Schritt 7: Geben Sie die IP-Adresse/den Hostnamen des CUCM-Herausgebers in das Feld IPv4-Adresse oder Hostname ein, und klicken Sie auf **Speichern**.

MWI On Extension	2998					
MWI Off Extension	2999					
Primary Server Set	tings					
IPv4 Address or Host Name 10.106.98.95						
IPv6 Address or Host	Name					
Port		2000				
TLS Port		2443				
Save						

Schritt 8: Navigieren Sie zu Edit > Server auf derselben Seite, und fügen Sie die zusätzlichen CUCM-Server im gleichen Cluster für Failover hinzu. Weisen Sie mithilfe der Bestellnummer eine Präferenz zu. Bei Bestellung 0 wird die höchste Präferenz gefolgt von 1, 2 usw. angezeigt. Die Ports werden mit der Bestellung 0 beim CUCM-Server registriert. Wenn dieser Server nicht verfügbar ist, werden die Ports für die nachfolgenden Server in der Liste registriert.

	Order	IPv4 Address or Host Name	IPv6 Address or Host Name	Port	TLS Port	Server Type				
	0	10.106.98.95		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager				
De Re	Delete Selected Add Image: Comparison of the selected of the s									
TFTP	Servers									
D	Delete Selected Add									
	Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name									
	0	10.106.98.95								

Überprüfen Sie die Option "Verbindung zu einem höher bestellten Cisco Unified Communications Manager wiederherstellen" (sofern verfügbar), damit die Ports wieder auf den CUCM-Server mit höherer Reihenfolge zurückfallen, sobald dieser verfügbar ist. Andernfalls bleiben die Ports auf dem Server mit den niedrigeren Einstellungen registriert.

Schritt 9: Navigieren Sie im Menü Verwandte Links oben rechts zu Add Ports (Ports hinzufügen).



Schritt 10: Konfigurieren Sie die Anzahl der Ports. Dies entspricht den Ports auf dem CUCM.



Schritt 11: Wählen Sie das entsprechende Telefonsystem, die Portgruppe und den Server aus.

Hinweis: Wählen Sie im Dropdown-Menü Server den CUC-Server Publisher aus, und erstellen Sie Ports. Um Ports für den CUC-Server des Subscribers hinzuzufügen, navigieren Sie zur gleichen Port-Gruppe SCCP-PortGroup und wählen Add Ports (Ports hinzufügen) aus dem verknüpften Menü oben rechts. Wählen Sie auf der Seite Neuer Telefonsystem-Port den Subscriber-Server aus dem Server-Dropdown-Menü aus. Bei dieser Methode registrieren sowohl Publisher- als auch Subscriber Unity-Ports mit demselben Gerätenamen-Präfix. Alternativ können Sie im selben Telefonsystem eine neue Portgruppe mit einem anderen Präfix für den Gerätenamen der Subscriber-Ports erstellen.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Navigieren Sie auf der CUCM-Verwaltungsseite zu **Erweiterte Funktion > Voicemail > Voicemail Ports**, um die Port-Registrierung zu bestätigen.

Device Name *	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.