Small Business-VoIP-Router: Probleme beim Senden und/oder Empfangen von E-Mails

Inhalt

<u>Einführung</u> Was kann ich tun, wenn ich hinter einem Cisco Small Business VolP-Router keine E-Mails senden und/oder empfangen kann? Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

F. Was kann ich tun, wenn ich hinter einem Cisco Small Business VolP-Router keine E-Mails senden und/oder empfangen kann? Antwort:

Dies wird in der Regel durch ein Autorisierungsproblem verursacht. Stellen Sie sicher, dass der Computer E-Mails senden oder empfangen kann, wenn der Computer direkt mit dem Modem verbunden ist. Schließen Sie den Computer über ein Ethernetkabel direkt an das Breitbandmodem an. Vergewissern Sie sich, dass Sie E-Mails senden und empfangen können. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP), um weitere E-Mail-Konfigurationen zu erhalten.



Wenn die E-Mail-Nachricht funktioniert, wenn sie direkt mit dem Breitbandmodem verbunden ist, öffnen Sie die E-Mail-Ports am Router. Verbinden Sie den Computer mit einem der nummerierten Ports am Router und das Breitbandmodem mit dem Internet-Port des Routers, und führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt aus.

Offene Ports am Router

Schritt 1:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu erhalten Sie hier.

Schritt 2:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers geöffnet wird, klicken Sie auf Applications & Gaming > Port Triggering.



Schritt 3:

Geben Sie unter Anwendung "E-Mail" (der Name der Anwendung) ein. Geben Sie in die Felder Triggered Range und Forwarded Range (Ausgelöster Bereich und Weiterleitungsbereich) folgende Ports ein:

"25" "110" "113"

Port Triggering						Port Triggering	
		Triggered Range		Forwarded Range		Port triggering will forward	
	Application	Start Port	End Port	Start port	End Port	port based on the incoming port specified.Check with	
Under Application, type "email".	email	25 to	25	25 to	25	to find out what is necessary to enter in these	
	email	110 to	110	110 to	110	fields.	
	email	113 to	113	113 to	113	To add a server using forwarding:	
		to to Under Triggered Range and Forwarded Range fields, type the following: •"25" •"110" •"113" to to to to to to to to to to to to				 Enter an Application name of the service you want to forward. Enter the Trigger Range for Start and End of the services to trigger forwarding. Enter the Forwarded Range for Start and End of the service you want to forward. 	
		s	ave Setting	s Cance	l Changes		

Schritt 4:

Klicken Sie **Save Settings**. Wenn die E-Mail nach dem Öffnen der Ports immer noch nicht funktioniert, gehen Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben vor, um die MTU auf dem Router zu aktivieren.**MTU auf dem Router aktivierenSchritt 1:**

Bestimmen Sie die geeignete MTU-Größe für die Website. Schritt 2:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu erhalten Sie <u>hier</u> .Schritt 3:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, legen Sie die MTU auf Manual (Manuell) fest, und geben Sie den entsprechenden MTU-Wert in das Size-Feld ein.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.										
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	ration	Status	¥oice	
	Bas	sic Setup		DDNS	MAC Add	ress Clone		Advanced I	Routing	
Internet Setup Internet Connection Type	ο	btain an IP a	utomatically	•			Basi	c Setup asic Setup	screen is	
Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name: (Int							re basic configuration erformed. Some ISPs ernet Service ill require that		
	Dor MTI	main Name: U:	C Auto	Manual Size:		E pro	nter the oper MT ^I size.	e D The U ned hu h	NŚ ese settings from your iave	
			Select M	Manual.						

Hinweis: Nachfolgend sind die empfohlenen MTU-Größen für DSL und Kabelverbindung aufgeführt: **Kabelverbindung**: 1500

PPPoE DSL-Verbindung: 1492Schritt 4: Klicken Sie

Save Settings

Zugehörige Informationen

• Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme