Small Business VOIP-Router: Probleme beim Zugriff auf bestimmte Websites

Inhalt

Einführung Wie kann ich über den Linksys VOIP-Router auf einige Websites zugreifen? Zugehörige Informatione n

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

F. Wie greife ich mit dem Cisco Small Business VolP-Router auf einige Websites zu? Antwort:

Der Zugriff auf bestimmte Websites ist in drei Hauptfaktoren unterteilt:

Die Sicherheit im Webbrowser ist zu hoch eingestellt. MTU auf dem Router nicht richtig festgelegt Gesicherte Websites

Niedrigere Sicherheitseinstellungen in Internet Explorer

Schritt 1: Doppelklicken Sie auf Internet Explorer und dann auf Extras.



Schritt 2:

Wählen Sie Internetoptionen aus, und klicken Sie auf Sicherheit > Benutzerdefiniert. Ein Fenster, das Schritt 3 ähnelt, wird angezeigt.



Schritt 3:

Wählen Sie im Dropdown-Menü Reset to (Auf Zurücksetzen) die Option Mittel-Niedrig aus, und klicken Sie auf OK.

Security Settings	X
<u>S</u> ettings:	
ActiveX controls and plug-ins	
Automatic prompting for ActiveX controls	
Binary and script behaviors	
 Administrator approved 	
🔘 Disable	
 Enable 	
Download signed ActiveX controls	
O Disable	
O Enable	
Prompt	
Download unsigned ActiveX controls	
Reset custom settings	
Reset to: Medium	
	Select
Medium-low M	edium-low

Hinweis: Wenn dies nicht funktioniert hat, aktivieren Sie die MTU auf dem ADSL-Gateway. Führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt aus, um Anweisungen zu erhalten. **Aktivieren der MTU auf dem VolP-RouterSchritt 1:**

Bestimmen Sie die geeignete MTU-Größe für die Website. Schritt 2:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu erhalten Sie <u>hier</u> .Schritt 3:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, suchen Sie nach MTU und legen Sie diese auf Manual (Manuell) fest. Geben Sie im Feld Größe den MTU-Wert ein, den Sie aus Schritt 1 erhalten haben.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administ	ration	Status	Voice
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Add	Iress Clone		Advanced F	Routing
Internet Setup							Bas	ic Setup	
Internet Connection Type	0	btain an IP a	utomatically				The E	asic Setup	screen is
Optional Settings	Hos	t Name:					when is per (Inter	e basic con formed. So met Servici	figuration ome ISPs e
(required by some ises)	Don	nain Name:			4		intor the	ill re e Di	equire that NS
	MTU	J:	O Auto	Manual Size:		pro	oper MT	The Uned	se settings from your ave
		_					5126.		
			Select M	Manual.					

Hinweis: Nachfolgend sind die empfohlenen MTU-Größen für DSL und Kabelverbindung aufgeführt: **Kabelverbindung**: 1500

PPPoE DSL-Verbindung: 1492Schritt 4: Klicken Sie Save Settings .Hinweis: Wenn dies nicht funktioniert hat, führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt aus, um Ports am Router zu öffnen. Offene Ports für sichere StandorteSchritt 1:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu erhalten Sie <u>hier</u> .Schritt 2:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, klicken Sie auf Applications & Gaming > Port Triggering.

A Division of Cisco Systems, Inc.					Click Ap & Ga	plicatior aming.	15		
Applications									
& Gaming	Setup	Wireless	Security	Access Restriction	Appl s & Ga	ications ming	Administration	Status	
	Port Range Forwa	ird F	Port Triggering	DMZ	. I	QoS			
		-							
		C Ti	Click Port riggering.						

Schritt 3:

Geben Sie unter Anwendung in die Felder Triggered Range und Forwarded Range (Geteilter Bereich) "443" ein (der von https verwendete Port).

A Division of Cisco Systems	S [®] , Inc.							
Applications & Gaming	s							
	Setup Wirele	ess Security	Access Restriction	Applicat ns & Gam	tions Admin DMZ	nistration Status Voice		
Port Trigge	ring	Trigaero	ed Range	ed Range	Port Triggering			
Under Application,	Application	Start Port	End Port	Start port	End Port	port triggering will forward port based on the incoming port specified.Check with		
under Triggered and Forwarded Range, enter "443" on both fields.		443 to to to		443 to to to		your software application to find out what is necessary to enter in these fields. To add a server using forwarding: 1. Enter an Application name of the service you want to forward. 2. Enter the Trigger Range for Start and End of the services to trigger forwarding. 3. Enter the Forwarded Range for Start and End of the service you want to forward.		
		to		to		More		
		9	ave Setting	ıs Cance	l Changes	015C0 SYSTEMS		
Schritt 4:Klicken Sie	Save Settings							

Zugehörige Informationen

• Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme