Einrichten eines Cisco Small Business VoIP-Routers mithilfe des DSL Internet Service

Inhalt

<u>Einführung</u> <u>Wie kann ich einen Cisco Small Business VoIP-Router mithilfe des DSL Internet Service</u> <u>einrichten?</u> <u>Zugehörige Informationen</u>

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

F. Wie richte ich einen Cisco Small Business VoIP-Router mithilfe des DSL Internet Service ein? Antwort:

Die meisten DSL-Anbieter verwenden Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), um Internetverbindungen für Endbenutzer herzustellen. Um einen Cisco Small Business-Router einzurichten, müssen Sie PPPoE auf der webbasierten Einrichtungsseite des Routers aktivieren.

So richten Sie einen Cisco Small Business-Router mit DSL-Verbindung ein:

Internetverbindung überprüfen Vernetzen Sie die Geräte Überprüfen Sie die LEDs Einrichten eines DSL ISP auf einem Cisco Small Business Router

Internetverbindung überprüfen

Verbinden Sie das Breitbandmodem mithilfe eines Ethernetkabels ohne installierten Router mit dem Computer, und stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung aktiv ist. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP).



Hinweis: Das Bild kann je nach Computer und Modem, den Sie verwenden, variieren.

Wenn eine aktive Internetverbindung über das Modem hergestellt wurde, führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt aus, um das Modem und den Computer mit dem Router zu verbinden.

Vernetzen Sie die Geräte

Nachdem Sie überprüft haben, ob eine aktive Internetverbindung besteht, schließen Sie das Modem an den Internetanschluss des Routers und den Computer an einen der vier Ethernet-Ports an.

Führen Sie nach dem Anschließen der Geräte die Schritte im nächsten Abschnitt aus, um die LEDs zu überprüfen.

Überprüfen Sie die LEDs

Nachdem Sie das Modem und den PC an den Router angeschlossen haben, überprüfen Sie die LEDs an der Vorderseite des Routers.

Nachdem Sie die LEDs des Routers überprüft haben, führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt aus, um den Router für ein statisches IP-Konto zu konfigurieren.

Einrichten eines DSL ISP auf einem Cisco Small Business Router

Schritt 1:

Rufen Sie die webbasierte Setup-Seite des Routers auf. Anweisungen hierzu erhalten Sie hier.

Schritt 2:

Wenn die webbasierte Einrichtungsseite des Routers angezeigt wird, suchen Sie nach der lokalen IP-Adresse und ändern Sie diese in "192.168.2.1", um IP-Adresskonflikte zu vermeiden.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applicati & Gami	ons Administ ng	tration	Status	¥oice
	Bas	ic Setup		DDNS	MA	C Address Clone		Advanced F	Routing
Internet Setup							Ba	sic Setup	
Internet Connection Type	0	btain an IP ai	utomatically	•			The	Basic Setup	screen is
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos Don MTL	t Name: nain Name: J:	C Auto) Manual Size:			whe is pe (Inte Prov you infor can	re basic cont erformed. So ernet Service viders) will re enter the Df rmation. The be obtained After you b	figuration ome ISPs equire that VS se settings from your
Network Setup Router IP	Loc Sub	al IP Address: net Mask:	192 . 16 255.255	8.2.1 .255.0 💌		Change Loo IP Address "192.168.2	cal iss to /m .1"	igured these should set a word from t <i>inistration-</i> <i>nagement</i> s	ave : settings, router he creen.

Schritt 3: Klicken Sie

Save Settings .Schritt 4:

Erneuern Sie die IP-Adresse des Computers.Schritt 5:

Greifen Sie mithilfe der IP-Adresse "192.168.2.1" auf die webbasierte Konfiguration des Routers zu.Schritt 6:

Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, klicken Sie auf Status, und überprüfen Sie dann, ob die Internet-IP-Adresse Zahlen oder Werte enthält. Wenn die Internet-IP-Adresse Zahlen enthält, sollte der Computer jetzt in der Lage sein, auf das Internet zuzugreifen.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.		Click Status .
Status		
Status	Setup Wireless Security Access Applications Administ Restrictions & Gaming Router Local Network Wireless Voice	tration Status Voice
Information Status	Firmware Version: Current Time: Not Available MAC Address: 00:00:00:00:00:00 Login Type: 0HCP Internet IP Address: 0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0 Default Gateway: 0.0.0 DNS 1: 0.0.0 DNS 2: 0.0.0 DNS 3: 0.0.0 MTU: 1500	Router Status This screen provides the Router's current status information in a read-only format. Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPPOE as the login method, you can click the Connect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,
	DHCP Release DHCP Renew	More

Hinweis: Wenn die Internet-IP-Adresse alle Nullen (0.0.0.0) enthält, klicken Sie DHCP Release, und klicken Sie dann auf

Wenn die Internet-

IP-Adresse immer noch alle Nullen enthält (0.0.0.0), aktivieren Sie PPPoE auf dem Router. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um PPPoE auf dem Router zu aktivieren.**Schritt 7:** Wenn die webbasierte Setup-Seite des Routers angezeigt wird, suchen Sie unter **Setup** (Einrichtung) nach Internetverbindungstyp. Wählen Sie **PPPoE** im Dropdown-Menü aus.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Adminis	tration	Status	¥oice
	Bas	sic Setup	l.	DDNS	MAC Addr	ress Clone		Advanced R	louting
Internet Setup							Bas	ic Setup	
Internet Connection Type	P	PPoE			Select PPPoE		The E	Basic Setup	screen is
	Use	er Name:					wher is per	e basic conf rformed. So	iguration me ISPs
	Pas	sword:	******	kolololok			(Inte Provi	rnet Service ders) will re	e quire that
	0	Connect on I	emand: Idle	e Timeout	Min.		you e inforr	nter the DN nation, The	IS se settings
	0	Keep Alive:	Redial Period	i Sec.			ISP.	e obtained After you ha	from your ave
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	st Name:					you s passi	should set a word from t	router he
	Dor	nain Name:					Admi >Mar	nistration- hagement so	creen.
	MTU	J:	O Auto	🗅 Manual Size: 🛛			Com	pleting the 1	(nternet

Schritt 8:

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben, in die Felder Benutzername und Kennwort, einschließlich der Domäne im Benutzernamen (falls erforderlich), z. B. yourusername@isp.net.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status	Voice	
	Bas	ic Setup	1	DDNS	MAC Add	iress Clone	Advanced R	outing	
Internet Setup						De De	nia Ontrun		
Internet Connection Type	PF	PPoE				Enter your use your ISP with "	rname for @isp.net"	preen is juration	
	Password:					where "isp" is the name of the ISPs your Internet Service			
	0	Connect on [) Demand: Idle	e Timeout	Min.	Provider then t passwoi	:ype your d.	uire that settings	
	0	Keep Alive:	Redial Period	i Sec.		ISP	. After you ha	om your ve settings	
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	t Name:				you pase 4dm	should set a sword from th	router ie	
	Dom	nain Name:				>Ma	inagement sc	reen.	
	MTU	J:	C Auto	Manual Size:		Con	pleting the I	nternet	
	Cou	o Cotting							

Schritt 9: Klicken Sie Save Settings .Schritt 10:

Klicken Sie auf **Status**, suchen Sie nach **Anmeldungsstatus**, und überprüfen Sie dann, ob **Verbindung hergestellt** angezeigt wird. Wenn eine Verbindung besteht, sollten Sie auf das Internet zugreifen können.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.		Click Status.
Status	Setup Wireless Security Access Applications Ad Restrictions & Gaming Router Local Network Wireless Voice	ministration Status Voice
Information Status	Firmware Version: Current Time: MAC Address: Status if it says Connected. Login Type: Login Status: Disconnected Connect Internet IP Address: Subnet Mask: 0.0.0 Default Gateway: 0.0.0 DNS 1: 0.0.0 DNS 2: 0.0.0 DNS 3: 0.0.0 MTU: DHCP Release DHCP Renew	Router Status This screen provides the Router's current status information in a read-only format. Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the Connect button to log in. If you click the Disconnect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask, More

Hinweis: Wenn im **Anmeldungsstatus "Verbindung getrennt"** steht, klicken Sie auf und prüfen Sie, ob Sie eine Fehlermeldung erhalten. Um Fehlermeldungen zu beheben, klicken Sie auf den unten stehenden Link.**PPPoE-Fehlermeldungen beheben**Bei der Einrichtung von PPPoE auf Ihrem Router können vier Fehlermeldungen ausgegeben werden.

Zugehörige Informationen

Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme