Einrichten einer Xbox auf einem Cisco Small Business VOIP-Router

Inhalt

<u>Einführung</u> <u>Wie kann ich eine Xbox auf einem Cisco Small Business VOIP-Router einrichten?</u> <u>Zugehörige Informationen</u>

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

F. Wie kann ich eine Xbox auf einem Cisco Small Business VOIP-Router einrichten? Antwort:

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte, dass Linksys die Konfiguration von Xbox nicht unterstützt. Die folgenden Anweisungen erzählen Ihnen einfach, wie Sie den?Router für die Xbox-konfigurieren, nicht die Spielkonsole selbst. Wenn Sie technischen Support für die Xbox-benötigen, wenden Sie sich an Microsoft.

Schritt 1:

Schalten Sie die Xbox- aus, und schließen Sie ein reguläres gerades Ethernetkabel an einem der nummerierten Ports am?Router an, und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Ethernet-Port des Xbox-.



Schritt 2:

Schalten Sie die Xbox- ohne CD im Fach ein, dann sollte das Xbox-Dashboard angezeigt werden.?

Schritt 3: Wählen Sie Einstellungen aus, und drücken Sie A auf dem Controller.????



Schritt 4:

Wenn der Bildschirm Xbox Live angezeigt wird, wählen Sie Network Settings (Netzwerkeinstellungen) aus, und drücken Sie A auf dem Controller.

	SETTINGS	
	Clock Language Audio	
Select Network Settings then press A.	Video Network Settings Auto Sign-In	4
XBOX LIVE	SALECT	

Schritt 5:

Wenn der Bildschirm Netzwerkeinstellungen angezeigt wird, wählen Sie IP-Adressen aus, und drücken Sie A.

NETWORK SETTINGS IP ADDRESSES DNS SERVERS	Select IP Address then press A.
PPPOE SETTINGS ADVANCED CONNECT	Enter your static IP address, gateway, and subnet mask.
BACK	SILLECT

Schritt 6:

Wählen Sie unter Konfiguration die Option Automatisch aus, und drücken Sie auf dem Controller dann A. Beachten Sie, dass die angezeigte IP-Adresse die IP-Adresse des Xbox- ist. Drücken Sie B, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

	TR BUIRESSES
Select Automatic then press A and then press B to check the DNS servers.	CONFIGURATION Automatic IP RODRESS
Switch between Automatic and Manual configuration.	SUBNET MASK 255.255.255.0 BATEWAY 192.168.15.1
BACK	SILECT

Schritt 7:

Wenn der Bildschirm Netzwerkeinstellungen angezeigt wird, wählen Sie DNS Servers aus, und drücken Sie A.

Schritt 8:

Wählen Sie unter Konfiguration die Option Automatisch aus, und drücken Sie dann auf dem Controller A, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie B, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren und die PoE-Einstellungen zu überprüfen.



Schritt 9:

Wenn der Bildschirm Netzwerkeinstellungen angezeigt wird, wählen Sie PPPoE-Einstellungen aus, und drücken Sie dann A.

Schritt 10:

Wählen Sie unter "Konfiguration" die Option "Aus" aus, und drücken Sie A auf dem Controller, um die Änderungen zu speichern. Drücken Sie B, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

		PPPDE SETTINGS
9	Set Configuration to Off then press A.	CONFIGURATION Off USER NAME
3	Enable PPPoE only if your ISP requires it.	PASSUDRD SERVICE NAME
	BACK	SILECT

Schritt 11:

Wenn die Netzwerkeinstellungen angezeigt werden, wählen Sie Verbinden aus und drücken Sie dann A, um die Verbindung zu testen.

NETWORK SETTINGS	
C IP ADDRESSES	
DNS SERVERS	
PPPOE SETTINGS	Attempt connection to
ADVANCED	Xbox Live with current settings.
CONNECT	
Select Connect and then press A.	SILECT

Zugehörige Informationen

?

• Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme