VG248-Port-Konfiguration zur Anzeige der MWI für Anrufer-ID

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Konfigurieren Überprüfen Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für einen VG248-Port, um das richtige Signal zum Leuchten der Nachrichtenanzeige (MWI) an einem mit einem analogen Telefon verbundenen Anrufer-ID-Feld zu senden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Cisco CallManager in Ihr Voicemail-System integriert ist, bevor Sie diese Konfiguration versuchen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco VG248 Analoges Telefon-Gateway
- VG248 Softwareversion 1.3
- Analogtelefone
- Anrufer-ID-Feld

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Das VG248-Gateway ist ein Produkt, das durch Cisco AVVID (Architecture for Video, Voice, and Integrated Data) unterstützt wird und es Unternehmen ermöglicht, ihre analogen Geräte weiterhin mit der aktuellen IP-Telefonie-Technologie zu verwenden. Der VG248 ist ein Gateway zur Verwendung analoger Telefone, Faxgeräte, Modems, Voicemail-Systeme und Lautsprechertelefone innerhalb eines Unternehmens, das auf Cisco CallManager basiert.

Wenn ein System analoger Telefone inline mit Anrufer-ID-Kästchen mit Nachrichtenanzeige (Message Waiting Indicators, MWI) angeschlossen ist, muss sichergestellt werden, dass die Anrufer-ID-Kästchen das entsprechende Signal vom Telefonunternehmen empfangen, um die Nachrichtenanzeige (MWI) erfolgreich zu leuchten, was darauf hinweist, dass eine Voicemail wartet. Die beiden Arten von Signalen, die von Telefongesellschaften übertragen werden, sind **Stutter Tones** und **Frequency-Shift Keying (FSK)-Tones**. Obwohl diese Töne dazu dienen, die Nachrichtenanzeige (MWI) zu aktivieren, wenn eine Nachricht aufgezeichnet wird, funktionieren sie nicht für alle von Telefongesellschaften bereitgestellten Modelle der Anrufer-ID-Box.

Hinweis: Der Stromverbrauch des VG248 liegt zwischen 50 W und 160 W. Dies hängt vom Status der angeschlossenen Telefone ab.

Das VG248 unterstützt verschiedene Methoden zum Senden von MWI-Nachrichten an analoge Telefone. Da verschiedene Arten analoger Telefone mit dem VG248 verbunden sind, können Sie den MWI-Typ pro Port ändern. Wenn Sie also über analoge Telefone mit MWI-Lampen verfügen, können Sie Benutzer über die MWI-Lampe über die Anzeige von Nachrichten informieren. Sie können auch einen Ton abspielen, wenn Benutzer ihr Telefon abholen.

Dies sind die vom VG248 unterstützten Methoden:

- Lampe (90-Volt-Signal): Leuchtet die Lampe am Telefon.
- Anrufer-ID (FSK Tone) (Anrufer-ID (FSK-Tone): Verwendet den Anrufer-ID-Mechanismus, um MWI-Nachrichten an den LCD-Bildschirm des Telefons zu senden.
- Stutter (Stutter Tone): Töne werden wiedergegeben, wenn der Benutzer das Telefon abnimmt.
- Lampe + stottern: Leuchtet die Lampe und gibt einen Ton an.
- Anrufer-ID + stottern: Sendet eine Nachricht an den LCD-Bildschirm und gibt einen Ton wieder.
- None (Keine): MWI-Informationen werden nicht gesendet.

Konfigurieren

Führen Sie diese Schritte aus, um den VG248-Port so zu konfigurieren, dass er die Anrufer-ID (FSK Tone) in einem Anrufer-ID-Feld inline mit einem analogen Telefon unterstützt.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option



2. Wählen Sie Telefonie



3. Wählen Sie Port-spezifische Parameter aus.



4. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten den zu konfigurierenden Port aus, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

		!	Cisco	VG248	<10-12	-13-	vg2ʻ	48>		:	
F	Port	selection									
	1	Enabled	17	Disal	bled			33	Disabled		
	2	Enabled	18	Disal	bled			34	Disabled		
	3	Enabled	19	Disa	bled			35	Disabled		
	4	Enabled	20	Disa	bled			36	Disabled		
	5	Disabled	21	Enab.	led			37	Disabled		
	6	Disabled	22	Disal	bled			38	Disabled		
	- 7	Disabled	23	Disal	bled			39	Disabled		
	8	Disabled	24	Disa)	bled			40	Disabled		
	9	Disabled	25	Disal	bled			41	Disabled		
	10	Disabled	26	Disal	bled			42	Disabled		
	11	Disabled	27	Disal	bled			43	Disabled		
	12	Disabled	28	Disal	bled			44	Disabled		
	13	Disabled	29	Disa)	bled			45	Disabled		
	14	Disabled	30	Disal	bled			46	Disabled		
	15	Disabled	31	Disal	bled			47	Disabled		
	16	Disabled	32	Disal	bled			48	Disabled		
		'*' - port	in use		press	' R'	to	ente	r range		
ER											
WARNI	[NG:	OS: Ethernet ha	s gone	down							

5. Wählen Sie die MWI-Methode

aus. Cisco VG248 (10-12-13-vg248) Port selection Port 1 parameters Status Gall control mode Galler ID WWI method 1 Enabled (enabled) Enabled Enabled (standard) (enabled) 23 4 Enabled (lamp) UMWI variant (<coun Call supervision method (none) Disabled Disabled 56789 (<country default>> Disabled Input gain (0) Output gain (0) Dialing digit detection (default: use DSP) Fax relay (disabled) Disabled Disabled 10 Disabled Fax relay ECM Fax relay NSF Passthrough mode Disabled Disabled (disabled) 11 12 (preserve value) (default: automatic) H Disabled Disabled Disabled 14 15 31 Disabled 47 Disabled 16 32 Disabled 48 Disabled Disabled *' press 'R' to enter range port in use \mathbf{ER} WARNING: OS: Ethernet has gone down

6. Wählen Sie die Option Anrufer-

	Cisco VG248 <10-12-13	-vg248> i	
Port selection	Port 1 parameters		
1 Enabled 2 Enabled 3 Enabled 4 Enabled 5 Disabled 6 Disabled	Status C Call control mode C Caller ID C <u>WI method</u> C UMWI variant C Call supervision method C	enabled) standard) enabled) lamp) <country default="">) none)</country>	
7 Disabled 8 Disabled 9 Disabled 10 Disabled 11 Disabled 12 Disabled 13 Disabled	Input gain (Output gain Dialing digi: MWI method Fax relay Fax relay EC: lamp Fax relay NS: caller id Passthrough stutter	0) se DSP) alue) utomatic)	
14 Disabled 15 Disabled 16 Disabled 16 Disabled 24 P 25 P 	: lamp + stut 31 D! caller id + 32 D! none oort in use	ter stutter isabled isabled range	

<u>Überprüfen</u>

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Sie können das VG248 so einstellen, dass es viel detailliertere Informationen (Informationen, Fehler oder Warnungen) protokolliert und sich an bestimmten Ports anmeldet. Gehen Sie wie folgt vor, um die Protokollierungsebenen festzulegen und Ports auszuwählen:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Diagnostics



2. Wählen Sie Ereignisprotokoll

aus.		
:	Cisco VG248 (10-12-13-vg248)	
	Diagnostics	
	Event log	
	Show configuration Show environment	
	CPU utilization	
	Ping network host Validate SMDI configuration	
ERROR: DNS: No response WARNING: OS: Terminal i	e from primary server inactivity timeout; removing enabled	status

3. Wählen Sie Protokollierungsebenen festlegen

aus.	
Event log Set logging levels Set logged ports () Show key presses in log (yes) Syslog (use specified server) Syslog server (<none>) Syslog facility (local?) View new View recent View all Clear event log Clear status line</none>	
Validate SMDI configuration 	
ERROR: DNS: No response from primary server WARNING: OS: Terminal inactivity timeout; removing enabled status	6

 Wählen Sie unter Set Logging Levels (Protokollierungsstufen festlegen) die Optionen Voicemail (VM) und SCCP Errors + Warnungen + Info + Trace aus.

 !(isco VG248 🤇	(10-12-13-v	g248>	i
E Loggi	ing levels			
SI OS	(Errors	+ warnings	+ info) + info)	
SI Ether	net (Errors (Errors	+ warnings + warnings	<pre>+ info) + info)</pre>	
S DNS S TFTP	(Errors (Errors	+ warnings + warnings	+ info) + info)	
UL EnvMo	n (Errors (Errors	<pre>+ warnings + warnings</pre>	<pre>+ info) + info)</pre>	
U SLIC	(Errors (Errors	+ warnings + warnings	<pre>* info) * info)</pre>	
CI FaxRe POTS	lay (Errors) (Errors	+ warnings + warnings	+ info) + info)	
SCCP	(Errors	 warnings warnings 	+ info + trac + info + trac	e)
· HIIP	CErrors	• warnings	+ inro)	
ERROR: DNS: No response fr WARNING: OS: Terminal inac	om primary s tivity timed	server but; removir	ng enabled sta	atus

- 5. Wählen Sie im Feld Set Logged Port (Logged Port festlegen) einen Port aus, an dem getestet werden soll.
- 6. Wählen Sie im Menü Diagnostics (Diagnose) die Option Neu anzeigen.
- 7. Führen Sie über den ausgewählten Anschluss einen Anruf am analogen Telefon in Verbindung mit dem Kästchen Anrufer-ID durch, und zeichnen Sie eine Nachricht auf. Die Ereignisse werden in der VG248-Telnet-Sitzung angezeigt, und die MWI sollte leuchten.

Zugehörige Informationen

- VG248 Konfigurationsleitfaden v1.3
- Unterstützung von Sprachtechnologie
- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications
- <u>Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>