Konfiguration von Land Mobile Radio (LMR)/Hoot and Holler Over IP auf IOS-XE Voice Gateways

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfiguration Überprüfung Sprachüberprüfung Multicast-Überprüfung Fehlerbehebung Probleme bei der Anrufeinrichtung Audioprobleme PCM-Erfassung Paketerfassung (PCAP) **DSP-Testton** Testen der Multicast-Empfang mit dem VLC Media Player Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die LMR-Funktion (Land Mobile Radio) oder Hoot and Holler (Hootie), mit der analoge Geräte über ein Multicast-fähiges LAN mit anderen (analogen und IP-fähigen) Endpunkten kommunizieren können.

Das Voice Gateway dient als Berührungspunkt zwischen dem IP-Netzwerk und den analogen Endpunkten und erleichtert die Kommunikation zwischen analogem Audio und Multicast Real-Time Transport Protocol (RTP).

Mitarbeiter: Kyzer Davis und Matt Snow, Cisco TAC Engineers.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

• Digital Signal Processor (DSP)

- <u>Analoge Karten</u>
- Anwendbare Lizenzen für die Funktion

```
!
license boot level appxk9
license boot level uck9
! or
license boot suite FoundationSuiteK9
license boot suite AdvUCSuiteK9
```

Multicast-fähiges LAN oder WAN

Anmerkung: Dieses Dokument behandelt nicht die vielen Aspekte der Multicast-Konfiguration im LAN oder WAN. Informationen zur Aktivierung von Multicast auf LAN- oder WAN-Geräten im Netzwerkpfad finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.

Verwendete Komponenten

- 4451-X
- NIM-4E/M
- IOS-XE 16.3 oder h
 öher (Versionshinweise) [Empfohlen: IOS-XE 16.7 oder h
 öher]

```
ISR4451# show inventory
NAME: "Chassis", DESCR: "Cisco ISR4451 Chassis"
PID: ISR4451-X/K9 , VID: V03 , SN: XXXXXXXX
NAME: "NIM subslot 0/3", DESCR: "NIM-4E/M Voice Analog Module"
PID: NIM-4E/M , VID: V01 , SN: XXXXXXXX
```

Anmerkung: Analoge NIM-Karten auf ISR 4000 Voice Gateways nutzen On-NIM DSPs. Daher ist kein Motherboard-DSP erforderlich.

Hintergrundinformationen

Mögliche Anwendungsfälle:

- Funkgeräte und Alarmeinrichtungen einschließlich Push-to-Talk-Geräten
- Multicast-Informationsankündigungen (Radio Broadcasts)
- Analogturbinensysteme

Anmerkung: Dies sind einige Anwendungsbeispiele. Die Anwendung ist nicht auf diese Funktionen beschränkt.

Der ursprüngliche <u>Designleitfaden für LMR</u> deckt nicht die erforderlichen Elemente für die neueste Generation von Cisco Voice Gateways ab. Daher wird in diesem Dokument die LMR/Hootie-Funktion für IOS-XE-Geräte wie die Sprach-Gateways der Serien ISR 4300 und 4400 beschrieben.

Hier eine Beispieltopologie:



Layer-7-Signalisierung und -Medien

Analog Endpoint <> Ear and Mouth (E&M) Port <> Cisco Voice Gateway (4451-X) <> Multicast Enabled LAN <> IP Endpoint.

Tipp: Da der IP-Backbone Multicast verwendet, muss das Voice Gateway nur der gewünschten Multicast-Gruppe erfolgreich beitreten können. Das Sprach-Gateway kennt die anderen Endpunkte nicht und kommuniziert auch nicht direkt mit ihnen. Dieses Dokument enthält Details zur Beispielkonfiguration, zum Debuggen, zu Anzeigebefehlen und zur Fehlerbehebung in einem LMR/Hootie Voice Gateway.

Konfiguration

Schritt 1: Sie müssen zunächst die für den Betrieb der Sprach- und Multicast-Funktion erforderlichen IOS-XE-Lizenzen konfigurieren.

license boot level uck9
! or
license boot suite FoundationSuiteK9
license boot suite AdvUCSuiteK9 ! exit ! wr ! reload !
Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wurde. überprüfen Sie. ob de

Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wurde, überprüfen Sie, ob der Lizenzstatus mit der Ausgabe des Befehls show übereinstimmt:

ISR4451# show license fe	ature				
Feature name	Enforcement	Evaluation	Subscription	Enabled	RightToUse
appxk9	yes	yes	no	yes	yes
uck9	yes	yes	no	yes	yes

Schritt 2: Als Nächstes definieren Sie einen Multicast Voice over IP Dial-Peer, der die gewünschte Multicast-IP und den gewünschten Port enthält.

! dial-peer voice 33333 voip destination-pattern 33333 session protocol multicast session target ipv4:239.X.X.X:21000 codec g711ulaw vad aggressive !

Syntax des DFÜ-Peer-Befehls:

CLI-Befehl	Beschreibung
destination-pattern <number></number>	Übereinstimmende Anweisung für den Dial-Peer. Erforderlich, damit der Dial-Peer verwendet werden kann.
Sitzungsprotokoll- Multicast	Weist das Gerät an, dass dieser DFÜ-Peer für Multicast-over-IP-Funktionen verwende wird.
session target ipv4: <a.b.c.d>:xxx xx</a.b.c.d>	Dies ist die IP-Adresse und der Port für die Multicast-Gruppe, der das Voice Gateway beitritt, um Multicast RTP zu senden/zu empfangen.
Codec <codec></codec>	Definiert den Codec, der für Multicast-RTP-Pakete verwendet wird. Unterstützte Code sind G711ulaw, G711alaw, G729 und G726. Wenn Sie VAD mit dem Befehl no vad deaktivieren, deaktivieren Sie die Erkennung d
[no] vad [aggressiv]	Sprachaktivität für diesen RTP-Stream. Wenn der Befehl vad aggressive verwendet wird, wird der VAD-Rauschschwellenwert -78 auf -62 dBm gesenkt. Rauschen, das unter den Schwellenwert von -62 dBm fällt, als Geräusch und wird nicht über das Netzwerk übertragen. Darüber hinaus werden unbekannte Pakete als "Stille" angesehen und verworfen. <u>Quelle</u> Anmerkung: Bei vad aggressiv wird VIF in show ip mroute möglicherweise nicht ange da keine Pakete vom LMR-Router gesendet werden müssen.

Schritt 3: Um eine permanente (stets aktive) Verbindung zwischen der Multicast-Gruppe und diesem Sprach-Gateway für den analogen Port zu ermöglichen, müssen Sie eine **permanente Sprachklasse** definieren und diese dann auf den Sprach-Port anwenden.

```
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
!
voice-port 0/1/0
voice-class permanent 1
```

Syntax für permanente Befehle

CLI-Befehl	Beschreibung	Quelle
Signal Timing Otimeout { deaktiviert <sekunden> }</sekunden>	Deaktiviert die Erkennung von Signalisierungsverlusten. Wahlweise kann die Anzahl der Sekunden konfiguriert werden.	<u>Befehlssyntaxan</u>
Signal Keepalive { deaktiviert <sekunden> }</sekunden>	Gibt das Intervall für die Keepalive-Signalisierung in Sekunden an. Deaktiviert sendet keine Keepalives.	<u>Befehlssyntaxan</u>

Der Sprach-Port wird dann für den gewünschten Verbindungstyp für den E&M-Port und dann für den Befehl konfiguriert. (E&M-Konfigurationen oder andere analoge Konfigurationen, die nicht in diesem Dokument behandelt werden Weitere Informationen finden Sie im E&M-Konfigurationshandbuch.)

Schritt 4: Cisco Hoot and Holler over IP bietet eine kontinuierliche Kommunikationsbrücke. Endbenutzer müssen keine Telefonnummern wählen, um sich mit den anderen Mitgliedern einer Sammelgruppe in Verbindung zu setzen. Zur Simulation dieser Funktion bietet Cisco IOS eine Funktion namens Connection Trunk. Der Connection-Trunk stellt einen permanenten Sprachanruf bereit, für den der Endbenutzer keine Eingabe benötigt, da alle Ziffern intern vom Router/Gateway gewählt werden.

Dieser Verbindungs-Trunk verknüpft den Sprach-Port mit einer Multicast-Adresse, die Sie im Konfigurationsschritt Dial-Peer konfiguriert haben.

1 voice-port 0/1/0 connection trunk 33333 ! Syntax des Analog Port-Befehls

CLI-Befehl Beschreibung Quelle Gibt eine Verbindung an, die eine permanente Trunk-Verbindungs-Trunk Verbindung mit einem PBX-System emuliert. Eine Trunk-<Nummer> Verbindung bleibt bestehen, wenn keine aktiven Anrufe eingehen.

Schritt 5: Nach Abschluss der Sprachkonfiguration müssen Sie die Multicast-Konfiguration definieren.

1 ip multicast-routing distributed ! interface GigabitEthernet0/0/1 ip address Y.Y.Y.Y 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ! interface Vif1 ip address 192.0.2.2 255.255.255.0 ip pim sparse-mode 1 interface Service-Engine0/1/0

Befehlssyntaxanleitung

```
ip pim sparse-mode
!
ip pim rp-address 2.x.x.x
```

Hinweise zur Multicast-Konfiguration:

- Die Service-Engine-Schnittstellen sind die Layer-3-Schnittstelle für das PVDM im analogen NIM. Dies muss mit einem Protocol Independent Multicast (PIM)-Befehl konfiguriert werden, wie bei jeder anderen Eingangs-/Ausgangs-Layer-3-Schnittstelle.
- Die Service-Engine erfordert keine IP-Adresse
- Die PIM-Konfiguration hängt vom Typ der Multicast-Implementierung in Ihrem LAN ab.
- Multicast-Routing MUSS aktiviert werden, selbst wenn sich der gesamte Datenverkehr im selben VLAN befindet.
- Bei Multicast-RTP, das vom Router stammt, muss die IP die VIF-IP minus 1 sein. Unsere Quelle muss also 192.0.2.1 sein, da wir 192.0.2.2 auf der VIF konfiguriert haben. In einigen Szenarien kann dies VIF plus 1 sein, aber für diese Konfiguration wird VIF von minus 1 angenommen. Überprüfen Sie immer **show ip mroute**, um herauszufinden, welche VIF vom Router verwendet wird.
- Der Multicast-PIM-RP kann das gleiche Sprach-Gateway sein. In diesem Lab befindet sich der Multicast-PIM-RP jedoch auf einem anderen Gerät im Netzwerk (2.x.x.x), das über EIGRP erfasst wird (nicht abgebildet).

Überprüfung

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Sprachüberprüfung

Wenn die Konfigurationen abgeschlossen sind, wird eine permanente Verbindung angezeigt. Sie können diese Ausgabe des Befehls show verwenden, um sie zu überprüfen.

ISR4451	# show call	active	voice compa	act						
<calli< td=""><td>D> A/O FAX</td><td>T<sec></sec></td><td>Codec</td><td>type</td><td>P</td><td>eer Address</td><td>s IP</td><td>P R<ip>:<ud< td=""><td>p> VR</td><td>F</td></ud<></ip></td></calli<>	D> A/O FAX	T <sec></sec>	Codec	type	P	eer Address	s IP	P R <ip>:<ud< td=""><td>p> VR</td><td>F</td></ud<></ip>	p> VR	F
Total c	all-legs: 2									
	115 ANS	т24	g711ulaw	TELE	P					
	116 ORG	т0	g711ulaw	VOIP	P	33333	239.x.x.x	:21000		
			_							
ISR4451	# show voip	rtp co	nnections							
VOIP RT	P Port Usage	e Infor	mation:							
Max Por	ts Available	e: 1999	9, Ports Rea	served: 1	01, Po	rts in Use	: 0			
Port ra	nge not con:	figured								
				Min	Max	Ports	Ports	Ports		
Media-A	ddress Range	e		Port	Port	Available	Reserved	In-use		
Global 1	Media Pool			8000	48198	19999	101	0		
VOIP RT	P active con	nnectio	ns :							
No. Cal	lId dst	CallId	LocalRTP R	ntRTP L	ocalIP				RemoteIP	
MPSS VR	F									
1 1	16 11	15	15986	21000	192.0	.2.1			239.x.x.x	

NO NA Found 1 active RTP connections

ISR4451# show	voice	port summary	7				
					IN	OUT	
PORT	CH	SIG-TYPE	ADMIN	OPER	STATUS	STATUS	EC
================	== ==	============	=====	====	=======	=======	==
0/3/1		e&m-imd	up	up	trunked	trunked	У

ISR4451# show voice call summaryPORTCODECVAD VTSP STATEVPM STATEPORTEEE0/3/1g711ulawyS_CONNECTS_TRUNKED

ISR4451# **show voice call status** CallID CID ccVdb Port Slot/Bay/DSP:Ch Called # Codec MLPP Dial-peers 0x73 12D0 0x7F7475CF8C08 **0/3/1** 0/3/1:1 **33333 g711ulaw** 4 777 33333777/**3333** 1 active call found

ISR4451# show voice trunk-conditioning supervisory
FAST SCAN
0/3/1 : state : TRUNK_SC_CONN_DEFAULT_OOS, voice : off , signal : on ,master
status: lost keepalive, trunk connected
sequence oos : idle and oos
pattern :rx_idle = 0000 rx_oos = 1111
timeout timing : idle = 0, idle_off = 0, restart = 120, standby = 0, timeout = 30
supp_all = 0, supp_voice = 0, keep_alive = 5
timer: oos_ais_timer = 46, timer = 43

ISR4451# show voice trunk-conditioning signaling

```
0/3/1 :
hardware-state ACTIVE signal type is NorthamericanCAS
status : lost keepalive,
forced playout pattern = 0xF
idle monitoring : disabled
tx_idle = FALSE, rx_idle = FALSE, tx_oos = FALSE, lost_keepalive = TRUE
trunk_down_timer = 0, rx_ais_duration = 0, idle_timer = 0,tx_oos_timer = 0
```

Um die IP-to-Analog-Replikation zu überprüfen, überprüfen Sie zuerst den neuen IOS-XE-Befehl:

SBC Hootie	structu	re :			
VRF			=	0	
IP			=	239.x.x.x	
Port			=	21000	
Protocol			=	1	
Calls in	group		=	1	
SBC Hootie	group S	tatistics			

ISR4451# show platform hardware qfp active feature sbc hootie group

Total	RTP	octects	received	=	573520
Total	RTP	packets	replicated	=	2873
Total	RTP	octects	replicated	=	573520
Total	RTP	packets	dropped	=	0
Total	RTP	octects	dropped	=	0

 $\tt ISR4451 \#$ show platform hardware qfp active feature sbc hootie group SBC Hootie structure :

VRF	= 0
IP	= 239.x.x.x
Port	= 21000
Protocol	= 1
Calls in group	= 1

SBC Hootie group Statistics

Total	RTP	packets	received	=	3111
Total	RTP	octects	received	=	621032
Total	RTP	packets	replicated	=	3111
Total	RTP	octects	replicated	=	621032
Total	RTP	packets	dropped	=	0
Total	RTP	octects	dropped	=	0

Multicast-Überprüfung

PIM-Nachbarn überprüfen:

```
ISR4451# show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
        P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable,
        L - DR Load-balancing Capable
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Prio/Mode
Y.Y.Y.Y GigabitEthernet0/0/1 00:20:13/00:01:41 v2 1 / DR S P G
Überprüfen Sie, ob die mittlere Ausgabe richtig ist:
```

```
ISR4451# show ip mroute
[snip]
(192.0.2.1, 239.X.X.X), 00:01:08/00:02:20, flags: FT
Incoming interface: Vif1, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
    GigabitEthernet0/0/1, Forward/Sparse, 00:01:08/00:03:19
```

Überprüfen Sie, ob der Multicast RP in der Liste enthalten ist:

```
ISR4451# show ip igmp member
Flags: A - aggregate, T - tracked
L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3
I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel
```

1,2,3 - The version of IGMP, the group is in Channel/Group-Flags: / - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G)) Reporter: <mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked <n>/<m> - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface *,239.X.X.X 192.0.2.2 00:01:16 01:43 2VA Vi1 Uberprüfen der Multicast-Paketreplikation: RP# show ip mroute count [snip] Group: 239.X.X.X, Source count: 1, Packets forwarded: 2107, Packets received: 2108 RP-tree: Forwarding: 2/0/56/0, Other: 2/0/0 Source: 192.168.19.1/32, Forwarding: 2105/50/158/80, Other: 2106/0/1 RP# show ip mroute count [snip] Group: 239.X.X.X, Source count: 1, Packets forwarded: 2190, Packets received: 2191 RP-tree: Forwarding: 2/0/56/0, Other: 2/0/0 Source: 192.168.19.1/32, Forwarding: 2188/50/159/80, Other: 2189/0/1 Der Cisco CLI Analyzer (nur registrierte Kunden) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie den Cisco CLI Analyzer, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Probleme bei der Anrufeinrichtung

Wenn die Verbindung nicht hergestellt ist, überprüfen Sie zuerst die Signalisierung durch diese Debugger:

```
debug vpm signal
debug voip vtsp session
debug voip ccapi inout
Debugbeispiel:
123165: Oct XX 13:21:55.563: htsp_process_event: [0/3/1, S_DOWN, E_HTSP_IF_INSERVICE]
123166: Oct XX 13:21:55.564: %LINK-3-UPDOWN: Interface recEive and transMit 0/3/1, changed
state to up
123167: Oct XX 13:21:55.564: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
8 8 8 8
8888
123168: Oct XX 13:21:55.564: recEive and transMit 0/3/1 tx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
СССС
CCCC
123169: Oct XX 13:21:55.564: htsp_process_event: [0/3/1, S_OPEN_PEND,
```

```
E_HTSP_GO_TRUNK]em_trunk_null_init
123170: Oct XX 13:21:55.564: flex_set_Legerity_impedance: [0/3/1] impedance = 0
123171: Oct XX 13:21:55.704: htsp_process_event: [0/3/1, S_TRUNK_NULL,
E_HTSP_INSERVE]default_trunk_down
123172: Oct XX 13:21:55.704: htsp_timer - 6204 msec
123173: Oct XX 13:21:55.919: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty3 (192.168.19.2)
123174: Oct XX 13:22:01.908: htsp_process_event: [0/3/1, S_TRUNK_PEND, E_HTSP_EVENT_TIMER]
123175: Oct XX 13:22:01.908: htsp_timer_stop htsp_setup_ind
123176: Oct XX 13:22:01.908: [0/3/1] get_local_station_id calling num= calling name= calling
time=10/08 13:22 orig called=
123177: Oct XX 13:22:01.908: htsp_timer - 2000 msec
123181: Oct XX 13:22:01.909: //-1/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x7F7475CF8C08, Call Info(
   Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened,
Presentation=Allowed),
   Called Number=33333(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=777, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE
Present=FALSE.
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
123203: Oct XX 13:22:01.911: //115/80F08D0180E8/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=33333(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Redirect Number=, Display Info=
   Account Number=, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=80F08D01-CA55-11E8-80E8-8E0AC3C8E4C4, Outgoing Dial-peer=33333
123252: Oct XX 13:22:01.914: //116/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_caps_ack:
   Destination Interface=0x7F7475CF8C08, Destination Call Id=115, Source Call Id=116,
   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Fax Version:=0, Vad=AGGRESSIVE(0x4),
   Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seq Num Start=2165)
123253: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/CCAPI/cc_api_caps_ack:
   Destination Interface=0x7F7471175B68, Destination Call Id=116, Source Call Id=115,
   Caps(Codec=g711ulaw(0x1), Fax Rate=FAX_RATE_VOICE(0x2), Fax Version:=0, Vad=AGGRESSIVE(0x4),
   Modem=OFF(0x0), Codec Bytes=160, Signal Type=2, Seg Num Start=2165)
123255: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp_call_connect: Connected
Name
123256: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp call connect:
Connected Number 33333
123257: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/VTSP:(0/3/1):-1:1:1/vtsp_call_connect:
Connected oct3a 0
123258: Oct XX 13:22:01.914: //115/80F08D0180E8/CCAPI/ccCallConnect:
   Call Entry(Connected=TRUE, Responsed=TRUE)
123265: Oct XX 13:22:01.916: htsp process event: [0/3/1, S TRUNK W CUTTHRU,
E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]
123266: Oct XX 13:22:01.916: send_trunk_dsp_voice_chnl_mapping:[0/3/1], 1/0/0
123267: Oct XX 13:22:01.916: send_trunk_dsp_sig_chnl_mapping:[0/3/1], 129/0/0
123268: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0
 0 0 0 8 default_trunk_up
123269: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 tx_signal_map:
 0 0 0 0
0 0 0 0
FFFF
F F F F default_trunk_updefault_trunk_up
123270: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 rx_signal_map:
0 0 0 0
 0 0 0 0
```

0 0 0 0 0 0 8 default_trunk_up 123271: Oct XX 13:22:01.916: recEive and transMit 0/3/1 tx_signal_map: 0 0 0 0 0 0 0 0 F F F F F F F F F F f 123272: Oct XX 13:22:01.916: %HTSP-5-UPDOWN: Trunk port(channel) [0/3/1] is up

Wenn Sie diesen Fehler sehen, liegt dies daran, dass der Befehl **session protocol multicast** auf dem Dial-Peer nicht verfügbar ist.

%VOICE_IEC-3-GW: H323: Internal Error (H225 chn, sock fail in RAS): IEC=1.1.186.5.81.0

Audioprobleme

Wenn das Problem ohne Audio besteht, stellen Sie sicher, dass das Voice-Gateway der Multicast-Gruppe ordnungsgemäß hinzugefügt wurde. Eine grundlegende Ausgabe eines funktionierenden Geräts finden Sie in den Befehlsausgaben im überprüfungsabschnitt dieses Dokuments. Die ausgehende Schnittstelle des Befehls show ip mroute für die spezifische Multicast-Gruppe darf niemals **Null** sein. Wenn Sie eine Null-Ausgangsschnittstelle sehen, überprüfen Sie die entsprechenden Netzwerkkonfigurationen für das Multicast-LAN, da dies darauf hinweist, dass das Sprach-Gateway der Multicast-Gruppe nicht ordnungsgemäß beitreten konnte.

Beispiel für eine Null-Ausgangsschnittstelle:

```
Router# show ip mroute 239.X.X.X
(*, 239.X.X.X), 00:22:02/stopped, RP 10.188.0.1, flags: SJCF
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/1, RPF nbr X.X.X.X
Outgoing interface list:
    Vif1, Forward/Sparse-Dense, 00:18:27/00:02:32
(A.B.C.D, 239.X.X.X), 00:20:34/00:01:23, flags: PFT
Incoming interface: Vif1, RPF nbr 0.0.0.0
```

outgoing interface list: Null Wenn das Gerät korrekt in der Multicast-Gruppe ist, die Audioprobleme jedoch weiterhin bestehen, verwenden Sie den Befehl **show platform hardware qfp active feature sbc hootie group** einige Male, um zu überprüfen, ob das Gerät Pakete empfangen und replizieren kann. Die Zähler müssen bei jeder Ausführung des Befehls erhöht werden. Alternativ kann der Befehl **show platform hardware qfp active statistics drop** ausgeführt werden, um festzustellen, ob das Sprach-Gateway den Datenverkehr verwirft. Um diese Zähler zu löschen, führen Sie den Befehl **show platform hardware qfp active statistics drop clear aus.**

Wenn das **IP-Multicast-Routing** nicht konfiguriert ist, wird der Grund für den Abbruch von Ipv4mcNoRoute-Inkrementen wie folgt angezeigt:

4451# show platform hardware q	fp active statistics drop	
Global Drop Stats	Packets	Octets
Ipv4mcNoRoute	728	145272

Andere Audioprobleme, z. B. wenn das Gateway nicht in der Lage ist, Multicast-RTP-Pakete zu replizieren, die auf der analogen Seite an die IP-Seite empfangen wurden, können durch ein Problem mit der Multicast-Konfiguration verursacht werden. Diese Probleme können sich als Grund für FIAError manifestieren, wenn diese Verwerfungen beobachtet werden. Wenn diese erkannt werden, überprüfen Sie die entsprechenden Multicast-Konfigurationen, und stellen Sie sicher, dass das Gateway der Multicast-Gruppe ordnungsgemäß beitreten kann und dass der Befehl **show ip mroute** über eine gültige Ausgabeschnittstelle verfügt. Informationen zu den grundlegenden Befehlsausgaben finden Sie im Abschnitt zu Multicast dieses Dokuments.

```
      4451# show platform hardware qfp active statistics drop

      Global Drop Stats
      Packets

      FIAError
      724
```

Wenn Multicast-Routing nicht aktiviert ist, wird die Ausgabe von show ip mroute status als solcher ausgegeben.

ISR4451# sh ip mroute
IP Multicast Forwarding is not enabled.
[snip]

PCM-Erfassung

Um zu überprüfen, ob analoge Audio an einen Sprach-Port gesendet oder empfangen wird, können Sie eine PCM-Erfassung durchführen. <u>Vollständige PCM-Dokumentation</u>

```
conf t
voice pcm capture buffer 200000
voice pcm capture destination bootflash:
exit
!
test voice port 0/1/0 pcm-dump caplog ffffff duration 255
! send audio test voice port 0/1/0 pcm-dump disable ! copy flash:/<filename>.dat
[ftp://user:pass@ip.address/filename.pcap | tftp://a.b.c.d/filename] ! TAC is required to decode
the binary .dat file into SIN/SOUT/RIN audio streams
```

Paketerfassung (PCAP)

Um zu überprüfen, ob Multicast-RTP gesendet oder empfangen wird, können Sie eine Packet Capture (PCAP) auf der physischen Schnittstelle verwenden. <u>Vollständige EPC-Dokumentation.</u>

! NOT IN CONFIGURATION TERMINAL monitor capture TAC int gig0/0/1 both monitor capture TAC match any ! monitor capture TAC start ! send audio monitor capture TAC stop ! monitor capture TAC export [flash:/filename.pcap | ftp://user:pass@ip.address/filename.pcap | tftp://a.b.c.d/filename] ! monitor capture TAC clear

DSP-Testton

Bei Bedarf kann vom DSP/PVDM am Sprach-Gateway ein Testton in der gewünschten Richtung generiert werden (Seite Netzwerk-IP-LAN oder Seite Lokaler Analogport).

Dieser Ton kann an den DSP an die IP-LAN-Multicast-Adresse weitergeleitet werden. Diese

Befehle können zum Aktivieren/Deaktivieren verwendet werden. Die Verbindung muss aktiv sein, und Sie müssen den Analogport für den Test angeben.

test voice port 0/1/0 inject-tone network 1000
! A 1000hz tone is now being generated from the analog port to the IP LAN Multicast Address test
voice port 0/1/0 inject-tone network disable

Um vom DSP einen Ton aus dem Analogport zu generieren, können diese Befehle zum Aktivieren/Deaktivieren verwendet werden. Die Verbindung muss aktiv sein, und Sie müssen den Analogport für den Test angeben.

test voice port 0/1/0 inject-tone local 1000
! A 1000hz tone is now being generated out of the analog port. test voice port 0/1/0 inject-tone
local disable

Testen der Multicast-Empfang mit dem VLC Media Player

Laden Sie den VLC Media Player herunter, und navigieren Sie zu Media > Open Network Stream.

Mee	dia	Playback	Audio	Video	Subtitle	Tools	View		
Open File Ctrl+O									
Þ	Den Multiple Files Ctrl+Shift+O								
Þ	Open Folder				Ctrl+F				
٠	Open Disc				Ctrl+D				
-	Ор	en Network	Stream.		Ctrl+	N			

Geben Sie die Multicast RTP IP-Adresse in dieses Format ein, und tippen Sie auf Wiedergabe.

rtp://@239.X.X.X:21000

ь

🛓 Open Media			_		\times		
🕨 File 🛛 🚱 Disc	Network	📑 Capture De	vice				
Network Protocol					_		
Please enter a networ	k URL:						
rtp://@200011101_2	1000 ·				~		
http://www.example.com/stream.avi rtp://@:1234 mms://mms.examples.com/stream.asx rtsp://server.example.org:8080/test.sdp http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x							
Show more options							
		F	Play 🔻	Can	cel		

Laden Sie anschließend Wireshark herunter und öffnen Sie es. Wählen Sie anschließend die für die Paketerfassung gewünschte spezifische Schnittstelle aus.

Starten Sie eine Erfassung mit dem Filter "rtp".

Wenn alles gut funktioniert hat, müssen Sie dem Multicast-RP beitreten. (Dieselben Multicast-Befehle können vom RP ausgeführt werden, um zu überprüfen, ob der PC der Multicast-Gruppe beigetreten ist.)

Sie können entweder über die Tonbefehle einen Ton erzeugen oder über eine analoge Endpunktsprache sprechen.

Sie müssen jetzt Pakete in Wireshark anzeigen. Beachten Sie, dass die Quell-IP die VIF-IP-Adresse minus 1 sein muss. Für unseren Test muss es also 192.0.2.2 -1 = 192.0.2.1 sein.

N	. ^	Time	Source	Destination	Destination Port	Protocol	Length	Info
÷		33 14:08:31.960373	JERRY A. L. JERRY & J. J. C.	/#02/	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3718, Time=669534125, Mark
		34 14:08:31.980461	1972.0488.019.0	2589.0001.00.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3719, Time=669534285
		35 14:08:32.000448	319973168531931	2589.0001.82.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3720, Time=669534445
		36 14:08:32.020594	31997.0488.019.01	2589.0001.88.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3721, Time=669534605
		37 14:08:32.040123	319923168831931	2589.0001.88.00	21000	RTP	214	+ PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3722, Time=669534765
		38 14:08:32.060368	31997831,6866319931	2589.000088.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3723, Time=669534925
		39 14:08:32.080459	319923.68031931	2589.0001.89.01	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3724, Time=669535085
		40 14:08:32.100577	31592231,6882315931	2589.000089.00	21000	RTP	214	+ PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3725, Time=669535245
		42 14:08:32.120098	31992.0468.019.01	2589.0001.89.00	21000	RTP	214	+ PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3726, Time=669535405
		43 14:08:32.140343	319923168631931	2289.000089.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3727, Time=669535565
		44 14:08:32.160470	31992231,6882319931	2589.000089.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3728, Time=669535725
		45 14:08:32.180532	319923.68031931	2589.0001.89.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3729, Time=669535885
		46 14:08:32.200625	31292231,686312931	2589.0001.08.00	21000	RTP	214	4 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3730, Time=669536045
		47 14:08:32.220073	31992308831931	2589.0001.00.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3731, Time=669536205
		48 14:08:32.240231	31992316863191.31	2289.000.08.0	21000	RTP	214	4 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3732, Time=669536365
		49 14:08:32.260346	31992.31686.3191.31	2589.000181.0	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3733, Time=669536525
		50 14:08:32.280352	3159231688315931	25109.000000.00	21000	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3734, Time=669536685
		51 14:08:32.300434	3199231686319131	2289.000.08.0	21000	RTP	214	4 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3735, Time=669536845
		52 14:08:32.320509	319923168831931	2589.0001.00.01	21000	RTP	214	+ PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x79D4, Seq=3736, Time=669537005

Der <u>Cisco CLI Analyzer</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie den Cisco CLI Analyzer, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show** anzuzeigen.

Anmerkung: Weitere Informationen <u>zu Debug-Befehlen</u> vor der Verwendung von **Debug-**Befehlen finden Sie unter<u>Wichtige Informationen</u>.

Zugehörige Informationen

Bekannte Fehler

<u>CSCvd18792</u> - ISR4K - Hoot- und Holler-E&M-Port kann nicht zusammen mit Multicast-Hub eingesetzt werden

CSCve66876 - ISR4K - Multicast RP-Registrierung wird für Pakete vom DSP verworfen

CSCve71893 - ISR4K - Multicast-Replikation in Hoot und Holler

• Technischer Support und Dokumentation - Cisco System