FlexConnect Central-DHCP-Konfigurationsbeispiel

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Netzwerkdiagramm Dynamische Schnittstellenkonfiguration Zentrales DHCP pro WLAN Zentrales DHCP pro FlexConnect-AP Zentrales DHCP pro FlexConnect-Gruppe

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, welche Funktion das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in FlexConnect Central verwendet und wie es konfiguriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- AireOS-WLCs
- FlexConnect-APs
- DHCP
- Network Address Translation (NAT)
- Port Address Translation (PAT)

Verwendete Komponenten

- WLC v8.0.140.0
- AP 1700

Hinweis: Diese Funktion ist seit Version 7.3 verfügbar.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Es gibt Fälle, in denen Access Points (APs) im FlexConnect-Modus an einem Standort installiert sind, an dem kein DHCP-Server verfügbar ist, oder an dem ein DHCP-Server für eines der Subnetze verfügbar ist. Der FlexConnect AP muss jedoch mehrere Service Set Identifier (SSID) mit unterschiedlichen Subnetzen bedienen.

In diesen Fällen ist es möglich, die DHCP Discovery-Pakete vom Remote-Standort zum Wireless LAN Controller (WLC) und von dort zum WLC zu überbrücken und das DHCP-Paket über eine der konfigurierten dynamischen Schnittstellen weiterzuleiten. Sobald der Client eine IP-Adresse vom zentralen DHCP-Server erhält, fließt der Datenverkehr von diesem Client lokal am Remote-Standort.

Wenn das Subnetz der IP-Adresse, die dem Client zugewiesen wurde, am Remote-Standort nicht vorhanden ist, können Sie NAT-PAT aktivieren, sodass der Datenverkehr vom Client zum AP fließt, dann führt der Access Point NAT-PAT aus und der Datenverkehr kann lokal am Remote-Standort fließen, obwohl das Subnetz dort nicht vorhanden ist.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



Im Konfigurationsbeispiel wird diese Topologie mit zwei WLANs (Wireless Local Area Networks) verwendet, wobei WLAN-Blau am Remote-Standort über einen lokalen DHCP-Server verfügt, WLAN-Gelb jedoch keinen. DHCP Discovery-Pakete, die über WLAN-gelb gesendet werden, werden an den WLC weitergeleitet. Anschließend leitet der zentrale DHCP-Server sie über eine seiner dynamischen Schnittstellen mit dem Ziel an den zentralen DHCP-Server weiter. Der zentrale DHCP-Server weist dem Client in WLAN-Gelb eine IP-Adresse zu. Danach fließt der vom Client in WLAN-Gelb erzeugte Datenverkehr lokal, und der FlexConnect AP übernimmt NAT/PAT,

um diesen zu ermöglichen, da das Subnetz der IP-Adresse des Clients zugewiesen wird. ist am Remote-Standort nicht vorhanden.

Ein Beispiel für die Konfiguration von WLAN-Blau finden Sie unter dem folgenden Link:

Konfigurieren von FlexConnect

Zentrales DHCP kann in drei Abschnitten konfiguriert werden:

- Pro FlexConnect-AP
- Pro FlexConnect-Gruppe
- Pro WLAN

Dynamische Schnittstellenkonfiguration

Vor der Konfiguration des zentralen DHCP für diese Szenarien müssen Sie die dynamische(n) Schnittstelle(n) konfigurieren, die der WLC zum Weiterleiten der DHCP-Discovery-Pakete verwendet.

Schritt 1: Navigieren Sie zu CONTROLLER > Schnittstellen, und klicken Sie auf Neu.



Schritt 2: Weisen Sie einen Namen und eine VLAN-ID zu, und klicken Sie dann auf Übernehmen.

VLANS		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
Ir	nterfaces > Ne	w			< Bac	k .	Apply
1	Interface Name	vlan2601					
	VLAN Id	2601					
l	VLAN Id	2601					

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse der dynamischen Schnittstelle, deren Port und die IP-Adresse des DHCP-Servers ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

In diesem Beispiel ist das Standard-Gateway dieser dynamischen Schnittstelle auch der DHCP-Server für dieses VLAN. Interfaces > Edit

< Back	Appry

Interface Name	vlan2601
MAC Address	80:e8:6f:02:cd:e0
ofiguration	
Guest Lan	0
Quarantine	0
Quarantine Vian Id	0
NAS-ID	none
Enable Dynamic AP Ma	nagement
Enable Dynamic AP Ma terface Address	nagement
inable Dynamic AP Ma terface Address	agement
Adive Port Enable Dynamic AP Ma terface Address VLAN Identifier IP Address	2401 172, 16.0.9
Adive Port Enable Dynamic AP Ma terface Address VLAN Identifier IP Address Netmask	2601 172.56.0.9 255.255.255.0
Adree Port Enable Dynamic AP Ma terface Address VUAN Edentifier 3P Address Netmaak Gateway	2601 172.16.0.9 255.255.255.0 172.16.0.1
Cove Port Enable Dynamic AP Ma terface Address VLAN Identifier IP Address Netmask Gateway ICP Information	2601 172, 16.0.9 255, 255, 2 172, 16.0.1
Inable Dynamic AP Ma terface Address <i>ILAN Edentifier</i> P Address Netmask Sateway ICP Information Visnary DHCP Server	2401 172.16.0.9 255.255.255.0 172.16.0.1
Cove Port Inable Dynamic AP Ma terface Address VAN Identifier IP Address Vetmask Sateway ICP Information Wimary DHCP Server Secondary DHCP Server	2601 172.36.0.9 255.255.0 372.16.0.1 172.16.0.1

In diesen Konfigurationsbeispielen erhalten die Clients in WLAN-gelb eine IP-Adresse vom VLAN 2601. Da VLAN 2601 am Remote-Standort nicht vorhanden ist, nur am Standort des WLC, ermöglichen diese Beispiele auch NAT-PAT. Der WAP übersetzt den vom Client generierten Datenverkehr, der von einer IP-Adresse stammt, die zum VLAN 2601 gehört, in seine eigene IP-Adresse, die am Remote-Standort funktioniert.

Zentrales DHCP pro WLAN

Diese Konfiguration aktiviert Central DHCP in einem FlexConnect Local Switching WLAN. Diese Funktion gilt für alle FlexConnect-APs, die das SSID-WLAN gelb übertragen.

Schritt 1: Erstellen Sie das WLAN.

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des WLC, und navigieren Sie zu WLANs > Create New > Go (Neues > Los).

ıı ıı ı، cısco	<u>m</u> onitor	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>s</u> ecurity	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HE <u>L</u> P j	<u>F</u> EEDBACK	
WLANs	WLANs									
 ₩LANS WLANS Advanced 	Current Filt	er: Nor	ne [<u>Cha</u>	<u>nge Filter] [Cl</u>	<u>ear Filter]</u>			Create Ne	w 🗸	Go

Wählen Sie einen Namen für die SSID und das Profil aus, und klicken Sie dann auf Übernehmen.

W	/LANs > New			< Back	Apply
	Туре	WLAN V	_		
	Profile Name	profile-name			
	SSID	SSID-name			
	ID	2 ~			

CLI:

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>
Schritt 2: W\u00e4hlen Sie die dem WLAN zugewiesene Schnittstelle aus.

	ty QoS Policy-Mapping Advanced
Profile Name	WLAN-yellow
Туре	WLAN
SSID	WLAN-yellow
Status	Enabled
	[WPA2][Auth(PSK)]
Security Policies	
Security Policies	(Modifications done under security tab will appear after applying the change
Security Policies	(Modifications done under security tab will appear after applying the change

CLI:

config wlan interface <wlan-id> <interface-name>

Schritt 3: Navigieren Sie zur Registerkarte **Sicherheit**, und wählen Sie eine Sicherheitsmethode aus.

In diesem Beispiel wird WPA2-PSK verwendet.

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

Gei	neral	Security	QoS	Policy	Mapping	Advanced
L	ayer 2.	Layer 3		ervers		
Fa	ast Transiti	on 🗌				
Pr	rotected I	Manageme	nt Frame			
	PMF		Disa	abled 🛊		
w	/PA+WPA	2 Paramet	ers			
_	WPA Poli	су				
	WPA2 Po	licy-AES				
Αι	uthentica	tion Key M	anagement			
	802.1X		Enable			
	ССКМ		Enable			
Г	PSK		Enable			
	FT 802.1	x	Enable			
	FT PSK		Enable			
	PSK Forr	nat	ASC	CII \$		
			••••	••••		
	WPA gtk	-randomize	State Disa	able 🛊		
_						

CLI:

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>
Schritt 4: Navigieren Sie zur Registerkarte Erweitert, und aktivieren Sie DHCP Required.

Die Funktion DHCP Required ist obligatorisch, um Central DHCP verwenden zu können.

(LANs	CONTROLLER	WIRELES	S <u>S</u> ECU	RITY MANAGE	MENT COMM	ANDS	HELP	FEEDBACK
W	LANs > Edit	'WLAN-y	ellow'			< Back		Apply
	General Se	curity	QoS P	olicy-Mapping	Advanced			
	Allow AAA Override	Enabled		D 	DHCP Server		Override	_
	Coverage Hole Detection	Enabled			DHCP Addr. Assignment	V	Required	1
	Enable Sessio	n Timeout			NEAD.			-

CLI:

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

Schritt 5: Navigieren Sie zur Registerkarte **Erweitert**, und aktivieren Sie **Flexconnect Local Switching** und **Central DHCP Processing.** Wenn das dem WLAN zugewiesene Subnetz am Remote-Standort nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass auch **NAT-PAT** aktiviert ist.

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

< Back

Apply

Off Channel Scanning Defer Local Client Profiling Scan Defer 0 1 2 3 4 5 6 7 Priority I 2 3 4 5 6 7 HTTP Profiling Iniversal AP Admin Scan Defer 100 Time(msecs) 100 FlexConnect Iniversal AP Admin FlexConnect Local Iniversal AP Admin Switching 2 Enabled FlexConnect Local Auth Enabled FlexConnect Local Auth Enabled MDNS Iniversal AP Admin I2 Iniversal AP Admin Learn Client IP Address Enabled Vian based Central Enabled Switching 13 Enabled Central DHCP Inabled	Gene	eral Security	QoS Po	licy-Mapping	Advanced	
Scan Defer Priority 0 1 2 3 4 5 6 7 Priority Image: Image	Off C	hannel Scanning Defe	er	Lo	ocal Client Profiling	
Priority Image: Second control Scan Defer Time(msecs) 100 FlexConnect Universal AP Admin FlexConnect 11v BSS Transition Support FlexConnect Local Switching 2 Enabled FlexConnect Local Auth 12 Enabled Learn Client IP Address S S Enabled Vian based Central Switching 13 Enabled Central DHCP Image: Second control Second control	Sc	an Defer 01	23450	5 7	DHCP Profiling	
Scan Defer Time(msecs) 100 Universal AP Admin Support FlexConnect Universal AP Admin FlexConnect Local Switching 2 Image: Connect Local Connect Local Connect Local Auth Image: Connect Local Auth FlexConnect Local Auth Enabled BSS Max Idle Service Image: Connect Connect Local Auth FlexConnect Local Auth Enabled mDNS Learn Client IP Address Enabled Image: Connect Conne	Pri	iority			HTTP Profiling	
Securi Deter 100 Time(msecs) 100 Universal AP Admin FlexConnect Switching 2 FlexConnect Local Switching 2 FlexConnect Local Auth Enabled FlexConnect Local Auth Enabled MDNS Learn Client IP Address Switching 13 Central DHCP Universal AP Admin Universal AP Admin	Sc	an Defer		U	niversal AP Admin upport	
FlexConnect 11v BSS Transition Support FlexConnect Local Image: Connect Local Auth Enabled FlexConnect Local Auth Enabled Directed Multicast Service FlexConnect Local Auth Enabled mDNS Learn Client IP Address Enabled mDNS Snooping Switching 13 Enabled mDNS Central DHCP Imabled mDNS	Tir	me(msecs) 100			Universal AP Admin	
FlexConnect Local Switching 2 Image: Base in the service FlexConnect Local Auth 12 Enabled FlexConnect Local Auth 12 Enabled Learn Client IP Address 5 Enabled Vian based Central Switching 13 Enabled Central DHCP Image: Central DHCP	FlexC	Connect		1	1v BSS Transition Support	
Switching 2 FlexConnect Local Auth 12 Learn Client IP Address 5 Vlan based Central Switching 13	Fle	exConnect Local	Enabled		BSS Max Idle Service	
FlexConnect Local Auth Enabled mDNS 12 MDNS MDNS Snooping Imabled 12 MDNS Snooping Imabled 12 MDNS Snooping Imabled 12 MDNS Snooping Imabled 13 Imabled MDNS Snooping 14 Imabled MDNS Snooping 15 Imabled MDNS Snooping 16 Imabled MDNS Snooping 17 Imabled Imabled 18 Imabled Imabled 19 Ima	Sw	vitching ²		1	Directed Multicast Service	
Learn Client IP Address Image: Enabled mDNS Snooping Image: Enabled Suitching Enabled mDNS MDNS Central DHCP Enabled MDNS MDNS-profile	Fle <u>12</u>	exConnect Local Auth	Enabled	m	DNS	
Vlan based Central Enabled Profile default-mdns-profile \$	Le <u>5</u>	arn Client IP Address	Enabled		mDNS Snooping	Enabled
Central DHCP	Vla Sv	an based Central vitching 13	Enabled		Profile default-mo	Ins-profile 🕈
Processing Enabled	Ce Pro	entral DHCP ocessing	Enabled]		
Override DNS Enabled	Ov	verride DNS	Enabled			
NAT-PAT Cenabled	NA	AT-PAT	Enabled			
Central Assoc 📃 Enabled	Ce	entral Assoc	Enabled			

Foot Notes

CLI:

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable Schritt 6: Navigieren Sie zur Registerkarte Allgemein, und aktivieren Sie das WLAN.

ANS <u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS SECURITY	M <u>A</u> NAGEMEN I	C <u>O</u> MMANDS	HELP FEEDBACK
WLANs > Edit 'W	LAN-yellow'		< Bac	k Apply
General Secur	rity QoS Polic	y-Mapping Ad	vanced	
Profile Name	WLAN-yellow			
Туре	WLAN			
SSID	WLAN-yellow			
Status	Enabled			
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)] (Modifications done und] der security tab will a	ppear after apply	ring the changes.)
Radio Policy Interface/Interface Group(G)	All ¢ vlan2601 ¢			

CLI:

config wlan enable <wlan-id>

Bei dieser Konfiguration erhält jeder Wireless-Client, der dem SSID-WLAN-gelb auf einem FlexConnect-AP zugeordnet wird, eine IP-Adresse vom VLAN 2601, sein Datenverkehr fließt lokal am Remote-Standort, und der FlexConnect-AP führt NAT-PAT für den Datenverkehr durch.

Wenn Sie die VLAN-Zuordnung basierend auf dem Remote-Standort anpassen müssen, können Sie AP-Gruppen verwenden, sodass Sie dasselbe WLAN verwenden und ein anderes VLAN pro AP-Gruppe zuweisen können. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter:

AP-Gruppen

Zentrales DHCP pro FlexConnect-AP

In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie Central DHCP für nur einen FlexConnect-AP konfiguriert wird. Nur die mit dem Access Point verbundenen Clients mit dem Namen Flex-1 erhalten ihre IP-Adresse vom DHCP-Server im VLAN 2601, der nur am Standort des WLC vorhanden ist.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Access Point bereits im Flexconnect-Modus konfiguriert ist.

All APs > Details for Flex-1

General	Credentials	Interfa	aces	High Av	ailabilit		
General							
AP Name	Flex	-1					
Location	defa	default location					
AP MAC A	ddress f0:7	f0:7f:06:e1:9e:a0					
Base Rad	io MAC f0:7	f:06:ee:f5:	90				
Admin St	atus Ena	able 🕈					
AP Mode	Fle	xConnect	٢				
AP Sub M	lode No	ne 🗘					

Schritt 1: Erstellen Sie das WLAN.

Sie können die gleichen Schritte wie bei **zentralem DHCP pro WLAN** ausführen, aber in Schritt 5 müssen Sie nur FlexConnect Local Switching aktivieren. Auf diese Weise können die DHCP Discovery-Pakete der Clients, die mit einem anderen AP verbunden sind, lokal am Remote-Standort geswitcht werden.

WLANs > Edit 'WLA	AN-	yellow'
-------------------	-----	---------

< Back

Apply

General Security	QoS Polic	cy-Mapping Advanced	
Off Channel Scanning Def	er	Local Client Profiling	
Scan Defer 0 1	2 3 4 5 6	7 DHCP Profiling	
Priority		HTTP Profiling	
Scan Defer		Universal AP Admin Support	
Time(msecs)		Universal AP Admin	
lexConnect		11v BSS Transition Support	
FlexConnect Local	Enabled	BSS Max Idle Service	
Switching 4		Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	Enabled	mDNS	
Learn Client IP Address	Enabled	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching 13	Enabled		
Central DHCP Processing	Enabled		
Override DNS	Enabled		
NAT-PAT	Enabled		
Central Assoc	Enabled		

Schritt 2: Aktivieren Sie zentrales DHCP im FlexConnect AP.

Navigieren Sie zu WIRELESS > Access Points > All APs > AP-name.

cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MAN
Wireless	All APs				
 Access Points All APs 	Current Filter		None		[Cha
 Radios 802.11a/n/ac 802.11b/g/n Dual-Band Radios Global Configuration 	Number of APs		2		
Advanced	AP Name	IP A	ddress(Ipv4/	[pv6)	
Mesh	Flex-1				

Navigieren Sie dann zur Registerkarte **FlexConnect**, und klicken Sie auf **Zentrale DHCP-Verarbeitung.**

All APs > [Details fo	r Flex-	1				< 0
General	Creden	tials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced
VLAN Support Native VI FlexConn Group Na PreAuthent External V Local Soli Central D	EAN ID ect flex- lication Acc VebAuthentic LACLs HCP Procession	2683 grp cess Cor ation ACL	VLAN Mappi atrol Lists	ngs			

Aktivieren Sie anschließend Central DHCP und NAT-PAT für das WLAN.

MONITO	OR <u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> I	NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	n Ha
	s > Flex-1 >	Central DHC	P Processin	g					< Back	Apply
AP Nan	ne Fl	ex-1								
Base R	adio MAC									
WLAN	DHCP Map	ping								
WLAP	N Id 0									
Centr	ral DHCP									
Over	ride DNS 📃									
NAT-	PAT 🗌									
	Ad	d								
WLAN Id	WLAN Profil	e Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT	Inheritance	e level			
1	(Bit days					Wlan			-	
3	č'					Wlan			-	
4	tot liex local	central				Wlan			-	
6	Kent film and	r				Wlan			-	
7	WLAN-yellow				 Image: A set of the set of the	Wlan			▼	

CLI:

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat
enable

Zentrales DHCP pro FlexConnect-Gruppe

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Central DHCP für nur eine FlexConnect-Gruppe konfigurieren. Nur die Clients, die mit einem der FlexConnect-Gruppe zugeordneten Access Point (Flex-grp) verbunden sind, erhalten ihre IP-Adresse vom DHCP-Server im VLAN 2601, der nur am Standort des WLC vorhanden ist.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der FlexConnect AP bereits zur FlexConnect-

Gruppe gehört.

FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local A	uthentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Cent
Group Na Enable AP	ime Local Autho	flex-grp entication ²			
FlexConn	ect APs				AAA
Add AP]				Sen Ip Add
AP MAC A	ddress	AP Name	S	Status	Sen
f)	Flex-1	A	Associated	Type Sha
					Seci Con

Schritt 1: Erstellen Sie das WLAN.

Sie können die gleichen Schritte wie bei **zentralem DHCP pro WLAN** ausführen, aber in Schritt 5 müssen Sie nur FlexConnect Local Switching aktivieren. Auf diese Weise können die Clients, die eine Verbindung zu einem anderen Access Point herstellen, ihre DHCP Discovery-Pakete lokal am Remote-Standort verteilen.

WLANs > Edit 'WLA	AN-	yellow'
-------------------	-----	---------

<	В	а	С	k
	_	-	-	

Apply

General Security	QoS Policy-Mapping	Advanced	
Off Channel Scanning Def	er	Local Client Profiling	
Scan Defer 0 1	2 3 4 5 6 7	DHCP Profiling	
Priority		HTTP Profiling	
Scan Defer		Universal AP Admin Support	
Time(msecs)		Universal AP Admin	
lexConnect		11v BSS Transition Support	
FlexConnect Local	Enabled	BSS Max Idle Service	
Switching 4	_	Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	Enabled	mDNS	
Learn Client IP Address <u>5</u>	Enabled	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching 13	Enabled		
Central DHCP Processing	Enabled		
Override DNS	Enabled		
NAT-PAT	Enabled		
Combined Assess	Enabled		

Schritt 2: Aktivieren Sie zentrales DHCP in der FlexConnect-Gruppe.

Navigieren Sie zu **WIRELESS > FlexConnect Groups > Group Name > Central DHCP.** Geben Sie die WLAN-ID ein, aktivieren Sie Zentrales DHCP und NAT-PAT, und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen.**



FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local Authentication	Image Upgra	ade A	CL Map	oping	Central DHCP
Central	DHCP - WLAN Mapping					
WLAN 1	Id 0					
Central	DHCP					
Overrid	ie DNS					
NAT-PA	AT 🗌					
	Add					
WLAN Id	WLAN Profile Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT		
7	WLAN-yellow					

CLI:

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns
disable nat-pat enable

Zugehörige Informationen

- Bereitstellungsleitfaden für Flex 7500 Wireless Branch Controller
- FlexConnect Enterprise Mobility 8.1-Implementierungsleitfaden
- FlexConnect-Funktionsmatrix