Konfigurationsbeispiel für AP-Gruppen-VLANs mit Wireless LAN-Controllern

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Netzwerkeinrichtung Konfiguration Netzwerkdiagramm Konfigurieren der dynamischen Schnittstellen Student-VLAN und Staff-VLAN Erstellen Sie AP-Gruppen für Studenten und Mitarbeiter. Zuweisung von LAPs zur entsprechenden AP-Gruppe Überprüfung Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration von Access Point (AP)-Gruppen-VLANs mit Wireless LAN-Controllern (WLCs) und Lightweight Access Points (LAPs) erläutert.

Voraussetzungen

<u>Anforderungen</u>

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Grundkenntnisse der Konfiguration von LAPs und Cisco WLCs
- Grundkenntnisse des LWAPP (Lightweight Access Point Protocol)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco 4400 WLC mit Firmware-Version 4.0
- LAPs der Cisco Serie 1000
- Cisco 802.11a/b/g Wireless Client-Adapter mit Firmware-Version 2.6
- Cisco 2811 Router mit Cisco IOS[®] Softwareversion 12.4(2)XA
- Zwei Cisco Switches der Serie 3500 XL mit Cisco IOS Software, Version 12.0(5)WC3b

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).</u>

Hintergrundinformationen

In typischen Bereitstellungsszenarien wird jedes WLAN einer einzelnen dynamischen Schnittstelle pro WLC zugeordnet. Bei einem Bereitstellungsszenario mit einem 4404-100-WLC, der die maximale Anzahl von APs (100) unterstützt, ist jedoch zu berücksichtigen. Betrachten wir nun ein Szenario, in dem jedem AP 25 Benutzer zugeordnet sind. Dies würde dazu führen, dass 2.500 Benutzer ein einzelnes VLAN gemeinsam nutzen. Einige Kundendesigns können wesentlich kleinere Subnetzgrößen erfordern. Eine Möglichkeit besteht darin, das WLAN in mehrere Segmente aufzuteilen. Die WLC-Gruppierungsfunktion ermöglicht die Unterstützung eines einzelnen WLAN über mehrere dynamische Schnittstellen (VLANs) im Controller. Dies geschieht, wenn eine Gruppe von APs einer bestimmten dynamischen Schnittstelle zugeordnet ist. APs können logisch nach Mitarbeiterarbeitsgruppe oder physisch nach Standort gruppiert werden.

AP-Gruppen-VLANs werden in einer Konfiguration verwendet, in der ein Universal WLAN (Service Set Identifier [SSID]) erforderlich ist. Clients müssen jedoch aufgrund von physischen LAPs, mit denen sie verbunden sind, differenziert (auf unterschiedlichen, auf dem WLC konfigurierten Schnittstellen platziert) werden.

AP Group VLANs, auch als standortspezifische VLANs bezeichnet, ermöglichen den Lastenausgleich in einem WLAN, indem Gruppen von Cisco LAPs erstellt werden, die die normalerweise vom WLAN bereitgestellte Schnittstelle überschreiben. Wenn ein Client einem WLAN beitritt, wird die verwendete Schnittstelle durch die LAP bestimmt, der er zugeordnet ist, und durch die Suche nach dem AP-Gruppen-VLAN und dem WLAN für diese LAP.

Die herkömmliche Methode für die Zuweisung einer Schnittstelle zu einem Gerät basiert auf der SSID- oder AAA-Richtlinienoverride. Wenn ein Client in diesem Fall Informationen an einen anderen Client in einem WLAN senden möchte, wird die Sendung von allen Clients in diesem WLAN empfangen, unabhängig davon, ob sie für diesen Client vorgesehen war oder nicht.

Die Funktion für AP-Gruppen-VLANs ist eine zusätzliche Methode, um die Broadcast-Domänen auf ein Minimum zu beschränken. Dies geschieht durch die logische Segmentierung eines WLAN in verschiedene Broadcast-Domänen. Sie beschränkt die Übertragung eines WLAN auf eine kleinere Gruppe von LAPs. So können Lastenausgleich und Bandbreitenzuweisung effektiver verwaltet werden. Die Funktion AP Group VLANs erstellt eine neue Tabelle im Controller, in der die Schnittstellen für jede WLAN-ID aufgelistet sind. Jeder Eintrag in der Tabelle wird mit einem Ortsnamen indiziert (der die Gruppe der LAPs definiert). **Hinweis:** AP-Gruppen lassen kein Multicast-Roaming über Gruppengrenzen hinweg zu. AP-Gruppen ermöglichen es APs auf demselben Controller, dasselbe WLAN (SSID) verschiedenen VLANs zuzuordnen. Wenn ein Client zwischen APs in verschiedenen Gruppen wechselt, funktioniert die Multicast-Sitzung nicht ordnungsgemäß, da dies derzeit nicht unterstützt wird. Derzeit leitet der WLC Multicast nur für das im WLAN konfigurierte VLAN weiter und berücksichtigt keine in AP-Gruppen konfigurierten VLANs.

Diese Liste zeigt die maximale Anzahl von AP-Gruppen, die Sie auf einem WLC konfigurieren können:

- Maximal 50 Access Point-Gruppen für die Cisco Controller- und Controller-Netzwerkmodule der Serie 2100
- Maximal 300 Access Point-Gruppen für die Cisco Controller der Serie 4400, Cisco WiSM und den Cisco Wireless LAN Controller Switch der Serie 3750G
- Maximal 500 Access Point-Gruppen für Cisco Controller der Serie 5500

Dieses Dokument enthält ein Konfigurationsbeispiel, das die Verwendung dieser Funktion veranschaulicht und die Konfiguration standortspezifischer VLANs erläutert.

Netzwerkeinrichtung

In dieser Netzwerkeinrichtung gibt es zwei separate Gebäude. Gebäude 1 beherbergt Studenten und Gebäude 2 Häuser Personal. Jedes Gebäude verfügt über eigene LAPs, die mit demselben WLC kommunizieren, aber nur ein WLAN (SSID) mit der Bezeichnung **School** angeben. In Gebäude 1 gibt es fünf LAPs, in Gebäude 2 fünf LAPs.

Die LAPs in Gebäude 1 sollten der AP-Gruppe **Studierende** zugeordnet werden, die an die dynamische Schnittstelle **Student-VLAN** gebunden sind. Die LAPs in Gebäude 2 sollten zu AP-Gruppenmitarbeitern gruppiert werden, die an die dynamische Schnittstelle mit dem Namen **Staff-VLAN** gebunden sind. Wenn dies auf dem WLC konfiguriert ist, werden alle Clients, die LAPs in Gebäude 1 zugeordnet sind, auf die Student-VLAN-Schnittstelle gesetzt und eine IP-Adresse aus dem DHCP-Bereich zugewiesen, der für die Studenten-AP-Gruppe konfiguriert wurde. Clients, die LAPs in Gebäude 2 zugeordnet sind, werden in die Stab-VLAN-Schnittstelle gesetzt und vom DHCP-Bereich, der für die Staff AP-Gruppe konfiguriert wurde, eine IP-Adresse zugewiesen, obwohl alle Clients demselben WLAN (SSID), der Schule, zugeordnet sind.

In diesem Beispiel wird die Konfiguration der WLC und LAPs für diese Einrichtung veranschaulicht. Diese Parameter werden für die Netzwerkeinrichtung in diesem Dokument verwendet:

AP Group 1: AP Group Name : Students Dynamic Interface : Student-VLAN DHCP server: 172.16.1.30 (Internal DHCP Server on the WLC) DHCP Scope: 10.0.0.2-10.0.0.15 Authentication : none SSID: School DHCP server: 172.16.1.30 (Internal DHCP Server on the WLC) DHCP Scope: 192.168.1.2-192.168.1.15 Authentication : none SSID: School

Konfiguration

Bevor Sie die Funktion der AP-Gruppen-VLANs konfigurieren, müssen Sie den WLC für den Basisbetrieb konfigurieren und die LAPs beim WLC registrieren. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der WLC für den Basisbetrieb konfiguriert ist und dass die LAPs beim WLC registriert sind. Wenn Sie ein neuer Benutzer sind und versuchen, den WLC für den Basisbetrieb mit LAPs einzurichten, lesen Sie die Informationen zur <u>LAP-Registrierung (Lightweight AP) an einen Wireless LAN Controller (WLC)</u>.

Wenn die LAPs für den WLC registriert sind, können Sie die Funktion der AP-Gruppen-VLANs konfigurieren.

Führen Sie diese Aufgaben aus, um die LAPs und den WLC für diese Einrichtung zu konfigurieren:

- 1. Konfigurieren der dynamischen Schnittstellen Student-VLAN und Staff-VLAN
- 2. Erstellen Sie die AP-Gruppen für Studenten und Mitarbeiter.
- 3. <u>Weisen Sie der entsprechenden AP-Gruppe LAPs zu.</u>
- 4. Überprüfen Sie die Konfiguration.

Netzwerkdiagramm



Konfigurieren der dynamischen Schnittstellen Student-VLAN und Staff-VLAN

Gehen Sie wie folgt vor, um die dynamischen Schnittstellen auf dem WLC zu erstellen:

 Rufen Sie die WLC-GUI auf, und wählen Sie Controller > Interfaces (Controller > Schnittstellen) aus.Das Fenster Schnittstellen wird angezeigt. In diesem Fenster werden die auf dem Controller konfigurierten Schnittstellen aufgeführt. Dies umfasst folgende Schnittstellen:VerwaltungsschnittstelleAP-Manager-Schnittstellevirtuelle SchnittstelleService-Port-SchnittstelleBenutzerdefinierte dynamische SchnittstellenKlicken Sie auf Neu, um eine neue dynamische Schnittstelle zu erstellen.

🌀 • 🔘 · 🖻 🖻 (6 P 🛧 🛛 🖗	🏂 • 🍓 🎽 Address 👰 https:/	/172.16.1.30/scr	oens/fre 🛩 🔁 Go	Links Nort	on AntiVirus 🔞 🗸	- 8
inen Srittun					Save C	onfiguration, Pi	ng Logout Refre
dr. A.	MONITOR WLANS	CONTROLLER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
controller	Interfaces						New
eneral	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface	Туре		
nventory	ap-manager	untagged	172.16.1.31	Static	Edit		
iterfaces	management	untagged	172.16.1.30	Static	Edit		
iternal DHCP Server	virtual	N/A	1.1.1.1	Static	Edit		
tobility Management Mobility Groups Mobility Statistics							
orts							
aster Controller Mode							
etwork Time Protocol							
oS Profilos							
ion rivines							
						0.0	

 Geben Sie im Fenster Interfaces > New (Schnittstellen > Neu) den Schnittstellennamen und die VLAN-ID ein. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. In diesem Beispiel wird die dynamische Schnittstelle Student-VLAN und die VLAN-ID 10 zugewiesen.



3. Geben Sie im Fenster Schnittstellen > Bearbeiten die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway für die dynamische Schnittstelle ein. Weisen Sie ihn einem physischen Port des WLC zu, und geben Sie die IP-Adresse des DHCP-Servers ein. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. In diesem Beispiel werden diese Parameter für die Student-VLAN-Schnittstelle verwendet:

```
Student-VLAN
IP address: 10.0.0.1
Netmask: 255.0.0.0
Default gateway: 10.0.0.50
Port on WLC: 1
DHCP server: 172.16.1.30 (Internal DHCP server on the WLC)
```

				save c	emiguración Ping.	Logout Kerresi
A. A.	MONITOR WLANS CONTR	OLLER WIRELESS SECUR	ITY MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	_
ontroller	Interfaces > Edit				< Back	Apply
ieneral nventory	General Information					
nterfaces	Interface Name St	udent-VLAN				
nternal DHCP Server fobility Management	Interface Address					
Mobility Groups Mobility Statistics	VLAN Identifier	10				
orts	IP Address	10.0.0.1				
laster Controller Mode	Netmask	255.0.0.0				
letwork Time Protocol	Gateway	10.0.0.50				
205 Profiles	Physical Information					
	Port Number	1				
	Configuration					
	Quarantine					
	DHCP Information					
	Primary DHCP Server	172.16.1.30				
	Secondary DHCP Server					
	Access Control List					
	ACL Name	none 🛩				
	Note: Changing the Interface pa temporarily disabled and thus m some clients.	remeters causes the WLANs to b ay result in loss of connectivity f	0			

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um eine dynamische Schnittstelle für das Personal-VLAN zu erstellen. In diesem Beispiel werden die folgenden Parameter für die Staff-VLAN-Schnittstelle verwendet:

Staff-VLAN
IP address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.50
Port on WLC: 1
DHCP server: 172.16.1.30 (Internal DHCP server on the WLC)

G · O · E 2 1	6 P * 8 8·3	Address a https://172.	16.1.30/screens/frz 💌 🛃 🐼	Links Norton Ant/Virus	🔕 - 👘 - e ×
Cinco Syntems				Save Configuration	on Ping Logout Refresh.
A.A.	MONITOR WLANS CONTR	OLLER WIRELESS SE	CURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP	
Controller	Interfaces > New			<	Back Apply
General	Interface Name Staff-VLAN		1		
Inventory					
Interfaces	VLAN Id 20				
Mobility Management			_		
Mobility Groups Mobility Statistics					
Ports					
Master Controller Mode					
QoS Profiles					
https://172.16.1.30/screens/ba	nner.html#				C Internet
G · O · N 21	6 P + 0 B. 3	Address Address //172.	16.1.30/screens/frz 🗹 🛃 Go	Links Norton AntilArus	😵 - 🖉 - 8 ×
Cinco Sverewa				Save Configurati	on Ping Logout Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CONTR	OLLER WIRELESS SE	CURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP	
Controller	Interfaces > Edit			<	Back Apply
General					
Inventory	General Information				
Interfaces	Interface Name St	sff-VLAN			
Mobility Management	Interface Address				
Mobility Groups Mobility Statistics	VLAN Identifier	20			
Ports	IP Address	192.168.1.1			
Master Controller Mode	Netmask	255.255.255.0			
Network Time Protocol	Gateway	192.168.1.50			
200 r r annes	Physical Information				
	Port Number	1			
	Configuration				
	Quarantine				
	DHCP Information				
	Primary DHCP Server	172.16.1.30			
	Secondary DHCP Server				
	Access Control List				
	ACL Name	0000 14			
	Note: Changing the Interface par	rameters causes the WLANs	to be		
	temporarily disabled and thus many some clients.	ay result in loss of connectiv	rity for		
Done					Internet

Nachdem zwei dynamische Schnittstellen erstellt wurden, fasst das Fenster Schnittstellen die

Liste der auf dem Controller konfigurierten Schnittstellen zusammen:



Im nächsten Schritt werden die AP-Gruppen auf dem WLC konfiguriert.

Erstellen Sie AP-Gruppen für Studenten und Mitarbeiter.

Gehen Sie wie folgt vor, um die AP-Gruppen für Studenten und Mitarbeiter im WLC zu erstellen:

- 1. Gehen Sie zur Controller-GUI, und wählen Sie WLANs > AP Groups VLANs aus. Die Seite AP Group VLANs (AP-Gruppen-VLANs) wird angezeigt.
- 2. Aktivieren Sie die Funktion "AP Group VLANs Feature Enable" (AP-Gruppen-VLANs aktivieren), und klicken Sie dann auf Apply (Übernehmen), um die Funktion "AP Group VLANs" (AP-Gruppen-VLANs aktivieren) zu aktivieren.
- 3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der AP-Gruppe ein, und klicken Sie dann auf Neue AP-Gruppe erstellen, um eine neue AP-Gruppe zu erstellen. In dieser Konfiguration werden zwei AP-Gruppen erstellt. Eine AP-Gruppe ist für die LAPs in Gebäude 1 (für den Zugriff der Kursteilnehmer auf das WLAN-Netzwerk) und heißt Studierende. Die zweite AP-Gruppe ist für LAPs in Gebäude 2 vorgesehen (für den Zugriff der Mitarbeiter auf das WLAN) und trägt den Namen

Staff.



Hinweis: Geben Sie diesen Befehl ein, um die Funktion der AP-Gruppen-VLANs über die CLI zu aktivieren:

config location enable/disable

Hinweis: Geben Sie diesen Befehl ein, um die Zeichenfolge (AP-Gruppenname) mithilfe der CLI zu definieren:

config location add

4. Klicken Sie für die neue AP-Gruppe Students auf Detail. Wählen Sie im Dropdown-Menü WLAN SSID die entsprechende SSID und die Schnittstelle aus, der Sie diese AP-Gruppe zuordnen möchten.Wählen Sie für die AP-Gruppe Studierende die SSID-Schule aus und ordnen sie der Students-VLAN-Schnittstelle zu. Klicken Sie auf Schnittstellenzuordnung hinzufügen. Diese Screenshots zeigen ein Beispiel:



5. Klicken Sie auf Übernehmen. Hinweis: Geben Sie diesen Befehl ein, um die Schnittstelle über

die CLI den AP-Gruppen zuzuordnen:

config location interface-mapping add

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um die zweite AP-Gruppe namens Staff zu erstellen.Wählen Sie für die AP-Gruppenmitarbeiter die SSID-Schule aus, und ordnen Sie sie der Schnittstelle Staff-VLAN zu. Diese Screenshots zeigen ein Beispiel:

3 · 0 · 🖹 🖉	🟠 🔎 🌟 🥹 🖉 🖧 🐐 Addres	🕫 🕘 https://172.16.1.30/screens/frz 🗹 🛃 Go	Links Norton AntoNirus 😵 •	🦉 – 8 ×
Ciaca Svetcas			Save Configuration Pi	ng Logout Refresh
da da	MONITOR WLANS CONTROLLER W	VIRELESS SECURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP	
WLANS	AP Groups VLAN			Apply
WLANS WLANS AP Groups VLAN	AP Groups VLAN Feature Enable AP Group Name	マ AP Group Description		
	Students	AP Group - Students in Building1	Detail Remove	
	AP Group Name Staff			
	AP Group Description AP G	roup - Staff in Building2		
Done Done				Internet



Ab Version 4.1.181.0 des Wireless LAN-Controllers wurden die Befehle zum Konfigurieren von AP-Gruppen mit der CLI geändert. In Version 4.1.181.0 sind dies die Befehle, mit denen eine neue AP-Gruppe mit der CLI konfiguriert wird:Um eine AP-Gruppe zu aktivieren, verwenden Sie Folgendes:

config wlan apgroup add <apgroup name> <description>
Verwenden Sie zum Löschen einer vorhandenen Gruppe Folgendes:

config wlan apgroup delete <apgroup name> Um der AP-Gruppe eine Beschreibung hinzuzufügen, verwenden Sie Folgendes:

config wlan apgroup description <apgroup name> <description> Verwenden Sie zum Erstellen einer neuen Zuordnung von AP-Gruppen/WLAN/Schnittstellen Folgendes:

config wlan apgroup interface-mapping add <apgroup name> <WLAN Id> <Interface Name>

Zuweisung von LAPs zur entsprechenden AP-Gruppe

Die letzte Aufgabe besteht darin, die LAPs den entsprechenden AP-Gruppen zuzuweisen. In Gebäude 1 gibt es fünf LAPs, in Gebäude 2 fünf LAPs. Zuweisung von LAPs in Gebäude 1 zur AP-Gruppe der Studenten und der LAPs in Gebäude 2 zur AP-Gruppe der Mitarbeiter.

Gehen Sie wie folgt vor, um dies zu tun:

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Controllers auf, und wählen Sie **Wireless > Access Points > All APs (Wireless > Access Points > Alle APs)**. Auf der Seite All APs (Alle APs) werden die LAPs aufgelistet, die derzeit für den Controller registriert sind.

 Klicken Sie auf den Link Detail f
ür eine LAP, um eine LAP einer AP-Gruppe zuzuweisen.W
ählen Sie auf der Seite All APs > Detail (Alle APs > Details) f
ür die ausgew
ählte LAP aus dem Dropdown-Men
ü AP Group name (Name der AP-Gruppe) die entsprechende AP-Gruppe aus.

APs > Details neral IP Name thernet MAC Address sase Radio MAC egulatory Domain IP IP Address IP Static IP	ap:51:5a:e0 00:0b:85:51:5a:e0 00:0b:85:51:5a:e0 80211bg: -A 80211a: -A 10.0.0.15 P AP Static IP 10.0.0.15 Netmask 255.0.0.0 Gateway 10.0.0.1	Versions S/W Version Boot Version Inventory Informatio AP PID AP VID AP Serial Number AP Entity Name AP Entity Description	< Back Apply 4.0.179.8 2.1.78.0 00 AP1030 V01 WCN092201RT Cisco AP
P Name thernet MAC Address lase Radio MAC legulatory Domain IP IP Address IP Stetic IP	ap:51:5a:e0 00:0b:85:51:5a:e0 00:0b:85:51:5a:e0 80211bg: -A 80211a: -A 10.0.0.15 AP Static IP 10.0.0.15 Netmask 255.0.0.0 Gateway 10.0.0.1 4	S/W Version Boot Version Inventory Informatio AP PID AP VID AP Serial Number AP Entity Name AP Entity Description	4.0.179.8 2.1.78.0 on AP1030 V01 WCN092201RT Cisco AP
Idmin Status P Mode operational Status int Number IFP Frame Validation P Group Name occation trimary Controller Iame ertiary Controller Iame	Enable Enable (Global MFP Disabled) EDEUTSTATE MULC	AP Certificate Type REAP Mode supported	Cisco Wireless Access Point Manufacture Installed Yes
I P O VIACEARD	rt Number P Frame Validation Group Name cation mary Controller me triary Controller me stistics Timer o Interfaces means of Radio Interd	er adunal status RES rt Number 1 P Frame Validation ☑ (Global MFP Disabled) Group Name ☑ (Global MFP Disabled) Group Name ☑ ☑ ☑ mary Controller ☑ ☑ me rtiary Controller ☑ me tistics Timer 180 0 Interfaces 2 Interfaces 2	a double Status REG a triangle status REG a triangle status REG a triangle status REG a triangle status Regional and REG a triangle status Regional and Regiona and Regional and Regional and Regional and Regiona and Regional a

In diesem Beispiel wird eine der LAPs in Gebäude 1 der Students AP-Gruppe zugewiesen. Klicken Sie auf **Übernehmen**.**Hinweis:** Führen Sie diesen Befehl über die Controller-CLI aus, um einer LAP eine AP-Gruppe zuzuweisen:

config ap group-name

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 f
ür alle f
ünf LAPs, die den AP-Gruppen-Studenten zugeordnet werden m
üssen, sowie f
ür die f
ünf LAPs, die den AP-Gruppenmitarbeitern zugeordnet werden m
üssen.Nachfolgend sind die Screenshots f
ür eine der LAPs aufgef
ührt, die dem AP-Gruppenpersonal zugeordnet sind:

ireless Coess Points All APs 802.11a Radios 802.11b/g Radios esh Pogues Rogue APs	All APs > Details General AP Name		Versions	< Back Apply
ccess Points All APs 802.11a Radios 802.11b/g Radios esh egues Rogue APs	General AP Name Ethernet MAC Address		Versions	
802.11a Redios 802.11b/g Radios esh ogues Rogue APs	AP Name	and of the		
esh Igues Rogue APs	Ethernet MAC Address	ap:5b:fb:d0	S/W Version	4.0.179.8
Rogue APs	Enterine rine rine and	00:0b:85:5b:fb:d0	Boot Version	2.1.78.0
	Base Radio MAC Regulatory Domain	00:0b:85:5b:fb:d0 80211bg: -A 80211a: -A	Inventory Informatio	on
Known Rogue APs Rogue Clients	AP IP Address	172.16.1.70	AP PID	AP1010
Adhoc Rogues	AP Static IP	•	AP VID	V01
ients		AP Static IP 172.16.1.70	AP Serial Number	WCN093801VV
12.11a Network		Netmask 255.255.0.0	AP Entity Name	Cisco AP
Client Roaming		Gateway 172.16.1.90	AP Entity Description	Cisco Wireless Access Point
Video	AP ID	5	AP Certificate Type	Manufacture Installed
802.11h	Admin Status	Enable 💌	REAP Mode supported	No
J2.11b/g Network	AP Mode	local 💌		
Client Roaming	Operational Status	REG		
video	Port Number	1		
untry	MFP Frame Validation	(Global MFP Disabled)		
mers	AP Group Name	Staff ser. V		
	Location	Building1		
	Primary Controller Name Secondary Controller Name Tertiary Controller Name			
	Statistics Timer	180		
	P. J. State of State			

Nach Abschluss dieser Schritte haben Sie zwei AP-Gruppen konfiguriert, die als Mitarbeiter und Studenten bezeichnet werden, und fünf LAPs für Gebäude 1 den AP-Gruppenstudenten und fünf LAPs für Gebäude 2 den AP-Gruppenmitarbeitern zugeordnet. Wenn sich Clients von Building 1 mithilfe der SSID **School** mit dem WLAN verbinden, werden sie den AP-Gruppenstudenten zugeordnet und dem DHCP-Bereich zugewiesen, der für die dynamische Schnittstelle Student-VLAN definiert ist. Ebenso werden Clients aus Building 2, die über die SSID **School** eine Verbindung zum WLAN herstellen, den AP-Gruppenmitarbeitern zugeordnet und eine IP-Adresse aus dem DHCP-Bereich zugewiesen, der für die dynamische Schnittstelle zwischen Stab- und VLAN definiert wurde.

Hinweis: Wenn Sie zwei Controller so konfigurieren, dass die APs miteinander verbunden werden können, und die AP-Gruppen in ihnen definieren, sodass die Client-Roaming zwischen verschiedenen AP-Gruppen über verschiedene Controller hinweg erfolgen, werden die SSIDs verschiedenen Schnittstellen in den verschiedenen AP-Gruppen zugeordnet. Clients können aufgrund Ihrer aktuellen Multicast-Implementierung keine Multicast-Pakete empfangen. Der Multicast-Modus funktioniert nicht mit Schnittstellenüberschreibungsfunktionen wie AP-Gruppen, dynamische VLAN-Zuweisungen usw.

<u>Überprüfung</u>

Um die Konfiguration zu überprüfen, können Sie den Befehl **show location summary** verwenden. Hier ein Beispiel.

(Cisco Controller) >**show location summary**

Status..... enabled

Verwenden Sie für WLCs, die Version 4.1.181.0 oder höher ausführen, diesen Befehl, um die VLAN-Konfiguration der AP-Gruppe zu überprüfen.

show wlan apgroups

Um diese Konfiguration zu überprüfen, zeigt dieses Beispiel, was geschieht, wenn ein Client einer der LAPs in Gebäude 1 zugeordnet ist. Wenn der Kunde in Gebäude 1 auftaucht, stellt er mithilfe der SSID School eine Verbindung zu einer der LAPs in Gebäude 1 her. Er wird automatisch dem Student-VLAN der dynamischen Schnittstelle zugeordnet und erhält eine IP-Adresse aus dem für die Student-VLAN-Schnittstelle definierten Bereich.

Wenn ein Client einer LAP1 auf einem Controller zum ersten Mal zugeordnet wird, wendet der Controller die Richtlinie für die Überschreibung von AP-Gruppen-VLANs wie konfiguriert an. Wenn der Client auf eine andere LAP auf demselben Controller wechselt, wird die vom LAP1 AP Group VLAN angegebene Richtlinie erneut angewendet. Während einer einzelnen Sitzung ändert ein Client VLANs nicht, wenn er zwischen APs auf einem einzelnen Controller wechselt, um ein nahtloses Roaming zu ermöglichen.

Beim Roaming zwischen LAPs, die verschiedenen Controllern zugeordnet sind, verhält sich das System gemäß den regulären Roaming-Regeln.

Wenn ein Client einem AP auf dem zweiten Controller zugeordnet wird, wird der Client der durch die Überschreibung angegebenen Schnittstelle zugeordnet. Wenn der Access Point Mitglied derselben AP-Gruppe ist, gibt es ein Layer-2-Mobilitätsereignis.

Wenn der Access Point Mitglied einer anderen AP-Gruppe ist, gibt es ein Layer-3-Mobilitätsereignis. Das VLAN wird verwendet, um das Mobilitätsereignis anstelle der konfigurierten Schnittstelle des WLAN zu bestimmen.

Weitere Informationen zum Roaming in einem WLC-basierten WLAN finden Sie im <u>Abschnitt</u> <u>Übersicht über Mobilität</u> unter Konfigurieren von Mobilitätsgruppen.

Fehlerbehebung

Sie können diese Debugbefehle verwenden, um Konfigurationsfehler zu beheben.

• debug dot1 mobile enable - Verwenden Sie diesen Befehl, um das Debuggen von 802.11-Mobilereignissen zu konfigurieren.

Wenn Sie die Mobilität testen, können Sie auch folgende Debuggen verwenden:

• Debug Mobility Handoff enable: Verwenden Sie diesen Befehl, um mit dem Debuggen von

Mobilitätsoptionen zu beginnen.

 debug pem {packet/events}: Verwenden Sie diesen Befehl, um die Debugoptionen f
ür den Zugriffsrichtlinien-Manager zu konfigurieren.Geben Sie Packet ein, um das Debuggen von Richtlinienmanager-Ereignissen zu konfigurieren.Geben Sie Ereignisse ein, um das Debuggen des State Machine des Richtlinienmanagers zu konfigurieren.

Zugehörige Informationen

- Bereitstellung der Cisco Wireless LAN Controller der Serie 440X
- Konfigurationsleitfaden für Cisco Wireless LAN Controller, Version 4.1
- <u>Wireless-Support-Seite</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme</u>