Kennwortwiederherstellung für Standort-Appliance

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Konventionen Cisco Location Appliance der Serie 2700 Herstellen einer Verbindung zur Standort-Appliance Schrittweise Kennwortwiederherstellung Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Root-Kennwort der Cisco Location Appliance der Serie 2700 wiederherstellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Cisco Location Appliance der Serie 2700

Das in diesem Dokument beschriebene Verfahren zur Kennwortwiederherstellung gilt für alle Versionen der Cisco Location Appliance.

Herstellen einer Verbindung zur Standort-Appliance

Führen Sie die Schritte aus, um eine Verbindung zum Konsolenport der Location Appliance herzustellen:

Hinweis: Verwenden Sie ein Konsolenkabel, um eine Verbindung zum Konsolenport herzustellen.

Andere Kabel, z. B. Durchgangskabel, funktionieren am Konsolenport nicht.

- 1. Verwenden Sie ein Durchgangskabel mit 9-poligen Steckern zu 9-poligen Buchsen, um den COM 1- oder COM 2-Port Ihres Computers mit dem RS-232-Port der Location Appliance zu verbinden.
- 2. Öffnen Sie ein Terminalemulationsprogramm auf Ihrem Computer.**Hinweis:** Diese Anweisungen beschreiben die Verwendung von Microsoft HyperTeminal als Terminalemulationsprogramm. Andere Programme sind ähnlich.
- 3. Geben Sie im Fenster Verbindungsbeschreibung einen Namen ein.
- 4. Wählen Sie ein Symbol für die Verbindung aus.
- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Verwenden Sie im Fenster Connect To (Verbinden mit) das Dropdown-Menü Connect Using (Verbinden mit), um den Port auszuwählen, an den das Kabel angeschlossen ist.
- 7. Klicken Sie auf OK.
- 8. Wählen Sie im Fenster Porteinstellungen folgende Optionen aus:Bit pro Sekunde (Baud):
 9600Datenbits: 8Parität: KeineStoppbits: 1Flusskontrolle: Keine
- 9. Klicken Sie auf OK.
- 10. Drücken Sie **die Eingabetaste**.

Schrittweise Kennwortwiederherstellung

Gehen Sie wie folgt vor, um das Root-Kennwort der Location Appliance wiederherzustellen:

- 1. Sie müssen das System neu starten und warten, bis dieses Fenster angezeigt wird.Das System bleibt nicht lange hier, daher müssen Sie sehr schnell sein, wenn Sie dieses Fenster sehen.
- 2. Sobald dieses Fenster angezeigt wird, drücken Sie **Esc**, um das Startmenü aufzurufen.



3. Wählen Sie **Red Hat Enterprise Linux ES (2.4.21-32.ELsmp)**, und drücken Sie **e**, um die Änderungen



4. Navigieren Sie zur Zeile, die mit dem Wort Kernel beginnt, und drücken Sie



Dieses Fenster wird

angezeigt:



- 5. Gehe zum Ende der Zeile. Geben Sie ein Leerzeichen ein (um ein Leerzeichen zu lassen), geben Sie dann **1 ein** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Speichern Sie die Änderungen, und drücken Sie dann
 b.



Dieses Fenster wird zurückgegeben.

7. Drücken Sie **b**, um den Start zu starten.

Sisco - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
D 🖆 🗇 🕉 🛍 🗃	
GRUB version 0.93 (639K lower / 1047488K upper memory) root (hd0.0) kernel /vmlinuz-2.4.21-32.ELsmp ro root=LABEL=/ console=ttyS0.9600 1 initrd /initrd-2.4.21-32.ELsmp.img Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the boot sequence 'c' for a command-line 'o' to open a pew line	
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the selected line, or escape to go back to the main menu.	
	~
	8
Connected 1:08:11 ANSIW 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

Die Startsequenz kann beginnen, und am Ende erhalten Sie eine Shell-Eingabeaufforderung.



Hinweis: Die Shell-Eingabeaufforderung wird nicht angezeigt, wenn Sie ein Kennwort für einen einzelnen Benutzermodus eingerichtet haben.

8. Sie können das Root-Kennwort mit dem Befehl **passwd** ändern. Geben Sie dann das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie



9. Starten Sie an der Shell-Eingabeaufforderung neu, um das System neu zu

starten.



Zugehörige Informationen

- Häufig gestellte Fragen zur Wireless Location Appliance
- <u>Cisco Wireless Location Appliance: Erste Schritte (Version 5.1 und höher)</u>
- <u>Cisco Location Appliance Configuration Guide, Version 6.0</u>
- <u>Wireless-Support-Seite</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>