Konfigurieren von Catalyst 9800 Wireless-Controllern in High Availability (HA) Client Stateful Switch Over (SSO) in IOS-XE 16.12

Inhalt

Einleitung Hintergrundinformationen Einschränkungen Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren von HA auf einem 9800-WLC (Hardware-basiert) Netzwerkdiagramm Konfigurationen HA auf virtuellen 9800-WLCs konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Einrichten des Netzwerks für virtuelle Redundanz Festlegen der HA-Konfiguration Aktivieren des Konsolenzugriffs auf dem Standby-9800-WLC Erzwingen eines Switchovers Unterbrechen von HA Löschen der HA-Konfiguration auf beiden 9800-WLCs Peer-Timeout-Konfiguration Upgrade Überprüfung Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Catalyst 9800 Wireless Controller (WLC - Appliance oder virtuell) in High Availability (HA) SSO ohne Redundanz-Management-Schnittstelle in Cisco IOS® XE 16.10 bis 16.12 konfigurieren.

In Cisco IOS XE® 17.x und höher für Catalyst 9800. Der Schwerpunkt dieses Dokumentartikels liegt auf HA SSO in Version 16.x.

Das Konzept einer Redundanz-Management-Schnittstelle fügt eine Reihe von Unterschieden hinzu, die im entsprechenden Leitfaden behandelt werden.

Hochverfügbarkeits-SSO - Bereitstellungsleitfaden für Cisco Catalyst Wireless Controller der Serie 9800, Cisco IOS XE Amsterdam 17.

Hintergrundinformationen

Die in diesem Artikel erläuterte Redundanz ist 1:1, was bedeutet, dass eine der Einheiten im aktiven Zustand arbeitet, während die andere im Hot Standby-Zustand arbeitet.

Wenn die aktive Box als nicht erreichbar erkannt wird, wird die Hot Standby-Einheit aktiviert, und alle APs und Clients behalten ihren Dienst über die neue aktive Einheit bei.

Sobald beide Geräte synchronisiert sind, bildet der Standby-9800-WLC seine Konfiguration mit der primären Einheit nach.

Alle Konfigurationsänderungen, die an der aktiven Einheit vorgenommen werden, werden über den Redundancy Port (RP) auf der Standby-Einheit repliziert.

Konfigurationsänderungen sind auf dem Standby-9800-WLC nicht mehr zulässig.

Neben der Synchronisierung der Konfiguration zwischen den Boxen synchronisieren sie auch:

- APs im UP-Status (nicht APs im Download-Status oder APs im DTLS-Handshake)
- Clients im RUN-Status (Wenn ein Client im Web Authentication-Status erforderlich ist und ein Switchover stattfindet, muss dieser Client seinen Zuordnungsprozess neu starten),
- RRM-Konfiguration
- (andere Einstellungen)

Einschränkungen

Bevor Sie HA zwischen zwei 9800-WLCs aktivieren, führen Sie die folgenden Validierungen durch:

- Beide Geräte müssen dieselbe PID haben. Bei 9800-CL muss die Hostumgebung (ESXi, KVM oder ENCS) für beide Instanzen identisch sein.
- Auf beiden Geräten muss die gleiche Softwareversion ausgeführt werden.
- Beide Geräte müssen im gleichen Installationsmodus ausgeführt werden (entweder Paket oder Installation). Wir empfehlen den Installationsmodus für WLC.
- Beide Geräte müssen über redundante IPs im gleichen Subnetz verfügen. Die für die Redundanz verwendeten IP-Adressen müssen ohne ein im Subnetz vorhandenes Gateway nicht routbar sein.
- Beide Geräte müssen über eine eindeutige Wireless-Management-Schnittstelle verfügen.
- Die Wireless-Managementschnittstellen beider Geräte müssen zum selben VLAN/Subnetz gehören.
- Bei 9800-CL
 - Stellen Sie sicher, dass beiden Instanzen die gleichen CPU-, Speicher- und Speicherressourcen zugewiesen sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass VM-Snapshots für beide Instanzen deaktiviert sind.
 - Beide Geräte müssen die gleiche Schnittstellennummer (z. B. GigabitEthernet3) für HA verwenden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt Kenntnisse des Basisbetriebs des 9800 WLC.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Virtueller 9800-CL-WLC, Version 16.10 bis 16.12
- 9800-40-WLC, Version 16.10 bis 16.12

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten

Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren von HA auf einem 9800-WLC (Hardware-basiert)

Netzwerkdiagramm

Dieses Dokument basiert auf folgender Topologie:



Konfigurationen

Redundanz-SSO ist standardmäßig aktiviert, es ist jedoch weiterhin eine Kommunikationskonfiguration zwischen den Geräten erforderlich.

Bevor Sie einen Schritt konfigurieren, stellen Sie sicher, dass beide Kontrollkästchen die gleiche Version ausführen.

Schritt 1: Schließen Sie 9800-WLCs an das Netzwerk an, und stellen Sie sicher, dass sie gegenseitig erreichbar sind.

Die Wireless-Managementschnittstellen beider Systeme müssen zum selben VLAN und Subnetz gehören.

Schritt 2: Verbinden Sie den RP entsprechend der gezeigten Netzwerktopologie. Es gibt zwei Verbindungsoptionen für den 9800 WLC RP:

- RP RJ45-10/100/1000-Redundanz-Ethernet-Port
- RP 10-GE-SFP-Port



Hinweis: In Cisco IOS® XE 16.10 bis 16.12 wird empfohlen, den 9800s-Redundanz-Port mit demselben Switch zu verbinden, mit dem auch die Managementverbindung des 9800 verbunden ist (siehe Netzwerktopologie). Dies liegt daran, dass bei diesen Versionen keine Überprüfung der Gateway-Erreichbarkeit stattfindet. Eine Back-to-Back-Verbindung funktioniert, erhöht aber die Chance, dass 9800 Controller bei einer solchen Verbindung aktiv-aktiv werden. Beachten Sie, dass der RP-Port kein VLAN-Tagging verwendet.

Schritt 3: Zuweisen der Redundanz-IP-Adresse zu beiden 9800-WLCs

GUI:

Navigieren Sie zu Administration > Device > Redundancy. Deaktivieren Clear Redundancy Config aufrufen und die gewünschte IP-Adresse eingeben.

Beide Einheiten müssen über eindeutige IP-Adressen verfügen, und beide müssen demselben Subnetz angehören.

Dieses Subnetz kann im Netzwerk nirgendwo geroutet werden.

9800 WLC-1

Q. Search Menu Items	Device		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.1
🖒 Configuration 🛛 🔸	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.2
		Peer Timeout State*	Default v
at mousieshooting		Redundancy Mode	○ None O SSO
		Active Chassis Priority*	1
			Apply to Device

9800 WLC-2

Q Search Menu Items	Device			
Bashboard	General	Clear Redundancy Config		
Monitoring	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2	
≪ Configuration →	Wireless	Netmask*	255.255.255.0	
() Administration →	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.1	
		Peer Timeout State*	Default v	
Troubleshooting		Redundancy Mode	None SSO	
		Active Chassis Priority*	1	
				Apply to Device



16.10

9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
9800 WLC-2# chassis ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
16.11
9800 WLC-1# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->
9800 WLC-2# chassis redundancy ha-interface local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

Um festzulegen, welche Einheit der aktive 9800 WLC sein muss, legen Sie die Chassis-Priorität über die GUI oder CLI fest. Die Einheit mit der höheren Priorität wird als primär ausgewählt.

GUI:

Q. Search Menu Items	Device		
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2
🔾 Configuration >	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration	Redundancy	Remote IP*	203.0.113.1
\$/4 -		Peer Timeout State*	Default 👻
X Iroubleshooting		Redundancy Mode	O None O SSO
		Active Chassis Priority*	1

CLI:

```
# chassis 1 priority <1-15>
16.11
# chassis 1 priority <1-2>
```

Wenn eine bestimmte Einheit nicht als aktiv ausgewählt wird, wählen die Einheiten basierend auf der niedrigsten MAC-Adresse Aktiv aus.

Überprüfen Sie die aktuelle Konfiguration mit dem folgenden Befehl:

```
# show chassis ha-status local
              My state = ACTIVE
             Peer state = DISABLED
     Last switchover reason = none
      Last switchover time = none
           Image Version = ...
Chassis-HA Local-IP Remote-IP MASK HA-Interface
_____
This Boot:
Next Boot: 203.0.113.2 <!-- IP address--> <!-- IP address-->
Chassis-HA Chassis# Priority
                         IFMac Address
                                        Peer Timeout
_____
This Boot:
        1
                                           0
Next Boot: 1
                                           0
```

Schritt 4: Speichern der Konfigurationen auf beiden 9800-WLCs

GUI:



CLI:

write

Schritt 5: Beide Geräte gleichzeitig neu starten

GUI:

Navigieren Sie zu Administration > Management > Backup & Restore > Reload

Q. Search Menu Items	Backup & Restore
🔜 Dashboard	Config File Management Reload
Monitoring >	 Save Configuration and Reload.
🔾 Configuration 🛛 >	Reload without Saving Configuration.
🕥 Administration 🛛 →	Reset to Factory Default and Reload.
* Troubleshooting	✓ Apply to Device

CLI:

reload

Konfigurieren von HA auf virtuellen 9800-WLCs

Netzwerkdiagramm

Dieses Dokument basiert auf folgender Topologie:



Konfigurationen

Einrichten des Netzwerks für virtuelle Redundanz

Schritt 1: Öffnen Sie den vCenter-Client, und navigieren Sie zu Host > Configuration > Networking > Add Networking...

🖉 vCenter - vSphere Client		- 0
File Edit View Inventory Administration Plug-ins Help Image: State of the state of	sters	Search Inventory
Center DIGITAL-TOOL MEX-Wireless	10.88.173.65 VHware ESXL, 5.5.0, 2068 Getting Started Summary Hardware Processors Memory Storage Networking Storage Adapters Network Adapters Advanced Settings	190 hines Resource Allocation Performance Configuration Tasks 8 View: vSphere Standard Switch vSphere Distributed Switch Networking Refresh Add Networking Prope : Group : Group : Group : (s) VLAN ID: 2601

Schritt 2: Auswählen Virtual Machine und klicke auf Next.

🕗 Add Network Wizard		-		×
Connection Type Networking hardware of	an be partitioned to accommodate each service that requires connectivity.			
Connection Type Network Access Connection Settings Summary	Connection Types Virtual Machine Add a labeled network to handle virtual machine network traffic. VMkernel The VMkernel TCP/IP stack handles traffic for the following ESXi services: vSphere vMotion and host management.	, iSCSI, I	NFS,	
Help	< Back Nex	t >	Can	cel

Schritt 3: Auswählen Create a vSphere standard switch und klicke auf Next.

Gigabit SFI/SFP+	Networks Networks Network Connection
Speed Gigabit SFI/SFP+ 10000 Full	Networks Network Connection
Gigabit SFI/SFP+ 10000 Full	Network Connection
10000 Full	
	IT2.16.0.202-172.16.0.202 (VLAN 2601)
10000 Full	
Speed	Networks
Network Connecti	ion
1000 Full	None
1000 Full	0.0.0.1-255.255.255.254 (VI AN 210)
-Physical Adapters No adapters	
	Speed Network Connecti 1000 Full 1000 Full Physical Adapters No adapters

Schritt 4: Passen Sie optional das Network Label - Parameters. Nach diesem Klick Next.

Add Network Wizard				-		×
Virtual Machines - Conne Use network labels to ide	ction Settings entify migration compatible connecti	ons common to two or more hosts.				
Connection Type Network Access Connection Settings Summary	Port Group Properties Network Label: VLAN ID (Optional):	Redundancy Network	×			
	Preview: Virtual Machine Port Group - Redundancy Network	Physical Adapters				
Help			< Back	Next >	Cance	1

Schritt 5: Beenden Sie den Assistenten.

Add Network Wizard Ready to Complete		-		×
Verify that all new and	modified vSphere standard switches are configured appropriately.			
Connection Type Network Access	Host networking will include the following new and modified standard switches: Preview:			
Connection Settings Summary	-Virtual Machine Port Group Redundancy Network			
Help	< Back	Finish	Cano	el

Schritt 6: Verbinden Sie von beiden virtuellen 9800-WLCs jeweils eine Schnittstelle mit dem Redundanznetzwerk.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den virtuellen 9800 WLC, und klicken Sie auf Edit Settings...



Wählen Sie einen der verfügbaren Netzwerkadapter aus, und weisen Sie ihn dem Redundancy Network, und klicke auf OK.

Hardware Virtual Machine Version: vmx Show All Devices Add Remove Hardware Summary Connected Memory 8192 MB CPUs CPUs 4 Connect at power on Video card Video card Adapter Type VICI device Restricted SCSI controller 0 Paravirtual CD/DVD drive 1 [datastore1] eWLC-karlc Hard disk 1 Virtual Disk Network adapter 1 Trunk Network adapter 2 vlan2601	Ø	eWLC-2 - Virtual Machine Prope	rties	– 🗆 ×
Show All Devices Add Remove Hardware Summary Image: Memory 8192 MB Image: CPUs 4 Image: Video card Video card Image: Video card Video card Image: VMCI device Restricted Image: CD/DVD drive 1 [datastore1] eWLC-karlc Image: CD/DVD drive 2 [datastore1] eWLC-karlc Image: Metwork adapter 1 Trunk Image: Network adapter 2 Viano 201 Image: Network adapter 3 Redundarcy Network	Hard	ware Options Resources		Virtual Machine Version: vmx-10
Hardware Summary Image: Memory 8192 MB Image: CPUs 4 Image: Video card Video card Image: Video card Video card Image: VMCI device Restricted Image: CD/DVD drive 1 [datastore1] eWLC-karlc Image: CD/DVD drive 2 [datastore1] eWLC-karlc Image: CD/DVD drive 2 [datastore1] eWLC-karlc Image: Hard disk 1 Virtual Disk Image: Network adapter 1 Trunk Image: Network adapter 2 Vlance01 Image: Network adapter 3 Redundancy Network		Show All Devices	Add Remove	Connected
Memory 8192 MB CPUs 4 Video card Video card VMCI device Restricted SCSI controller 0 Paravirtual CD/DVD drive 1 [datastore1] eWLC-karlc CD/DVD drive 2 [datastore1] eWLC-karlc Hard disk 1 Virtual Disk Network adapter 1 Trunk Network adapter 2 vlanc601 Network adapter 3 Redundancy Network	Har	dware	Summary	I Connect at power on
Network Connection Network label: Redundancy Network Port: N/A Switch to advanced settings		Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 CD/DVD drive 1 CD/DVD drive 2 Hard disk 1 Network adapter 1 Network adapter 2 Network adapter 3	8192 MB 4 Video card Restricted Paravirtual [datastore1] eWLC-karlc [datastore1] eWLC-karlc Virtual Disk Trunk vlan2601 Redundancy Network	Adapter Type Current adapter: VMXNET 3 MAC Address 00:0c:29:41:1c:9c Automatic C Manual DirectPath I/O Status: Inactive To activate DirectPath I/O, go to the Resources tab and select Memory Settings to reserve all guest memory. Network Connection Network Connection Network label: Redundancy Network Port: N/A Switch to advanced settings

Wiederholen Sie diesen Vorgang für beide Systeme.



Festlegen der HA-Konfiguration

Bevor eine weitere Konfiguration durchgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die Wireless-Management-Schnittstelle von beiden Einheiten zum gleichen VLAN und Subnetz gehört und miteinander erreichbar ist.

Stellen Sie sicher, dass beide Gehäuse die gleiche Version verwenden.

Schritt 1: Zuweisen der Redundanz-IP-Adresse zu beiden 9800-WLCs

GUI:

Navigieren Sie zu Administration > Device > Redundancy. Deaktivieren Clear Redundancy Config aufrufen und die gewünschte IP-Adresse eingeben.

Vergewissern Sie sich, dass beide über eine eindeutige IP-Adresse verfügen und beide Geräte zum gleichen Subnetz gehören.

9800 WLC-1

Q. Search Monu Items	Device		
Bashboard	General	Clear Redundancy Config	0
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.1
🔧 Configuration 💦 🔿	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration >	Redundancy	HA Interface	GigabitE v
Y Troubleshooting		Remote IP*	GigabitEthernet2
		Peer Timeout State*	Gigabitethernet3
		Redundancy Mode	None SSO
		Active Chassis Priority*	1
			Apply to Device
9800 WLC-2			
Dashboard	General	Clear Redundancy Config	
Monitoring >	FTP/TFTP	Local IP*	203.0.113.2
🔾 Configuration 🛛 👌	Wireless	Netmask*	255.255.255.0
Administration	Redundancy	HA Interface	GigabitE 👻
Y Troubleshooting		Remote IP*	203.0.113.1
••		Peer Timeout State*	Default 🔻
		Redundancy Mode	None SSO
		Active Chassis Priority*	1
			Apply to Device

Hinweis: Beachten Sie, dass **GigabitEthernet3** für die HA-Schnittstelle ausgewählt wurde. Dies liegt daran, dass die dritte Schnittstelle des virtuellen Systems mit dem Redundanznetzwerk verbunden ist. Diese Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation zwischen den beiden Boxen, bevor Cisco IOS gestartet wird, den Transport von HA-Steuermeldungen (z. B. Rollenauswahl, Kealives usw.) und den Transport für Interprocess Communication (IPC) zwischen den beiden Boxen.

CLI bei 16.10:

9800 WLC-1# chassis ha-interface gigabitEthernet 3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address--> 9800 WLC-2# chassis ha-interface gigabitEthernet 3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

CLI bei 16.12:

9800WLC1# chassis redundancy ha-interface g3 local-ip <!--IP address--> remote-ip <!--IP address-->

Hinweis: Wenn die GigabitEthernet 3-Schnittstelle als HA ausgewählt und das Gerät neu gestartet wurde (auch wenn die HA nicht zwischen zwei 9800-WLCs aufgebaut ist), wird diese Schnittstelle nicht mehr in der Ausgabe von **show ip interface brief** or any other command that shows the 9800 WLC's interfaces, this is because that interface is now marked for HA only.

Schritt 2: (Optional) Um manuell festzulegen, welches Feld der aktive 9800 WLC sein muss, legen Sie die Active Chassis Priorityentweder über die GUI oder die CLI.

Das Chassis mit der höheren Priorität wird als primär ausgewählt.

GUI:



CLI:

chassis 1 priority <1-15>

Wenn keine bestimmte Einheit für die Aktivierung angegeben ist, wählen die Felder die primäre aktive Einheit 9800 WLC aus.

Schritt 3: Speichern der Konfigurationen auf beiden 9800-WLCs

GUI:



CLI:

Schritt 4: Starten Sie beide Gehäuse gleichzeitig neu.

GUI:

Navigieren Sie zu Administration > Management > Backup & Restore > Reload

Q, Search Menu Items	Backup & Restore
Bashboard	Config File Management Reload
Monitoring >	 Save Configuration and Reload.
$\langle \rangle$ Configuration \rightarrow	 Reload without Saving Configuration.
() Administration →	 Reset to Factory Default and Reload.
💥 Troubleshooting	✓ Apply to Device
CLI:	_

reload

Aktivieren des Konsolenzugriffs auf dem Standby-9800-WLC

Sobald HA aktiviert ist und eines der Geräte als aktiv und das andere als Standby-Hot zugewiesen ist, kann es standardmäßig nicht mehr den exec-Modus (enable) auf dem Standby-Gerät erreichen.

Um es zu aktivieren, melden Sie sich per SSH/Konsole beim aktiven 9800-WLC an, und geben Sie die folgenden Befehle ein:

config t
redundancy
main-cpu
standby console enable
end

Erzwingen eines Switchovers

Um einen Switchover zwischen Geräten zu erzwingen, starten Sie den aktiven 9800 WLC manuell neu, oder führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# redundancy force-switchover
```

Unterbrechen von HA

Löschen der HA-Konfiguration auf beiden 9800-WLCs

Um HA auf beiden Systemen zu unterbrechen, können Sie die hier aufgeführten Schritte durchführen.

Schritt 1: Löschen der HA-Konfiguration des derzeit aktiven 9800-WLC und Erzwingen eines Redundanz-Switchovers (Der aktuell aktive 9800-WLC wird neu gestartet, und die HA-Konfiguration wurde gelöscht.)

```
16.10:
Active-9800 WLC# chassis clear
WARNING: Clearing the chassis HA configuration results in the chassis coming up in Stand Alone mode afte
Active-9800 WLC# redundancy force-switchover
16.11
Active-9800 WLC# clear chassis redundancy
```

Schritt 2: Sobald der Standby-9800-WLC aktiviert ist, melden Sie sich an, und löschen Sie die Redundanzkonfiguration.

```
new-Acitve-9800 WLC# chassis clear
WARNING: Clearing the chassis HA configuration will resultin the chassis coming up in Stand Alone mode a
```

Schritt 3: Aktualisieren Sie die IP-Adresse des neuen aktiven 9800-WLC. Aktualisieren Sie ggf. den Hostnamen.

```
new-Acitve-9800 WLC# config t
new-Acitve-9800 WLC# hostname <new-hostname>
new-Acitve-9800 WLC# interface <wireless-mgmt-int-id>
new-Acitve-9800 WLC# ip address <a.b.c.d> <a.b.c.d>
new-Acitve-9800 WLC# exit
```

Schritt 4: Speichern Sie die Konfiguration, und laden Sie den neuen aktiven 9800-WLC neu.

```
new-Acitve-9800 WLC# write
new-Acitve-9800 WLC# reload
```

Danach wird die zweite Box neu gestartet und mit der Konfiguration der neuen IP-Adresse (zur Vermeidung der Duplizierung von IP-Adressen mit dem früheren HA 9800 WLC) und deaktivierter HA-Konfiguration wieder angezeigt. Der ursprünglich aktive 9800-WLC behält seine ursprüngliche IP-Adresse bei.

Peer-Timeout-Konfiguration

Das aktive und das Standby-Chassis senden sich Keepalive-Nachrichten, um sicherzustellen, dass beide weiterhin verfügbar sind.

Peer-Timeout wird verwendet, um zu bestimmen, ob das Peer-Chassis verloren geht, wenn es im konfigurierten Peer-Timeout keine Keep-Alive-Nachricht vom Peer-Chassis empfängt.

Das Standard-Timeout beträgt 500 ms. Der Wert kann über die CLI konfiguriert werden. Der konfigurierte Timeout-Wert wird mit dem Standby-9800-WLC synchronisiert.

Verwenden Sie diesen Befehl, um den Timer anzupassen:

```
# chassis timer peer-timeout <500-16000 msec>
```

Verwenden Sie diesen Befehl, um den konfigurierten Timer zu löschen (falls erforderlich):

chassis timer peer-timeout default

Upgrade

Ein Standard-Upgrade (nicht AP oder ISSU) kann über die Webbenutzeroberfläche durchgeführt werden. Sobald sich die WLCs in einem HA-Paar befinden, wird auf ihnen dieselbe Version im gleichen Modus (vorzugsweise INSTALL) ausgeführt.

Die Seite für das Upgrade der Webbenutzeroberfläche übernimmt die Softwareverteilung auf beide Controller des Paars und installiert und startet beide Geräte gleichzeitig neu.

Dies führt zu identischen Stillstandszeiten an beiden Geräten. Weitere Techniken, die weniger Ausfallzeiten verursachen, finden Sie im <u>Patching- und Installationsleitfaden</u>.

Überprüfung

Nachdem beide 9800 WLC-Einheiten neu gestartet und miteinander synchronisiert wurden, können Sie mit den folgenden Befehlen auf sie über die Konsole zugreifen und ihren aktuellen Status überprüfen:

<#root>

9800 WLC-1# show chassis

2 Standby 00a3.8e23.a280 1 V02 Ready <!--IP address-->

<#root>

9800 WLC-1-stby# show chassis

Chassis/Stack Mac Address : <!--IP address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP 1 Active <!--address--> 1 V02 Ready <!--IP address--> *2 Standby <!--address--> 1 V02 Ready <!--IP address-->

Hinweis: Standby zeigt auch IPs an, Verfolgung von 'Cisco Bug ID CSCvm64484' für Fix

'*' zeigt auf das Chassis, von dem aus Sie den Befehl ausführen.

<#root>

```
9800 WLC-1# show redundancy
Redundant System Information :
-----
      Available system uptime = 1 hour, 35 minutes
Switchovers system experienced = 0
            Standby failures = 0
       Last switchover reason = none
               Hardware Mode = Duplex
   Configured Redundancy Mode = sso
    Operating Redundancy Mode = sso
            Maintenance Mode = Disabled
              Communications = Up
Current Processor Information :
Active Location = slot 1
       Current Software state = ACTIVE
      Uptime in current state = 1 hour, 35 minutes
               Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experiment
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre
                        BOOT = bootflash:packages.conf,12;
                 CONFIG_FILE =
       Configuration register = 0x2102
Peer Processor Information :
Standby Location = slot 2
       Current Software state = STANDBY HOT
      Uptime in current state = 1 hour, 33 minutes
               Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500_IOSXE), Experiment
```

```
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre
                         BOOT = bootflash:packages.conf,12;
                  CONFIG FILE =
       Configuration register = 0x2102
```

Sie können die aktuellen Daten sowohl vom aktiven als auch vom Standby-9800-WLC aus überprüfen, um sicherzustellen, dass sie auf beiden identisch sind.

Beispiele: <#root> 9800 WLC-1# show ap summary chassis active r0 Number of APs: 2 Slots AP Model Ethernet MAC Radio MAC AP Name Location _____ 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> CALO 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> abcde123456789012345 <!--AP Name--> <!--AP Name--> 9800 WLC-1# show ap summary chassis standby r0 Number of APs: 2 Slots AP Model Ethernet MAC Radio MAC Location AP Name _____ 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> CALO 2 3702I <!--MAC--> <!--MAC--> abcde123456789012345 <!--AP Name--> <!--AP Name-->

Ν

N

Fehlerbehebung

Beispiel für die Konsolenausgabe einer erfolgreichen HA-Paar-Synchronisierung zwischen zwei Hardware-9800-WLCs:

9800 WLC-1

<#root>

```
9800 WLC-1# chassis ha-interface local-ip
```

remote-ip

Chassis/Stack Mac Address : <!--MAC address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State ΤP _____ *1 Active <!--MAC address--> 1 V02 Readv 9800 WLC-1# wr Building configuration... [OK] 9800 WLC-1# reload Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm] MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. Chassis 1 reloading, reason - Reload command *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_REDUNDANCY-6-PEER: Active detected chassis 2 as standby. *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %STACKMGR-6-STANDBY_ELECTED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 2 has been elected *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for proce *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 2 R0/0: pvp: Empty executable used for proce *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CMRP-5-PRERELEASE_HARDWARE: Chassis 2 R0/0: cmand: 0 is pre-release hardware *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=1 *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=1 *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot P0 inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PEM-6-INSPEM_FM: PEM/FM Chassis 2 slot P2 inserted *MMM DD HH:MM:SS.XXX: % Redundancy mode change to SSO *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode will not take effect until after a platfo *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Syncing vlan database *MMM DD HH:MM:SS.XXX: Vlan Database sync done from bootflash:vlan.dat to stby-bootflash:vlan.dat (616 by MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-AUTHORITATIVE_CLOCK: The system clock has been set. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-6-CS_ENABLED: Certificate server now enabled. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE HA-7-STATUS: VOICE HA bulk sync done. MMM DD HH:MM:SS.XXX: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)

9800 WLC-2

<#root>

remote-ip

9800 WLC-2# show chassis

Chassis/Stack Mac Address : <!--MAC address--> - Local Mac Address Mac persistency wait time: Indefinite Local Redundancy Port Type: Twisted Pair H/W Current Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP *1 Active <!--MAC address--> 1 V02 Ready

9800 WLC-2# wr

Building configuration...
[OK]

9800 WLC-2# reload

Reload command is issued on Active unit, this will reload the whole stack Proceed with reload? [confirm]

MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. Chassis 1 reloading, reason - Reload command

Press RETURN to get started!

*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: 0Adding registry invocations

*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %REDUNDANCY-3-PEER_MONITOR: PEER_FOUND event on standby
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed to Standby.
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: dev_pluggable_optics_selftest attribute table internally inconsistent @ 0x1ED
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullySID Manager, starting initialization ...
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: Notifications initializedSID Manager, completed initialization ...
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-ATENDED_SYSID: Extended for type vlan
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is enabled
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-ATENDED SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-6-ATENDED SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed
*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected.

*MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required Virt-manager resource: In *MMM DD HH:MM:SS.XXX: mcp_pm_init_done : Called *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enabled by Default *MMM DD HH:MM:SS.XXX: cwan_pseudo_oir_insert_one: [0/0] ctrlr[16506] already analyzed *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-1598997203 has been gene *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ca has been generated or imported by ca *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named ewlc-tp1 has been generated or imported *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %AAA-5-USER_RESET: User admin failed attempts reset by console *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named TP-self-signed-1598997203 has been repla *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-DISABLED: SSH 1.99 has been disabled *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ca has been replaced by crypto config wa *MMM DD HH:MM:SS.XXX: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_REPLACE: A key named ewlc-tp1 has been replaced by crypto con MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_OIR-3-SPA_INTF_ID_ALLOC_FAILED: Failed to allocate interface identifiers for MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-5-RESTART: System restarted --Cisco IOS Software [Fuji], WLC9500 Software (WLC9500 IOSXE), Experimental Version 16.10.20180920:011848 Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 20-Sep-18 03:07 by mcpre MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0, changed state to MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 328 seconds MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SMART_LIC-3-HOT_STANDBY_OUT_OF_SYNC: Smart Licensing agent on hot standby is out of MMM DD HH:MM:SS.XXX: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in subslot 0/0 MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, link down due to local faul MMM DD HH:MM:SS.XXX: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, link down due to local faul MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 0 xcvr to MMM DD HH:MM:SS.XXX: BUILT-IN-4X10G/1G[0/0] : Unsupported rate(0) for the XCVR inserted inport 1 xcvr_ty MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-3-KEY_CMP_MISMATCH: Key in the certificate and stored key does not match for MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write memory" to save new ce MMM DD HH:MM:SS.XXX: %TRANSCEIVER-3-INIT_FAILURE: SIP0/0: Detected for transceiver module in TenGigabit MMM DD HH:MM:SS.XXX: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to up MMM DD HH:MM:SS.XXX: %PLATFORM-6-RF_PROG_SUCCESS: RF state STANDBY HOT

Führen Sie diesen Befehl auf einer beliebigen Einheit aus, und standardmäßig wird alle 5 Sekunden eine Aktualisierung der HA-Synchronisierung angezeigt:

<#root>

```
# show redundancy history monitor [ interval <5-3600 seconds > ]
```

```
Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.727 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) RP Platform RF(1340) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.740 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) CWAN Interface Events(1504) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(401) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(404) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(404) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT HA(404) op=8 rc=0
```

Sep 21 15:24:24.741 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) NAT64 HA(404) op=8 rc=11
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.743 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Relay(148) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.782 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) DHCPv6 Server(149) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:24.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:25.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0
Sep 21 15:24:25.783 RF_EVENT_CLIENT_PROGRESSION(503) Last Slave(65000) op=8 rc=0

End = e Freeze = f

Enter Command: e

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine detailliertere Ansicht des HA-Synchronisierungsprozesses zu erhalten:

show logging process stack_mgr internal

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.