CMX 10.5 auf der Cisco MSE 3375 installieren

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Installation CIMC-Konfiguration und KVM-Einführung CMX-Image-Installation CMX Ersteinrichtung CMX-Knoteninstallation

Einführung

Dieses Dokument führt Netzwerkadministratoren durch die Installation des Cisco CMX 10.5-Images auf der Cisco 3375 MSE-Appliance. Dieser Prozess beinhaltet auch Anweisungen zum Einrichten des Cisco Integrated Management Controller (CIMC), der für die Installation erforderlich ist.

Ein Upgrade von CMX 10.2, 10.3 oder 10.4 auf 10.5 ist nicht möglich. Eine neue Installation

ist erforderlich. Wenn Sie versuchen, ein direktes Upgrade durchzuführen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

"MD5 konnte nicht übereinstimmen, scheint die cmx-Datei beschädigt zu sein. Bitte laden Sie neu herunter und versuchen es erneut."

Upgrade von 10.5 auf eine neuere Version (z.B. von 10.5.0-206 bis 10.5.1-26) können in der CMX-Webschnittstelle unter System->Einstellungen->Upgrade vorgenommen werden.

Um zu vermeiden, dass Sie <u>CSCvn64747</u> Bei der Installation von 10.5.1-26 wird empfohlen, zunächst die Version 10.5.0 zu installieren und dann auf die Version 10.5.1-26 zu aktualisieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco 3375 MSE-Appliance

Cisco CMX 10.5-ISO-Datei (heruntergeladen von https://software.cisco.com)

Verwendete Komponenten

In diesem Leitfaden verwendete Komponenten:

- Cisco 3375 mit CIMC Version 4.0(1a)
- Cisco Connected Mobile Experiences, Version 10.5.1-27
- MacBook mit MacOS Mojave und Google Chrome als Webbrowser

Installation

CIMC-Konfiguration und KVM-Einführung

Schritt 1 Schließen Sie den Monitor an den VGA-Anschluss und die Tastatur an den USB-Port an der Geräterückseite an. Schalten Sie die Maschine ein. Presse F8 während des Startbildschirms, um das CIMC-Konfigurationsprogramm aufzurufen:

ılıılı cısco

Copyright (c) 2018 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot Bios Version : C220M5.4.0.1c.0.0627180916 Platform ID : C220M5

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz Total Memory = 64 GB Effective Memory = 64 GB Memory Operating Speed 2400 Mhz M.2 SWRAID configuration is not detected. Switching to AHCI mode.

Cisco IMC IPv4 Address : 10.48.71.11 Cisco IMC MAC Address : 70:6D:15:96:38:78

Entering CIMC Configuration Utility ...

Abbildung 1: Startbildschirm

Schritt 2 Konfigurieren Sie die CIMC-Parameter, und drücken Sie F10 um zu speichern und 45 Sekunden zu warten, bis die Änderungen angewendet werden. Presse F5 um die Einstellungen zu aktualisieren und zu überprüfen, ob sie angewendet wurden. Klicken WSA zum Beenden.

Cisco IMC Configu	µration Utility ∖	/ersion 2.0 Cisco Syst	ems, Inc.	
NTC Properties	000000000000000000000000000000000000000			KIOKIOKIOK
NIC Propercies		NTO podupdopou		
NIC MODE		NIC redundancy	5 5	
Dedicated:	[<u>X]</u>	None:	[X]	
Shared LOM:	[]	Active-standby:	[]	
Cisco Card:		Active-active:	[]	
Riser1:	[]	VLAN (Advanced)		
Riser2:	[]	VLAN enabled:	[]	
MLom:	[]	VLAN ID:	1	
Shared LOM Ext:	[]	Priority:	0	
IP (Basic)				
IPV4:	[X] IPV6:	[]		
DHCP enabled	[]			
CIMC IP:	10.48.71.11			
Prefix/Subnet:	255.255.255.128			
Gateway:	10.48.71.1			
Pref DNS Server:	0.0.0.0			
Smart Access USB				
Enabled	[]			
			olekolokolokolokolokolokok	kolostolostolostok
<up down="">Selection</up>	n <f10>Save <</f10>	<space>Enable/Disable</space>	<f5>Refresh</f5>	<esc>Exit</esc>
<f1>Additional set</f1>	tings			

Abbildung 2: Cisco IMC-Konfigurationsprogramm

Um von Ihrem Netzwerk aus auf den CIMC zuzugreifen, verbinden Sie die MSE 3375 über den Management-Port auf der Rückseite des Geräts mit dem Switch:



Abbildung 3: Management-Port

Schritt 3 Gehen Sie im Chrome-Webbrowser zu http://<cimc_ip_address>. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, lautet der Standardbenutzername admin. Das Standardkennwort lautet password. Wenn Sie CIMC Version 4.0(1a) ausführen, sieht der Anmeldebildschirm wie folgt aus:



Abbildung 4: CIMC-Anmeldebildschirm

Schritt 4 Sobald Sie sich angemeldet haben, drücken Sie oben rechts die Taste KVM-Konsole starten. CIMC v4 unterstützt sowohl HTML- als auch Javabasiertes KVM. Java Version 1.6.0_14 oder höher ist erforderlich, um Java-basiertes KVM auszuführen. Dieses Tutorial verwendet ein HTML.



Abbildung 5: Starten der KVM-Konsole

Wenn Popups in Ihrem Browser blockiert sind, klicken Sie auf einen Link, um weitergeleitet zu werden:

				E 6	☆		
Pop-Up blocker is enabled. Please disable Pop-Up blocker or add the address 10.48.71.11 to the allowed sites.		Refr	Pop-ups blocked: https://10.48.71.11:11:/html/kvmViewer.htm Always allow pop-ups and redirects from https://10.48.71.11 Continue blocking 				
Hostname: IP Address:	C220-WZP22380ZLY 10.48.71.11		Manage	Done			

Abbildung 6: Popup blockiert

Schritt 5 Drücken Sie nach dem Start des KVM-Systems auf Virtual Media und Activate Virtual Devices (Virtuelle Geräte aktivieren). Nach der Aktivierung der virtuellen Geräte wird das Dropdown-Menü erweitert, und es werden zusätzliche Optionen angezeigt. Drücken Sie MAP CD/DVD, um die CMX 10.5 ISO-Datei zuzuordnen:

Virtual Media Help							
Create Image							
Activate Virtual Devices							
Abbildung 7: Aktivieren virtueller Geräte							
Virtual Media Help							
Create Image							
Deactivate Virtual Devices							
Map CD/DVD							
Map Removable Disk							
Map Floppy Disk							

Abbildung 8: Karte CD/DVD

Schritt 6 Navigieren Sie zu dem heruntergeladenen CMX-Image, wählen Sie es aus, und drücken Sie Map Drive (Kartenlaufwerk). Nach dem Drücken dieser Taste wird das Menü Virtual Media erneut erweitert, um anzuzeigen, welches Bild zugeordnet ist:

Virtual Media - CD/DVD	_	×
Image File : CISCO_CMX-10.5.1-27.iso	Browse	
Read Only		
	Map Drive	Cancel

Abbildung 9. Laufwerk zuordnen

Virtual Media Help

Create Image

Deactivate Virtual Devices

CISCO_CMX-10.5.1-27.iso Mapped to CD/DVD ...

Map Removable Disk ...

Map Floppy Disk ...

Abbildung 10: Zugeordnetes CMX-Bild

Schritt 7 Nachdem Sie überprüft haben, ob das Bild ordnungsgemäß angeschlossen ist, gehen Sie zur Registerkarte Power (Strom) und wählen Sie Reset System (Warm-Boot) aus, um die Einheit zurückzusetzen. Drücken Sie während des Bootvorgangs F7, um die Installation des zugeordneten Images zu starten:



ılıılı cısco

Copyright (c) 2018 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot Bios Version : C220M5.4.0.1c.0.0627180916 Platform ID : C220M5

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz Total Memory = 64 GB Effective Memory = 64 GB Memory Operating Speed 2400 Mhz M.2 SWRAID configuration is not detected. Switching to AHCI mode.

Cisco IMC IPv4 Address : 10.48.71.11 Cisco IMC MAC Address : 70:6D:15:96:38:78

Diagnostics requested. System looks for SDU bootable in Flex Util/Virtual Media

Abbildung 12: CIMC-Startauswahlmenü

CMX-Image-Installation

Schritt 1 Auswählen Installieren von CMX mithilfe der aktuellen Konsole um mit der Installation fortzufahren. Nach der Auswahl werden die Installationsskripte geladen:

Select Install Method							
Install Install	CMX using CMX using	g <mark>Serial</mark> g current console					
	Pre	ess [Tab] to edit options					

Ľ	0K]	Unmounted /mnt/sysimage/dev/shm.
Γ	0K]	Failed unmounting /mmt/sysimage/opt.
Ľ	OK]	Unmounted Configuration File System.
Γ	0K]	Unmounted Temporary Directory.
Γ	0K]	Unmounted /mmt/sysimage/tmp.
Γ	0K]	Unmounted /mmt/sysimage/boot.
Ľ	OK]	Unmounted /mmt/sysimage/proc.
Γ	0K]	Unmounted /mmt/sysimage/var.
Γ	OK]	Unmounted /mnt/sysimage/home/cmxadmin.
Γ	OK]	Stopped target Swap.
			Deactivating swap /dev/sda6
			Unmounting /mnt/sysimage/dev
Ľ	OK]	Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/11290e53-1a2b-4dac-999f-1f08402f141e.
Ľ	OK]	Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:67:00.0-scsi-0:2:0:0-part6.
Ľ	OK]	Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-8x6cc167e972f8878823d7ac322e6f958a-part6.
Ľ	OK]	Deactivated swap /dev/disk/by-id/scsi-36cc167e972f8878823d7ac322e6f958a-part6.
Ľ	OK]	Deactivated swap /dev/sda6.
Ľ	OK]	Unmounted /mnt/sysimage/mnt/cmx.
Ľ	OK]	Unmounted /mnt/sysimage/sys/fs/selinux.
			Unmounting /mnt/sysimage/sys
Ľ	OK]	Unmounted /mnt/sysimage/run.
Ľ	OK]	Unmounted /mnt/sysimage/dev.
Ľ	OK]	Unmounted /mmt/sysimage/sys.
			Unmounting /mnt/sysimage
Ľ	OK]	Failed unmounting /mnt/sysimage.
Ľ	OK]	Reached target Unmount All Filesystems.
Ľ	OK]	Stopped target Local File Systems (Pre).
Ľ	OK]	Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
			Stopping Create Static Device Nodes in /dev
			Stopping Monitoring of LUM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
Ľ	OK)	Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
_			Stopping Remount Root and Kernel File Systems
Ľ	OK]	Stopped Collect Read-Ahead Data.
_			Stopping Collect Read-Ahead Data
Ľ	OK]	Stopped Monitoring of LUM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
_			Stopping_LUM2 metadata daemon
I	OK]	Stopped LUM2 metadata daemon.
I	OK]	Started Restore /run/initramfs.
Ľ	OK]	Reached target Shutdown.
dr	acut	ų	arning: Killing all remaining processes
Re	boot	in	η.

Abbildung 14: Ablaufverfolgung des CentOS-Installationsskripts

Schritt 2 Einmal das Installationsprogramm wird eine Bestätigung angefordert. Geben Sie ein Ja und drücken Sie dann Eingabeum mit der Installation fortzufahren. In der linken oberen Ecke kann "Ja" angezeigt werden:

	*		WARNING
*			
*		*	
		*	This process will reset
yes <u>D</u> drives and install a new system	*		
	*		*
			* Doy
ou wish to continue? (Type the entire work	l "yes" to proceed.) *		
	*		
M			
		1 ME 104 104 104	
		Proceed with in	stall:

Abbildung 15: Aufforderung zum Fortfahren der Installation ist möglicherweise nicht abgestimmt.

*Disabl	e PD Fail history so no manual in	nterventi	on required in rebuilding d	=====	≪ ≪Changes drive	in state Unconfigured-
Install	ation **Ignore erro	ors in ca	se drives are already good*			
1) [x] 3) [x]	Language settings (English (United States)) Installation source (Local media)	2) [x] 4) [x]	Time settings (America/Los_Angeles timez Software selection (Minimal Install)onerlume	one)	(1 arive sucessfu)	Now configur
5) [x] 7) []	(Substration) (Custom partitioning selected) Network configuration (Not connected)	6) [x] 8) []	Kdump (Kdump is enabled) R User creation (No user will be created)	AID10 virtual	dri∨e configured	and working Modifyg
Progres Setting	s up the installation environment					
Creatin	g disklabel on ∕dev∕sda					
Creatin	g xfs on /dev/sda2					
Creatin	g xfs on ∕dev∕sda5					
Creatin	g swap on /dev/sda6					
Creatin	g xfs on /dev/sda3					
Creatin	g xfs on /dev/sda1					
Running	pre-installation scripts					
Startin Prepari Install Install Install Install Install Install Install Install Install Install Install	g package installation process ng transaction from installation ing libgec (1/293) ing grub2-common (2/293) ing centos-release (3/293) ing setup (4/293) ing filesystem (5/293) ing basesystem (6/293) ing grub2-pc-modules (7/293) ing pind2-license (8/293) ing ncurses-base (9/293) ing firewalld-filesystem (10/293) ing tzdata (11/293) ing glibc-common (12/293)	source				

Abbildung 16: Sobald die Eingabetaste gedrückt ist, wird die Installation gestartet

Schritt 3 Die CMX-Installation sollte etwa 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen:



Abbildung 17: Die Installation dauert 20-30 Minuten.

CMX Ersteinrichtung

Schritt 1 Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird das System automatisch neu gestartet. Dieses Mal drücken Sie beim Booten keine Taste.

Schritt 2 Melden Sie sich mit den oben angezeigten Standardanmeldeinformationen (cmxadmin/cisco) bei CMX an:



Abbildung 18: Erstmalige Anmeldung

Schritt 3 Sie werden aufgefordert, das Kennwort für root- und cmxadmin-Benutzer zu ändern. Passwortspezifikationen müssen eingehalten werden:

** Welcome to Cisco CMX							
** This setup procedure will take you through configuring your CMX.							
** Please press the enter key to continue							

** Adding default swan snace							

** Password Specification							
** Password must have 8 to 20 alphanumeric characters							
**starting with an alpha character							
** Password must contain a digit and must also contain							
** a special character like !@#\$%^&*()_							
Setting new password for *root*							
Password:							
Confirm:							
Password changed successfully for root							
** Password Specification							
** Password must have 8 to 20 alphanumeric characters							
**starting with an alpha character							
** Password must contain a digit and must also contain							
** a special character like !0#\$%^&*()							
Setting new password for *cmxadmin*							
Password:							
Confirm:							

Abbildung 19. Ändern von Root- und cmxadmin-Passwörtern

Schritt 4 Konfigurieren der Netzwerkparameter Gateway und DNS müssen erreichbar sein, damit Netzwerkeinstellungen angewendet werden können. Falls nicht, werden Sie aufgefordert, die Netzwerkparameter erneut zu konfigurieren. Wenn sie erreichbar sind, werden die Keepalive-Dienste neu gestartet. Während dieses Vorgangs NICHT die Eingabetaste betätigen! Please enter hostname: mse-3375-1 Please enter IP address: 10.48.39.240 Please enter netmask: 255.255.255.0 Please enter gateway: 10.48.39.5 Please enter DNS server: 10.48.39.5 Please enter search domain name: mse33751 Are the network settings correct?: yes Stopping keepalived service Verify keepalived service has been stopped Successfully stopped the keepalived service. Starting keepalived service

Abbildung 20: Einrichtung der Netzwerkparameter

Restarting network... Pinging 127.0.0.1..... Success Pinging 10.48.71.63..... Success Pinging 10.48.71.5..... Failed Error: PING 10.48.71.5 (10.48.71.5) 56(84) bytes of data. From 10.48.71.63 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 10.48.71.63 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 10.48.71.63 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable From 10.48.71.63 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable --- 10.48.71.5 ping statistics ---4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3004ms pipe 3

The network is not configured properly Do you want to configure the network again?: yes

Abbildung 21: Wenn das Gateway nicht erreichbar ist, wird eine Aufforderung zur Netzwerkkonfiguration angezeigt.

Schritt 5 Nach dem Neustart der Keepalive-Dienste wird die Installation aufgefordert, die IP-Adresse, die Region und das Land des NTP-Servers einzugeben. Wenn das NTP nicht verwendet wird, wird die Zeitzone und die Konfiguration von Uhrzeit und Datum angezeigt:

Restarting network								
Pinging 127.0.0.1 Success								
Pinging 10.48.39.240 Success								
Pinging 10.48.39.5 Success								
Network configuration completed succ	es	ssfully						
************************************	*)	****	×	******	*****************			
Checking if the machine meets requir	e	d specificat	i	on				
***************************************	X)	********	X ;	******	******			
+	*	`	*		*			
i Check i Minimum Kequired	i.	Actual	i	Kesult				
+======+==============================			+:		+			
1 memory 1 2400	<u>.</u>	030D 	<u>.</u>		1 4			
	1	74	ï		1			
*	4.		Ļ.		• +			
Disk 150GB		1882GB	1					
+	+-		÷		*			
hostname RFC Compliant Hostname		mse-3375-1			:			
***	+-		+		+			
******	X)	******	×	******	*****			
Configuring NTP Server								
*****	-	******	×	******	*****			
Please enter the NTP server name (bl	aı	nk for no NT	Р	server)	[]: _			

Abbildung 22: NTP-Konfiguration

*******			****	****	****	(****	*****	*****	*****
Configuring Timezone and date										
******	*****	 .		****	****	(жинин)	****	*****	*****	*****
Please ide	ntify a location) SO	that	time	zone	rules	can l	be set	correctl	у.
Please sel	ect a continent	or o	cean.							
1) Africa	L									
2) Americ	as									
3) Antaro	tica:									
4) Arctic	: Ocean									
5) Asia										
6) Atlant	ic Ocean									
7) Austra	lia									
8) Europe	;									
9) Indiar	i Ocean									
10) Pacifi	c Ocean									
11) none -	· I want to speci	fy t	he ti	me zo	ne us	sing tl	he Pos	six TZ	format.	
#? 8										
Please sel	ect a country.									
1) Albani	a	18)	Guern	sey			35)	Polan	d	
2) Andorr	`a	19)	Hunga	ry			36)	Portug	gal	
3) Austri	a	20)	Irela	nd			37)	Roman	ia	
4) Belaru	s	21)	Isle	of Ma	n		38)	Russia	a	
5) Belgiu	lm	22)	Italy				39)	San Ma	arino	
6) Bosnia	a Herzegovina	23)	Jerse	y			40)	Serbia	a	
7) Britai	n (UK)	24)	Latvi	a			41)	Sloval	kia	
8) Bulgar	ia	25)	Liech	tenst	ein		42)	Slove	nia	
9) Croati	a	26)	Lithu	ania			43)	Spain		
10) Czech	Republic	27)	Luxem	bourg			44)	Sweden	n	
11) Denmar	•k ¯	28)	Maced	onia			45)	Switz	er land	
12) Estoni	a	29)	Malta				46)	Turke	y.	
13) Finlar	ıd	30)	Moldo	va			47)	Ukrai	ne	
14) France	;	31)	Monac	0			48)	Vatica	an City	
15) German	iy 👘	32)	Monte	negro			49)	Åland	Islands	
16) Gibral	tar	33)	Nethe	rland	S					
17) Greece		34)	Norwa	y						
#2 5										



Schritt 6 Sie werden aufgefordert, die eingegebenen Informationen zu bestätigen. Wenn Sie "Nein" auswählen, kehren Sie zur NTP-Konfigurationseingabeaufforderung zurück:

The followin	g information has been given:
Belg	ium
Therefore TZ Local time i Universal Ti Is the above 1) Yes 2) No #?	='Europe∕Brussels' will be used. s now: Mon Jan 21 00:11:16 CET 2019. me is now: Sun Jan 20 23:11:16 UTC 2019. information OK?

Abbildung 24: NTP-Konfiguration

Schritt 6 Bei der nächsten Eingabeaufforderung werden Sie gefragt, ob Sie Festplattenverschlüsselung auswählen möchten. Das KVM-Setup endet hier, und die restliche Konfiguration erfolgt über die CMX-Webschnittstelle (GUI):

Disk Encryption			

Do you want to encrypt the /opt partition of the disk ? [y/N]: n			

CMX OS Configuration is complete.			
Please visit below url to continue CMX configuration			

https://cmx-wlaaan:1984			
[cmxadmin@localhost ~]\$			

Abbildung 25: Festplattenverschlüsselungsaufforderung

Nach der Verschlüsselung kann das Laufwerk nicht unverschlüsselt werden.

CMX-Knoteninstallation

Schritt 1 Greifen Sie über https://<cmx_ip_address>:1984 auf die CMX-GUI zu. Port 1984 wird nur bei der Ersteinrichtung oder beim Upgrade verwendet. Melden Sie sich mit cmxadminuser und dem zuvor konfigurierten Kennwort an:

← → C ▲ Not Secure https://10.48.39.240:1984/#login		\$
cisco		
	Welcome to the CMX Installation	
	cmxadmin	
	Sign in	
	© 2018 Cisco Systems, Inc.	

Abbildung 26: CMX GUI Node Installation Login

Schritt 2 Wählen Sie den CMX-Knotentyp (Location oder Presence) aus. Beachten Sie, dass dies nicht nachträglich geändert werden kann. Warten Sie nach der Auswahl der Option, bis die Konfiguration und der Systemstart abgeschlossen sind:



Abbildung 27. CMX-Knotenauswahl



Abbildung 28: Startvorgang

Schritt 3 Drücken Sie die Eingabetaste Klicken Sie, um die Einrichtung fortzusetzen:

Welcome to the CMX Installation



Schritt 4 Der Installationsprozess ist jetzt abgeschlossen. Sie werden zum Setup-Assistenten umgeleitet, um die spezifische Konfiguration des Knotens abzuschließen (Maps-Import, Kopplung mit dem Wireless-Controller und E-Mail-Server-Setup):

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, sollten Sie Cookies und Cache im Browser löschen. Andernfalls können einige CMX-Webseiten leer sein.



Abbildung 29.CMX-Einrichtungsassistent