MSE Software Release 7.2 HA konfigurieren und bereitstellen

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Richtlinien und Einschränkungen HA-Konfigurationsszenario für virtuelle MSE-Appliance (mit Netzwerk verbunden) HA-Konfiguration mit Direct Connected HA-Konfigurationsszenario für physische MSE-Appliance Grundlegende Fehlerbehebung bei MSE HA Zugehörige Informationen

Einleitung

Die Cisco Mobility Services Engine (MSE) Softwareversion 7.2 bietet Unterstützung für physische und virtuelle Appliances mit hoher Verfügbarkeit. Dieses Dokument enthält Konfigurations- und Bereitstellungsrichtlinien sowie Tipps zur Fehlerbehebung für diejenigen, die einem Cisco Unified WLAN die MSE High Availability hinzufügen und kontextsensitive Services und/oder Adaptive wIPS ausführen. In diesem Dokument werden die Richtlinien für MSE High Availability und HA-Bereitstellungsszenarien für MSE erläutert.

Hinweis: Dieses Dokument enthält keine Konfigurationsdetails für die MSE und die zugehörigen Komponenten, die nicht für die MSE HA relevant sind. Diese Informationen werden in anderen Dokumenten bereitgestellt und Referenzen werden bereitgestellt. Im Abschnitt <u>Zugehörige</u> <u>Informationen</u> finden Sie eine Liste von Dokumenten zur Konfiguration und zum Design von kontextsensitiven Mobilitätsdiensten. Die adaptive wIPS-Konfiguration wird in diesem Dokument ebenfalls nicht behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Hintergrundinformationen

Die MSE ist eine Plattform, die mehrere zugehörige Services ausführen kann. Diese Services bieten hochwertige Servicefunktionen. Daher ist die Berücksichtigung von Hochverfügbarkeit ein entscheidender Faktor, um ein Höchstmaß an Service-Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Wenn HA aktiviert ist, wird jede aktive MSE durch eine andere inaktive Instanz gesichert. MSE HA führt den Health Monitor ein, in dem die Hochverfügbarkeitseinrichtung konfiguriert, verwaltet und überwacht wird. Zwischen der primären und sekundären MSE wird ein Heartbeat aufrechterhalten. Der Health Monitor ist für die Einrichtung der Datenbank, die Dateireplikation und die Überwachung der Anwendung verantwortlich. Wenn die primäre MSE ausfällt und die sekundäre MSE die Kontrolle übernimmt, wird die virtuelle Adresse der primären MSE transparent umgeschaltet.

Diese Konfiguration (siehe <u>Abbildung 1</u>) zeigt eine typische Cisco WLAN-Bereitstellung, die die Cisco Mobility Services Engine (MSE) umfasst, die für hohe Verfügbarkeit aktiviert ist. HA-Unterstützung ist für MSE-3310, MSE-3350/3355 und Virtual Appliance für ESXi verfügbar.

Abbildung 1: Bereitstellung von MSE in hoher Verfügbarkeit



Richtlinien und Einschränkungen

Hier finden Sie Informationen zur MSE HA-Architektur:

- MSE Virtual Appliance unterstützt nur 1:1 HA.
- Eine sekundäre MSE kann bis zu zwei primäre MSEs unterstützen. Siehe HA-Paarungsmatrix (Abbildungen 2 und 3).
- HA unterstützt Network Connected und Direct Connected.
- Es wird nur die MSE Layer-2-Redundanz unterstützt. Sowohl die Health Monitor-IP-Adresse als auch die virtuelle IP-Adresse müssen sich im gleichen Subnetz befinden und vom Network Control System (NCS) aus zugänglich sein. Layer-3-Redundanz wird nicht unterstützt.
- Die IP-Adresse des Health Monitors und die virtuelle IP-Adresse müssen unterschiedlich sein.
- Sie können entweder ein manuelles oder ein automatisches Failover verwenden.
- Sie können entweder ein manuelles oder ein automatisches Failback verwenden.
- Sowohl die primäre als auch die sekundäre MSE sollten sich in derselben Softwareversion befinden.
- Jede aktive primäre MSE wird durch eine andere inaktive Instanz gesichert. Die sekundäre MSE wird erst aktiviert, nachdem das Failover-Verfahren initiiert wurde.

- Das Failover-Verfahren kann manuell oder automatisch erfolgen.
- Für jede registrierte primäre MSE gibt es eine Software- und Datenbankinstanz.

	Secondary Server Type						
Primary Server Type	3310	3350	3355	VA-Low	VA-Standard	VA-High	
3310	Y	Y	Y	N	N	N	
3350	N	Y	Y	N	N	N	
3355	N	Y	Y	N	N	N	
VA-Low	N	N	N	Y	Y	Y	
VA-Standard	N	N	N	N	Y	Y	
VA-High	N	N	N	N	N	Y	

Abbildung 2: MSE HA-Support-Kopplungsmatrix

Abbildung 3: MSE HA N:1 Paarungsmatrix

Secondary Server	Primary Server
3310	N:1 not supported
3350	Two 3310 servers are supported
3355	Two 3310 servers are supported
3355	Two 3350 servers are supported
3355	One 3310 and one 3350 are supported

HA-Konfigurationsszenario für virtuelle MSE-Appliance (mit Netzwerk verbunden)

Dieses Beispiel zeigt die HA-Konfiguration für die MSE Virtual Appliance (VA) (siehe <u>Abbildung 4</u>). Für dieses Szenario werden die folgenden Einstellungen konfiguriert:

• Primäre MSE VA:Virtuelle IP - [10.10.10.11]Health Monitor-Schnittstelle (Eth0) - [10.10.10.12]

• Sekundäre MSE VA:Virtuelle IP - [Keine]Health Monitor-Schnittstelle (Eth0) - [10.10.10.13]

Hinweis: Pro VA ist eine Aktivierungslizenz (L-MSE-7.0-K9) erforderlich. Dies ist für die HA-Konfiguration der VA erforderlich.

Abbildung 4: MSE Virtual Appliance in HA



Weitere Informationen finden Sie in der Cisco Dokumentation zur MSE Virtual Appliance.

Im Folgenden sind die allgemeinen Schritte aufgeführt:

1. Schließen Sie die VA-Installation für MSE ab, und überprüfen Sie, ob alle Netzwerkeinstellungen eingehalten wurden.



2. Initialisieren Sie den Setup-Assistenten bei der ersten Anmeldung.



 Geben Sie die erforderlichen Einträge ein (Hostname, Domäne usw.). Geben Sie JA ein, um die hohe Verfügbarkeit zu konfigurieren.



4. Geben Sie Folgendes ein:Wählen Sie Rolle - [1 f
ür Prim
är] aus.Systemmonitor-Schnittstelle - [eth0]^{**}Netzwerkeinstellungen, die Netzwerkadapter 1 zugeordnet sind (siehe Beispielbildschirm)

Show All Devices	Add Remove	Connected		
Hardware	Summary	✓ Connect at power on		
 Memory (edited) CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD Drive 1 Network adapter 1 (edite Network adapter 2 (edite 	8192 MB 2 Video card Restricted LSI Logic Parallel Virtual Disk CD/DVD Drive 1 vlan 10 vlan 10	Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:50:56:89:01:d9 Automatic Manual Network Connection		
		vlan 10 VM Network vlan 104 vlan 21 vlan 20 vlan 12 vlan 11 vlan 10 DMZ		

Enter a host name [mse]: mse1 Current domain=[] Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: s Current role=[Primary] Configure High Availability? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: High availability role for this MSE (Primary/Secondary) Select role [1 for Primary, 2 for Secondary] [1]: Health monitor interface holds physical IP address of this MSE server. This IP address is used by Secondary, Primary MSE servers and WCS to communicate among themselves

Select Health Monitor Interface [eth0/eth1] [eth0]:

5. Wählen Sie Direct Connect Interface aus -

[none].
Health monitor interface holds physical IP address of this MSE server. This IP address is used by Secondary, Primary MSE servers and WCS to communicate among themselves
Select Health Monitor Interface [eth0/eth1] [eth0]:
Direct connect configuration facilitates use of a direct cable connection between the primary and secondary MSE servers.
This can help reduce latencies in heartbeat response times, data replication and failure detection times.
Please choose a network interface that you wish to use for direct connect. You should appropriately configure the respective interfaces.
N"noneN" implies you do not wish to use direct connect configuration.
Select direct connect interface lethW/eth1/none] [none]:

 Geben Sie Folgendes ein:Virtuelle IP-Adresse - [10.10.10.11]Netzwerkmaske -[255.255.255.0]MSE im Wiederherstellungsmodus starten -[Nein]

Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: Enter a Virtual IP address for first this primary MSE server Enter Virtual IP address [1.1.1.1]: 10.10.10.11 Enter the network mask for IP address 10.10.10.11. Enter network mask [1.1.1.1]: 255.255.255.0 Choose to start the server in recovery mode. You should choose yes only if this primary was paired earlier and you have now 1 ost the configuration from this box. And, now you want to restore the configuration from Secondary via NCS Do you wish to start this MSE in HA recovery mode ?: (yes/no): no_

 Geben Sie Folgendes ein:Konfigurieren von Eth0 - [Ja]Geben Sie die Eth0-IP-Adresse ein -[10.10.10.12]Netzwerkmaske - [255.255.255.0]Standard-Gateway -[10.10.10.1] Current IP address=[1.1.1.10] Current eth0 netmask=[255.255.255.0] Current gateway address=[1.1.1.1] Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes] Enter an IP address for first ethernet interface of this machine. Enter eth0 IP address [1.1.1.10]: 10.10.10.12 Enter the network mask for IP address 10.10.10.12. Enter network mask [255.255.255.0]: Enter an default gateway address for this machine. Note that the default gateway must be reachable from the first ethernet interface. Enter default gateway address [1.1.1.1]: 10.10.10.1

 Die zweite Ethernet-Schnittstelle (Eth1) wird nicht verwendet.Konfigurieren der eth1-Schnittstelle -

[überspringen]

The second ethernet interface is currently disabled for this machine. Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: s

 Fahren Sie mit dem Installationsassistenten fort. Es ist wichtig, den NTP-Server zu aktivieren, um die Uhr zu synchronisieren. Die bevorzugte Zeitzone ist UTC.

```
Domain Name Service (DNS) Setup
DNS is currently enabled.
No DNS servers currently defined
Configure DNS related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: s
Current timezone=[America/New_York]
Configure timezone? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]:
Enter the current date and time.
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
Americas
3) Antarctica
4) Arctic Ocean
5) Asia
6) Atlantic Ocean
7) Australia
8) Europe
9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) UTC - I want to use Coordinated Universal Time.
12) Return to previous setup step (^).
#? 11
```

```
Network Time Protocol (NTP) Setup.
If you choose to enable NTP, the system time will be
configured from NTP servers that you select. Otherwise,
you will be prompted to enter the current date and time.
NTP is currently disabled.
Configure NTP related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]:
Enter whether or not you would like to set up the
Network Time Protocol (NTP) for this machine.
If you choose to enable NTP, the system time will be
configured from NTP servers that you select. Otherwise,
you will be prompted to enter the current date and time.
Enable NTP (yes∕no) [no]: yes
Enter NTP server name or address: ntp.network.local
In dieser Übersicht wird die primäre MSE Virtual Appliance-Einrichtung zusammengefasst:
-----BEGIN-----
Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none
Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0
Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0
```

- Default Gateway=10.10.10.1
- Geben Sie [JA] ein, um sicherzustellen, dass alle Setup-Informationen korrekt sind.

11. Nach der Einrichtung wird ein Neustart



empfohlen.

12. Nach einem Neustart starten Sie die MSE-Dienste mit dem Start /etc/init.d/msed oder den Startbefehlen des Service.

```
[root@mse1 ~]# getserverinfo
Health Monitor is not running
[root@mse1 ~]# /etc/init.d/msed start
Starting MSE Platform
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Health Monitor successfully started
Starting Admin process...
Started Admin process.
Starting database ......
Database started successfully. Starting framework and services ......
Framework and services successfully started
```

[root@mse1 ~]#

13. Nachdem alle Dienste gestartet sind, überprüfen Sie, ob die MSE-Dienste mit dem Befehl getserverinfo ordnungsgemäß funktionieren.Der Betriebsstatus muss nach oben angezeigt

werden.

```
Active Wired Clients: Ø
Active Elements(Wireless Clients, Rogue APs, Rogue Clients, Interferers, Wired (
lients, Tags) Limit: 100
Active Sessions: 0
Wireless Clients Not Tracked due to the limiting: 0
Fags Not Tracked due to the limiting: 0
Rogue APs Not Tracked due to the limiting: 0
Rogue Clients Not Tracked due to the limiting: 0
Interferers Not Tracked due to the limiting: 0
Jired Clients Not Tracked due to the limiting: 0
Total Elements(Wireless Clients, Rogue APs, Rogue Clients, Interferers, Wired Cl
ients) Not Tracked due to the limiting: 0
Context Aware Sub Services
Subservice Name: Aeroscout Tag Engine
dmin Status: Disabled
Operation Status: Down
Subservice Name: Cisco Tag Engine
Admin Status: Enabled
Operation Status: Up
[root@mse1 ~]#
```

Diese Schritte sind Teil der Konfiguration für die sekundäre MSE VA:

 Nach der Neuinstallation startet die erste Anmeldung den Setup Wizard (Installationsassistent). Geben Sie Folgendes ein:Konfiguration der Hochverfügbarkeit -[Ja]Rolle auswählen - [2], die sekundär anzeigtHealth Monitor Interface - [eth0] identisch mit Primary (Primärschnittstelle)

Current hostname=[mse] Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: yes The host name should be a unique name that can identify the device on the network. The hostname should start with a letter, end with a letter or number, and contain only letters, numbers, and dashes. Enter a host name [mse]: mse2 Current domain=[] Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: s Current role=[Primary] Configure High Availability? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: ligh availability role for this MSE (Primary/Secondary) Select role [1 for Primary, 2 for Secondary] [1]: 2 lealth monitor interface holds physical IP address of this MSE server. This IP address is used by Secondary, Primary MSE servers and WCS to communicate among themselves

Select Health Monitor Interface [eth0/eth1] [eth0]:

 Geben Sie Folgendes ein:Direkte Verbindung - [Keine]IP address eth0 -[10.10.10.13]Netzmaske - [255.255.255.0]Standard-Gateway -[10.10.10.1]

Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: Current IP address=[1.1.1.10] Current eth0 netmask=[255.255.255.0] Current gateway address=[1.1.1.1] Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: Enter an IP address for first ethernet interface of this machine. Enter eth0 IP address [1.1.1.10]: 10.10.10.13 Enter the network mask for IP address 10.10.10.13. Enter network mask [255.255.255.0]: Enter an default gateway address for this machine. Note that the default gateway must be reachable from the first ethernet interface. Enter default gateway address [1.1.1.1]: 10.10.10.1.

3. Konfigurieren der eth1-Schnittstelle - [Überspringen]

Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: Enter an IP address for first ethernet interface of this machine. Enter eth0 IP address [1.1.1.10]: 10.10.10.13 Enter the network mask for IP address 10.10.10.13. Enter network mask [255.255.255.0]: Enter an default gateway address for this machine. Note that the default gateway must be reachable from the first ethernet interface. Enter default gateway address [1.1.1.1]: 10.10.10.1 The second ethernet interface is currently disabled for this machine. Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: s

4. Zeitzone einstellen -

[UTC]

Current timezone=[America/New_York] Configure timezone? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]: Enter the current date and time. Please identify a location so that time zone rules can be set correctly. Please select a continent or ocean. 1) Africa 2) Americas 3) Antarctica 4) Arctic Ocean 5) Asia 6) Atlantic Ocean Australia 8) Europe 9) Indian Ocean 10) Pacific Ocean 11) UTC - I want to use Coordinated Universal Time. 12) Return to previous setup step (^). #? 11_

5. Aktivieren Sie den NTP-

Server.

```
Network Time Protocol (NTP) Setup.

If you choose to enable NTP, the system time will be

configured from NTP servers that you select. Otherwise,

you will be prompted to enter the current date and time.

NTP is currently disabled.

Configure NTP related parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Yes]:

Enter whether or not you would like to set up the

Network Time Protocol (NTP) for this machine.

If you choose to enable NTP, the system time will be

configured from NTP servers that you select. Otherwise,

you will be prompted to enter the current date and time.

Enable NTP (yes/no) [no]: yes

Enter NTP server name or address: ntp.network.local_
```

6. Führen Sie die restlichen Schritte des Installationsassistenten aus, und bestätigen Sie die Setup-Informationen, um die Konfiguration zu

```
speichern.
Please verify the following setup information.
-----BEGIN------
Host name=mse2
        Role=2, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none
      Eth0 IP address=10.10.10.13, Eth0 network mask=255.255.255.0
      Default gateway=10.10.10.1
      Time zone=UTC
      Enable NTP=yes, NTP servers=10.10.10.10
-----END------
You may enter "yes" to proceed with configuration, "no" to make
more changes, or "^" to go back to the previous step.
Configuration Changed
Is the above information correct (yes, no, or ^): yes_
```

7. Starten Sie die Dienste wie bei den vorherigen Schritten für die primäre MSE neu, und starten Sie

```
sie.
```

```
[root@mse2 ~]# /etc/init.d/msed start
Starting MSE Platform
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Starting Health Monitor, Waiting to check the status.
Health Monitor successfully started
Starting Admin process...
Started Admin process.
Starting database ......
Database started successfully. Starting framework and services ......
Framework and services successfully started
[root@mse2 ~]#
```

Die nächsten Schritte zeigen, wie die primäre und sekundäre MSE VA zum NCS hinzugefügt werden. Führen Sie den normalen Vorgang durch, um eine MSE zum NCS hinzuzufügen. Hilfe hierzu finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

1. Gehen Sie vom NCS zu **Systems > Mobility Services** und wählen Sie **Mobility Services Engines**.



 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Add Mobility Services Engine (Mobility Services-Engine hinzufügen). Klicken Sie anschließend auf Los.

ROOT-DOMAIN root v Log Out	P -	÷
•	😽 🔒	0
	Select a command	60
	Select a command	00
	Add Location Server	
	Add Mobility Services Engine 🔪	
and the second s	Delete Service(s)	5
	Synchronize Services	
	Synchronization History	
	Edit Configuration	
	Constant	

 Folgen Sie dem NCS-Konfigurationsassistenten f
ür MSE. Im Szenario dieses Dokuments sind die Werte:Ger
ätename eingeben - z. B. [MSE1]IP-Adresse - [10.10.10.12]Benutzername und Kennwort (bei der Ersteinrichtung)Klicken Sie auf Weiter.

cisco Network Control System		
	Add Mobility Services Engine	
Add MSE Configuration		
Licensing	Device Name	msel
Select Service	IP Address	10.10.10.12
Tracking		
Assign Maps	Contact Name	
	Username®	admin
	Password [⊕]	••••
	нттрФ	Enable
	Delete synchronized service assign O Selecting Delete synchronized se Existing location history data is retained	ments 🔽 (Network designs, controllers, wired switche rvice assignments permanently removes all service a , however you must use manual service assignments to

4. Fügen Sie alle verfügbaren Lizenzen hinzu, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

cisco Network Control System	m		4 / 2		
	MSE License Su	immary			
Edit MSE Configuration	0 Permanent licen	ses includ	e installed licens	e counts and in-built lic	ense counts.
Licensing					
Select Service	MSE Name (UDI)	Service	Platform Limit	Туре	Installed Limit
Tracking	mse1 Activated	(AIR-MS	E-VA-K9:V01:r	nse1_d5972642-569	96-11e1-bd0o
Assign Maps		CAS	2000	CAS Elements	100
	WIPS	WIDS	2000	wIPS Monitor Mode APs	10
		2000	wIPS Local Mode APs	10	
		MSAP	2000	Service Advertisemen Clicks	t 1000
	Add License	Remove	License		

5. Wählen Sie MSE-Dienste aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

cisco M	Cisco Prime Network Control System		
	\$	Select	Mobility Service
Edit MSE Confi	guration		
Licensing			Contaxt Awara Corvica
Select Service		I.	Context Aware Service
Tracking			 Cisco Context-Aware Engine for Clients and Tags
Assign Maps			C Partner Tag Engine ④
			Wireless Intrusion Protection Service
			MSAP Service

6. Aktivieren Sie Verfolgungsparameter, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Cisco Prime Cisco Network Control System	m
	Select Tracking & History Parameters.
Edit MSE Configuration	
Licensing	Tracking
Select Service	✓ Wired Clients
Tracking	✓ Wireless Clients
Assign Maps	Rogue AccessPoints
	Exclude Adhoc Rogue APs
	C Rogue Clients
	Interferers
	Active RFID Tags

 MSE-Services können optional zugeordnet und synchronisiert werden. Klicken Sie auf Fertig, um die MSE zum NCS hinzuzufügen.

Cisco Prime Cisco Network Control Syste	m			
Edit MSE Configuration				
Licensing				
Select Service	L Name			
Tracking				
Assign Maps				
The page at https://10.10.10.20 say	rs: 🗙			
Your MSE Settings have been s	aved.			
ОК				

Der nächste Screenshot zeigt, dass die primäre MSE VA hinzugefügt wurde. Führen Sie nun die folgenden Schritte aus, um die sekundäre MSE VA hinzuzufügen:

1. Suchen Sie die Spalte Sekundärer Server, und klicken Sie auf den Link, um ihn zu konfigurieren.

.;	Isco Network Control	System			Virtual Domain: ROOT	DOMMEN FOR + LO	pour Dx		÷
4	🛔 Home Monitor 🔹 Co	nfigure 🔹 Services 🔹 Reports	 Administration 	•					* 8 0
Mol Servi	bility Services Engines cs > Mubility Services Engines						Select	a command	• Go
-	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server	Name	admin Status	Service Status
	msel	Cisco Mobility Services Engine - Virtual Appliance	10.10.10.12	7.2.103.0	Reachable	N/A (Click here to configure)	Context Aware Service wIPS Service MSAP Service	Enabled Disabled Disabled	Up Dawn Dawn

 Fügen Sie die sekundäre MSE VA mithilfe der Konfiguration in diesem Szenario hinzu:Sekundärer Gerätename - [mse2]Sekundäre IP-Adresse - [10.10.10.13]Sekundäres Kennwort* - [Standard- oder Setup-Skript]Failover-Typ* - [Automatisch oder manuell]Fallback-Typ*Lange Failover-Wartezeit*Klicken Sie auf Speichern.* Klicken Sie auf das Informationssymbol, oder lesen Sie bei Bedarf die MSE-

Dokumentation.

HA Configuration : mse1 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters		
Configure High Availability Pa	irameters	
Primary Health Monitor IP	10.10.12	
Secondary Device Name	mse2	
Secondary IP Address	10.10.13	
Secondary Password 🕸	•••••	
Failover Type 🕸	Automatic 💌	
Failback Type 🕸	Manual 💌	
Long Failover Wait 🕸	10 seconds	
Save		

3. Klicken Sie auf **OK**, wenn das NCS auffordert, die beiden MSEs zu gruppieren.

The page at https://10.10.10.20 says: 🛛 🔀						
Are you sure you want to pair up these two servers						
OK Cancel						

Das NCS benötigt einige Sekunden, um die Konfiguration zu erstellen.

seconds	

Das NCS fragt ab, ob die sekundäre MSE VA eine Aktivierungslizenz erfordert (L-MSE-7.0-K9).

The	page at https://10.10.10.20 says:
4	Secondary MSE needs to be activated with a Virtual Appliance license. Add a license and save the config.
	ОК
4. Klicke aktivi	en Sie auf OK , und suchen Sie die Lizenzdatei, um die Sekundäre Lizenzdatei zu ieren.
HA Servio	Configuration : mse1 ices > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters
Con	ifiguration
Prim	nary Health Monitor IP 10.10.10.12

Secondary Device Name	mse2
Secondary IP Address	10.10.13
Secondary Password @	•••••
Secondary Platform UDI	AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568
Secondary Activation Status	Not Activated
Activate Secondary with License	Browse
Failover Type 🕸	Automatic 👻
Failback Type 🏶	Manual 💌
Long Failover Wait 🕸	10 seconds
Save Delete	

5. Wenn die sekundäre MSE VA aktiviert wurde, klicken Sie auf **Speichern**, um die Konfiguration abzuschließen.

HA Configuration : mse1	
Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability	Parameters

Configuration	
Primary Health Monitor IP	10.10.10.12
Secondary Device Name	mse2
Secondary IP Address	10.10.13
Secondary Password 🕸	•••••
Secondary Platform UDI	AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-005
Secondary Activation Status	Activated
Delete Secondary Activation license \circledast	
Failover Type 🕀	Automatic 💌
Failback Type 🕸	Manual 💌
Long Fallover Wait 🕸	10 seconds
Save Delete Switchover	

6. Navigieren Sie zu NCS > Mobility Services > Mobility Services Engine.Das NCS zeigt diesen Bildschirm an, auf dem die sekundäre MSE in der Spalte für Sekundärer Server angezeigt wird:

Mo Sen	bility Services Engines ios: > Mobility Services Engines						- Select	a command	• G0
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server	Name	Admin Status	Service Status
	mse1	Cisco Mobility Services Engine - Virtual Appliance	10,10,10,11	7.2.103.0	Reachable	mee2	Context Aware Service wIPS Service MSAP Service	Enabled Disabled Disabled	Up Dawn Dawn

7. Um den Hochverfügbarkeitsstatus anzuzeigen, navigieren Sie zu NCS > Services > High Availability.



Im HA-Status werden der aktuelle Status und die Ereignisse des MSE-Paars

angezeigt.				
Altalla Cisco Prime				0
CISCO RECEVOR CONTON SYSTEM		Virtua Domano	ROOT-DOMAIN FOOL LOG OUL	<i>P</i> .*
🔺 Home Monitor 🔹 Configure	 Services Reports Ac 	ministration 🔹		
	and the state of the state of the			
System 🗸	HA Configuration : mse1 Services > Mobility Services Engines > System :	- Services High Availability > Current High Ava	ilability Status	
General Properties Active Sessions	Current High Availability Status			
and Trap Destinations	Status	Active		
Advanced Parameters	Heartbeats	Up		
and Logs	Data Replication	Up		
 Services High Availability HA Configuration 	Mean Heartbeat Response Time	6 milisec		
📥 HA Status	Events Log			
 Accounts Listers 	Event Description	Generated By	Timestamp	Remarks
Groups	Active	Primary	2012-Feb-14, 00:22:26 UTC	
 Status 	Heartbeats have been setup successfully	Primary	2012-Feb-14, 00:19:00 UTC	-
Server Events Audit Loos	Primary and secondary server synchronization in progress	Primary	2012-Feb-14, 00:18:56 UTC	-
A NCS Alarms	Configuration successfully created	Primary	2012-Feb-14, 00:18:56 UTC	
L NCS Events	Refresh Status			

Es kann einige Minuten dauern, bis die erste Synchronisierung und Datenreplikation eingerichtet sind. Das NCS zeigt den Fortschritt % an, bis das HA-Paar wie oben gezeigt voll aktiv

ist.

Current High Availability Status						
Status	Primary and secondary server synchronization in progress	(68% complete)				
Heartbeats	Up					
Data Replication	Setting up					
Mean Heartbeat Response Time	108 millisec					

Ein neuer Befehl, der mit MSE Software Release 7.2 in Bezug auf HA eingeführt wurde, ist **gethainfo**. Diese Ausgabe zeigt die primäre und sekundäre Ausgabe:

[root@mse1 ~] #gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

Base high availability configuration for this server

Server role: Primary Health Monitor IP Address: 10.10.10.12 Virtual IP Address: 10.10.10.11 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1 Number of paired peers: 1

Peer configuration#: 1

Health Monitor IP Address 10.10.10.13 Virtual IP Address: 10.10.10.11 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9 Failover type: Manual Failback type: Manual Failover wait time (seconds): 10 Instance database name: mseos3s Instance database port: 1624 Dataguard configuration name: dg_mse3 Primary database alias: mseop3s Direct connect used: No Heartbeat status: Up Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~] #gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

Base high availability configuration for this server

Server role: Secondary Health Monitor IP Address: 10.10.10.13 Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2 Number of paired peers: 1

Peer configuration#: 1

Health Monitor IP Address 10.10.10.12 Virtual IP Address: 10.10.10.11 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6 Failover type: Manual Failback type: Manual Failover wait time (seconds): 10 Instance database name: mseos3 Instance database port: 1524 Dataguard configuration name: dg_mse3

HA-Konfiguration mit Direct Connected

Network Connected MSE HA nutzt das Netzwerk, während die Direct Connect-Konfiguration die Verwendung einer direkten Kabelverbindung zwischen den primären und sekundären MSE-Servern erleichtert. Dadurch können Latenzen bei Taktzeiten, Datenreplikation und Ausfallerkennung reduziert werden. In diesem Szenario stellt eine primäre physische MSE eine Verbindung mit einer sekundären MSE an Schnittstelle eth1 her (siehe Abbildung 5). Beachten Sie, dass Eth1 für die direkte Verbindung verwendet wird. Für jede Schnittstelle ist eine IP-Adresse erforderlich.

Abbildung 5: MSE HA mit direkter Verbindung



1. Richten Sie die primäre MSE ein. Zusammenfassung der Konfiguration im Setup-Skript:

```
-----BEGIN-----
Host name=mse3355-1
Role=1 [Primary]
Health Monitor Interface=eth0
Direct connect interface=eth1
Virtual IP Address=10.10.10.14
Virtual IP Netmask=255.255.255.0
Eth1 IP address=1.1.1.1
Eth1 network mask=255.0.0.0
Default Gateway =10.10.10.1
```

2. Richten Sie die sekundäre MSE ein.Zusammenfassung der Konfiguration im Setup-Skript:

```
Host name=mse3355-2
Role=2 [Secondary]
Health Monitor Interface=eth0
Direct connect interface=eth1
Eth0 IP Address 10.10.10.16
Eth0 network mask=255.255.255.0
Default Gateway=10.10.10.1
Eth1 IP address=1.1.1.2,
Eth1 network mask=255.0.0.0
```

3. Fügen Sie die primäre MSE dem NCS hinzu (siehe vorherige Beispiele oder im Konfigurationsleitfaden).

il c	IIII Cisco Prime ISCO Network Contr	ol System		Virtual Domain	ROOT-DOMAIN ro	ot v Log Out
6	Home Monitor 🔻	Configure 🔻 Services 🔻 F	Reports 🔻 Adi	ministration	•	
Mol Servio	bility Services Engines tes > Mobility Services Engines	5				[
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server
	mse3355-1	Cisco 3355 Mobility Services Engine	10.10.10.14	7.2.103.0	Reachable	N/A (Click here to configure)

 Einrichten der sekundären MSE vom NCS > Konfigurieren des sekundären ServersSekundären Gerätenamen eingeben - [mse3355-2]Sekundäre IP-Adresse -[10.10.10.16]Vervollständigen Sie die verbleibenden Parameter, und klicken Sie auf Speichern.



5. Klicken Sie auf **OK**, um die Kopplung der beiden MSEs zu bestätigen.



Das NCS benötigt einen Moment, um die sekundäre Serverkonfiguration hinzuzufügen.



 Nehmen Sie nach Abschluss des Vorgangs alle Änderungen an den HA-Parametern vor. Klicken Sie auf Speichern. HA Configuration : mse3355-1 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters

Configuration

Primary Health Monitor IP	10.10.10.15		
Secondary Device Name	mse3355-2		
Secondary IP Address	10.10.10.16		
Secondary Password 🕸	•••••		
Secondary Platform UDI	AIR-MSE-3355-K9:V01:K		
Failover Type 🕸	Manual		
Failback Type 🔍	Manual		
Long Failover Wait 🔍	10 seconds		
Save Delete Switchover			

7. Zeigen Sie den HA-Status für den Echtzeit-Fortschritt des neuen MSE HA-Paars

an.				
cisco Network Control System	n 🔰 🔼 🗺	Virtual Domain: ROOT-DOMAIN	root v Log Out P v	÷
🛕 Home Monitor 🔻 Configure	▼ Services ▼ Reports ▼	Administration 🔻		- 🚸 💷 😣
System 🗸	HA Configuration : mse335 Services > Mobility Services Engines > 9 Current High Availability Status	55–1 (sten > Services High Availability > Cen	renč High Avrailability Status	
Active sessors Trap Destinations Advanced Parameters	Status Heartbeats	Primary and secondary server s	ynchronization in progress (66	% complete)
 Logs Services High Availability HA Configuration 	Data Replication Mean Heartbeat Response Time	Setting up 8 milisec		
🖥 HA Status	Events Log			
Accounts	Event Description	Generated By	Timestamp	Remarks
📓 Groups	Configuration updated	Primary	2012-Feb-15, 20:10:56 UTC	Fallover mode set to AUTOMATIC.
 Status Sorver Events 	Heartbeats have been setup successfully	Primary	2012-Feb-15, 20:10:11 UTC	
Audit Logs	Primary and secondary server synchronization in progress	Primary	2012-Feb-15, 20:10:09 UTC	
NCS Alarms NCS Events	Configuration successfully created	Primary	2012-Feb-15, 20:10:09 UTC	
INMSP Connection Status	Refresh Status			

 Überprüfen Sie unter NCS > Services > Mobility Services > Mobility Services Engines (NCS > Services > Mobility Services Engines), ob die hohe Verfügbarkeit der MSE (Direct Connect) zum NCS hinzugefügt wurde.

	SCO Network Contr	rol System		Virtual Domain:	ROOT-DOMAIN re	ot + Log Out
6	Home Monitor 🔻	Configure 🔻 Services 🔻 F	Reports 🔻 Ad	ministration	, L	Change Password
Mob Servic	ility Services Engines as > Mobility Services Engine	s				[
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server
	mse3355-1	Cisco 3355 Mobility Services Engine	10.10.10.14	7.2.103.0	Reachable	mse3355-2

9. Von der Konsole aus kann die Bestätigung auch mit dem Befehl gethainfo angezeigt werden. Hier die primäre und sekundäre Ausgabe: [root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information -----Base high availability configuration for this server _____ Server role: Primary Health Monitor IP Address: 10.10.10.15 Virtual IP Address: 10.10.10.14 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx Number of paired peers: 1 ------Peer configuration#: 1 _____ Health Monitor IP Address 10.10.10.16 Virtual IP Address: 10.10.10.14 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx Failover type: Automatic Failback type: Manual Failover wait time (seconds): 10 Instance database name: mseos3s Instance database port: 1624 Dataguard configuration name: dg_mse3 Primary database alias: mseop3s Direct connect used: Yes Heartbeat status: Up Current state: PRIMARY_ACTIVE [root@mse3355-2 ~]#gethainfo Health Monitor is running. Retrieving HA related information _____ Base high availability configuration for this server _____

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16 Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx Number of paired peers: 1 _____ Peer configuration#: 1 _____ Health Monitor IP Address 10.10.10.15 Virtual IP Address: 10.10.10.14 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx Failover type: Automatic Failback type: Manual Failover wait time (seconds): 10 Instance database name: mseos3 Instance database port: 1524 Dataguard configuration name: dg_mse3 Primary database alias: mseop3s Direct connect used: Yes Heartbeat status: Up Current state: SECONDARY_ACTIVE

HA-Konfigurationsszenario für physische MSE-Appliance

Basierend auf der Paarungsmatrix beträgt die maximale Anzahl in der HA-Konfiguration 2:1. Dies ist für die MSE-3355 reserviert, die im sekundären Modus eine MSE-3310 und MSE-3350 unterstützen kann. Direct Connect ist in diesem Szenario nicht anwendbar.



1. Konfigurieren Sie die einzelnen MSEs so, dass das 2:1-HA-Szenario veranschaulicht wird:

MSE-3310 (Primary1) Server role: Primary Health Monitor IP Address (Eth0): 10.10.10.17 Virtual IP Address: 10.10.10.18 Eth1 - Not Applicable

MSE-3350 (Primary2) Server role: Primary Health Monitor IP Address: 10.10.10.22 Virtual IP Address: 10.10.10.21 Eth1 - Not Applicable

MSE-3355 (Secondary) Server role: Secondary Health Monitor IP Address: 10.10.10.16 Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

2. Nachdem alle MSEs konfiguriert wurden, fügen Sie dem NCS Primary1 und Primary2

hin	hinzu.						
.,	Cisco Prime Vitual Domain: ROOT-DOMAIN Vitual Domain: ROOT-DOMAIN						
	🟠 Home Monitor 🔻 Configure	ə 🔻 Services 🔻 Reports 🔻 Adminis	tration 🔻				
Mol Servi	Mobility Services Engines Services > Mobility Services Engines						
	Device Name	Device Type	IP Address	Version.	Reachability Status	Secondary Server	
ø							
	mse3350	Osco 3350 Mobility Services Engine	10.10.10.21	7.2.103.0	Reachable	N/A (Click here to configure)	
ø							
	mse3310	Osco 3310 Mobility Services Engine	10.10.10.18	7.2.103.0	Reachable	N/A (Click here to configure)	

3. Klicken Sie, um den Sekundärserver zu konfigurieren (wie in den vorherigen Beispielen gezeigt). Beginnen Sie mit einer der primären



 Geben Sie die Parameter f
ür die sekund
äre MSE ein:Sekund
ärer Ger
ätename: zum Beispiel [mse-3355-2}Sekund
äre IP-Adresse - [10.10.10.16]Vervollst
ändigen Sie die
übrigen Parameter.Klicken Sie auf
 Speichern

Speichem.					
HA Configuration : mse3350 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters					
Configuration					
Primary Health Monitor IP	10.10.10.22				
Secondary Device Name	mse3355-2				
Secondary IP Address	10.10.10.16				
Secondary Password 🕸	•••••				
Secondary Platform UDI	AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ4				
Failover Type 🕸	Manual 💌				
Failback Type 🕸	Manual 💌				
Long Failover Wait 🕸	10 seconds				
Save Delete Switchov	rer				

5. Warten Sie einen kurzen Moment, bis der erste sekundäre Eintrag konfiguriert wird.

Please Wait. High Availability configuration is being created at the Primary and Secondary servers. This will take a few seconds
• • • •

6. Bestätigen Sie, dass der sekundäre Server für die erste primäre MSE hinzugefügt wird.

1	Mobility Services Engines Services > Mobility Services Engines						
	Г	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server
		mse3350	Osco 3350 Mobility Services Engine	10.10.10.21	7.2.103.0	Reachable	mse3355-2

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für die zweite primäre

IVIE						
Mobility Services Engines Services > Mobility Services Engines						
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server
•						
	mse3350	Osco 3350 Mobility Services Engine	10.10.10.21	7.2.103.0	Reachable	mse3355-2
	mse3310	Osco 3310 Mobility Services Engine	10.10.10.19	7.2.103.0	Reachable	N/A (Click <u>have to</u> configure)
_						

8. Abschließen mit HA-Parametern für die zweite primäre MSE.

HA Configuration : mse3310 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters

Primary Health Monitor IP	10.10.10.17
Secondary Device Name	mse3355-2
Secondary IP Address	10.10.10.16
Secondary Password 🕸	••••
Failover Type 🔍	Manual
Failback Type 🕸	Manual
Long Failover Wait 🔍	10 seconds
Save	

9. Speichern Sie die Einstellungen.

HA Configuration : mse3310 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Configure High Availability Parameters					
Configuration					
Primary Health Monitor IP	10.10.17				
Secondary Device Name	mse3355-2				
Secondary IP Address	10.10.10.16				
Secondary Password 🕸	••••				
Secondary Platform UDI	AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ				
Failover Type 🕸	Manual 💌				
Failback Type 🕸	Manual 💌				
Long Failover Wait 🕸	10 seconds				
Save Delete Switchove	er				

10. Überprüfen Sie den Status auf Fortschritt für die einzelnen primären MSEs.

cisco Prime Cisco Network Control Syste	em handle a		Virtual Domain: ROOT-DOMAIN root + Log O			
🛕 Home Monitor 🔻 Configur	e 🔹 Services 💌 Reports 🔹 Administrat	tion 🔻				
System	HA Configuration : mse3310 Services > Mobility Services Engines > System > Services Current High Availability Status	High Availability > Corrent High Availability Status				
Trap Destinations Advanced Parameters	Status Primary and Heartbeats Up	secondary server synchronization in progress	(60% complete)			
 Cogs Services High Availability HA Configuration 	Data Replication Setting up Mean Heartbeat Response Time 8 millisec					
🞳 HA Status	Events Log					
 Accounts Lisers 	Event Description	Generated By	Timestamp			
di Groups	Heartbeats have been setup successfully	Primary	2012-Feb-17, 20:54:36 UTC			
 Status 	Primary and secondary server synchronization in progress	Primary	2012-Feb-17, 20:54:32 UTC			
Server Events Audit Logs	Configuration successfully created Refresh Status	Primary	2012-Feb-17, 20:54:32 UTC			

11. Bestätigen Sie, dass sowohl die primäre1- als auch die primäre2-MSE mit einer sekundären MSE eingerichtet

Mob Servic	oliity Services Engines as > Mobility Services Engines					
	Device Name	Device Type	IP Address	Version	Reachability Status	Secondary Server
	mse3350	Osco 3350 Mobility Services Engine	10.10.10.21	7.2.103.0	Reachable	mse3355-2
	mse3310	Cisco 3310 Mobility Services Engine	10.10.10.18	7.2.103.0	Reachable	mse3355-2

12. Wählen Sie unter NCS > Services > Mobility Services die Option **High Availability aus**.



Beachten Sie, dass 2:1 für die MSE-3355 als Sekundäreinheit für MSE-3310 und MSE-3350 bestätigt

١	wird.							
Cisco Prime Cisco Prime Network Control System Home Monitor Configure Services			Virt	ual Domain: RO	OT-DOMAIN root v	Log Out	-	
			ices 🔻 Reports 🔻 Admi	nistration 🔻				
Mobility Services Engines Services > High Availability								
I		er Name Secondary HM IP Address	Secondary Device Type		Associated Primary Mobility Service Engines			
	Secondary Server Name			Version	Device Name	Device Type	Heartbeats	
			A COLUMN			Appliance		
		Osco 3355 Mobility Servic		7.0.100.0	mse3310	Cisco 3310 Mobility Services Engine	Up	
	11083333-2	10.10.10.10	Engine 7.2		mse3350	Cisco 3350 Mobility Services Engine	Up	

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe der HA-Konfiguration von der Konsole aller drei MSEs, wenn der Befehl **gethainfo** verwendet wird: [root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

Base high availability configuration for this server Server role: Secondary Health Monitor IP Address: 10.10.10.16 Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx Number of paired peers: 2 Peer configuration#: 1

```
Health Monitor IP Address 10.10.10.22
Virtual IP Address: 10.10.10.21
Version: 7.2.103.0
UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx
Failover type: Manual
Failback type: Manual
Failover wait time (seconds): 10
Instance database name: mseos3
Instance database port: 1524
Dataguard configuration name: dg_mse3
Primary database alias: mseop3s
Direct connect used: No
Heartbeat status: Up
Current state: SECONDARY_ACTIVE
```

Peer configuration#: 2

```
Health Monitor IP Address 10.10.10.17
Virtual IP Address: 10.10.10.18
Version: 7.2.103.0
UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx
Failover type: Manual
Failback type: Manual
Failover wait time (seconds): 10
Instance database name: mseos4
Instance database port: 1525
Dataguard configuration name: dg_mse4
Primary database alias: mseop4s
Direct connect used: No
Heartbeat status: Up
Current state: SECONDARY_ACTIVE
```

Die abschließende Validierung für HA im NCS zeigt den Status als vollständig aktiv für MSE-3310 und MSE-3350

```
an.
```

Cisco Prime Cisco Network Control System	n Add		
💧 Home Monitor 🔻 Configure	▼ Services ▼ Reports ▼ Administration	n <u>*</u>	
System 🗸	HA Configuration : mse3310 Services > Mobility Services Engines > System > Services H	igh Availability > Current High Availability Status	
General Properties	Currient High Availability Status		
Trap Destinations	Status	Active	
ᡖ Advanced Parameters	Heartbeats	Up	
🆥 Logs	Data Replication	Up	
 Services High Availability HA Configuration 	Mean Heartbeat Response Time	5 millisec	
旹 HA Status	Events Log		
 Accounts Users 	Event Description	Generated By	
🖥 Groups	Active	Primary	
 Status 	Heartbeats have been setup successfully	Primary	
Server Events	Primary and secondary server synchronization in progress	Primary	
Audit Logs	Configuration successfully created	Primary	

Cisco Prime Cisco Network Control System		
🛕 Home Monitor 🔻 Configure	▼ Services ▼ Reports ▼ Administratio	n y
System HA Configuration : mse3350 Services > Mobility Services Engines > System > Services High Availability > Current High Availability Status General Properties Current High Availability Status		
Active Sessions Trap Destinations Advanced Parameters Logs Services High Availability HA Configuration	Status Heartbeats Data Replication Mean Heartbeat Response Time	Active Up Up 4 millisec
ᡖ HA Status	Events Log	
 Accounts Users Groups Status Server Events Audit Logs 	Event Description Active	Generated By Primary
	Heartbeats have been setup successfully Primary and secondary server synchronization in progress Configuration successfully created	Primary Primary Primary

Grundlegende Fehlerbehebung bei MSE HA

Beim Hinzufügen der sekundären MSE wird eine Eingabeaufforderung wie folgt angezeigt:



Möglicherweise ist während des Setup-Skripts ein Problem aufgetreten.

- Führen Sie den Befehl **getserverinfo** aus, um die richtigen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen.
- Es ist auch möglich, dass die Dienste noch nicht begonnen haben. Führen Sie den Befehl /init.d/msed start aus.
- Führen Sie das Setup-Skript ggf. erneut aus (/mse/setup/setup.sh), und speichern Sie es am Ende.

Die virtuelle Appliance für MSE erfordert auch eine Aktivierungslizenz (L-MSE-7.0-K9). Andernfalls fordert das NCS beim Hinzufügen der sekundären MSE VA auf. Erwerben und fügen Sie die Aktivierungslizenz für die MSE VA hinzu.

The page at https://10.10.10.20 says:



Secondary MSE needs to be activated with a Virtual Appliance license. Add a license and save the config.

X



Wenn Sie die HA-Rolle auf der MSE wechseln, stellen Sie sicher, dass die Dienste vollständig angehalten sind. Beenden Sie daher Dienste mit dem Befehl **/init.d/msed stop**, und führen Sie dann das Setup-Skript erneut aus (/mse/setup/setup.sh).

Applying High Availability configuration *** User has switched roles for this MSE. MSE must be stopped before switching r oles. *** Please stop MSE and then re-run setup.sh. ERROR: One or more of the requested configurations was not applied. Role=2, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none Success

Verwenden Sie den Befehl **gethainfo**, um *hochverfügbare Informationen* zur MSE *abzurufen*. Dies bietet nützliche Informationen zur Fehlerbehebung oder Überwachung des HA-Status und von Änderungen.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo Health Monitor is running. Retrieving HA related information _____ Base high availability configuration for this server _____ Server role: Secondary Health Monitor IP Address: 10.10.10.16 Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx Number of paired peers: 2 _____ Peer configuration#: 1 _____ Health Monitor IP Address 10.10.10.22 Virtual IP Address: 10.10.10.21 Version: 7.2.103.0 UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx Failover type: Manual Failback type: Manual Failover wait time (seconds): 10 Instance database name: mseos3 Instance database port: 1524 Dataguard configuration name: dg_mse3 Primary database alias: mseop3s Direct connect used: No

Heartbeat status: Up Current state: SECONDARY_ACTIVE

Peer configuration#: 2

```
Health Monitor IP Address 10.10.10.17
Virtual IP Address: 10.10.10.18
Version: 7.2.103.0
UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx
Failover type: Manual
Failback type: Manual
Failover wait time (seconds): 10
Instance database name: mseos4
Instance database port: 1525
Dataguard configuration name: dg_mse4
Primary database alias: mseop4s
Direct connect used: No
Heartbeat status: Up
Current state: SECONDARY_ACTIVE
```

Darüber hinaus ist die NCS-Hochverfügbarkeitsansicht ein hervorragendes Verwaltungstool, mit dem Sie die HA-Konfiguration für die MSE transparent machen können.



Zugehörige Informationen

- MSE-Konfigurationsleitfaden (virtuelle und physische Appliance)
- Konfiguration der MSE mit hoher Verfügbarkeit
- Bestellung
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme