Manuelles Scale-Out (Hinzufügen von SF) der VPC-DI von Element Manager

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Abkürzungen Workflow des MoP Vorgehensweise Vorbereitung der vnfc Konfiguration Neue vnfc-Kartenkonfiguration Ausführen, um eine neue Karte aus EM hinzuzufügen Fortschritt beim Hinzufügen der Überwachungskarte Kartenstatus überprüfen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine manuelle Skalierung (Hinzufügen einer neuen Service Function Card) zu einer aktiven VPC-DI-Konfiguration (Virtual Packet Core - Dual Instance) durchführen, ohne dass ein erneutes Laden oder eine erneute Bereitstellung des VPC-Gateways erforderlich ist. Diese Funktion unterstützt die erforderliche Kapazitätserweiterung des Gateways.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Komponenten der Cisco Ultra Virtual Packet Core-Lösungen
- Ultra Automation Services (UAS)
- Elastic Service Controller (ESC)
- OpenStack

Anders als wenn Sie diese als Voraussetzung benötigen:

- Vollständige VPC-DI-Instanz, die in einer gesunden Umgebung mit der richtigen Konfiguration ausgeführt wird
- Alle erforderlichen Netzwerkkonfigurationen beziehen sich auf DI- (Dual Instance) und Service-Netzwerke von zielgerichteten neuen SF(Service Function)-Karten.
- Erforderliche Ressourcen und Berechtigungen sind z. B. auf der OpenStack-Ebene (Cloud),

im Host-, CPU-RAM und im Kontingent verfügbar.

- ESC ist in einem gesunden Zustand.
- Jede andere Abhängigkeit, die auf Ihrem Cloud-Setup-Design basiert, z. B. zusätzliche Schnittstelle, Netzwerke oder Ressourcen.
- Der Cloud-Status ist gesund, und es gibt keine Warnungen oder Alarme.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- USP 6.6
- ESC: 88
- StarOS: 71244
- Cloud CVIM 2.4.16
- UCS M4 C240 Server 4 PC

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Die Konfiguration wird als eigenständige AutoVNF-Bereitstellung bezeichnet, für die keine NSO-Lösungen vorhanden sind. In diesem Artikel kann eine Person in einer vorhandenen VPC-DI-Konfiguration SF-Karten von EM fehlerfrei hinzufügen, um zusätzliche Kapazitätsanforderungen zu erfüllen.

Es besteht aus diesen VM-Typen.

- AutoVNF VM 1 Instanz
- Element Manager VM 2 Instanz
- Kontrollfunktion VM 2 Instanz
- Sitzungsfunktion VM 2 Instanz
- ESC (VNFM) 2 Instanz (IN HA)

Derzeit befindet sich im VPC-DI-Gateway eine SF-VM im Ausführungszustand, d. h. eine SF-Karte 3 ist auf Anwendungsebene aktiv, eine weitere Karte (SF-Karte 4) wird hier als Teil der Scale-Out-Aktivität hinzugefügt.



High-Level-Setup-Architektur

Abkürzungen

HA	Hohe Verfügbarkeit
VNF	Virtuelle Netzwerkfunktion
CF	Kontrollfunktion
SF	Servicefunktion
WSA	Elastic Service Controller
MOP	Verfahrensweise
OSD	Objektspeicherdatenträger
HDD	Festplattenlaufwerk
SSD	Solid-State-Laufwerk
1/18/	Virtueller
VIIVI	Infrastrukturmanager
VM	Virtuelles System
EM	Element Manager
	Ultra-
USA	Automatisierungsservices
חוווו	Universell eindeutige
UUD	IDentifier

Workflow des MoP



Vorgehensweise

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass alle VMs auf OpenStack-Ebene aktiv und aktiv sind.

<pre>nova listtenant f35c8df20d6713430eda5565f241d74a399field name,status,task_state,power_state</pre>				
+			+	+
+ ID State	Name	Status	Task State	Power
++			+	+
f5e2e048-f013-4b17-b2af-c427bbafd043 Running	lab-saegw-spgw-em-1	ACTIVE	None	
6a9a391a-e23c-4c1b-9d92-cdc3ed991c71 Running	lab-saegw-spgw-em-2	ACTIVE	None	
ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb	lab-saegw-spgw-vdu-cf1-0	ACTIVE	None	

----+

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass alle VM-Status unter VNFM (ESC)-Überwachung ALIVE sind. Wenn eine VM fehlerhaft ist, muss sie behoben werden, bevor mit dieser Aktivität fortgefahren wird.

DEPLOYMENT NAME STATE	VM NAME
lab-saegw-spgw-em VM_ALIVE_STATE	lab-saegw-spgw-e_lab-sa_0_2a70c6b5-b9c7-4382-82a6-f1ad052bb824
	lab-saegw-spgw-e_lab-sa_0_ea3113bc-7582-4b49-8876-a70bf1b74634
VM_ALIVE_STATE	
lab-saegw-spgw-usp-em-6.6.0 VM_ALIVE_STATE	lab-saegw-spgw-u_cf1_0_a7d8d54b-2d02-415e-93f8-907f90999e2b
	lab-saegw-spgw-u_cf2_0_3a4f9330-2481-4178-94e3-a656dfa45bdd
VM_ALIVE_STATE	lab-saegw-spgw-u_sf1_0_9cf03821-08bf-4ef3-b6bc-471d9bf869fc

VM_ALIVE_STATE

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass alle Karten innerhalb des VPC-DI-Gateways den Status "gesund" haben und dass der emctrl-Status "aktiv" lautet.

[local]ugp-saegw# show card table Card Type Oper State SPOF Attach Slot _____ ____ ____ 1: CFCControl Function Virtual Card2: CFCControl Function Virtual Card Active Yes Standby _ 3: FC 6-Port Service Function Virtual Card Active Yes [local]ugp-saegw#

[local]ugp-saegw# show emctrl status
emctrl status:
emctrl in state: ALIVE
[local]ugp-saegw#
Schritt 4: Melden Sie sich bei EM an, und überprüfen Sie den Status/Synchronisierungsstatus.

admin@scm#
admin@scm# show ncs-state ha
ncs-state ha mode master
ncs-state ha node-id AVNTSwpVTwABHAdV
ncs-state ha connected-slave [AVNTSwpVTwABHAdW]
admin@scm#

Es gibt einige weitere Listen von Gesundheitskontrollen für EM, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Artikels fallen. Daher ist bei anderen Fehlern entsprechend vorzugehen.

Schritt 5: Hinzufügen der neuen SF Card 4 von EM.

Vorbereitung der vnfc Konfiguration

Hinweis: Sie müssen bei der VNFC-Konfiguration vorsichtig sein. Sie darf nicht mit den vorhandenen vnfc-Karten kollidieren. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zusätzlich zu Ihrem letzten VNFC Änderungen vornehmen. Wenn Sie beispielsweise im Gateway 5 Karten im sf vdu-Modus haben, müssen Sie die Konfiguration der 5. vnfc-Karte auswählen und berücksichtigen, um eine neue vnfc-Kartenkonfiguration vorzubereiten. Rufen Sie die vorhandene VNFC-Konfiguration für die letzte Karte ab, und zielen Sie die markierten Variablen auf die nächsten Zahlen für neue Karten darüber ab, wie in diesem Beispiel gezeigt. In unseren Beispielen lautet die letzte Kartennummer 3 und die neue Kartennummer 4.

```
admin@scm# show running-config vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw element-group ugp constituent-vdu
vdu-sf1
vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw
element-group ugp
 constituent-vdu vdu-sf1
  vnfc sf1 >>>>>>> has to change to "sf2"
   vim-id lab-saegw-spgw-vdu-sf1-0 >>>>>> has to change to "lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1"
   vnfc-ref sf-vnfc-ugp
   host
        host-3 >>>>>>>>> has to change to "host-4"
   lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg
    destination-path-variables CARD_TYPE_NUM
     value 0x42070100
    !
    destination-path-variables SLOT_CARD_NUMBER
     !
    destination-path-variables VNFM PROXY ADDRS
     value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23
    !
   !
  !
  1
!
```

Kopieren Sie die gleiche vnfc Konfiguration mit den Variablen Change vnfc, vim-id, host, SLOT_CARD_NUMBER-Wert in die Suite, um die neue Karte 4 wie oben beschrieben zu aktivieren.

Neue vnfc-Kartenkonfiguration

Nachdem die obigen Änderungen an den Variablen vnfc, vim-id, host, SLOT_CARD_NUMBER vorgenommen wurden, kann die letzte neue Card vnfc Konfiguration aktiviert werden.

```
vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw
element-group ugp
  constituent-vdu vdu-sf1
  vnfc sf2
   vim-id lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1
   vnfc-ref sf-vnfc-ugp
```

```
host host-4
lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg
destination-path-variables CARD_TYPE_NUM
value 0x42070100
!
destination-path-variables SLOT_CARD_NUMBER
value 4
!
destination-path-variables VNFM_PROXY_ADDRS
value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23
!
!
!
```

Ausführen, um eine neue Karte aus EM hinzuzufügen

Führen Sie die neue vnfc vorbereitet, wie für Karte 4 gezeigt und vergessen Sie nicht, die Ausführung zu bestätigen, endlich.

```
admin@scm(config)#vnfdservice:vnfd lab-saegw-spgw element-group ugp constituent-vdu vdu-sfl
vnfc sf2
admin@scm(config-constituent-vdu-vdu-sfl)# vnfc sf2 vim-id lab-saegw-spgw-vdu-sfl-1 vnfc-ref sf-
vnfc-ugp host host-4 lifecycle-event-initialization-variable staros_param.cfg destination-path-
variables CARD_TYPE_NUM value 0x42070100
admin@scm(config-destination-path-variables-CARD_TYPE_NUM)# exit
admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variable-staros_param.cfg)# destination-path-
variables SLOT_CARD_NUMBER value 4
admin@scm(config-destination-path-variables-SLOT_CARD_NUMBER)# exit
admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variable-staros_param.cfg)# destination-path-
variables slot_config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-destination-path-variables-slot_core admin@scm(config-lifecycle-event-initialization-variable-staros_param.cfg)# destination-path-
```

```
variables VNFM_PROXY_ADDRS value 172.20.20.21,172.20.20.22,172.20.20.23
admin@scm(config-destination-path-variables-VNFM_PROXY_ADDRS)# commit
Commit complete.
admin@scm(config-destination-path-variables-VNFM_PROXY_ADDRS)#
```

Fortschritt beim Hinzufügen der Überwachungskarte

Bei CVIM/OpenStack:

!

```
[root@PNQVFIBULD01 ~]# nova list --tenant f35c8f206713430ea5565f241d74a399 --field
name,status,task_state,power_state
----+
| ID
                                                | Status | Task State | Power
                            Name
State |
----+
| f5e2e048-f013-4b17-b2af-c427bbafd043 | lab-saegw-spgw-em-1 | ACTIVE | None
                                                                 Running
| 6a9a391a-e23c-4c1b-9d92-cdc3ed991c71 | lab-saegw-spgw-em-2 | ACTIVE | None
Running
      | ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-0 | ACTIVE | None
Running
        | 09524fd3-20ea-4eda-b8ff-4bd39c2af265 | lab-saegw-spgw-vdu-cf1-1 | ACTIVE | None
Running
        | ed6f7010-dabc-44ac-ae49-f625d297f8ad | lab-saegw-spgw-vdu-sf1-0 | ACTIVE | None
Running
```

| ba7edb9a-eba9-4e96-845b-6bb9041dfcfb | lab-saegw-spgw-vdu-sf1-1 | BUILD | spawning | NOSTATE |

----+

[root@PNQVFIBULD01 ~]#

Beim VPC-DI-Gateway:

[local]ugg Slot	p-saegw# show card table Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	Yes	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	6-Port Service Function Virtual Card	Active	Yes	
4: FC	6-Port Service Function Virtual Card	Starting	-	
[local]ugg	p-saegw#			
[local]ugg	p-saegw#			

Kartenstatus überprüfen

VPC-DI:

[local]ugp-s	saegw# show card table			
Slot	Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	Yes	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	6-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	6-Port Service Function Virtual Card	Standby	-	
[local]ugp-s	saegw#			

EM (Element Manager):

admin@scm# show	v vnfmproxy:vnfd vdus		
		CONSTITUENT	
	MEMORY STORAGE		
	DEVICE	ELEMENT	IS
	CPU UTILS USAGE		
NAME	ID CARD TYPE ID DEVICE NAME GROUP	GROUP	
INFRA INITIALI	ZED VIM ID UTILS BYTES BYTE	S	
lab-saegw-spgw	vdu-cfl control-function cfl lab-saegw-spgw-cf-nc cf-nc	ugp	true
true	ab08e077-aec7-4fa5-900c-11f5758998eb		
	cf2 lab-saegw-spgw-cf-nc cf-nc	ugp	true
true	09524fd3-20ea-4eda-b8ff-4bd39c2af265		
	vdu-sfl session-function sfl	ugp	true
false	ed6f7010-dabc-44ac-ae49-f625d297f8ad		
	sf2	ugp	true
false	ba7edb9a-eba9-4e96-845b-6bb9041dfcfb		

Hinweis: Manuelles Scale-Out (Hinzufügen) von SFs wird in Version 6.3 vollständig unterstützt.