

App "Push to Talk"

- Push-to-Talk-Übersicht, auf Seite 1
- App "PTT" öffnen, auf Seite 2
- PTT-Standardkanal ändern, auf Seite 3
- Kanalabonnements ändern, auf Seite 4
- PTT-Broadcasts senden, auf Seite 4
- PTT-Lautstärke ändern, auf Seite 5
- PTT-Broadcast ignorieren, auf Seite 5
- Telefonanrufe während eines PTT-Broadcast annehmen, auf Seite 6
- Anrufe während eines PTT-Broadcast starten, auf Seite 6

Push-to-Talk-Übersicht

Wenn vom Systemadministrator aktiviert, kann Ihr Telefon in einem Gruppen-Broadcast-Modus betrieben werden. Dieser Modus wird Push-to-Talk (PTT) genannt. Im PTT-Modus verhalten sich die Telefone wie Walkie-Talkies. Ihr Telefon überträgt Ton über einen integrierten Lautsprecher und die Empfänger können auf Ihre Nachricht antworten.

Der Systemadministrator abonniert für Sie und andere Benutzer einen der 25 regulären Kanäle, die verfügbar sind. Der Administrator kann Ihnen die Berechtigung erteilen, PTT-Broadcasts auf Ihren abonnierten Kanälen zu empfangen und (optional) zu übertragen. Der Administrator vergibt Bezeichnungen an die PTT-Kanäle, damit Sie sie leichter identifizieren können. Die Standardbezeichnung für Kanal 1 ist "ALLE". Beispiele für reguläre Kanäle in einer Krankenhausumgebung könnten sein: Kanal 2 = Wartung, Kanal 3 = Patientenaufnahme und Kanal 4 = IT-Helpdesk.

Ihr Telefon benachrichtigt Sie über PTT-Übertragungen auf regulären Kanälen, dem Prioritätskanal und dem Notrufkanal. Ihr Telefon empfängt PTT-Übertragungen unterschiedlich, je nachdem, ob Sie sich in einem aktiven Anruf befinden.

- Wenn Sie sich nicht in einem Anruf befinden, hören Sie automatisch den PTT-Signalton und den Audio-Broadcast.
- Wenn Sie sich in einem Telefonanruf befinden, hören Sie weder den PTT-Signalton noch den Audio-Broadcast.



Hinweis

Wenn Sie sich in einem Anruf befinden und die PTT-Benachrichtigung sehen, können Sie dem Broadcast beitreten. Ihr Anruf wird dann gehalten.

App "PTT" öffnen

Wenn Sie die App **PTT**¹ öffnen, werden der aktuelle Kanal und entweder die Registerkarte Übertragen^{((*))},

die Registerkarte **Aktivität** \bigcirc oder die Registerkarte **Kanäle** $\stackrel{\fbox{}}{=}$ angezeigt, je nachdem, welche Registerkarte Sie zuletzt geöffnet hatten.



| Schritt 1 | Öffnen Sie die App PTT ¹ . |
|-----------|--|
| Schritt 2 | Tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte: Übertragen (\mathbb{C}) , Aktivität \mathbb{C} oder Kanäle $\stackrel{\text{def}}{\boxminus}$. |

Verwandte Themen

Tastenfunktionen ändern

PTT Registerkarten in der App

In der App **PTT**¹ stehen drei Registerkarten zur Verfügung, um die verfügbaren Funktionen zu verwalten.

Tabelle 1: PTT Registerkarten

| Registerkartensymbole | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| $((\circ))$ | Über das Symbol Übertragen können Sie den PTT-Softkey aufrufen. Verwenden Sie diesen Softkey oder die entsprechende Hardwaretaste, um Broadcasts zu übertragen. |

| Registerkartensymbole | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| | Über das Symbol Aktivität können Sie die Liste der letzten Broadcasts, Anrufer-IDs und den aktuellen Status jedes aufgeführten Kanals aufrufen. |
| | Über das Symbol Kanäle können Sie eine Liste aller abonnierten Kanäle öffnen. Sie sehen, welches der Standardkanal ist, welcher Kanal derzeit ausgewählt ist und welche Kanäle Sie zum Übertragen von Broadcasts verwenden können. Außerdem werden alle anderen aktiven Kanäle und inaktiven Kanäle angezeigt. |

Tabelle 2: PTT Details zu den Registerkarten in der App

| Symbol oder Element | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| Kanalleiste | Nennt den aktiven Kanal. |
| Sternsymbol | Kennzeichnet den Standardkanal. |
| Orangefarbener Text | Kennzeichnet den aktuell ausgewählten Kanal. Wenn Sie über die Sprechtaste übertragen, ist dies der Kanal, auf dem Sie übertragen. |
| Blauer Text | Kennzeichnet Kanäle, die nicht Ihr ausgewählter Kanal sind und auf denen aktuell PTT-Aktivität registriert wird. Sie können diese Aktivität nur hören oder selbst beitragen, wenn Sie zu diesem Kanal wechseln. |
| Grauer Text | Kennzeichnet Kanäle, die nicht Ihr ausgewählter Kanal sind und auf denen aktuell keine PTT-Aktivität registriert wird (Registerkarte "Aktivität") bzw. die aktuell inaktiv sind (Registerkarte "Kanäle"). |
| Durchgestrichenes Mikrofon | Zeigt an, dass keine Übertragungen erlaubt sind. |
| Mikrofon | Zeigt an, dass Übertragungen erlaubt sind. |
| Anrufer-ID | Gibt die Anrufer-ID an. |

PTT-Standardkanal ändern

Ihr PTT-Standardkanal ist der, auf dem Sie automatisch übertragen, wenn keine Gespräche auf einem anderen

PTT-Kanal geführt werden. In der App **PTT**¹ wird neben dem Standardkanal ein Sternsymbol angezeigt und der Text ist orangefarben.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über Übertragungsberechtigungen für den gewünschten Standardkanal verfügen.

Prozedur

| Schritt 1 | Öffnen Sie die App PTT ¹ . |
|-----------|---|
| Schritt 2 | Klicken Sie auf die Registerkarte Kanäle |
| Schritt 3 | Tippen Sie auf die Schaltfläche des Kanals, den Sie als Standardkanal festlegen möchten, und halten Sie sie gedrückt. |
| Schritt 4 | Tippen Sie auf Als Standardkanal festlegen. |

Kanalabonnements ändern

Nur die Kanäle, die Sie abonniert haben, werden in der App **PTT** angezeigt. Nur der Systemadministrator kann ändern, welche Kanäle angezeigt werden.

Hinweis

Der Systemadministrator legt die PTT-Kanal-Abonnements fest. Sie können sehen, welche Kanäle Sie abonniert haben und auf welchen Sie übertragen können, aber Sie können diese Liste nicht ändern oder Kanäle hinzufügen.

Prozedur

Wenden Sie sich an den Administrator, um Ihre Abonnements und Übertragungsberechtigungen zu ändern.

PTT-Broadcasts senden

Sie können PTT-Broadcasts über den Standard-PTT-Kanal oder über einen anderen Kanal senden. Zum Beispiel kann es sein, dass Sie einen Broadcast über eine aktive PTT-Sitzung senden möchten, die auf einem anderen Kanal als dem Standardkanal läuft.

Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind und die **PTT**-Taste loslassen, wechselt das Telefon in eine zehnsekündige Wartephase. Während dieser Zeit ist der Kanal offen und kann weitere Broadcasts empfangen oder senden. Wenn während der Wartephase keine Aktivität erfasst wird, wird die PTT-Sitzung geschlossen. Die Wartephase hält den Kanal offen und gibt jedem, der den Kanal abonniert hat, Zeit, am Gespräch teilzunehmen.

Vorbereitungen

Wenn Ihr Telefon mit einem Kennwort geschützt ist, entsperren Sie Ihr Telefon, um einen PTT-Broadcast senden zu können.

| - | Hinweis | Ab Version 1.3(0) kann Ihr Administrator die Einstellungen ändern, um einen PTT-Broadcast zu senden, ohne das mit einem Kennwort geschützte Telefon zu entsperren. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Administrator. |
|-----------|-----------|---|
| | Pro | zedur |
| Schritt 1 | We Reg | nn Sie sich nicht im gewünschten Kanal befinden: Öffnen Sie die App PTT und tippen Sie auf der gisterkarte Kanäle auf den gewünschten Kanal. Oder klicken Sie auf der Registerkarte Aktivität auf en Gesprächsabschnitt. |
| Schritt 2 | Drü | icken oder halten Sie die programmierte PTT -Taste. |
| Schritt 3 | Wa Mu | rten Sie, bis Sie einen Piepton hören. Halten Sie das Telefonmikrofon dann etwa fünf Zentimeter vor Ihren nd und sprechen Sie. |
| Schritt 4 | Las | sen Sie die programmierte PTT -Taste los. |
| | | |

PTT-Lautstärke ändern

Wenn der Ton in PTT-Broadcasts zu leise oder zu laut ist, können Sie die Lautstärke am Telefon erhöhen oder verringern.

Prozedur

Drücken Sie die programmierten Tasten für Lauter und Leiser am Telefon.

PTT-Broadcast ignorieren

Wenn Sie einen PTT-Broadcast empfangen, den Sie nicht hören möchten, können Sie weitere PTT-Unterbrechungen durch diesen spezifischen Broadcast verhindern.



Hinweis

Sie können auch die App **PTT**¹ öffnen und auf **Ignorieren** tippen.

Prozedur

Schritt 1Ziehen Sie den Benachrichtigungsbereich nach unten.Schritt 2Tippen Sie auf die Option Ignorieren.

Telefonanrufe während eines PTT-Broadcast annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, während ein PTT-Broadcast aktiv ist, können Sie ihn trotzdem annehmen. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird der PTT-Broadcast automatisch stummgeschaltet.

Prozedur

Führen Sie die Schritte zum Annehmen eines Anrufs durch.

Verwandte Themen

Anruf annehmen

Anrufe während eines PTT-Broadcast starten

Sie können auch während eines PTT-Broadcast Anrufe tätigen. Wenn Sie einen Anruf starten, wird der PTT-Ton automatisch stummgeschaltet.

Prozedur

- Schritt 1 Öffnen Sie die App Cisco Phone ^S.
- Schritt 2 Führen Sie die Schritte zum Tätigen eines Anrufs durch.

Verwandte Themen Anrufe tätigen